■10680 □ 10681 □10684 □10693 測試人員: 葉秀柏

項目	內容	說明	測試結果
MTU 主機	MTU-5C 10680		PASS
MTU 主機配件	10680		PASS
攜帶用背包			
MTU 主機配件	10680		PASS
電源線	12V 電源線		
MTU 主機配件	10680	通常與 GPS 接收天線連	PASS
GPS 連接線	GPS 連接線	接著不拆開	
MTU 主機配件	10680	通常與 GPS 連接線連接	PASS
GPS 接收天線	GPS 接收天線	著不拆開	
MTU 主機配件	10680	耗材·耗損後請參考外	PASS
SD ★		包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10680(64GB)	耗材・耗損後請參考外	PASS
SD 卡容器	20230512 啟用	包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10680	耗材・耗損後請參考外	PASS
讀卡機	USB-A-讀卡機	包裝自行購買替代品	
H1-10P 磁棒纜線	10680-53420		PASS
	H1-磁棒纜線		
H2-10P 磁棒纜線	10680-53431		PASS
	H2-磁棒纜線		
H3-10P 磁棒纜線	10680-53432		PASS
	H3-磁棒纜線		
H1-MTC185 磁棒	10680-53420		PASS
	H1-MTC-185 磁棒		
H2-MTC185 磁棒	10680-53431		PASS
	H2-MTC-185 磁棒		
H3-MTC185 磁棒	10680-53432		PASS
	H3-MTC-185 磁棒		
PE5-5D 低雜訊非極化電	10680-70735	一盒共 5 個電極・各自	PASS
極	10680-70736	用塑膠袋保存,內有含	
	10680-70737	鹽水海綿。保存時請正	
	10680-70738	放避免鹽水滲出導致汙	
	10680-70739	染容器箱體。	
電極纜線(CFD200-E)	50x5=250[m]	耗材	PASS

□10680 ■10681 □10684 □10693 測試人員: 葉秀柏

項目	內容	說明	測試結果
MTU 主機	MTU-5C 10681		PASS
MTU 主機配件	10681		PASS
攜帶用背包			
MTU 主機配件	10681		PASS
電源線	12V 電源線		
MTU 主機配件	10681	通常與 GPS 接收天線連	PASS
GPS 連接線	GPS 連接線	接著不拆開	
MTU 主機配件	10681	通常與 GPS 連接線連接	PASS
GPS 接收天線	GPS 接收天線	著不拆開	
MTU 主機配件	10681	耗材,耗損後請參考外	PASS
SD ★		包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10681(64GB)	耗材・耗損後請參考外	PASS
SD 卡容器	20230512 啟用	包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10681	耗材・耗損後請參考外	PASS
讀卡機	USB-A-讀卡機	包裝自行購買替代品	
H1-10P 磁棒纜線	10681-53433		PASS
	H1-磁棒纜線		
H2-10P 磁棒纜線	10681-53434		PASS
	H2-磁棒纜線		
H3-10P 磁棒纜線	10681-53437		PASS
	H3-磁棒纜線		
H1-MTC185 磁棒	10681-53433		PASS
	H1-MTC-185 磁棒		
H2-MTC185 磁棒	10681-53434		PASS
	H2-MTC-185 磁棒		
H3-MTC185 磁棒	10681-53437		PASS
	H3-MTC-185 磁棒		
PE5-5D 低雜訊非極化電	10681-70740	一盒共 5 個電極,各自	PASS
極	10681-70741	用塑膠袋保存,內有含	
	10681-70742	鹽水海綿。保存時請正	
	10681-70743	放避免鹽水滲出導致汙	
	10681-70744	染容器箱體。	
電極纜線(CFD200-E)	50x5=250[m]	耗材	PASS

□10680 □ 10681 ■10684 □10693 測試人員: 葉秀柏

項目	內容	說明	測試結果
MTU 主機	MTU-5C 10684		PASS
MTU 主機配件	10684		PASS
攜帶用背包			
MTU 主機配件	10684		PASS
電源線	12V 電源線		
MTU 主機配件	10684	通常與 GPS 接收天線連	PASS
GPS 連接線	GPS 連接線	接著不拆開	
MTU 主機配件	10684	通常與 GPS 連接線連接	PASS
GPS 接收天線	GPS 接收天線	著不拆開	
MTU 主機配件	10684	耗材·耗損後請參考外	PASS
SD ‡		包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10684(64GB)	耗材・耗損後請參考外	PASS
SD 卡容器	20230512 啟用	包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10684	耗材・耗損後請參考外	PASS
讀卡機	USB-A-讀卡機	包裝自行購買替代品	
H1-10P 磁棒纜線	10684-53438		PASS
	H1-磁棒纜線		
H2-10P 磁棒纜線	10684-53440		PASS
	H2-磁棒纜線		
H3-10P 磁棒纜線	10684-53411	2023-06 瑕疵品換貨	PASS
	H3-磁棒纜線	53441->53411	新品通過測試
H1-MTC185 磁棒	10684-53438		PASS
	H1-MTC-185 磁棒		
H2-MTC185 磁棒	10684-53440		PASS
	H2-MTC-185 磁棒		
H3-MTC185 磁棒	10684-53441		PASS
	H3-MTC-185 磁棒		
PE5-5D 低雜訊非極化電	10684-70890	一盒共 5 個電極・各自	PASS
極	10684-70891	用塑膠袋保存,內有含	
	10684-70892	鹽水海綿。保存時請正	
	10684-70893	放避免鹽水滲出導致汙	
	10684-70894	染容器箱體。	
電極纜線(CFD200-E)	50x5=250[m]	耗材	PASS

□10680 □ 10681 □10684 ■10693 測試人員: 葉秀柏

項目	內容	說明	測試結果
MTU 主機	MTU-5C 10693		PASS
MTU 主機配件	10693		PASS
攜帶用背包			
MTU 主機配件	10693		PASS
電源線	12V 電源線		
MTU 主機配件	10693	通常與 GPS 接收天線連	PASS
GPS 連接線	GPS 連接線	接著不拆開	
MTU 主機配件	10693	通常與 GPS 連接線連接	PASS
GPS 接收天線	GPS 接收天線	著不拆開	
MTU 主機配件	10693	耗材·耗損後請參考外	PASS
SD ‡		包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10693(64GB)	耗材・耗損後請參考外	PASS
SD 卡容器	20230512 啟用	包裝自行購買替代品	
MTU 主機配件	10693	耗材・耗損後請參考外	PASS
讀卡機	USB-A-讀卡機	包裝自行購買替代品	
H1-10P 磁棒纜線	10693-53442		PASS
	H1-磁棒纜線		
H2-10P 磁棒纜線	10693-53443		PASS
	H2-磁棒纜線		
H3-10P 磁棒纜線	10693-53444		PASS
	H3-磁棒纜線		
H1-MTC185 磁棒	10693-53442		PASS
	H1-MTC-185 磁棒		
H2-MTC185 磁棒	10693-53443		PASS
	H2-MTC-185 磁棒		
H3-MTC185 磁棒	10693-53444		PASS
	H3-MTC-185 磁棒		
PE5-5D 低雜訊非極化電	10693-70895	一盒共 5 個電極,各自	PASS
極	10693-70896	用塑膠袋保存,內有含	
	10693-70897	鹽水海綿。保存時請正	
	10693-70898	放避免鹽水滲出導致汙	
	10693-70899	染容器箱體。	
電極纜線(CFD200-E)	50x5=250[m]	耗材	PASS