



Mapeamento Inteligente de Edificações e Equipamentos

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Guia do Inspetor Usuário

Versão 1.0 — agosto de 2026

1. Apresentação

O **AIMÊ** é uma plataforma SaaS e têm por finalidade integrar e agilizar a execução de processos de engenharia, otimizando a atuação de arquitetos, engenheiros civis, engenheiros eletricitas, engenheiros mecânicos e técnicos em edificação que desenvolvem suas atividades profissionais no contexto da Engenharia Diagnóstica, e de corretores no recebimento de imóveis. Os resultados são aplicados à manutenção de edificações e de equipamentos, visando segurança das pessoas, operadores e patrimônio.

“O AIMÊ não é só um coletor ou agregador de dados e evidências, analisa e gera informações, é uma metodologia de trabalho.”

Suporta a execução de serviços técnicos de vistoria, inspeção predial, recebimento de imóveis novos inspeção de fachadas, inspeção de elevadores, inspeção de instalações elétricas (NR10), Inspeção de máquinas e equipamentos (NR12) e inspeção de caldeiras, vasos de Pressão, tubulações e tanques (NR13), e gera propostas comerciais e planos de trabalho como atividades administrativas. Integra a coleta dados em campo, geração de laudos com IA, planos de manutenção e gestão documental.

Este manual descreve os procedimentos operacionais para inspetores usuários, os quais estão disponíveis na navegação dos processos e acessíveis para consulta a qualquer momento.

2. Acesso ao Sistema.

2.1. Login.

a) **Acesse o endereço fornecido pelo gestor**

Abra o navegador e acesse a URL do AIMÊ.

b) **Informe o CPF e a senha**

Digite seu CPF (somente números) e a senha gerada.

c) **Clique em Entrar**

O sistema validará suas credenciais e possibilitará a geração do cadastro do inspetor, após o aceite do termo de serviços.

2.2. Menu.

O menu exibe os tipos de serviço disponíveis conforme seu título profissional. Os itens são apresentados por grupos de serviços:

- a) Propostas comerciais (11-18)
- b) Planos de trabalho (21-28)
- c) Vistorias (31-38)
- d) Homologação vistorias (40)

- e) Laudos (41-48)
- f) Planos de manutenção (51-58)
- g) Consultas, Relatórios e Saída (61, 99)

3. Serviços e Habilitações.

Código	Serviço	Habilitados
11-18	Proposta comercial	Habilitadas por perfil do profissional
21-28	Plano de trabalho	Habilitadas por perfil do profissional
31	Autovistoria	Arquiteto · Engenheiro Civil
32	Vistoria inspeção predial	Arquiteto · Engenheiro Civil
33	Vistoria imóvel novo	Arquiteto · Eng Civil · Téc. Edificações · Corretor
34	Vistoria fachada	Arquiteto · Engenheiro Civil
35	Vistoria elevador	Engenheiro Mecânico
36	Vistoria NR-10	Engenheiro Elétrico
37	Vistoria NR-12	Engenheiro Mecânico
38	Vistoria NR-13	Engenheiro Mecânico
39	Vistoria inspeção - Elétrica	Engenheiro Elétrico
40	Homologar vistoria	Conforme perfil do profissional
41-48	Elaborar laudo	Conforme perfil do profissional
51-58	Plano de manutenção	Conforme perfil do profissional
61	Baixar documentos	Conforme perfil do profissional
99	Sair do aplicativo	Todos inspetores

i O sistema exibe automaticamente apenas os serviços para os quais você está habilitado.

4. Fluxo Operacional.

Todo serviço segue a sequência abaixo. Cada etapa depende da conclusão da anterior.

Fase	Tipo	O que fazer	Resultado esperado
1. Proposta	11-18	Selecionar tipo e cadastrar edificação	Proposta gerada e disponível
2. Plano	21-28	Gerar agenda e confirmar documentos	Plano assinado entregue ao cliente
3. Vistoria	31-39	Coletar dados em campo e apoio IA	Dados salvos e sincronizados
4. Homologação	40	Revisar, ajustar e homologar vistorias	Vistoria homologada e assinada
5. Laudo	41-48	Gerar o laudo com IA, revisar e assinar	Laudo técnico pronto
6. Manutenção	51-58	Gerar plano, revisar, baixar e assinar	Plano de manutenção pronto
7. Relatórios	61	Baixar qualquer documento finalizado	Documento disponível localmente

5. Passo a Passo por Serviço.

5.1. Gerar Proposta Comercial.

- a) **No menu:** seleciona o tipo de proposta desejado
- b) **CNPJ ou CPF:** informa a identificação da edificação ou estabelecimento
- c) **"Iniciar":** o sistema carrega os dados cadastrados
- d) **"Gerar proposta":** o sistema monta o documento com dados do inspetor e do cliente
- e) **Revisar:** ajusta o documento gerado na tela
- f) **"Continuar":** redireciona para o Módulo Homologar Documento
- g) **Módulo Homologar Documento:** baixa o PDF para assinar e faz upload do PDF assinado

 A edificação ou estabelecimento deve estar cadastrado antes de iniciar o processo.

5.2. Gerar Plano de Trabalho.

- a) **No menu:** seleciona o tipo de plano desejado
- b) **CNPJ ou CPF:** informa a identificação da edificação ou estabelecimento. CPF para imóveis de pessoa física (tipos 13, 23, 33, 43).
- c) **"Iniciar":** o sistema carrega os dados do estabelecimento e ativos a vistoriar cadastrados
- d) **Cadastrar:** possibilita cadastrar os ativos a vistoriar (tipo, TAG/série, responsável, características)
- e) **"Gerar plano":** o sistema monta o documento
- f) **Revisar:** permite preencher datas da agenda no bloco 1.2 e definir documentos a solicitar para análise no bloco 1.3 (pode excluir ou inserir documento)
- g) **"Salvar":** redireciona para o Módulo Homologar Documento
- h) **Módulo Homologar Documentos:** baixa o PDF para assinar e faz upload do PDF assinado

 O plano de trabalho deve existir antes de iniciar as vistorias.

5.3. Selecionar o Tipo de Serviço.

- a) **No menu:** seleciona o tipo de serviço desejado.
- b) **CNPJ ou CPF:** informa a identificação da edificação ou estabelecimento.
- c) **Clique em Iniciar:** o sistema verificará o cadastro e abrirá o procedimento.

 Se a edificação não estiver cadastrada, será necessário iniciar pelo tipo de proposta (11-18).

5.4. Realizar a Vistoria.

- a) **Abra o formulário digital no dispositivo:** o formulário funciona offline. Os dados são sincronizados ao recuperar a conexão de Internet.

b) Para cada não conformidade encontrada: Selecione Sistema → Subsistema → NC (cascata automática). Informe local e complemento. Fotografe e confirme o número sequencial. Grau de risco e prioridade são calculados automaticamente e as descrições de não conformidade e causa provável geradas por IA, que deverão ser homologadas posteriormente pelo inspetor.

c) Salve cada registro antes de prosseguir: nunca feche o formulário sem salvar o registro atual.

d) Ao finalizar: Todos os registros estarão disponíveis para homologação (tipo 40).

△ Obs.: caso seja vistoria elétrica para inspeção predial, usar serviço 39 onde será pedido o CPF do responsável e o CNPJ da edificação a vistoriar.

5.5. Homologar a Vistoria.

a) Selecione o tipo 40 e informe o CNPJ ou CPF: O sistema carregará todos os registros da vistoria.

b) Revise cada dado, Não Conformidade (NC) e Causa Provável (CP): pode editar qualquer dado e a IA pode ser acionada pelo discreto link para reescrever o texto.

c) Homologue cada registro: Confirme os dados e clique em Homologar.

△ Após homologada, a vistoria não pode ser editada. Para correções, gere nova vistoria.

5.6. Elaborar o Laudo Técnico.

a) Selecione o tipo de laudo e informe o CNPJ ou CPF: O sistema carregará os dados da vistoria homologada correspondente.

b) Preencha os complementos: Nível de inspeção (41-44), croqui da localização, foto fachada principal e ART/RRT — apenas em imagem JPG ou PNG.

c) Acione a IA: Descreva sinteticamente a edificação e como a vistoria foi realizada e clique nos botões de geração para: Síntese da Edificação · Descrição da Vistoria. Revise e ajuste os textos gerados.

d) Gere o laudo: Clique em Gerar Laudo. A IA gera a Solução sugerida e recomendações por sistema e gerais. O documento é apresentado na tela em formato editável para ajustes técnicos.

e) Revise e ajuste o documento na tela: Corrija diretamente no texto o que for necessário, de acordo com seu entendimento, antes de baixar o PDF.

f) Baixe o laudo, assine e faça upload: Use os botões acima do documento: Voltar · Salvar como PDF · Salvar PDF no AIMÊ. Após baixar o PDF, assine digitalmente e faça o upload do documento assinado para continuar o processo.

i Os textos gerados pela IA são sugestões técnicas. O inspetor é o responsável técnico pelo conteúdo final. A ART/RRT deve ser anexada apenas como imagem (JPG ou PNG).

5.7. Elaborar o Plano de Manutenção.

1. Selecione o tipo de plano e informe o CNPJ ou CPF: Ex: tipo 57 para NR-12 usa a vistoria 37 como base.

2. Confirme os dados e clique em Gerar Plano: O sistema recupera as NCs da vistoria e a IA gera o Procedimento Corretivo para cada uma.

3. Aguarde a geração: O processo pode levar alguns segundos dependendo do número de NCs.

4. Revise o documento apresentado na tela: Verifique identificação do estabelecimento, ativos, NCs e procedimentos corretivos no Anexo 1, e ajuste diretamente no texto conforme seu entendimento técnico.

5. Baixe, assine e faça upload: Use os botões acima do documento: Voltar · Salvar como PDF · Salvar PDF no AIMÊ. Baixe o PDF, assine digitalmente e faça o upload para finalizar.

i Pré-requisito: deve existir uma vistoria homologada do tipo correspondente (31-39).

6. Habilitações por Título Profissional.

Título Profissional	Tipos habilitados
Arquiteto (CAU)	11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 99
Engenheiro Civil (CREA)	11 - 14, 21-24, 31-34, 40, 41-44, 51-54, 61, 99
Engenheiro Elétrico (CREA)	16, 26, 36, 39, 40, 46, 56, 61, 99
Engenheiro Mecânico (CREA)	15, 17, 18, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 48, 55, 57, 58, 61, 99
Técnico em Edificações	13, 23, 33, 40, 43, 53, 61, 99
Corretor de Imóveis (CRECI)	13, 23, 33, 40, 43, 53, 61, 99

7. Boas Práticas.

7.1. Em campo.

- Selecione as opções de sistemas, subsistemas, anomalias ou requisitos normativos com as descrições técnicas objetivas
- Verifique o grau de risco calculado e ajuste os parâmetros se necessário, utilizando as listas de classificação
- Fotografe as anomalias/requisitos regulatórios e salve cada registro antes de passar para a próxima ocorrência
- Verifique se a não conformidade e causa provável se foi gerada
- Nunca feche a tela sem que os dados estejam sincronizados

7.2. Ao gerar documentos.

- Revise todos os textos gerados pela IA antes de homologar mediante assinatura
- Ajuste o documento diretamente na tela, de acordo com seu entendimento técnico, antes de baixar o PDF
- Confirme que os dados da edificação ou do estabelecimento e do inspetor estão corretos
- Faça o upload do documento assinado imediatamente após a assinatura para garantir a continuidade do processo e recuperação no futuro
- Guarde cópia local do PDF antes e depois de assinar

7.3. Sobre o uso da IA.

- a) A IA é uma ferramenta de apoio — você é o responsável técnico pelo conteúdo
- b) Textos gerados devem ser revisados quanto à precisão técnica e normativa
- c) Em caso de texto inadequado, edite diretamente no documento antes de gerar o PDF

 A IA do AIMÊ é orientada por normas técnicas brasileiras (ABNT NBR, NR, IBAPE). Os resultados são sugestões, não pareceres definitivos.

8. Suporte.

Em caso de dúvidas ou problemas:

- a) Contate o gestor responsável pela sua conta AIMÊ
- b) Registre: tipo de erro, tela em que ocorreu e ação que causou o problema
- c) Para problemas urgentes em campo, utilize o modo offline e sincronize depois.

--- 18/08/2026 ---