# 目录

## 一、前言

前几天系统地将32单片机学习了一下,学习的视频是bilibili的江科大自化协c8t6的教学,为了方便以后使用,在这里和b站视频联动写下一篇笔记,以便自己查阅资料和调用函数。

## 二、必要资料

#### 1、C语言类型

## C语言数据类型

关键字	位数	表示范围	stdint关键字	ST关键字
char	8	-128 ~ 127	int8_t	s8
unsigned char	8	0 ~ 255	uint8_t	u8
short	16	-32768 ~ 32767	int16_t	s16
unsigned short	16	0 ~ 65535	uint16_t	u16
int	32	-2147483648 ~ 2147483647	int32_t	s32
unsigned int	32	0 ~ 4294967295	uint32_t	u32
long	32	-2147483648 ~ 2147483647		
unsigned long	32	0 ~ 4294967295		
long long	64	-(2^64)/2 ~ (2^64)/2-1	int64_t	
unsigned long long	64	0 ~ (2^64)-1	uint64_t	
float	32	-3.4e38 ~ 3.4e38		
double	64	-1.7e308 ~ 1.7e308		

- int在51单片机中是16位的,在STM32中32位的,如果要用16位的数据要用short来表示
- float和double都是带符号的,没有不带符号的
- 枚举enum的使用,类似于struct结构体,只是赋值且引用是有范围限制的

### C语言枚举

- 关键字: enum
- 用途: 定义一个取值受限制的整型变量, 用于限制变量取值范围; 宏定义的集合
- 定义枚举变量:

enum{FALSE = 0, TRUE = 1} EnumName; 因为枚举变量类型较长、所以通常用typedef更改变量类型名

• 引用枚举成员:


EnumName = FALSE; EnumName = TRUE;

```
◆ | * [*] main.c
                        1 #include <stdio.h>
                           3 ₽ typedef enum{
                                                                     MONDAY = 1,
                            4
                            5
                                                                      TUESDAY,
                            6
                                                                     WEDNESDAY
                           7 Week_t;
                            8
                          9
                                            int main(void)
                      10 早 {
                      11
                                                                      Week_t week;
                                                                                                                                                                            //week = 1;
//week = 2;
                      12
                                                                      week = MONDAY;
                                                                      week = TUESDAY;
                      13
                                                                      week = 8;
                      14
                      15
                                                                      printf("HelloWorld!\n");
                      16
                      17
                      18
                                                                      return 0;
    ∰ 编译日志 🤣 调试 🚨 搜索结果 🍇 关闭
                                                             编译器: TDM-GCC 4.8.1 64-bit Release
Building Makefile "C:\Users\Admin\Desktop\DevProject\Makefile.win"
                                                            Building Makerile "0: Users Namin Wessey | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 
92578125 KiB
```

## 2、片上资源/外设

۶	上资源/タ	<b>卜</b> 设		
	英文缩写	名称	英文缩写	名称
	NVIC	嵌套向量中断控制器	CAN	CAN通信
	SysTick	系统滴答定时器	USB	USB通信
	RCC	复位和时钟控制	RTC	实时时钟
	GPIO	通用IO口	CRC	CRC校验
	AFIO	复用IO口	PWR	电源控制
	EXTI	外部中断	BKP	备份寄存器
	TIM	定时器	IWDG	独立看门狗
	ADC	模数转换器	WWDG	窗口看门狗
	DMA	直接内存访问	DAC	数模转换器
	USART	同步/异步串口通信	SDIO	SD卡接口
	I2C	I2C通信	FSMC	可变静态存储控制器
	SPI	SPI通信	USB OTG	USB主机接口


## 3、引脚定义



# STM32F103C8T6 引脚定义

31840	31840454	344 TH	LIODATE	-1-11-625	mb \ Law research	E ch W rhát
引脚号	引脚名称	类型	1/0口电平	主功能	默认复用功能	重定义功能
1	VBAT	S		VBAT		
2	PC13-TAMPER-RTC	1/0		PC13	TAMPER-RTC	
3	PC14-OSC32_IN	1/0		PC14	OSC32_IN	
4	PC15-OSC32_OUT	1/0		PC15	OSC32_OUT	
5	OSC_IN	ı		OSC_IN		
6	OSC_OUT	0		OSC_OUT		
7	NRST	1/0		NRST		
8	VSSA	S		VSSA		
9	VDDA	S		VDDA		
10	PA0-WKUP	1/0		PA0	WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR	
11	PA1	1/0		PA1	USART2_RTS/ADC12_IN1/TIM2_CH2	
12	PA2	1/0		PA2	USART2_TX/ADC12_IN2/TIM2_CH3	
13	PA3	1/0		PA3	USART2_RX/ADC12_IN3/TIM2_CH4	
14	PA4	1/0		PA4	SPI1_NSS/USART2_CK/ADC12_IN4	
15	PA5	1/0		PA5	SPI1_SCK/ADC12_IN5	
16	PA6	1/0		PA6	SPI1_MISO/ADC12_IN6/TIM3_CH1	TIM1_BKIN
17	PA7	1/0		PA7	SPI1 MOSI/ADC12 IN7/TIM3 CH2	TIM1_CH1N
18	PB0	1/0		PB0	ADC12 IN8/TIM3 CH3	TIM1 CH2N
19	PB1	1/0		PB1	ADC12 IN9/TIM3 CH4	TIM1 CH3N
20	PB2	1/0	FT	PB2/BOOT1		
21	PB10	1/0	FT	PB10	I2C2 SCL/USART3 TX	TIM2 CH3
22	PB11	1/0	FT	PB11	I2C2 SDA/USART3 RX	TIM2 CH4
23	VSS 1	S		VSS 1		
24	VDD 1	S		VDD 1		
25	PB12	1/0	FT	PB12	SPI2 NSS/I2C2 SMBAI/USART3 CK/TIM1 BKIN	
26	PB13	1/0	FT	PB13	SPI2 SCK/USART3 CTS/TIM1 CH1N	
27	PB14	1/0	FT	PB14	SPI2 MISO/USART3 RTS/TIM1 CH2N	
28	PB15	1/0	FT	PB15	SPI2 MOSI/TIM1 CH3N	
29	PA8	1/0	FT	PA8	USART1 CK/TIM1 CH1/MCO	
30	PA9	1/0	FT	PA9	USART1 TX/TIM1 CH2	
31	PA10	1/0	FT	PA10	USART1 RX/TIM1 CH3	
32	PA11	1/0	FT	PA11	USART1 CTS/USBDM/CAN RX/TIM1 CH4	
33	PA12	1/0	FT	PA12	USART1 RTS/USBDP/CAN TX/TIM1 ETR	
34	PA13	1/0	FT	JTMS/SWDIO	COLUMN TERROR OF THE PARTY OF T	PA13
35	VSS 2	S		VSS 2		
36	VDD 2	S		VDD 2		
37	PA14	1/0	FT	JTCK/SWCLK		PA14
38	PA14	1/0	FT	JTDI		TIM2 CH1 ETR/PA15/SPI1 NSS
39	PB3	1/0	FT	JTDO		PB3/TRACESWO/TIM2 CH2/SPI1 SCK
40	PB4	1/0	FT	NJTRST		PB4/TIM3 CH1/SPI1 MISO
41	PB4 PB5	1/0	FI	PB5	I2C1 SMBAI	TIM3 CH2/SPI1 MOSI
41	PB6	1/0	FT	PB6	I2C1_SMBAI I2C1 SCL/TIM4 CH1	USART1 TX
42	PB7		FT	PB6 PB7		USARTI_IX USART1 RX
44		1/0	FI		I2C1_SDA/TIM4_CH2	USAKTI_KX
	BOOT0		CT.	BOOT0	TIMA CUO	I2C1 SCLICAN DV
45	PB8	1/0	FT	PB8	TIM4_CH3	I2C1_SCL/CAN_RX
46	PB9	1/0	FT	PB9	TIM4_CH4	I2C1_SDA/CAN_TX
47	VSS_3	S		VSS_3		CSDN-@Clockwisee
48	VDD_3	S		VDD_3		33277 33737777333

# 4、系统结构



# 三、GPIO初始化

### 1、首先使用RCC开启GPIO的时钟

从APB2总线,引出RCC\_APB2PeriphClockCmd(GPIO口的名字,状态),如使GPIOA 使能:

1 RCC\_APB2PeriphClockCmd(RCC\_APB2Periph\_GPIOA, ENABLE);

### 2、其次使用GPIO\_Init函数初始化GPIO

1 void GPIO\_Init(GPIO\_TypeDef\* GPIOx, GPIO\_InitTypeDef\* GPIO\_InitStruct)

第一个参数 GPIO\_TypeDef\* GPIOx 通过x选定GPIO,如:GPIOA

第二个参数 GPIO\_InitTypeDef\* GPIO\_InitStruct是GPIO的结构体地址 如: &GPIO\_InitStructure

struct 关键字, 定义结构体变量

用途:数据打包,不同类型的变量打包(可以数组,数组是同一个类型打包)

#define 新名字 旧名字 (无脑式定义)

typedef 旧名字新名字 (定义长变量类型名);

因为结构体变量类型较长,所以通常用typedef更改变量类型名

比如:

```
typedef struct
uint16_t GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
GPIO_InitTypeDef;
CSDN @Clockwisee
```

将结构体变量 struct{...} 换一个别名叫GPIO\_InitTypeDef

我们把GPIO\_InitTypeDef取个名字叫GPIO\_InitStructure放到void GPIO\_Init()上面并且在void GPIO\_Init()中取地址&GPIO\_InitStructure

```
1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
2 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure
3
4 void GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
```

由上面struct{...}结构体知道GPIO\_InitStructure 有三个参数分别用.引出: (也可以用->直接指向结构体成员即可,就不必用\*取地址和.引出结构体)

## 3、最后使用输入或输出的函数控制GPIO口

```
1    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode
2    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin
3    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed
```

第一个Mode有8种模式

```
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,
    GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
    GPIO_Mode_IPD = 0x28,
    GPIO_Mode_IPU = 0x48,
    GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
    GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
    GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
    GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
```

```
1 GPIO_Mode_AIN (Analog IN) //模拟输入
2 GPIO_Mode_IN_FLOATING //浮空输入
3 GPIO_Mode_IPD (In Pull Down) //下拉输入
4 GPIO_Mode_IPU (In Pull Up) //上拉输入
5 GPIO_Mode_OUT_OD(Out Open Drain) //开漏输出
6 GPIO_Mode_PP_OD(Out Push Pull) //推挽输出
7 GPIO_Mode_AF_OD(Atl Open Drain) //复用开漏
8 GPIO_Mode_AF_PP(Atl Push Pull) //复用推挽
```

#### 通过配置GPIO的端口配置寄存器。端口可以配置成以下8种模式

模式名称	性质	特征
浮空输入	数字输入	可读取引脚电平,若引脚悬空,则电平不确定
上拉输入	数字输入	可读取引脚电平,内部连接上拉电阻,悬空时默认高电平
下拉输入	数字输入	可读取引脚电平,内部连接下拉电阻,悬空时默认低电平
模拟输入	模拟输入	GPIO无效,引脚直接接入内部ADC
开漏输出	数字输出	可输出引脚电平,高电平为高阻态,低电平接VSS
推挽输出	数字输出	可输出引脚电平,高电平接VDD,低电平接VSS
复用开漏输出	数字输出	由片上外设控制,高电平为高阻态,低电平接VSS
复用推挽输出	数字输出	由片上外设控制,高电平接VDD,低电平接VSS

- 开漏 高电平没有驱动能力
- 推挽高低电平都有驱动能力 第二个GPIO\_InitStructure.GPIO\_Pin 的选择

```
#define GPIO_Pin_0
                                                       ((uint16_t)0x0001) /*!< Pin 0 selected */
                                                      ((uint16_t)0x0002) /*!< Pin 1 selected */
((uint16_t)0x0004) /*!< Pin 2 selected */
((uint16_t)0x0008) /*!< Pin 3 selected */
((uint16_t)0x0010) /*!< Pin 4 selected */
#define GPIO_Pin_1
#define GPIO_Pin_2
#define GPIO_Pin_3
#define GPIO Pin 4
                                                      ((uint16_t)0x0020) /*!< Pin 5 selected */
#define GPIO Pin 5
                                                     ((uint16_t)0x0040) /*!< Pin 6 selected */
((uint16_t)0x0080) /*!< Pin 7 selected */
((uint16_t)0x0100) /*!< Pin 8 selected */
((uint16_t)0x0200) /*!< Pin 9 selected */
#define GPIO_Pin_6
#define GPIO_Pin_7
#define GPIO Pin 8
#define GPIO Pin 9
                                                      ((uint16_t)0x0400) /*!< Pin 10 selected */
#define GPIO_Pin_10
                                                      ((uint16_t)0x0800) /*!< Pin 11 selected */
((uint16_t)0x1000) /*!< Pin 12 selected */
((uint16_t)0x2000) /*!< Pin 13 selected */
((uint16_t)0x4000) /*!< Pin 14 selected */
#define GPIO_Pin_11
#define GPIO_Pin_12
#define GPIO Pin 13
#define GPIO Pin 14
                                                       ((uint16_t)0x8000) /*!< Pin 15 selected */
#define GPIO Pin 15
```

第三个GPIO\_InitStructure.GPIO\_Speed的选择

#### 最后结果如下:

```
1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
2 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
4 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
5 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
6 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

这样我们就把GPIOA 上所有引脚都初始化好了。

这里总共涉及了RCC和GPIO两个外设

★常用的三个RCC外设

```
void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState
NewState);
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState
NewState);
void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState
NewState);
```

#### ★读写GPIO的8个函数

```
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);
```

例1:

GPIO\_SetBits : 拉高引脚输出电平 //1 GPIO\_ResetBits : 拉低引脚输出电平 //0

```
1
            GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); //将PAO口置0
 2
            Delay_ms(500);
 3
            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);//将PAO口置1
 4
            Delay_ms(500);
 5
            GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_RESET);//Bit_RESET设置低电平
6
            Delay_ms(500);
 7
            GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_SET);
8
            Delay_ms(500);
9
            GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction)0);//强制转换
    BitAction类型 0 1
           GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction)1);
10
11
            Delay_ms(500);
```

#### 例2:读取GPIO上电平操作

```
    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13);//读取PB13上引脚输入 一般是接一个按 键 读它的输入 即是否按下
    GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1)//读取PA1上引脚输出 一般接光敏传感器 读它的AO口输出 即是否被遮挡
```

#### 例3: 灯的函数使用

```
1 //灯的打开
2
   void LED1_ON(void)
3 | {
       GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
4
5 }
6 //灯的熄灭
7
   void LED1_OFF(void)
8 {
9
       GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
10 }
11 //灯的翻转
12
   void LED1_Turn(void)
13 {
14
       if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) == 0)
15
       {
16
          GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
17
       }
       else
18
19
20
          GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
       }
21
22 }
```

#### main函数

```
9
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
10
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
11
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
12
            GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
13
14
            //GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
15
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
            while(1)
16
17
            {
18
                    GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12, Bit_SET );
19
                    Delay_ms(500);
20
                    GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12, Bit_RESET );
21
                    Delay_ms(500);
22
    //
                      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
23
    //
                      Delay_ms(100);
                      GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
24
   //
25
    //
                      Delay_ms(100);
26
            }
27
28
    }
```

#### 四、OLED函数的调用

#### 1, oled



上述代码添加.c和.h文件后可以直接调用