1장. 들어가기

- 01. 디지털과 아날로그
- 02. 디지털 정보의 표현
- 03. 펄스 파형
- 04. 디지털 집적회로
- 05. ADC와 DAC






01 디지털과 아날로그



디지털 신호와 아날로그 신호


아날로그 신호(Analog Signal)

- 자연계에서 일어나는 물리적인 양은 시간에 따라 **연속적**으로 변화.
- 온도, 습도, 소리, 빛 등은 시간에 따라 연속적인 값을 갖는다.



VS 디지털 신호(Digital Signal)

• 분명히 구별되는 두 레벨의 신호값 만을 갖는다.









아날로그 테스터기




01 디지털과 아날로그




디지털 시스템과 아날로그 시스템

디지털시스템

이산적인 정보를 가공하고 처리해서 최종 목적으로 하는 정보를 출력하는 모든 형태의 장치



아 날로 그 시 스 템 연속적인 정보를 입력받아 처리해서 연속적인 형태의 정보를 출력하는 시스템






01 디지털과 아날로그



□ 아날로그 회로와 디지털 회로의 상호 연결




디지털 시스템





디지털 정보의 전압레벨


- 디지털 정보를 표현하기 위해 2진수 체계(binary system)를 사용
- "0"과 "1"만의 2종류의 디지트(digit)를 사용





디지털 정보의 표현 단위

- 1nibble = 4bit
- 1byte = **8bit**
- 1byte = 1character
- 영어는 1byte로 1 문자 표현, 한글은 2byte가 필요
- 1word: 특정 CPU에서 취급하는 명령어나 데이터의 길이에 해당하는 비트 수







□ SI 단위와 IEC 단위 비교

SI(10진 단위)			
값	기호	이름	값
$(10^3)^1 = 10^3$	k, K	kilo-	$(2^{10})^1 = 2^{10} \simeq 10^{3.01}$
$(10^3)^2 = 10^6$			$(2^{10})^2 = 2^{20} \approx 10^{6.02}$
$(10^3)^3=10^9$			$(2^{10})^3 = 2^{30} \simeq 10^{9.03}$
$(10^3)^4 = 10^{12}$		•	$(2^{10})^4 = 2^{40} \approx 10^{12.04}$
$(10^3)^5 = 10^{15}$	P	peta-	$(2^{10})^5 = 2^{50} \approx 10^{15.05}$
$(10^3)^6 = 10^{18}$	Е	exa-	$(2^{10})^6 = 2^{60} \approx 10^{18.06}$
$(10^3)^7 = 10^{21}$	Z	zetta-	$(2^{10})^7 = 2^{70} \approx 10^{21.07}$
$(10^3)^8 = 10^{24}$	Y	yotta-	$(2^{10})^8 = 2^{80} \approx 10^{24.08}$

- 비트 n개로는 2^n 가지 정보를 표현할 수 있다.
- m가지 정보를 표현하려면 비트 $\lceil \log_2 m \rceil$ 개가 필요하다.



예제 1-1

어떤 USB 메모리에 32GB가 표시되어 있다. 이러한 32GB USB 메모리에는 얼마나 많은 데이터가 저장되는지를 IEC 단위인 GiB로 표시하여라. 단, 1Gi=2³⁰이다.

풀이

32GB는 관례적으로 사용하는 SI 단위(10진 단위)이므로 이를 2진 단위인 IEC 단위로 변환하다. 32G는 32,000,000,000를 의미하므로 2³⁰으로 나누면

$$\frac{32,000,000,000}{2^{30}} = 29,802,322,387$$
 PL.

따라서 32GB는 29.8GiB가 된다.

End of Example




- 비트 n개로는 2^n 가지 정보를 표현할 수 있다. 예를 들어, n=4이면 $16(=2^4)$ 가지 정보를 표현할 수 있다.
- m가지 정보를 표현하려면 비트 $\lceil \log_2 m \rceil$ 개가 필요하다. 예를 들어, m=100이면 $\log_2 10 \approx 3.219$ 이므로 $\lceil \log_2 10 \rceil = 4$ 비트가 필요하다.






전자소자를 이용한 논리 표현


쌍극성 트랜지스터를 이용한 스위칭






 $v_i - v_{cc}$ switch close $V_o = 0V$ V_i =0V switch open V_o = V_{cc}

NMOS 트랜지스터를 이용한 스위칭











예제 1-2

다음과 같은 트랜지스터 회로에 입력신호 V_i 가 인가되었을 때, 출력파형 V_o 를 그려보 아라.



풀이

트랜지스터 회로에서 V_i =0V이면 V_o =5V이고, V_i =5V이면 V_o =0V이다. 따라서 출력 V_o 는 입력 V_i 의 반전된 형태가 된다. 이 회로는 NOT 게이트로 동작한다(4장 참조).




03 논리레벨과 펄스 파형



- 펄스파형은 LOW 상태와 HIGH 상태를 반복하는 전압레벨로 구성
- 주기 펄스(periodic pulse) & 비주기 펄스(non-periodic pulse)로 분류

□ 이상적인 펄스파형

- 이상적인 주기 펄스는 두 개의 에지(edge)로 구성
- 상승에지(rising edge)
- 하강에지(falling edge)






03 논리레벨과 펄스 파형



□ 실제적인 펄스파형

- 상승시간(rise time) : t_r
- 하강시간(fall time) : ^t _f
- 펄스 폭(pulse width): tw








주기, 주파수 및 듀티 사이클

주파수(frequency)

- 주기적인 파형이 1초 동안에 진동한 횟수를 의미
- 단위는 헤르츠(Hz)를 사용

주기(Period)

• 주기적인 파형이 1 회 반복하는데 걸리는 시간을 의미





03 논리레벨과 펄스 파형



□ 주파수와 주기와의 관계


$$T = \frac{1}{f} \qquad f = \frac{1}{T}$$

주파수 :
$$f$$

주 기:*T*

□ Duty Cycle

Duty Cycle =
$$\frac{t_w}{T} \times 100 \text{ [\%]}$$







예제 1-3

펄스 폭이 $50\mu s$ 이고 주기가 $500\mu s$ 인 주기 파형이 있다. 주파수와 듀티 사이클을 구하역라.

301 (1) **511**
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{500 \,\mu\,\text{s}} = \frac{1}{500 \times 10^{-6}} \,\text{Hz} = 2 \,\text{KHz}$$

2 듀티 사이클:
$$duty \ cycle = \frac{t_w}{T} \times 100\% = \frac{50 \,\mu\,\text{s}}{500 \,\mu\,\text{s}} \times 100\% = 10\%$$

End of Example




04 디지털 집적회로



IC 패키지

- PCB(Printed Circuit Board)에 장착하는 방법에 따라 삽입 장착(through-hole mounted)형과 표면 실장(surface-mounted)형으로 구분
- 삽입 장착형 IC는 PCB 보드의 구멍에 끼우는 핀을 가지고 있어 뒷면의 도체에 납땜으로 연결할 수 있으며, DIP 형태를 갖는다.
- 표면 실장형 IC는 PCB 표면의 금속 처리된 곳에 직접 납땜 처리
- SMD는 DIP 형태의 논리회로의 크기를 70% 가량 줄이고, 무게를 90%만큼 감소. 또 SMD는 PCB의 제조 가격을 크게 하락 시킴.



제작 형태에 따른 IC 패키지의 종류



04 디지털 집적회로



집적회로(IC: integrated circuit) 의 분류

(집적도 기준)

SSI(Small Scale IC)	100개 이하
MSI(Medium Scale IC)	100 ~ 1,0007H
LSI(Large Scale IC)	1,000 ~ 10,0007H
VLSI(Very Large Scale IC)	10,000 ~ 1,000,0007H
ULSI(Ultra Large Scale IC)	1,000,000 개 이상



05 ADC와 DAC



• ADC : Analog-to-Digital Converter

• DAC : Digital-to-Analog Converter

□ 아날로그-디지털 변환과정의 블록도







05 ADC와 DAC



□ 아날로그-디지털 변환과정의 예





10진수	2진수
0	$0\ 0\ 0\ 0$
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111





- □ 본인 학번 뒤의 두 자리 값(그 값이 만일 50 보다 작으면 50을 더한 값)을 A라고 하자.
- 1. A를 2진법으로 변환하시오.
- 2. A개의 각기 다른 자료를 나타내려고 하면 최소한 몇 개의 비트(bit)가 필요한가?



□ 컴퓨터의 메모리 크기 단위 중에서 가장 큰 것은?

- **②** KB
- ⊕ MB

G GB

⊕ TB





□ 정보의 표현 단위 중 문자를 표현하기 위한 것은


무엇인가?

- ② **出三**(bit)
- © 워드(word)

- (byte)
- @ 레코드(record)



□ 그림과 같은 출력 파형에서 주파수는 몇 Hz인가?



② 200Hz

⊕ 250Hz

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = \frac{1000}{4} = 250 \,\mathrm{Hz}$$

⊕ 300Hz

⊕ 350Hz



□ 다음 중 *n*개의 비트로 표시할 수 있는 데이터의 수는?

- $\mathfrak{P} n \mathcal{H}$
- \oplus 2ⁿ \mathbb{H}
- **② 22 개**



□ 500가지의 색상을 나타낼 정보를 저장하고자 한다. 몇

비트가 필요한가?

- ② 6비트 ④ 7비트 ⑤ 8비트 ⑤ 9비트