전기차 화재로부터 입주민을 지키는 AI 솔루션

파이어스카우트 사용자 매뉴얼

ALCHERA

FIRESCOUT

목차

1. 주요기능 ---------- 02

1) 파이어스카우트 소개

2. 웹사이트 ---------- 03

1) 최초 로그인 시 비밀번호 설정
2) 알림 권한 설정
3) 이벤트 발생 및 상세 정보 확인
4) 카메라 목록

3. 앱 ---------- 07

1) 앱 설치 및 로그인
2) 알림 권한 설정
3) 이벤트 발생 확인 및 119 신고
4) 이벤트 기록

4. 기타사항 ---------- 11

1) 자주 묻는 질문 (FAQ)
2) 추가 문의사항 및 담당자 연락처

1. 주요기능

1) 파이어스카우트 소개

전기차 화재를 실시간으로 감지하여, 초기 단계에서 즉각적인 대응이 가능하도록 지원합니다.

이벤트 정보

화재 이미지와
주차장 위치 정보 확인

이벤트 기록

발생된 모든 이벤트
기록 관리

카메라 목록

카메라 활성 상태
및 설치 위치 관리



이벤트 발생

경보음을 통해
실시간 화재 알림

119 신고

화재 이미지와
위치 정보 즉시 신고

2. 웹사이트

1) 최초 로그인 시 비밀번호 설정

서비스 이용을 위해서는 우선 웹사이트에서 최초 로그인을 완료해야 합니다. 이후 앱 사용이 가능합니다.

1 임시 비밀번호 확인



사전에 신청하신 메일 주소로 임시 비밀번호를 발급해 드렸습니다.

2 로그인



사전에 전달받은 건물 코드와 아이디를 입력한 후, 발급받은 임시 비밀번호로 로그인이 가능합니다.

3 비밀번호 변경

로그인 완료 후엔, 새로운 비밀번호로 변경해 주세요.
(*비밀번호 분실 시, 영업 담당자에게 문의해 주세요.)

2) 알림 권한 설정

실시간 화재 감지 알림을 받기 위해 두 가지 권한 설정이 필요합니다. 원활한 알림 수신을 위해 반드시 허용해 주세요.

1 알림 권한 허용



화재 감지 시 소리 및 화면 알림이 작동하도록 권한을 '허용'해 주세요.
이제부터 화재 알림을 받아보실 수 있습니다.

2 (차단 누른 경우) 알림 권한 설정



1번에서 '차단'을 누르셨다면, 주소 창 왼쪽에 있는 확장 프로그램 아이콘을 클릭해 알림 권한을 허용해 주세요.

3) 이벤트 발생 및 상세 정보 확인

감지된 화재 연기의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

1 이벤트 기록 확인



발생된 이벤트 기록을 한 눈에 보실 수 있으며, ‘상세 보기’ 아이콘을 누르면 각 이벤트의 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

2 실시간 화재 알림



화재 연기 감지 시, 경보음을 통해 실시간 알림을 받을 수 있습니다.

3 이벤트 상세 정보 확인



이벤트 상세 정보에서 감지된 시점의 이미지와 주차장 위치 정보를 확인할 수 있습니다.

4) 카메라 목록

등록된 카메라의 상세 정보와 활성 상태를 확인할 수 있습니다.

1 등록 카메라 목록 및 현황 확인



상세 보기 아이콘을 누르면 카메라의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

2 카메라 상세 정보 확인



카메라 상세 정보에서는 활성화 상태, 동, 주차 구역, CCTV 카메라의 설치 위치 등을 확인할 수 있습니다.

3. 앱

1) 앱 설치 및 로그인

서비스 이용 전 웹사이트에서 최초 로그인해야 하며, 이후 앱 사용이 가능합니다.

1 파이어스카우트 앱 다운로드

안드로이드 iOS

▲ QR 코드로 바로 다운로드



스토어에서 '파이어스카우트'를 검색하여 다운로드하실 수 있습니다.

- 안드로이드 사용자 → 구글 플레이스토어
- iOS 사용자 → 앱 스토어

2 로그인

사전에 받은 건물 코드와 아이디, 그리고 변경하신 비밀번호를 입력 후, 로그인해 주세요.

2) 알림 권한 설정

실시간 화재 감지 알림을 받기 위해 필요한 권한 설정 단계입니다. 즉각적인 알림 수신을 위해 권한을 꼭 허용해 주세요.

1 알림 허용하기



로그인을 완료하면, 알림 허용 창을 확인할 수 있습니다.
실시간 화재 알림을 위해 알림 발송을 '허용'해 주세요.

2 (허용 안함 누른 경우) 필수 권한 설정



만약 1번에서 '허용 안함'을 누르셨다면, '설정하러 가기' 버튼을 누르시고,
알림을 허용해 주세요.

3) 이벤트 발생 확인 및 119 신고

파이어스카우트 앱을 통해 화재를 조기에 확인할 수 있으며, 즉시 119에 신고할 수 있습니다.

1 실시간 화재 알림

화재 연기 감지 시, 경보음을 통해 실시간 알림을 받을 수 있습니다.

2 이벤트 상세 정보 확인



화재 연기 감지 지점의 이미지와 위치 등을 확인할 수 있으며, '화재 신고' 버튼 클릭 시 119 문자 발송이 자동 설정됩니다.

3 119 즉시 신고



연기 감지 지점의 이미지와 위치 정보를 119에 즉시 신고할 수 있습니다.

4) 이벤트 기록

모든 화재 발생 이력 및 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

1 발생된 이벤트 기록 확인



발생한 이벤트 기록을 한눈에 확인할 수 있으며, > 아이콘을 누를 시 각 이벤트의 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

2 이벤트 상세 정보 확인



이벤트 상세 정보에서는 감지 시점 이미지와 관련 정보를 확인할 수 있으며, 확인이 완료되면 이벤트 상태가 🔔에서 ✔로 변경됩니다.

1) 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 알림이 오지 않아요.

└ 웹사이트 및 앱에서 알림 권한이 모두 허용되었는지 확인해 주세요. (알림 권한 허용 방법 p.04, p.08 참고)
또한, 스피커 볼륨이 켜져 있는지도 함께 확인해 주세요.

Q. 카메라 위치나 이름을 변경하고 싶어요.

└ 카메라 정보 수정은 관리자 권한에서만 가능합니다. 파이어스카우트 담당자에게 문의해 주세요.

Q. 비밀번호를 잃어버렸어요.

└ 비밀번호 분실 시, 파이어스카우트 담당자에게 문의해 주세요.

Q. 계정 소유자가 퇴사한 경우, 해당 계정은 어떻게 처리하나요?

└ 계정 소유자가 퇴사한 경우, 해당 계정에 대한 비활성화 처리가 필요합니다.
파이어스카우트 담당자에게 문의해 주시면 신속히 처리해 드리겠습니다.

2) 추가 문의사항 및 담당자 연락처

매뉴얼에서 확인되지 않거나
궁금한 사항이 있으시면 **언제든지 문의해 주세요.**
빠르게 도와드리겠습니다.

대표 이메일

fs.cs@alcherainc.com

웹사이트
바로가기

유튜브
바로가기

파이어스카우트