

フロントカメラ取付用ブラケット・セット APFB-0001

●AI カメラユニット ACUC-0001 をフロントカメラとして使用する際に、前側ナンバープ レート取り付けネジを利用し、簡単にカメラの取り付けができるブラケット・セットです。

●ブラケットは調整式ですので、ナンバープレート・フレームなどを避けて取り付けができます。

注意

お車への取り付け・配線作業などは、安全と故障の防止のため必ず技術のある販売店 様や専門の業者にご依頼ください。本製品の取り付けや配線作業などは、専門の知識 や技術、工具を必要とします。もし間違った取り付けや配線作業などを行うと、故障や 破損、思わぬ事故やケガの原因となることがあります。間違った取り付けや配線作業 が行われた場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。

取り付け上の注意事項

●本製品は字光式ナンバープレート、一部の輸入車や特殊な車両などで通常と異なる取り付 け方法のナンバープレートには対応していません。必ず取り付けの前にご確認ください。 ●車両によってはブラケットと車体が干渉する場合があります。必ず取り付けの前に取り付 け方法の図を参考に干渉しないことを確認してください。●取り付けを行う前に本製品の仕 様と、内容物が全て揃っていることをご確認ください。●本製品は単独で使用できません。本 製品を取り付け、使用する前に組合わせる機器の接続方法と注意事項もご確認ください。 ●ナンバープレートやブラケットの断面が鋭い場合がありますので、取り付けを素手で行わ ないでください。怪我のおそれがあります。●全てのネジ止めは適切なトルクで確実に行っ てください。また、カメラとカメラ用ブラケットを取り付けるネジ(M2×3)は再使用できま せん。脱落し事故のおそれがあります。 ●ナンバープレート取り付けのネジ山が 5 山以上か からなくなる場合は、より長いネジに交換してください。脱落し事故のおそれがあります。● ナンバープレート・フレームの形状より取り付けができない場合があります。必ず取り付け の前にご確認ください。●本製品の誤った取り付けや使用方法、分解や改造は行わないでく ださい。故障や事故の原因となります。また、保証の対象外となります。

内容物

ナンバープレート用ブラケット×1 カメラ用ブラケット×1 M3×6 組みネジ(ステンレス)×2 M2×3 ネジ(ネジロックつき)×4

什様

ブラケット部:鉄(黒色焼付塗装) 外形寸法: 240(W)mm×157(H)mm×31(D)mm 質量:230g


アズミー株式会社

http://www.azmee.co.jp/

製品の仕様、および記載内容は予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。



取り付け方法







ナンバープレートが地面に対し垂 ナンバープレートカバーが装着さ 属の可動式ブラケットを取り外し てから、付属のカメラ用ブラケッ トに交換して取り付けます。

直の場合は、図のようにカメラ付 れている場合、ブラケットの取り 付け位置を調整してください。

- ・カメラは上下の別がありますので向きを間違えないようにしてください。・カメラの角度は、カメラの取扱説
- ・カメラ取り付け用のネジ(M2×3)は再使用できませんので、必ず1回で 確実にネジ止めを行ってください。

ナンバープレートが傾斜している 場合は、カメラ付属の可動式ブラ ケットをナンバープレート用ブラ ケットに付属のネジ(M3×6)で取 り付けます。

明書を参考に調整を行ってくだ

お客様相談窓口



インターネット

http://www.azmee.co.jp/owner/



緩衝材・袋