Stepping Motor

สเตปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor)

สเตปปิ้งมอเตอร์เป็นอุปกรณ์เอาต์พุตอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ มาทำการ ควบคุมได้สะดวก และเป็นมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานควบคุมการหมุน ที่ต้องการตำแหน่ง และ ทิศทางที่แน่นอน การทำงานของ สเตปปิ้งมอเตอร์จะขับเคลื่อนทีละขั้นๆ ละ (Step) 0.9, 1.8, 5, 7.5, 15 หรือ 50 องศา ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ละชนิดของสเตปปิ้งมอเตอร์ตัวนั้นๆ สเต็ปปิ้งมอเตอร์จะแตกต่างจาก มอเตอร์กระแสตรงทั่วไป (DC MOTOR) โดยการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงจะหมุนไปแบบต่อเนื่อง ไม่ สามารถหมุนเป็นแบบสเต็ปๆ ได้ดังนั้นในการนำไปกำหนดตำแหน่งจึงควบคุมได้ยากกว่า แต่ในส่วนใหญ่เราจะ ใช้สเตปปิ้งมอเตอร์มาทำการการควบคุมโดยใช้วิธีในระบบดิจิตอล เช่น พรินเตอร์ (Printer) พล็อตเตอร์ (X-Y Plotter) ดิสก์ไดร์ฟ (Disk drive) ฯลฯ

ข้อดีของสเตปปิ้งมอเตอร์เมื่อเปรียบกับมอเตอร์กระแสตรง (DC MOTOR)


- 1. การควบคุมไม่ต้องอาศัยตัวตรวจจับการหมุน
- 2. ไม่ต้องใช้แปรงถ่าน ดังนั้นจึงทำให้ไม่มีส่วนที่จะต้องสึกหรอ และปัญหาของการสปาร์ค (ที่เกิดจาก หน้าสัมผัสของแปรงถ่านแหวนตัวนำในโรเตอร์) ที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน
 - 3. การควบคุมโดยทางวงจรดิจิตอลหรือไมโครโพรเซสเซอร์ ทำได้ง่าย และสะดวก



รูปสเตปปิ้งมอเตอร์ และการใช้งาน

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการทดลองนี้ จะใช้สเต็ปปิ้งแบบยูนิโพล่าร์ (Uni.-polar stepper motor) ซึ่ง โครงสร้างของสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบนี้จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนด้วยกันคือ

- 1 ส่วนที่ทำการหมุน (Rotor) จะเป็นแม่เหล็กถาวรหรืออื่นๆ
- 2 ส่วนที่อยู่กับที่ (Stator) เป็นขดลวดที่พันไว้จำนวนหลายๆขด



รูปสเตปปิ้งมอเตอร์ 4 เฟส แบบยูนิโพล่าร์ (Uni-polar stepper motor)

1. แบบแม่เหล็กถาวร(PERMANENT MAGNET PM)

สเต็ปมอเตอร์แบบ PM จะมีสเตเตอร์ (STATOR) ที่พันขดลวดไว้หลายๆ โพล โดยมีโรเตอร์ (ROTOR) เป็น รูปทรง กระบอกฟันเลื่อย และโรเตอร์ทำด้วยแม่เหล็กถาวร เพื่อป้อนไฟกระแสตรง ให้กับขดสเตเตอร์ จะทำให้ เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าผลักต่อโรเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุนมอเตอร์แบบ PM จะเกิดแรงฉุดยึดให้โรเตอร์หยุดอยู่ กับที่ แม้จะไม่ได้ป้อนไฟเข้าขดลวด

2. แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ (VARIABLE RELUCTANCE- VR)

สเต็ปมอเตอร์แบบVR จะมีการหมุนโรเตอร์ได้อย่างอิสระ แม้จะไม่ได้จ่ายไฟให้โรเตอร์ทำจากสารเฟอร์โรแมก เนติก กำลังอ่อน มีลักษณะเป็นฟันเลื่อย รูปทรงกระบอกโดยจะมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับจำนวนโพลในสเต เตอร์ แรงบิดที่เกิดขึ้นจะไปหมุนโรเตอร์ ไปในเส้นทางของอำนาจแม่เหล็กที่มีค่ารีลักแตนท์ต่ำที่สุด ตำแหน่งที่ จะเกิดแน่นอนและมีเสถียรภาพแต่จะเกิดขึ้นได้หลายๆ จุดดังนั้นเมื่อป้อนไฟเข้าขดลวดต่างๆ ในมอเตอร์ แตกต่างขดกันไป ก็ทำให้มอเตอร์ หมุนไปตำแหน่งต่างๆ กันโรเตอร์ของ VR จะมีความเฉื่อยของโรเตอร์น้อยจึง มีความเร็วรอบสูงกว่ามอเตอร์แบบ PM

3. แบบผสม(HYBRID-H)

สเต็ปมอเตอร์แบบ H จะเป็นลูกผสมของ VR กับ PM โดยจะมีสเตเตอร์คล้ายกับที่ใช้ใน VR โรเตอร์มีหมวกหุ้ม ปลายซึ่งมีลักษณะของสารแม่เหล็กที่มีกำลังสูง โดยการควบคุมขนาดรูปร่างของหมวกแม่เหล็กอย่างดีทำให้ได้

มุม การหมุนและครั้งน้อยและแม่นยำ ข้อดีก็คือ ให้แรงบิดสูงและมีขนาดกระทัดรัด และให้แรงฉุดยึดโรเตอร์ นิ่งกับที่ตอนไม่จ่ายไฟ

Brushless DC mortors

Hub Motor หรือ Brushless DC Motor" ซึ่งจะไม่มีแปรงถ่าน มอเตอร์แบบนี้ราคาจะสูงกว่าแบบมีแปรงถ่าน และวงจรควบคุมจะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่ามาก (มีขดลวด 3 ชุดแต่จะมีหลายขดและมีการป้อนกลับของ สัญญาณจาก hall sensor วางห่างกันตัวละ 120 องศา หรือวางไกล้ๆกันแล้วแต่ผู้ออกแบบ ซึ่ง hall sensor นี้จะวางไกล้ๆกับขอบล้อติดกับแม่เหล็กในตัวมอเตอร์เอง ซึ่งรวมๆแล้วจะมีสายไฟออกจากมอเตอร์ทั้งหมด 8 เส้น) และมอเตอร์แบบนี้ยังมีแบบที่มีเกียร์ (BLDC Hub Motor แบบ Planetary Gear) ข้อดีคือ เวลาเราปั่น จะไม่หนักแรงเหมือน HubMotor แบบธรรมดา แต่ยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากอุปกรณ์ภายในซับซ้อน ซ่อม ยาก อีกทั้งระบบเกียร์มักมีปัญหาไม่ทนทาน เนื่องจากไม่ใช่โลหะ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน (Brushless DC หรือเรียกสั้นๆว่าBLDC) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับแบบ synchronous (AC Synchronous) สามเฟส หรือจะเป็นแบบ permanent magnet synchronous motor (PMSM) ซึ่งต้องใช้ไฟสามเฟสในการขับ ซึ่งในอดีตเราจะเห็นการใช้งานมอเตอร์ AC Synchronous นี้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีแหล่งจ่ายไฟสามเฟส มอเตอร์เหล่านี้จะหมุนด้วยความเร็ว ที่เป็นจำนวนเท่า (หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า ซึ่งค์) ของความถี่ของไฟสามเฟส มอเตอร์เหล่านี้จะหมุนด้วยความเร็ว ปรับความเร็วรอบจึงทำให้มอเตอร์ประเภทนี้ไม่ถูกใช้งานมากนักในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปในครัวเรือน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราสามารถควบคุมความเร็วรอบที่ค่าต่างๆ โดยไม่ต้องซิงค์ กับ 50 Hz ได้ไม่ยาก ด้วยอุปกรณ์การขับที่เรียกว่า inverter ซึ่งทำงานโดยการรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมาสร้างเป็นแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับสามเฟสจ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งจริงๆแล้ว DC มอเตอร์เองก็ใช้วิธีสลับทิศทางการจ่ายกระแส (commute) จากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงจ่ายให้ขดลวดผ่าน Commutator ซึ่งใช้แปรงถ่านในการทำหน้าที่นี้ แต่ในกรณีของ BLDC จะออกแบบให้ขดลวดอยู่นิ่ง (stator)และมีแม่เหล็กถาวรหมุนได้ แล้วใช้วิธีการสลับ ทิศทางกระแสจ่ายให้ขดลวดด้วยวงจรไฟฟ้าแทนการใช้แปรงถ่านจึงกลายเป็นที่มาของชื่อ มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน



รูปที่ 1 ตัวอย่าง BLDC จาก บริษัท Maxon




ร**ูปที่ 2** เครื่องมือช่วยกระชับใบหน้า ลดรอยเหี่ยวย่น ของ บริษัท LPG system จากฝรั่งเศส ใช้ BLDC ของ Maxon (Maxon website)



รูปที่ 3 BLDC ใช้ในการสร้าง Robot เพื่อลดความเฉื่อย ทำให้เคลื่อนที่ได้ดีขึ้น (จาก บริษัท MICROMO)

BLDC เป็นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในแง่ของการใช้พลังงานแน่นอนว่าสูงกว่า DC มอเตอร์ที่ใช้แปรง ถ่าน หรือพูดง่ายๆว่าให้พลังเชิงกลเยอะกว่าเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าๆกัน และยังให้แรงบิดสูงในความเร็วรอบ ที่สูงเช่นกัน รวมทั้งมีความเฉื่อยหรือการต้านการหมุนที่ต่ำBLDC เหมาะในการนำมาใช้งานแทนมอเตอร์ DC แบบเก่า รวมทั้ง AC มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (AC induction) โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการประสิทธิภาพ ในการใช้พลังงานสูงๆ เช่นพวกที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เช่น hard disk drive, เครื่องเล่น CD/DVD, ปั้ม พัดลม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ เครื่องมือทางการแพทย์ และพวกเครื่องมือช่างที่ใช้แบตเตอรี่ แต่ข้อด้อยที่สำคัญของ BLDC ก็คือความยุ่งยาก ในการขับ และการควบคุมความเร็ว (ไม่ต้องพูดถึงการควบคุมตำแหน่ง ซึ่งยากขึ้นไปอีก)



รูปที่ 4 ตัวอย่างองค์ประกอบหลักๆของชุดควบคุม BLDC (ที่มาจาก Texas Instrument)

การควบคุมความเร็วของ BLDC โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบหลักๆดังแสดงใน รูปที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย

- 1. แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Supply)
- 2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสสลับสามเฟสให้กับมอเตอร์ (ส่วนใหญ่เป็น MOSFET)
 - 3. ชุดควบคุมในการสร้างไฟกระแสสลับสามเฟสและควบคุมความเร็ว


จากองค์ประกอบหลักข้างต้น ชุดควบคุมในการสร้างไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส น่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุด ที่ทำให้การใช้งาน BLDC ไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการประสิทธิภาพสูงนัก ในการสร้าง ไฟกระแสสลับสามเฟสดังกล่าว จะต้องมีเฟสที่เข้าจังหวะกับแกนหมุนของ BLDC ที่เป็นแม่เหล็ก ที่จะหมุนตาม สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุนที่สร้างจากขดลวด คล้ายๆ กับหลักการจุดระเบิดหัวเทียนในเครื่องยนต์สันดาป ภายใน ที่จะต้องจุดระเบิดให้ตรงจังหวะของตำแหน่งของลูกสูบในกระบอกสูบ

หลักการในการหาเฟสที่พอดีในการสร้างไฟกระแสสลับสามเฟสนั้น เริ่มต้นจาก การติดตั้งเซนเซอร์วัด ตำแหน่งเชิงมุม ของแกนหมุน (rotor) (จะอยู่ภายในหรือภายนอก ขึ้นกับโครงสร้างของ BLDC) เทียบกับส่วน ที่อยู่นิ่ง (stator) โดยทั่วไปจะใช้เซนเซอร์ที่ใช้หลักการ hall effect เมื่อได้จังหวะหรือองศาทางไฟฟ้าแล้ว ก็จะ ทำการจ่ายกระแสให้ขดลวดแต่ละเฟส และสามารถควบคุมความเร็วโดยการควบคุมปริมาณกระแสในขดลวด ซึ่งจะสัมพันธ์กับแรงบิด วิธีการที่นิยมใช้กันคือวิธีการของ pulse width modulation (PWM) เมื่อกระแสเพิ่ม แรงบิดก็จะเพิ่ม ทำให้ความเร็วรอบเพิ่มขึ้น จังหวะการสร้างสัญญาณกระแสสลับสามเฟสก็จะถี่ขึ้น เป็นเช่นนี้

ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ความเร็วรอบที่ต้องการ

ต่อมา ได้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ ที่ไม่ต้องใช้เซนเซอร์ในการหาตำแหน่งเชิงมุมของ rotor โดยใช้วิธีการ วัดค่าแรงดันต้านกลับจากมอเตอร์ (back EMF)ซึ่งเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์หมุนแล้ว อันเป็นหลักการ เดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)ซึ่งเป็นไฟตามกฎของ Faraday ด้วยเหตุที่ไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์ใน การวัดตำแหน่งเชิงมุมนี้ วิธีการดังกล่าวนี้จึงได้ชื่อว่า sensorless สัญญาณ back EMF นี้จะเป็นสัญญาณ กระแสสลับ ซึ่งสามารถนำมาหาจังหวะในการสลับ การจ่ายไฟในแต่ละเฟสได้ โดยสัญญาณ back EMF นี้ สามารถวัดได้จากแรงดันและกระแสที่จ่ายให้ BLDC ในแต่ละเฟส ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วหลักการ ดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเซนเซอร์ซะทีเดียว เพราะยังต้องใช้เซนเซอร์ในการวัดแรงดันและกระแสในแต่ละเฟส เพียงแต่ว่าเซนเซอร์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันอยู่แล้วในวงจรชับ จึงเสมือนไม่ต้องมีเซนเซอร์(เพิ่มเติม)

หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่า สัญญาณ Back EMF จะเกิดเมื่อมอเตอร์หมุนแล้ว แล้วในขณะเริ่มต้น จะ เอาสัญญาณที่ไหนมาใช้ คล้ายๆ กับการจุดระเบิดหัวเทียนในเครื่องยนต์ ที่ต้องมีการฉุดเครื่องยนต์ให้หมุนก่อน เช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องใช้แบตเตอรี่ เมื่อเครื่องยนต์หมุน จึงจะมีสัญญาณจากจาน จ่ายไปจุดระเบิดที่หัวเทียน เช่นเดียวกัน ในการขับ BLDC ด้วยหลักการนี้ จะต้องหาวิธีให้ BLDC หมุนให้ได้ ก่อน โดยไม่ใช้สัญญาณ Back EMF ซึ่งอาจทำได้โดยการสร้างสัญญาณกระแสสลับสามเฟสที่ความถี่ต่ำๆก่อน เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนช้าๆที่ stator เพื่อล่อให้แม่เหล็กใน rotor หมุนตามช้าๆ จนเกิดสัญญาณ Back EMF ที่ชัดเจนเพียงพอในการนำไปใช้ต่อไป




ร**ูปที่ 5** ตัวอย่างโครงสร้างของการควบคุม BLDC ทั้งแบบใช้เซนเซอร์ และ ไม่ใช้เซนเซอร์ จาก บริษัท
Freescale

จากวิธีการขับ BLDC ดังกล่าวข้างต้น จะเหมาะสำหรับการควบคุมความเร็วรอบ ถ้าต้องการควบคุม ตำแหน่ง เช่น ใน robot อาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไม่ใช้เซนเซอร์วัดตำแหน่งเชิงมุม เพราะการควบคุม ตำแหน่งเชิงมุมนั้น ความเร็วของ BLDC จะเปลี่ยนแปลงไปมาตั้งแต่ความเร็วสูงๆ ไปถึงความเร็วต่ำๆและหยุด นิ่ง ซึ่งที่สภาวะหยุดนิ่งหรือความเร็วต่ำๆ จะไม่สามารถวัด Back EMF ได้ ดังนั้นในการควบคุมตำแหน่งของ BLDC ยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้เซนเซอร์อยู่

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า ความยุ่งยากในการสร้างชุดควบคุมสำหรับ BLDC ได้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือโดยเฉพาะหน่วยประมวลผลจิ๋ว (แต่แจ๋ว) หรือที่เรียกกัน ทั่วไปว่า micro controller, micro processor ซึ่งถูกนำมาใช้ในระบบสมองกลอัจฉริยะ (embedded system)ที่อยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(อัจฉริยะ)ทั่วไป เช่น smart phone,smart TV, เครื่อง ซักผ้า หม้อหุงข้าว ... โดยในปัจจุบัน ผู้ผลิต micro controller ส่วนใหญ่จะมีรุ่นที่รองรับการใช้งานกับ BLDC หรืออันที่จริงใช้กับมอเตอร์ใดๆ ก็ได้ เช่น PIC/dsPICจากค่าย microchip, TMS320F2806x จากค่าย Texas Instrument, ATmega จากค่าย Atmelหรือจะเป็นรุ่นสุดฮิตอย่าง ARM Cortex M3/M4 ซึ่งหลายๆค่าย ข้างต้นนำไปผลิตองค์ประกอบหลักๆ ที่จำเป็นในการควบคุมความเร็ว BLDC ที่ถูกรวมเข้าไปใน micro controller ได้แก่

- โมดูลในการสร้างสัญญาณ PWM หกช่องสัญญาณ
- วงจรขับ gate ของอุปกรณ์ power electronics เช่น MOSFET
- โมดูลรับสัญญาณป้อนกลับจาก Encoder พร้อมการนับ (Quadrature Encoder Pulse/InterfaceQEP, QEI)
- โมดูลการเชื่อมต่อกับสัญญาณ analog (analog to digital และ digital to analog converter หรือ ADC และ DAC)
 - โมดูลการสื่อสารข้อมูลอื่นๆ เช่น UART, I2C, ISP, CAN เป็นต้น



ร**ูปที่ 6** ตัวอย่างโครงสร้าง micro controller ที่รองรับการควบคุมมอเตอร์ของ Texas Instrument

Microcontroller เหล่านี้มีราคาที่ถูกมาก ตัวที่มีประสิทธิภาพสูงๆ คำนวณระดับ 32 bit มี flash memory เยอะๆ ราคายังต่ำกว่าหลักพัน ยิ่งถ้าซื้อจำนวนมากๆ ราคาก็อยู่ในหลักร้อยกลางๆ แต่ถ้าต้องการ งานที่ไม่ซับซ้อนมากก็มีตัวขนาดเล็ก 8 ถึง 16 bit ราคาแค่หลักร้อยนิดๆ หรืออาจแค่หลักสิบบาทก็มี

นอกเหนือจาก hardware ที่มาพร้อมใน chip เดียว แล้ว ผู้ผลิต micro controller ยังมีตัวอย่าง โปรแกรม ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ รวมทั้งชุดคำสั่งที่รองรับโปรแกรมภาษามาตรฐาน เช่น ภาษา C (C library) ซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีตัวอย่างโปรแกรมจากผู้ผลิต chip ให้ดูมากมาย เราเองก็ยังคงต้องพยายามเขียน โปรแกรมอยู่ดี ซึ่งรวมถึงโปรแกรมอปรูorithm ในการควบคุมให้ได้ความเร็วตามต้องการ เช่น PID ซึ่งต้องอาศัย การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และการปรับแต่งค่าตัวแปรต่างๆ สุดท้ายก็ทำให้การหมุนมอเตอร์ Brushless DC (น่าจะยังคง) ยากอีกต่อไป!

จากการแข่งขันกันของผู้ผลิต chip ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่า การควบคุมมอเตอร์ แบบต่างๆ นั้นมีมูลค่าทาง ตลาดสูงมาก ในอนาคต จะมีการควบคุมมอเตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมใหม่ ทางด้านการควบคุม มอเตอร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทาง Texas Instrument ได้ออกแบบ algorithm ที่เรียกว่าTI's InstaSPIN Motor Control Solution ที่ใช้ในการขับมอเตอร์ที่ใช้งานได้ง่าย และมีขีดความสามารถสูงมาก โดย algorithm นี้จะถูกเขียนลงใน chip มาจากบริษัทเลย (เป็นความลับ) ผู้ใช้แค่เรียนรู้วิธีการเรียกใช้งานคำสั่ง ต่างๆ ที่บรรจุมา ซึ่งทางบริษัทอ้างว่า ใช้งานได้ง่ายมาก ใช้กับมอเตอร์ได้หลากหลาย มีพารามิเตอร์แค่ตัวเดียว ที่ต้องปรับแต่ง ต่อไปเราไม่ต้อง down load โปรแกรมตัวอย่าง หรือ application notesมาศึกษาแล้ว (อะไร จะง่ายขนาดนั้น)

ยังไม่พอ ถ้าสั่งซื้อตอนนี้ ทาง Texas Instrument ยังมี Tool ที่สามารถใช้ในการปรับแต่งให้ download ฟรีๆ โดย Tool ตัวนี้ run บน window ทั่วไป ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องระบบควบคุมเลย ก็สามารถ ควบคุม BLDC ได้ด้วยเพียงปลายนิ้วสัมพัส (โอ้แม่เจ้า control engineer คงต้องตกงานแล้วละ)

TI's InstaSPIN Motor Control Solutionเป็นชุดของ software ที่สามารถใช้กับมอเตอร์ทุกประเทภ ประกอบด้วยหลายๆ โมดูล ขึ้นกับการนำไปใช้งาน ได้แก่InstaSPIN-BLDC, InstaSPIN-FOC, InstaSPIN-MOTION, โดยมีรายลเอียดคร่าวๆ ดังนี้

InstaSPIN-BLDC

เป็นชุดคำสั่ง(library) ไม่ได้เป็นโมดูลที่บรรจุมาใน chip แต่อย่างใดใช้สำหรับงานควบคุมความเร็ว BLDC โดยเฉพาะ ที่เน้นให้ใช้งานได้ง่าย ใช้กับ BLDC ได้หลากหลาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้พารามิเตอร์ต่างๆ ของ

ตัว BLDC เลย

จุดสำคัญที่สุดของโมดูลนี้คือ การใช้ค่าฟลักซ์แม่เหล็กแทนสัญญาณback EMF เพื่อใช้ในการกำหนด จังหวะการ สลับเฟสการจ่ายกระแส ซึ่งทำให้การควบคุมความเร็วได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่ความเร็วต่ำๆ ซึ่ง สัญญาณ back EMF จะไม่ชัดเจน หรือมีค่าต่ำๆ หลายท่านอาจสังสัยว่า แล้วค่าฟลักซ์แม่เหล็กจะหามาได้ อย่างไร จากกฏของฟาราเดย์

$$e = - (d\boldsymbol{\varphi} / dt)$$

โดยที่ e คือ back EMF และ $oldsymbol{\phi}$ คือฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งหาได้จากการอินติเกรทสัญญาณ back EMF นั่นเอง หรือนั่นคือ

$$\boldsymbol{\varphi}$$
 = - $\int e \, dt$

ถ้าเรามองในมุมมองทางคณิตศาสตร์ การคำนวณหาค่าฟลักซ์ดังข้างต้น ก็ไม่น่าจะมีส่วนช่วยอะไร เพราะจริงๆ แล้วก็คือข้อมูลเดียวกัน แต่ในแง่ของการใช้งานจริงนั้น สัญญาณที่ไดจากการวัดจะมีสัญญาณรบกวนอยู่เสมอ การอินติเกรทจะช่วยลดผลของสัญญาณรบกวนได้ดี เนื่องจากธรรมชาติของการอินติเกรทจะเป็นการกรอง ความถี่สูงทิ้งไป (low pass filter) เนื่องจากสัญญาณรบกวนที่ความถี่สูงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาทั้งบวกบ้างลบบ้าง เมื่ออินติเกรทแล้ว ก็เลยเจ๊ากันไป

ด้วยหลักการนี้ เลยทำให้การใช้งาน BLDC ที่ความเร็วต่ำๆ ได้ดีเช่นเดียวกับที่ความเร็วสูงๆ เนื่องจากที่ ความเร็วต่ำนั้น สัญญาณจาก back EMF จะมีค่าแรงดันต่ำตามความเร็ว ซึ่งถ้าต่ำมากเมื่อเทียบกับสัญญาณ รบกวน ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ แต่เมื่อใช้การคำนวณหาฟลักซ์ ผลของสัญญาณรบกวนก็จะลดลงจากการอินติ เกรทนั่นเอง

ด้วยวิธีการนี้ ผู้ใช้แค่เพียงปรับค่าพารามิเตอร์ตัวเดียว คือค่าThreshold ของฟลักซ์แม่เหล็ก ก็สามารถ ทำให้ BLDC หมุ่นได้ทันที ทางบริษัท Texas Instrument ได้ผลิตชุด Kit สำหรับการขับ BLDC โดยที่มี GUI Tool ที่สามารถตั้งค่า Threshold ได้โดยง่าย พร้อมทั้งแสดงผลของสัญญาณ back EMF และฟลักซ์แม่เหล็ก ด้วย ซึ่งทำให้การปรับค่า Threshold ทำได้ง่าย

นอกจากนั้น ชุด software ดังกล่าวยังมี โมดูลการควบคุมเพื่อรักษาความเร็วให้คงที่ โดยใช้ตัวควบคุม ป้อนกลับแบบ Proportional + Integral (PI) โดยที่ความเร็วของงมอเตอร์ได้จากการคำนวณจากสัญญาณ back EMF นั่นเอง ยังไม่พอ ยังมีโมดูลการควบคุม torque หรือแรงบิด ซึ่งค่าแรงบิดจะสัมพันธ์โดยตรงกับ กระแสที่จ่ายให้มอเตอร์ ซึ่งการควบคุม แรงบิดนี้ จะไม่สนใจความเร็ว แต่จะรักษาให้กระแสที่จ่ายให้มอเตอร์ คงที่ตามค่าที่ผู้ใช้ตั้งไว้ ซึ่งค่าแรงบิดนี้จะส่งผลในเรื่องความเร่ง เช่นที่กระแสต่ำๆ ความเร็วรอบจะค่อยๆเพิ่ม ช้าๆ แต่ถ้าเราต้องการควบคุมทั้งความเร็วและแรงบิดพร้อมกัน ก็สามารถทำได้โดยง่าย โดยนำเอาตัวควบคุม

ทั้งสองชุดมาต่ออนุกรม (case cade) นั่นเองนั่นคือ ควบคุมทั้งความเร็วและขณะเดียวกันก็ควบคุมแรงบิดด้วย โดยการควบคุมความเร็วจะทำให้เราสามารถรักษาความเร็วให้ได้ตามความเร็วที่ต้องการ ในขณะที่การควบคุม แรงบิดจะมีผลกับการเร่งความเร็ว เช่นถ้าเราใช้งานการควบคุมความเร็วโดยตั้งความเร็วที่ต้องการ (setpoint) ไว้ที่ 1,000 rpm และใช้ร่วมกับการควบคุมแรงบิด โดยตั้งค่าแรงบิดที่ต้องการไว้ต่ำๆ จะทำให้ความเร็วค่อยๆ เพิ่มขึ้นช้าๆ จนถึงค่าที่ต้องการ แต่ถ้าตั้งค่าแรงบิดไว้สูงๆ ก็จะทำให้เร่งความเร็วได้เร็วขึ้น

Insta-SPIN-FOC


ในส่วนของโมดูลนี้ จะเป็น algorithm การขับมอเตอร์แบบ Field-oriented control(FOC)ซึ่งเป็น วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไร้แปลงถ่านทุกประเภททั้ง AC synchronous, PMSC และ AC induction หลักการคร่าวๆ ของ FOC ก็คือ การสร้างสนามแม่เหล็กหมุนที่ stator โดยที่ ทิศทางของสนามแม่เหล็กหมุนนี้จะพยายามให้ตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็กของ rotor มากที่สุด ซึ่งจะ ทำให้เกิดแรงบิดมากที่สุด (ลองจินตนาการว่าถ้าเราจับแม่เหล็กในเข็มทิศให้วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก แล้วปล่อย เข็มทิศจะหมุนกลับไปยังทิศเหนือ-ใต้ เร็วมากกว่า เมื่อเทียบกับถ้าวางตัวแม่เหล็กเอียงๆ ในแนวทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้)

ดังนั้น หลักการที่สำคัญของ FOC คือจะสร้างสนามแม่เหล็กหมุนที่ stator ซึ่งเหมือนกับการสร้าง สนามแม่เหล็กด้วยขดลวด field ของมอเตอร์กระแสตรงแบบที่ไม่ใช้แม่เหล็กถาวร โดยการสร้างสนามแม่เหล็ก หมุนด้วยวิธี FOC นี้จะควบคุมทั้งความแรงและทิศทางของสนามแม่เหล็กที่จะต้องทำมุม 90 องศาทางไฟฟ้า กับสนามแม่เหล็กของแกนหมุนหรือ rotor ซึ่งต่างจากการสร้างแบบอื่นๆ ที่จะควบคุมแค่ความแรง ส่วน ทิศทางนั้นจะใช้วิธีการ commutation ตามจังหวะของ back EMF ดังนั้น บางครั้ง เทคนิค FOC นี้เลยถูก เรียกอีกชื่อว่า vector(ขนาดและทิศทาง) control

จากหลักการ FOC ดังกล่าว จะเห็นว่าความยากของการควบคุม อยู่ที่เราจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้ แกนหมุน หรือ rotor ของมอเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งใด วิธีหนึ่งที่ใช้ได้คือการติดตั้งเซนเซอร์เพิ่มนั่นเอง ซึ่งเป็นการ เพิ่มค่าใช้จ่ายของระบบ อย่างไรก็ตามที่ในอดีตที่ผ่านมา มีงานวิจัยมากมายที่พยายามหาวิธีการหาตำแห่งของ rotor โดยไม่ต้องใช้เซนเซอร์เพิ่มเติม เพื่อคงหลักการของ sensorless ไว้ ซึ่งต้องอาศัยการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เพื่อคำนวณหาโมเดลของมอเตอร์ ด้วยทฤษฎีทางด้านระบบควบคุมแนวใหม่ (modern control) นั่นคือการใช้ observer ซึ่งสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วภายในตัว micro processorด้วย เทคโนโลยีในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี algorithm สำหรับ observer ก็ยังยากอยู่มากสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีระบบควบคุมแนวใหม่

เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึง algorithm ในการคำนวณหาตำแหน่งของ rotor ที่แม่นยำเพียงพอซึ่งถือเป็นหัวใจ ของการขับมอเตอร์แบบ FOC ทาง TI จึงได้พัฒนา algorithm ดังกล่าวลงใน chip ของบริษัทบางรุ่นที่รองรับ การควบคุมมอเตอร์โดยเฉพาะโดยบรรจุลงใน ROM เลย ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานชุดคำสั่งดังกล่าวได้ทันที

algorithm ดังกล่าวนี้ ยังสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่นๆ อีก ได้แก่ ฟลักซ์ (Flux) มุม (Angle) ความเร็วรอบ (Speed) และแรงบิด (Torque) และได้ตั้งชื่อทางการค้าเป็น FASTTM Software Encoder ซึ่ง ต้องถือว่าเป็นทีเด็ดของทาง TI เลยทีเดียว




รูปที่ 7 โครงสร้างของ InstaSPIN-FOC

จากโครงสร้างของ InstaSPIN-FOC ใน รูปที่ 7 จะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้งานได้ทั้งในโหมดการควบคุม ความเร็ว และ แรงบิด โดยจะมีตัวควบคุมซึ่งเป็นแบบ PI โดยผู้ใช้ต้องปรับแต่งพารามิเตอร์สองตัว คือ อัตรา การขยายของ P และ I ผู้ใช้สามารถเลือกใช้การควบคุม ความเร็วหรือแรงบิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะใช้ทั้ง สองแบบต่อกันแบบอนุกรมก็ได้


InstaSPIN-MOTION

เป็นชุดคำสั่ง ที่ใช่ในการควบคุมมอเตอร์ในโหมดต่างๆ ทั้ง Torque, Speed และ Position ซึ่งออกแบบ มาให้ใช้งานได้ง่าย มีพารามิเตอร์เดียวที่ต้องปรับแต่ง คือ bandwidth ซึ่งไม่เหมือนกับตัวควบคุม PID ในอดีต ที่ต้องปรับค่า gain หลายตัวโดยชุดคำสั่ง InstaSPIN-MOTION นี้ก็อาศัยความสามารถของเจ้า algorithm FAST เช่นเดียวกัน เพียงแต่ในการควบคุมความเร็ว ตำแหน่ง หรือ แรงบิดนั้น จะไม่ได้ใช้ PI ดังเช่นใน InstaSPIN-FOC แต่จะเป็นตัวควบคุมที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Linestream โดยใช้ชื่อว่า SpinTAC และได้นำมา ใส่ใน micro-controller ของค่าย TI นั่นเอง โดยทาง Linestream กล่าวว่าตัวควบคุม motion control ของเค้าสามารถใช้งานได้ง่าย มีเพียงพารามิเตอร์ตัวเดียวที่ผู้ใช้ต้องปรับ คือ bandwidth ซึ่งใช้ได้ทั้งการ ควบคุม ตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิด การรวมเอา motion control ของบริษัท Linestream เข้ามาร่วมกับ

algorithmFAST ของ TI แล้วให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนับว่าเป็นพัฒนาการทางด้าน embedded อย่างมากทีเดียว



รูปที่ 8 องค์ประกอบของโมดูล SpinTAC



รูปที่ 9 ภาพรวมของ InstaSPIN-MOTION ซึ่งรวมเอา SpinTAC กับ InstaSPIN-FOC เข้าด้วยกัน

จากที่ผมได้เขียนเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์แบบ BLDC นั้น ผมมิได้ตั้งใจที่จะ เชียร์ผลิตภัณฑ์จากค่ายใดค่ายหนึ่ง เพียงแต่จากการที่ผมได้เสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม BLDC ซึ่งจะ นำมาใช้งานในโปรเจคหนึ่งของผมนั้น เดิมที่ตั้งใจจะใช้ micro-controller จากค่าย PIC หรือไม่ก็ ARM เพราะ พอจะคุ้นเคยอยู่บ้างแต่พอได้สืบค้นข้อมูลจึงทำให้พบว่า ค่าย TI ได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะกับการ ควบคุมมอเตอร์ที่น่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าค่ายอื่นๆ จึงคิดว่าน่าจะลองใช้ดู และโดยส่วนใหญ่แล้ว การเขียน โปรแกรมสำหรับ micro-controller ไม่ว่าจากค่ายไหนก็เหมือนๆกัน เพราะผู้ผลิต จะให้ compiler ที่

สามารถใช้กับภาษาที่ง่ายเช่น C/C++ ฟรีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าค่ายอื่นๆ จะมิได้มีการบรรจุชุดคำสั่ง หรือ algorithm สำหรับการควบคุมมอเตอร์ไว้ใน chip แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีโปรแกรมตัวอย่างและ application notes ต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างได้ดีเช่นกัน ซึ่งก็น่าจะทำให้การพัฒนา embedded controller สำหรับการควบคุมมอเตอร์ได้ง่ายขึ้น

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

Permanent magnet


1.1 หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง

เมื่อมีการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดในสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กซึ่งมีสัดส่วนของ แรงขึ้นกับกระแสแรงของสนามแม่เหล็ก โดยแรงจะเกิดขึ้นเป็นมุมฉากกับกระแสและสนามแม่เหล็ก ขณะที่ ทิศทางของแรงกลับตรงกันข้ามกัน ถ้าหากกระแสของสนามแม่เหล็กไหลย้อนกลับจะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของกระแส และ สนามแม่เหล็กเป็นผลทำให้ทิศทางของแรงเปลี่ยนไป ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้ มอเตอร์กระแสตรงกลับทิศทางการหมุนได้

สนามแม่เหล็กของมอเตอร์ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากแม่เหล็กถาวรซึ่งจะถูกยึดติดกับแผ่นเหล็ก หรือ เหล็กกล้า โดยปกติส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยึดอยู่กับที่ และ ขดลวดเหนี่ยวนำจะพันอยู่กับส่วนที่เป็นแกนหมุนของ มอเตอร์


- Shunt wound

1. มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน หรือ
เรียกว่าชันท์มอเตอร์ คือ มอเตอร์ที่มีขดลวดฟิลด์ (Field Coil) ต่อแบบขนานกับชุดขดลวดอาร์
เมเจอร์ ค่าความต้านทานของขดลวดฟิลด์มีค่าสูงมากและต่อ คร่อมไว้โดยตรงกับแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าภายนอกทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดฟิลด์มีค่าคงที่ โดยที่จะ ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
รอบการหมุนของมอเตอร์เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดฟิลด์ของมอเตอร์แบบ อนุกรม
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแรงบิดของมอเตอร์มอเตอร์แบบขนานจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสที่ไหลผ่าน
ขดลวดอาร์เมเจอร์เท่านั้น และแรงบิดขณะเริ่มหมุนจะมีค่าน้อยกว่ามอเตอร์แบบอนุกรมรวมทั้ง
ความเร็วรอบ ของมอเตอร์จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยขณะโหลดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลง และ
เมื่อน าโหลดของมอเตอร์ ออกทั้งหมดมอเตอร์จะมีความเร็วรอบสูงกว่าขณะมีโหลดเพียงเล็กน้อย



- Series wound


2. .มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแส แบบอนุกรม หรือซีรีสมอเตอร์ คือ มอเตอร์ที่ต่อขดลวดฟิลด์อนุกรมกับอาร์
เมเจอร์ของมอเตอร์ เราเรียกขดลวดฟิลด์ชนิดนี้ว่า ซีรีสฟิลด์ (Series Field) ซึ่งซีรีสฟิลด์เป็นตัวสร้าง
สนามแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อท าปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กของขดลวดอาร์เมเจอร์ โดยขดลวดฟิลด์ของ
มอเตอร์แบบ อนุกรมจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่พันขั้วแม่เหล็กไว้ในจ านวนน้อยรอบ เนื่องจากการที่
ขดลวดมีค่าความต้านทาน ต่ำ ดังนั้นในขณะเริ่มหมุน (Start)จะกินกระแสไฟฟ้ามากท าให้เกิด
แรงบิดขณะเริ่มหมุนสูงและความเร็วรอบ ของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับโหลดของมอเตอร์ ถ้าโหลดของ
มอเตอร์เปลี่ยนแปลงจะทำให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ เปลี่ยนแปลงด้วย กล่าวคือ มอเตอร์แบบ
อนุกรมจะหมุนรอบสูงถ้าโหลดของมอเตอร์ต่ำและจะหมุนรอบต่ำถ้า โหลดของมอเตอร์สูง




Compound wound

3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม หรือเรียกว่าคอมปาวด์มอเตอร์ คือมอเตอร์ที่มีขดลวดฟิลด์ 2 ชุด ๆ หนึ่งจะต่ออนุกรมและอีกชุดหนึ่งต่อขนานกับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ ดังแสดงในรูปที่ 5ขดลวดฟิลด์ ซึ่งต่อขนาน เป็นลวดตัวน าขนาดเล็กพันไว้จ านวนมากรอบ ส่วนขดลวดฟิลด์ที่ต่ออนุกรมอยู่จะเป็น ลวดตัวน าขนาด ใหญ่พัน ไว้จ านวนน้อยรอบ แรงบิดเริ่มหมุนของมอเตอร์แบบผสมจะมีมากกว่า มอเตอร์แบบขนาน แต่น้อยกว่าของ มอเตอร์อนุกรม และการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของมอเตอร์ ขณะมีโหลดจะมีค่าน้อยกว่ามอเตอร์แบบ อนุกรม แต่เปลี่ยนแปลงมากกว่ามอเตอร์แบบขนาน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมนี้ จะนำคุณลักษณะที่ดีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบขนาน และแบบอนุกรมมารวมกัน มอเตอร์แบบผสมมีคุณลักษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง (High staring torque) แต่ ความเร็วรอบคงที่ตั้งแต่ยังไม่มีโหลดกระทั้งมีโหลดเต็มที่ มอเตอร์แบบผสมมีวิธีการต่อ ขดลวดขนานหรือขดลวดชันท์อยู่ 2วิธีวิธีหนึ่งใช้ต่อขดลวดแบบชันท์ ขนานกับอาเมเจอร์เรียกว่า การ ต่อแบบชุดขดลวดขนานสั้น หรือการต่อแบบช็อทชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (Short Shunt Compound Motor) ดังรูปวงจรที่ 6 การต่อวงจรในลักษณะนี้จะส่งให้มอเตอร์มีแรงบิดในขณะเริ่ม หมุน สูงกว่าการต่อแบบลองชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (แต่ไม่สูงเท่าซีรีสมอเตอร์) ในขณะที่ความเร็ว รอบจะมีการ เปลี่ยนแปลงบ้าง (แต่เปลี่ยนปลงน้อยกว่าซีรีสมอเตอร์) สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก การที่ขดลวดชันท์ได้รับ กระแสที่ผ่านมาจากขดลวดซีรีส ดังนั้นหากโหลดของมอเตอร์มีมากขดลวดซี รีสซึ่งมีค่าความต้านทานต่ ากว่า ขดลวดชันท์จะดึงกระแสมาก ท าให้มีกระแสไหลผ่านขดลวดชันท์

น้อยลง ส่งผลให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ เปลี่ยนแปลง





อีกวิธีคือต่อขดลวดขนาน คร่อมระหว่างขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์ เรียกว่า การต่อแบบชุด ขดลวดขนานยาว หรือลองชั้นท์คอมปาวด์มอเตอร์(Long shunt motor) ดังรูปวงจรที่ 7 การต่อวงจร ในลักษณะนี้ จะส่งให้มอเตอร์มีแรงบิดในขณะเริ่ม ต่ ากว่ากว่าการต่อแบบ ซ็อตชันท์คอมปาวด์ มอเตอร์ (แต่ มากกว่าเท่าชันท์ มอเตอร์) ในขณะที่ความเร็วรอบจะมีการเปลี่ยนแปลง น้อยกว่า กับช็อทชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (แต่เปลี่ยนปลง มากกว่ากว่าชันท์มอเตอร์) สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากการที่ขดลวดชันท์ได้รับกระแส โดยตรงจากแหล่งจ่าย ท าให้เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า ที่ไหลผ่านไปยังขดลวดชันท์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่แรงบิดจะต่ำลง เนื่องจากกระแสที่ไหลผ่าน ขดลวดซีรีส์จะมีค่าลดลงเนื่องจากถูกแยกไหลไปให้กับขดลวดชันท์

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ หมายถึง มอเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เป็น เครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน ไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอรีและส่วนที่ทำหน้าที่ให้พลังงานกล คือ ตัวหมุนหรือโรเตอร์ ซึ่งเมื่อขดลวด ในสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวทที่อยู่กับที่หรือสเตเตอร์ ซึ่ง

สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะมีการเคลื่อนที่หรือหมุนไปรอบ ๆ สเตเตอร์ เนื่องจากการต่างเฟสของ กระแสไฟฟ้าในขดลวดและการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า ในขณะที่สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ไป สนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือก็จะพุ่งเข้าหาขั้วใต้ ซึ่งจะไปตัดกับตัวนำที่เป็นวงจรปิดหรือขดลวดกรง กระรอกของตัวหมุนหรือโรเตอร์ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดของโร เตอร์ ซึ่งสนามแม่เหล็กของโรเตอร์นี้จะเคลื่อนที่ตามทิศทางการเคลื่อนที่จองสนามแม่เหล็กที่ สเตเตอร์ ก็จะทำให้โรเตอร์ของมอเตอร์เกิดจะพลังงานกลสามารถนำไปขับภาระที่ต้องการหมุนได้

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ มอเตอร์อะซิงโครนัสและ มอเตอร์ซิงโครนัส ซึ่งที่กล่าวในบทนี้จะเป็นมอเตอร์อะซิงโครนัส ที่เรียกว่ามอเตอร์ชนิด เหนี่ยวนำ ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่เล็ก ๆไปจนถึงขนาดหลายร้อยแรงม้า มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำมีทั้งที่ เป็นมอเตอร์ชนิด 1 เฟสและชนิดที่เป็นมอเตอร์ 3 เฟส มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำนั้นส่วนมากแล้วจะ หมุนด้วยความเร็วคงที่แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ เช่น มอเตอร์สลิปริงหรือ มอเตอร์ชนิดขดลวดพัน ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ชนิด 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำเป็น เครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงาน กลนี้ โรเตอร์ไม่ได้รับพลังงานไฟฟ้าโดยตรงแต่จะได้จากการเหนี่ยวนำ ดังนั้นจึงเรียกว่ามอเตอร์ชนิด เหนี่ยวนำซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

- 1. มอเตอร์ชนิดกรงกระรอก ซึ่งมีทั้งที่เป็นมอเตอร์ 1 เฟสและชนิดที่เป็น 3 เฟส
- 2. มอเตอร์ชนิดขดลวดพันหรือชนิดวาวนด์หรือมอเตอร์สลิปริง ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ชนิด 3 เฟส

โดยทั่วไป มอเตอร์ทุกประเภทจะมีส่วนประกอบหลัก หรือส่วนประกอบเบื้องต้น คล้ายกันคือสเตเตอร์หรือตัวที่อยู่กับที่และโรเตอร์หรือตัวหมุน แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของ รายละเอียดของส่วนประกอบปลีกย่อยอื่นๆ

ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

- 1 สเตเตอร์หรือตัวอยู่กับที่ (Stator) จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ซึ่งจะประกอบด้วยโครง ของมอเตอร์ แกนเหล็กสเตเตอร์ และขดลวด
- 1.1 โครงมอเตอร์ (Frame or Yoke) จะทำด้วยเหล็กหล่อทรงกระบอก กลวง ฐานส่วนล่งจะเป็นขาตั้ง มีกล่องสำหรับต่อสายไฟอยู่ด้านบนหรือด้านข้าง ดังแสดงในรูป ที่ 2 โครงจะทำหน้าที่ยึดแกนเหล็กสเตเตอร์ให้แน่นอยู่กับที่ผิวด้านนอกของโครงมอเตอร์ จะ ออกแบบให้มีลักษณะเป็นครีบ เพื่อช่วยในการระบายความร้อน

ในกรณีที่เป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก ๆ โครงจะทำด้วยเหล็กหล่อ แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ ขนาดใหญ่ โครงจะทำด้วยเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งจะทำให้มอเตอร์มีขนาดเล็กกะทัดรัดมากขึ้น แต่ถ้า ใช้เหล็กหล่อก็จะให้มีขาดใหญ่ นำหนักมาก

นอกจากนี้แล้วโครงของมอเตอร์ยังอาจทำด้วยเหล็กหล่อเหนียวม้วนเป็นแผ่น ม้วนรูปทรงกระบอก แล้วเชื่อมติดกันให้มีความแข็งแรง เช่น มอเตอร์สปลิตเฟส เป็นต้น

- 1.2 แกนเหล็กสเตเตอร์ (Stator Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ มีลักษณะ กลม เจาะตรงกลางและเซาะร่องภายในโดยรอบ แผ่นเหล็กชนิดนี้เรียกว่า ลามิเนท ซึ่งจะถูกเคลือบ ด้วย ซิลิกอน เหล็กแต่ละแผ่นจะมีความหนาประมาณ 0.025 นิ้ว ดังแสดงในรูป ที่ 3 (A) หลังจากนั้นจึงนำไปอัดเข้าด้วยกันจนมีความหนาที่เหมาะสม เรียกว่าแกนเหล็กสเตเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3 (B)
- 1.3 ขดลวด (Stator Winding) จะมีลักษณะป็นเส้นลวดทองแดงเคลื่อบ ฉนวนที่เรียกว่า อีนาเมล (Enamel) พันอยู่ในร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์ตามรูปแบบต่าง ๆ ของ การพันมอเตอร์
- 2 โรเตอร์หรือตัวหมุน (Rotor) มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำจะมีโรเตอร์ 2 ชนิด คือ โร เตอร์แบบกรงกระรอกและโรเตอร์แบบขดลวดพันหรือแบบวาวนด์ ซึ่งจะมีส่วนประกอบ ดังนี้คือ แกนเหล็ก โรเตอร์ ขดลวด ใบพัด และเพลา ดังจะไดกล่าวรายละเอียดต่อไป
- 2.1 โรเตอร์แบบกรงกระรอก (Squirrel cage rotor) จะประกอบด้วย แผ่นเหล็กบาง ๆ ที่เรียกว่าแผ่นเหล็กลามิเนท ซึ่งจะเป็นแผ่นเหล็กชนิดเดียวกันกับสเตเตอร์ มี ลักษณะเป็นแผ่นกลม ๆ เซาะร่องผิวภายนอกเป็นร่องโดยรอบ ตรงกลางจะเจาะรูสำหรับสวม เพลา และจะเจาะรูรอบ ๆ รูตรงกลางที่สวมเพลาทั้งนี้เพื่อช่วยให้ในการระบายความร้อน และยังทำ ให้โรเตอร์มีน้ำหนักเบาลง เมื่อนำแผ่นเหล็กไปสวมเข้ากับแกนเพลาแล้วจะได้เป็นแกนเหล็กโร เตอร์ หลังจากนั้นก็จะใช้แท่งตัวทองแดงหรือแท่งอะลูมิเนียมหล่ออัดเข้าไปในร่องของแกนเหล็ก สเตเตอร์เข้าไปวางทั้งสองด้านด้วย วงแหวนตัวนำทั้งนี้เพื่อให้ขดลวดครบวงจรไฟฟ้าหรืออาจนำแกน เหล็กสเตเตอร์เข้าไปในแบบพิมพ์แล้วฉีดอะลูมิเนียมเหลวเข้าไปในร่อง ก็จะได้อะลูมิเนียมอัดแน่นอยู่ ในร่องจนเต็มและจะได้ขดลวดตัวนำแบบกรงกระรอกฝังอยู่ในแกนเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 4

ขดลวดในโรเตอร์นั้นจะเป็นลักษณะของตัวนำที่เป็นแท่งซึ่งอาจใช้ทองแดง หรือ อะลูมิเนียมประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะคล้ายกรงนกหรือกรงกระรอก

2.2 โรเตอร์แบบขดลวดพันหรือแบบวาวนด์ (Wound Rotor) โรเตอร์ชนิด นี้จะมีส่วนประกอบคล้าย ๆ กับโรเตอร์แบบกรงกระรอก คือ มีแกนเหล็กที่เป็นแผ่นลามิเนทอัดเข้า ด้วยกันแล้วสวมเข้าที่เพลา แต่จะแตกต่างกันตรงที่ขดลวด จะเป็นเส้นลวดชนิดที่หุ้มด้วยน้ำยาฉนวน

อีนาเมลพันลงไปในร่องสล็อตของโรเตอร์จำนวน 3 ชุด ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับที่พันบนสเตเตอร์ ของมอเตอร์ 3 เฟสแล้วต่อวงจรขดลวดเป็นแบบสตาร์ โดยนำปลายทั้ง 3 ที่เหลือต่อเข้ากับวงแหวน ตัวนำ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถต่อวงจรของขดลวดของโรเตอร์เข้ากับตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ที่อยู่ ภายนอกตัวมอเตอร์ เพื่อการปรับค่าความต้านทานของโรเตอร์ ซึ่งจะสามารถควบคุมความเร็วของ โรเตอร์ได้ ดังแสดงในรูปที่ 6

- 3 ฝาครอบ (End Plate) ส่วนมากจะทำด้วยเหล็กหล่อ เจาะรูตรงกลางและ คว้านเป็นรูกลมใหญ่เพื่อัดแบริ่งหรือตลับลูกปืนรองรับแกนเพลาของโรเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1
- 4. **ฝาครอบใบพัด (Fan End Plate)** จะมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กเหนียวขึ้นรูป ให้มีขนาดสวมฝาครอบได้พอดี มีรูเจาะเพื่อระบายอากาศ และยึดติดกับฝาครอบด้านที่มี ใบพัด ส่วนใหญ่จะมีในมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์ 1 เฟสขนาดใหญ่
- 5. ใบพัด (Fan) จะทำด้วยเหล็กหล่อ มีลักษณะเท่ากันทุกครีบเท่ากันทุกครีบ จะ สวมยึดอยู่บนเพลาด้านตรงข้ามกันกับเพลางาน ใบพัดนี้จะช่วยในการระบายอากาศและความร้อนได้ มากทีเดียวใบพัดนี้ส่วนใหญ่จะมีในมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์ 1 เฟสขนาดย่อยถึงขนาด ใหญ่ เช่นเดียวกับฝาครอบใบพัด
- 6. สลักเกลียว (Bolt) จะทำด้วยเหล็กเหนียวจะมีลักษณะเป็นเกลียวตลอด ถ้า เป็นมอเตอร์ 3 เฟส จะประกอบด้วยสลักเกลียว 8 ตัว ทำหน้าที่ยึดฝาครอบให้ติดกับโครง ถ้าเป็น มอเตอร์ 1 เฟสขนาดเล็ก เช่น มอเตอร์สปลิตเฟสจะเป็นสลักเกลียวยาวตลอดความยาวของตัว มอเตอร์ ทำเกลียวเฉพาะด้านปลายและมีน็อตขันยึดไว้ ดังนั้นจึงมีเพียง 4 ตัว บทสรุป

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

จะมี 2ประเภทใหญ่ ๆ คือ

- 1. มอเตอร์อะซิงโครนัส (Asynchronous motor)
- 2. มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous motor) ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ประเภทที่อาศัยหลักการ เหนี่ยวนำ

โรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

จะมี 2 ประเภท คือ

1. โรเตอร์แบบกรงกระรอก (Squirrel cage rotor) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นตัวนำหลายตัวประกอบ เข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอก แล้วลัดวงจรหัวท้ายด้วยวงแหวนตัวนำ

2. โรเตอร์แบบขดลวดพันหรือแบบวาวนด์ (Wound rotor) จะมีลักษณะเป็นขดลวดพันในร่อง สล็อตของโรเตอร์จำนวน 3 ชุด ขดลวดด้านปลายต่อเข้าด้วยกันเป็นแบบสตาร์ ด้านต้นต่อเข้ากับวง แหวนลื่นหรือสลิปริง (Slip ring)

ส่วนประกอบทั่วไปของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

จะประกอบด้วย

- 1. สเตเตอร์หรือตัวอยู่กับที่ (Stator) มีลักษณะเป็นแผ่นลามิเนทประกอบเข้าด้วยกันเป็นแกน เหล็ก มีร่องเอาไว้สำหรับพันขดลวดเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดสนามแม่เหล็กและเป็นวงจรปม่เหล็ก
- 2. โรเตอร์หรือตัวหมุน (Rotor) มีลักษณธเป็นแกนเหล็กทรงกระบอกจะหมุนอยู่ในช่องสเตเตอร์ซึ่ง จะทำหน้าที่กำเนิดกำลังกลเพื่อส่งไปขับโหลด
- 3. ฝาครอบทั้ง 2 ด้าน (End Plate) จะมีหน้าที่ยึดโรเตอร์ให้หมุนอยู่ในช่องของ สเตเตอร์อย่าง สมดุล