arduino-tp

cahier de tp pour le cours arduino

Sommaire

- arduino-tp
 - Sommaire
 - Composants necessaires
- Arduino_tp_list
- Projet 0
 - 0.1. Composants
 - o 0.2. code
 - 0.2.1. **void setup ()**
 - 0.2.2 **void loop()**
- projet 1 : clignotement d'une LED
 - o 1. Enoncé
 - 1.1. composants
 - 1.2. Code
 - 1.2.1 pinMode(IOPin, digitalValue)
 - 1.2.2. digitalWrite(IOPin, digitalValue)
 - 1.3. Montage
- Projet 2
- 2. Enoncé
 - o 2.1. Composants
 - o 2.2. Code
 - 2.2.1. digitalRead(IOPin)
 - 2.3. Montage
- Projet 3
 - o 3. Enoncé
 - o 3.1. composants
 - o 3.2. code
 - 3.2.1 Serial.begin(serialSpeed)
 - 3.2.2 Serial.print(printableValue) / Serial.println(printableValue)
 - 3.3. montage
 - 3.4. doc officiel
- Projet 4
 - 4. Enoncé
 - 4.1. composants
 - 4.2. code
 - 4.2.1. **Serial.available()**
 - 4.2.2. Serial.read()
 - 4.2.3. isPrintable(aChar)
 - 4.3. montage
 - 4.4. Doc officiels

- Projet 4b
 - o 4b. énoncé
 - o 4b.1. composants
 - o 4b.2. code
 - 4b.2.1. void SerialEvent(){...}
 - 4b.3. montage
 - 4b.4. doc officiels
- Projet 5
 - 5. Enoncé
 - 5.1. composants
 - o 5.2. code
 - 5.2.1. analogRead(IOPin)
 - 5.2.1. analogWrite(IOPin, analogValue)
 - 5.3 montage
 - o 5.4. doc officiels
- Projet 5a
 - o 5a. Enoncé
 - 5a.1. composants
 - o 5a.2. code
 - o 5a.3. montage
- projet 5b
 - o 5b. Enoncé
 - o 5b.1. Composants
 - o 5b.2. Code
 - o 5b.3. Montage
- projet 6
 - o 6. Enoncé
 - 6.1 Composants
 - o 6.2 Code
 - 6.2.1 LiquidCrystal(rsPin, enPin, d4Pin, d5Pin, d6Pin, d7Pin)
 - 6.2.2. lcd.begin(lcdWidth, lcdHeight)
 - 6.2.3. lcd.setCursor(xPosition, yPosition)
 - 6.2.4. lcd.print(*printbaleValue*)
 - 6.2.5. lcd.**clear()**
 - 6.3. Montage
 - 6.4. Doc
- Projet 6a
 - o 6a. Enoncé
 - o 6a.1. Composants
 - o 6a.2. Code
 - 6a.2.1. lcd.createChar(charPosition, charValue)
 - 6a.2.2. lcd.write(charPosition)
 - o 6a.3. Montage
 - o 6a.4. Doc
- Projet 7
 - o 7. Enoncé

- o 7.1. Composants
- o 7.2. Code
 - 7.2.a. Mise à l'heure du composant à partir d'infos du compilateur
 - 7.2.b. Lecture de l'heure
 - 7.2.1. RTC.read(timeStruct) RTC.write(timeStruct)
 - 7.2.2. RTC.chipPresent()
 - 7.3. Montage
- o 7.4. DOC
- Projet 7.a.
 - o 7.a. Enoncé
 - 7.a.1 Composants
 - o 7.a.2 Code
 - 7.a.2.1. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS)
 - 7.a.2.2. **DallasTemperature sensors(&oneWire)**
 - 7.a.2.3. sensor.begin()
 - 7.a.2.4. sensors.requestTemperatures()
 - 7.a.2.5. sensors.getTempCByIndex(busPosition)
 - 7.a.2.6. **DEVICE_DISCONNECTED_C**
 - o 7.a.3. Montage
 - o 7.a.4. Doc

Composants necessaires

- arduino uno
- 1x led
- 1x push button
- 1x résistance 22kΩ
- 2x résistances 1kΩ
- 1x résistance 6.8kΩ
- 1x résistance 680Ω
- 1x potentiomètre linéaire
- 1x thermistance (103) $1k\Omega$
- LCD 16x2 ou 20x4 controllé par HD44780
- Module I²C RTC DS1307
- 1x DS18B20 onewire temperature sensor

Arduino_tp_list

Projet 0

Découverte du code arduino minimum

0.1. Composants

• Aucun

0.2. code

```
void setup(){
    //code exécuter au départ de l'exécution du code
}
void loop(){
    //boucle d'exécution infinie
}
```

0.2.1. **void setup ()**

fonction obligatoire pour l'appel de tous les >constructeurs d'instances diverses.

cette fonction est exécutée une seul fois au démarrage de la puce

0.2.2 void loop()

fonction obligatoire exécuter en boucle lorsque la puce est allumée. Cette fonction commence à être exécutée qu'une fois le setup achevé

projet 1 : clignotement d'une LED

Découverte des sorties Tout Ou Rien.

1. Enoncé

Clignotement continue d'une diode électroluminescente

1.1. composants

- arduino uno
- 1x LED
- une résistance *(facultatif)

1.2. Code

fichier source: projets/tp1/tp1.ino

```
void setup() {
    //définition du mode de l'I/0
    pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop() {
    //écriture sur le port
    digitalWrite(2, HIGH);
```

```
delay(750);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(750);
}
```

1.2.1 pinMode(IOPin, digitalValue)

Def. du type d'usage d'un port numérique. Cette fonction permet de fixer des résistances à VCC ou GND

• IOPin

- Valeur ou nom de l'entrée
 - 1, 2, ..., 13 : pour les ports digitaux
 - A0, A1, ..., A5: pour les ports digitaux. attention certaines cartes possèdent 2 ports
 CAN en plus (A6 / A7)

digitalValue

- o Def. des PULLUP / PULLDOWN res sur les entrées / sorties :
 - OUTPUT : PULLUP résistance interne sur VCC
 - INPUT : PULLDOWN résistance interne sur GND


1.2.2. digitalWrite(IOPin, digitalValue)

Ecriture état numérique HAUT ou BAS simple et constant ou remplissage cyclique PWM sur une sortie digitale (TOR)

- IOPin : cf. : valeur ou nom de l'entrée
- digitalValue
 - Valeur à écrire sur le port : {#digital-value}
 - HIGH / LOW : état fixe et constant
 - 0, 25, ..., 254, 255 : état de remplissage de cycle PWM, remplissage continu (sur les ports compatibles uniquement indiqués par '~')

1.3. Montage

fichier fritzing: projets/tp1/projet1.fzz



Projet 2

Lecture numérique TOR sans gestion d'interruption, et écriture en fonction de l'état de l'entrée

2. Enoncé

Lire l'état d'un bouton et allumer une diode en fonction du bouton

2.1. Composants

- arduino uno
- 1x push button
- 1x led
- 2x résistances

2.2. Code

fichier source: projets/tp2/tp2.ino

```
void setup() {
    //définition du mode de l'I/O
    pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, INPUT);
}

void loop() {
    //lecture de l'état de l'entrée
    bool isD3Pushed=digitalRead(3);
    if(isD3Pushed){
        digitalWrite(2, HIGH);
    }
    else {
        digitalWrite(2, LOW);
    }
}
```


2.2.1. digitalRead(IOPin)

Lecture d'état numérique HAUT ou BAS simple sur une entrée numérique (TOR)

• *IOPin* : cf. : valeur ou nom de l'entrée

2.3. Montage

fichier fritzing: projets/tp2/projet.fzz



Projet 3

Découverte de la liaison série HardwareSerial.

Ecriture vers le port série matériel

3. Enoncé

- récupérer et stocker l'état d'allumage
- stocker & modifier l'état d'allumage uniquement lors d'un nouveau click sur le bouton
- afficher l'état d'allumage en cas de changement

3.1. composants

- arduino uno
- 1x push button
- 1x led
- 2x résistances

3.2. code

fichier source: projets/tp3/tp3.ino

```
bool ledState = false;
void setup()
{
    // définition du mode de l'I/O
    pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, INPUT);
    digitalWrite(2, ledState);
    // def. de la vitesse du port série
    Serial.begin(9600);
    //Ecriture sans retour chariot
    Serial.print("Projet 3");
    //Ecriture avec retour chariot
    Serial.println(" écriture série");
}
void loop()
{
    // lecture de l'état de l'entrée
    bool isD3Pushed = digitalRead(3);
    if (isD3Pushed)
    {
        //Ecriture avec retour chariot
        Serial.println("button enfoncé");
        ledState=!ledState;
        //écriture du nouvel état d'allumage
        Serial.print("Etat d'allumage : ");
        Serial.println(ledState);
        //attente du relâchement du button avant nouveau cycle de loop
        delay(800);
    }
     digitalWrite(2, ledState);
}
```

3.2.1 Serial.begin(serialSpeed)

Instanciation de l'objet **Serial** et ouverture du port série et def. de la vitesse de transmission.

serialSpeed

Vitesse en bits/sec (bauds)

300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200: valeurs admises. les valeurs en gras (9600, 57600, 115200) sont des valeurs standard fortement utilisées

3.2.2 Serial.print(printableValue) / Serial.println(printableValue)

Ecriture de contenu vers la sortie série. **Serial.println** ajoute un saut de ligne en fin d'impression de contenu vers la sortie

• printable Value Contenu imprimable à diffuser de n'importe quel type de données


o "const char" : chaine de caractère constante

o 123 ou 123.45 : entier ou float

o varName : variable de tous types. les chaines de **char** doivent finir par le caractère '\0'

3.3. montage

fichier fritzing: projets/tp3/projet3.fzz



3.4. doc officiel

- HarwareSerial https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
 - Serial.begin
 https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/begin/
 - Serial.println
 https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/println/
 - o Serial.print https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/print/

Projet 4

Découverte de la liaison série HardwareSerial.

Lecture depuis le port série matériel

4. Enoncé

- base: projet 3
- modifier l'état d'allumage lors d'une saisie '1' ou 'on' sur le port série
 - o la saisie sera effectuer sans string uniquement par tableau char []
- afficher l'état d'allumage en cas de changement

4.1. composants

- arduino uno
- 1x led
- 1x résistances

4.2. code

fichier source: projets/tp4/tp4.ino

```
bool ledState = false;
void flushSerialInput();
void setup()
  // définition du mode de l'I/O
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  digitalWrite(2, ledState);
  // def. de la vitesse du port série
  Serial.begin(9600);
 // Ecriture sans retour chariot
 Serial.println("Projet 4 \nLecture/Ecriture série");
}
void loop()
{
  if (Serial.available())
    // attente du remplissage du buffer avant lecture
    delay(100);
    char str[5] = "";
    int i=0;
    //strlen(str)< (taille Max - caractère d'arrêt de chaine)</pre>
    while (Serial.available() && strlen(str) < 4)</pre>
      char aChar ='\0';
      aChar=Serial.read();
      //si le caractère reçu est imprimable
```

```
if(isPrintable(aChar)){
        str[i++]=aChar;
      }
    }
    //vidange du buffer de lecture
    flushSerialInput();
    str[i]='\0';
    //si la chaine est "on" ou "1"
    if(strcmp(str,'on') || strcmp(str,"1")){
      ledState=true;
    }
    //sinon si la chaine est "off" ou "0"
    else if (strcmp(str, "off") || strcmp(str, "0"))
        ledState=false;
  digitalWrite(2, ledState);
void flushSerialInput(){
  while(Serial.available()){Serial.read();}
```

4.2.1. Serial.available()

Fonction qui *retourne le nombre d'octet(s) (caractère(s)) disponible* dans le buffer de réception de la liaison série. A chaque exécution de lecture sur le buffer le nb disponible descend

• retour : entier du nb d'octet disponible à la lecture

4.2.2. **Serial.read()**

Fonction de lecture octet par octet du buffer d'entrée de Serial. un équivalent existe pour lire un string complet jusqu'à un retour chariot **serial.readString()**

• retour : premier octet disponible à la lecture ou -1 si aucune valeur existe


4.2.3. isPrintable(aChar)

fonction de vérification de l'existence d'un symbole affichable pour la valeur d'un caractère

- retour : vrai si le caractère est imprimable et faux si c'est un caractère de contrôle non affichable
- aChar: un caractère unique à tester

4.3. montage

fichier fritzing : projets/tp4/projet4.fzz



4.4. Doc officiels

- HarwareSerial https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
 - Serial.available
 https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/available/
 - Serial.read https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/read/
 - Serial.readString
 https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/readstring/

Projet 4b

Découverte de la liaison série HardwareSerial.

Lecture depuis le port série matériel

4b. énoncé

- base: projet 4
- gérer la lecture par gestion d'évènement

4b.1. composants

- arduino uno
- 1x led
- 1x résistance

4b.2. code

fichier source: projets/tp4b/tp4b.ino

```
bool ledState = false;
void flushSerialInput();
void setup()
  // définition du mode de l'I/O
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  digitalWrite(2, ledState);
  // def. de la vitesse du port série
  Serial.begin(9600);
  // Ecriture sans retour chariot
  Serial.println("Projet 4 \n Ecriture série avec SerialEvent");
}
void loop()
{
  digitalWrite(2, ledState);
void flushSerialInput(){
  while(Serial.available()){Serial.read();}
void SerialEvent(){
    // attente du remplissage du buffer avant lecture
    delay(100);
    char str[5] = "";
```


```
int i=0;
    //strlen(str)< (taille Max - caractère d'arrêt de chaine)</pre>
    while (Serial.available() && strlen(str) < 4)</pre>
    {
      char aChar ='\0';
      aChar=Serial.read();
      //si le caractère reçu est imprimable
      if(isPrintable(aChar)){
        str[i++]=aChar;
      }
    }
    //vidange du buffer de lecture
    flushSerialInput();
    str[i]='\0';
    //si la chaine est "on" ou "1"
    if(strcmp(str,'on') || strcmp(str,"1")){
      ledState=true;
    }
    //sinon si la chaine est "off" ou "0"
    else if (strcmp(str,"off")|| strcmp(str,"0"))
    {
        ledState=false;
    }
}
```

4b.2.1. void SerialEvent(){...}

Fonction évènementielle déclenchée automatiquement lorsqu'un byte deviens disponible

4b.3. montage

fichier fritzing: projets/tp4b/projet4b.fzz




4b.4. doc officiels

- HarwareSerial https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
 - SerialEvent
 https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/serialevent/

Projet 5

Découverte du convertisseur Analogique / numérique (CAN/DAC) 10bits



5. Enoncé

- prendre la mesure en volt de la sortie d'un potentiomètre linéaire
- écrire dans la console la tension

5.1. composants

- arduino uno
- 1x potentiomètre linéaire

5.2. code

fichier source: projets/tp5/tp5.ino

```
void setup()
{
    // def. de la vitesse du port série
    Serial.begin(9600);

    // Ecriture sans retour chariot
    Serial.println("Projet 5");
}

void loop()
{
    uint8_t potValue = analogRead(A1);
    analogWrite(A0, potValue);
```

```
float voltValue= ( 5 / 1024 ) * potValue;
Serial.print("Valeur de tension : ");
Serial.print(voltValue);
Serial.print("V");
}
```

5.2.1. analogRead(IOPin)

- **retour** : entier entre 0 et 1023 correspondant à la conversion de la tension d'entrée en fonction de la tension de réf de la carte (+5v) soit 5/1024 = 0.0048828125v par palier
- IOPin : cf. : valeur ou nom de l'entrée


5.2.1. analogWrite(IOPin, analogValue)

- IOPin : cf. : valeur ou nom de l'entrée
- analogValue : valeur entière de 0 à 1023 représentant une fraction de la tension max

5.3 montage


analogique

fichier fritzing: projets/tp5/projet5.fzz



avec régulation de sortie pwm

fichier fritzing : projets/tp5/projet5.fzz



5.4. doc officiels

- I/O analogique
 - o analogRead https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
 - o analogWrite https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/


Projet 5a

5a. Enoncé

transformation du projet en lecteur de tension (voltmètre) pour une tension maximal de 31v et une intensité d'entrée dépassant pas 200mA en utilisant des valeur normalisées de résistance.

utilisation de la loi de Kirchhoff, le pont diviseur de tension.

calculateur en ligne : https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-voltage-divider



pour limiter 31v a une sortie 5v voici les valeurs :

• R1: **6.8KΩ + 1kΩ**

```
l'intensité (I=U/R) max traversant cette résistance est de :

31 / 7800 = 0.00397A

soit 3mA
```

• R2: 1.5KΩ

5a.1. composants

- arduino uno
- 1x LED
- 1x résistance 6.8kΩ
- 1x résistance 1kΩ
- 1x résistance 680Ω

5a.2. code

fichier source: projets/tp5a/tp5a.ino

```
void setup()
{
    // def. de la vitesse du port série
    Serial.begin(9600);

    // Ecriture sans retour chariot
    Serial.println("Projet 5");
}

void loop()
{
    uint8_t potValue = analogRead(A1);
```

```
analogWrite(A0, potValue);


//ratio pour 31v
float ratio = 31/5;

//calcul de tension
float voltValue= (( 5 / 1024 ) * potValue)*ratio;

Serial.print("Valeur de tension : ");
Serial.print(voltValue);
Serial.print("V");
}
```

5a.3. montage

fichier fritzing: projets/tp5a/projet5a.fzz




projet 5b


sur le modèle du pont de Kirchhoff, il est possible d'acquérir des valeurs depuis n'importe quel sensor résistif linéaire. Ex : LDR (photorésistance), NTC (Thermistance), sensor de flexion, ...

Grâce aux lois régissant l'électronique :


- loi des mailles
 - o la somme des tensions dans une maille est égale à 0v



- loi des mailles
 - La somme des intensité entrante en un point est égale a la somme des intensités sortante du même points



• la loi d'ohm avec la formule U = R * I et ses déclinaisons I=U/R & R = U/I



il est facile déduire la valeur d'une résistance dans un pont diviseur de tension grâce à la tension récupérer

5b. Enoncé

- récupérer une valeur de tension au borne d'une résistance.
- afficher la valeur de la résistance en Ω

5b.1. Composants

- arduino uno
- 1x résistance 22kΩ
- 1 résistance λΩ à tester;


5b.2. Code

fichier source: projets/tp5b/tp5b.ino

```
#define CANPIN A3
float R1 = 2200.0F;
float VIN = 5.0F;
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
void loop()
{
    // récupérer la tensions aux bornes de R2
    int canValue = analogRead(CANPIN);
    // tension en A3
    float v0ut = canValue * (VIN / 1024);
    // calcul:
    // v0ut=(R1/(R1+R2)) * VIN
    // r2=R1 * (VIN / v0ut) -R1
    float r2 = R1 * (VIN / vOut) - R1;
    Serial.print("Res : ");
    Serial.println(r2);
    delay(1000);
}
```

5b.3. Montage

fichier fritzing: projets/tp5b/projet5b.fzz



projet 6

Usage d'un lcd 16x2 ou 20x4 caracteres à base de hitachi hd44780.

Découverte de la librairie officiel LiquidCrystal

le cablage utilisé sera uniquement avec les 4bits de poids fort (HSB) 4/5/6/7 du LCD. il est possible de cabler les 8 bits complets du LCD.

6. Enoncé

afficher la tension en A3 et la valeur de la résistance R2 du projet 5b sur un lcd 16x2 ou 20x04

6.1 Composants

- arduino uno
- 1x résistance 2.2KΩ
- LCD 16x2 ou 20x4 contrôlé par HD44780

6.2 Code

fichier source: projets/tp6/tp6.ino

```
#include <LiquidCrystal.h>
#define CANPIN A0
// initialisation de la library
const int rs = 12, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
float R1 = 7800.0F;
float VIN = 5.0F;
void setup() {
  // set up du lcd avec dimensions
  lcd.begin(16, 2);
  // Ecrire un message
  lcd.print("arduino");
  //positionner le curseur d'écriture
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print("ohm mètre");
  delay(2500);
  //vider l'écran
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ohm mètre");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Res : ");
}
void loop() {
  // récupérer la tensions aux bornes de R2
  int canValue = analogRead(CANPIN);
  // tension en A3
  float v0ut = canValue * (VIN / 1024);
  // calcul:
  // v0ut=(R1/(R1+R2)) * VIN
  // r2=R1 * ( VIN / v0ut) -R1
  float r2 = R1 * (VIN / vOut) - R1;
  //ecriture du resultat
 lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(r2);
}
```

6.2.1 LiquidCrystal(rsPin, enPin, d4Pin, d5Pin, d6Pin, d7Pin)

instancie la variable pour manipuler le lcd

- Retour : instance de lcd
- rsPin: pin Register Select
- enPin: pin Enable
- *d4Pin* ... *d7Pin* : pin des 4 bits de poids fort, il est possible de câbler et spécifier les 8 bits pour accélérer les transferts

6.2.2. lcd.begin(lcdWidth, lcdHeight)

démarre l'instance d'écran avec ses dimensions caractères

• *lcdWidth* : nombre de colonnes de caractères

• *lcdHeight* : nom de lignes de caractères

6.2.3. lcd.setCursor(xPosition, yPosition)

Positionne le curseur d'écriture

• xPosition : position horizontale à partir de 0

• yPosition : position verticale à partir de 0

6.2.4. lcd.print(printbaleValue)

Ecrit une valeur imprimable sur l'écran a la position courante du curseur


• printableValue: une chaine, un entier, un float, ...

6.2.5. lcd.**clear()**

remet à zéro l'affichage de tous les caractères de l'écran

6.3. Montage

fichier fritzing: projets/tp6/projet6.fzz



6.4. Doc

LiquidCrystal

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/

begin

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/begin

o clear

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/clear

print

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/print

o println

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/println


setCursor

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/setCursor

Projet 6a

Même projet que le projet 6 avec des caractères non standard dessinés

Nous utiliserons un outils en ligne pour designer facilement le caractère https://mikeyancey.com/hamcalc/lcd_characters.php



6a. Enoncé

• Ajouter le caractère Ω à la suite de la valeur.

6a.1. Composants

• Même liste que pour le projet 6

6a.2. Code

```
#include <LiquidCrystal.h>
#define CANPIN A0
// initialisation de la librairie
const int rs = 12, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
//tableau de représentation 8x8 pixel Boolean pour un lcd char
byte OHM[8] = {
        B00000,
        B01110,
        B10001,
        B10001,
        B01010,
        B11011,
        B00000,
        B00000
};
float R1 = 7800.0F;
float VIN = 5.0F;
void setup()
{
    //set up du caractère personnalisé
    lcd.createChar(0, OHM);
    // set up du lcd avec dimensions
    lcd.begin(16, 2);
    // Ecrire un message
    lcd.print("arduino");
    // positionner le curseur d'écriture
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print("ohm mètre");
    delay(2500);
    // vider l'écran
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("ohm mètre");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Res : ");
}
void loop()
    // récupérer la tensions aux bornes de R2
    int canValue = analogRead(CANPIN);
    // tension en A3
    float v0ut = canValue * (VIN / 1024);
    // calcul:
    // v0ut=(R1/(R1+R2)) * VIN
```

```
// r2=R1 * ( VIN / vOut) -R1
float r2 = R1 * (VIN / vOut) - R1;
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(r2);
lcd.write(0);
}
```

6a.2.1. lcd.createChar(charPosition, charValue)

Définit et envoie le nouveaux caractère dans la liste des caractères présent dans la mémoire du LCD

- *charPosition* : position sous forme de *byte* du caractère dans le tableau de caractères disponible dans le lcd
- *charValue* : tableau de 8 lignes d'octets (8 valeurs booleans) de l'état de chaque pixels pour l'affichage du caractère


6a.2.2. lcd.write(charPosition)

Ecrire un caractère à la position actuelle du curseur en envoyant la position du caractère dans la tableau mémoire du lcd

• charPosition : cf. charPosition

6a.3. Montage

fichier fritzing: projets/tp6a/projet6a.fzz



6a.4. Doc

LiquidCrystal

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/

createChar


https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/createchar/

write

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/write/

Projet 7

Découverte du protocole l²C Protocole en bus supportant jusqu'a 127 composants sur le bus. Ce protocole communique grâce à un système d'adresse de composants sur le bus et est cadencé par une horloge pour synchroniser les échanges entre les composants *esclave* et le composant *maitre*



découverte de sensor l² avec librairie

7. Enoncé

- Création d'une horloge affichée sur écran LCD grâce au "Real Time Clock" RTC DS1307, possédant une pile pour la persistance de la valeur *temps*
- pour la découverte des adresses de composants disponibles nous utiliserons l'exemple de *wire* i2c_scanner.ino

N.B.: pensez à mettre à l'heure le composants avant usage

7.1. Composants

- Arduino UNO
- RTC DS1307
- 2x Résistances 1KΩ

7.2. Code

7.2.a. Mise à l'heure du composant à partir d'infos du compilateur

```
tmElements_t tm;
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    // Récupération des valeurs du compilateur
    if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
        // Ecriture sur le composant
        if (!RTC.write(tm)) {
            Serial.println("erreur");
        }
    }
}
```

7.2.b. Lecture de l'heure

```
//librairie i2C
#include <Wire.h>
//structure de gestion de temps
#include <TimeLib.h>
//librairie d'accès au RTC
#include <DS1307RTC.h>
// initialisation de la librairie LCD
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.println("DS1307RTC Read Test");
}
void loop() {
  tmElements_t tm;
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("
                              ");
  lcd.setCursor(1,0);
  if (RTC.read(tm)) {
    Serial.print("0k, Time");
    print2digits(tm.Hour);
    lcd.print(':');
    print2digits(tm.Minute);
    lcd.print(':');
    print2digits(tm.Second);
```

```
lcd.print(", Date (D/M/Y) = ");
    lcd.print(tm.Day);
    lcd.print('/');
    lcd.print(tm.Month);
    Serial.write('/');
    lcd.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
  } else {
    if (RTC.chipPresent()) {
      Serial.println("The DS1307 is stopped. Please run the SetTime");
      lcd.print("erreur date");
    } else {
      Serial.println("DS1307 read error! Please check the circuitry.");
      lcd.print("erreur lecture");
    }
  }
  delay(1000);
}
void print2digits(int number) {
  if (number >= 0 && number < 10) {
    lcd.print("0");
  }
  lcd.print(number);
}
```

7.2.1. RTC.read(timeStruct) RTC.write(timeStruct)

Lecture / écriture du contenu d'une structure de temps.

- Retour : booléen de la réussite de la lecture / écriture
- timeStruct : structure tmElements_t contenant l'heure déjà assemblée


7.2.2. RTC.chipPresent()

test de présence du composant à l'adresse prévue (0x77)

• Retour : booléen de l'état de présence

7.3. Montage

Fichier fritzing: projets/tp7/projet7.fzz



7.4. DOC

• DS1307

DS1307 doc

======

Projet 7.a.

découverte du protocole One Wire

7.a. Enoncé

Transformation du projet 7 en horloge et thermomètre avec afficheur LCD

7.a.1 Composants

- Arduino uno
- RTC DS1307
- 1x DS18B20

7.a.2 Code

Fichier ino: projets/tp7a/tp7a.ino

```
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 5 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 5
```

```
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not
just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//librairie i2C
#include <Wire.h>
//structure de gestion de temps
#include <TimeLib.h>
//librairie d'accès au RTC
#include <DS1307RTC.h>
// initialisation de la librairie LCD
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Start up the library
  sensors.begin();
  lcd.begin(16, 2);
 lcd.println("DS1307RTC");
}
void loop() {
  lcd.setCursor(0, 9);
  lcd.print("
  lcd.setCursor(0, 9);
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
                                  // After we got the temperatures, we can
print them here.
  // We use the function ByIndex, and as an example get the temperature
from the first sensor only.
  float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
  // Check if reading was successful
  if (tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C) {
   lcd.println(tempC);
  } else {
    Serial.println("Error: Could not read temperature data");
  }
  [...Code loop du projet 7...]
  */
void print2digits(int number) {
```

```
if (number >= 0 && number < 10) {
   lcd.print("0");
}

lcd.print(number);
}</pre>
```

7.a.2.1. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS)

Constructeur de l'objet de bus onewire

• OWN_WIRE_BUS : port numérique du bus onewire

7.a.2.2. **DallasTemperature sensors(&oneWire)**

Constructeur Dallas Temperature pour la gestion du composant DS18B20

• &onewire : Pointeur vers l'instance onewire

7.a.2.3. sensor.begin()

démarrage de l'instance de gestion du ds18b20

7.a.2.4. sensors.requestTemperatures()

Récupération des valeurs DS10b20 sur le bus

7.a.2.5. sensors.getTempCByIndex(busPosition)

conversion de la valeur récupérer sur une position dans le bus


• busPosition: position du composant dans le bus oneWire

7.a.2.6. **DEVICE_DISCONNECTED_C**

Constante renvoyée si aucune composant à l'adresse indiquée

7.a.3. Montage

Fichier fritzing: projets/tp7a/projet7a.fzz



7.a.4. Doc

• oneWire

https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html

• Dallas temperature

https://www.milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library

https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library