

사물인터넷

10주차 - 아날로그 IO 인터페이스 센서



01. 조도 센서 모듈



조도센서란?

- ■빛의 세기에 **감지**하는 **센서** 이다.
- ■Cds 센서라고도 한다




그림3. 황화 카드뮴 셀 CDS



조도센서 특성




빛의 세기가 강할 경우 cds 저항이 낮아져 많은 전류가 흐르게 된다.






빛의 세기가 약할 경우 cds 저항이 높아져 적은 전류가 흐르게 된 다.





조도 센서 모듈 소개

- 조도 센서 모듈
 - ❖ 및 센서를 이용해서 밝기를 측정.
 - ❖ 빛의 세기를 아날로그 전압으로 출력한다.
 - ❖ 가변 저항을 이용해서 감도를 조절할 수 있다.
 - ❖ 모듈은 센서에 감지된 전압을 0~5V로 출력을 하기위해 내부에 증 폭회로(앰프)가 들어 있다.








아날로그 입력 함수 소개.

- analogRead(pin)
 - ❖ 아두이노 내부에 ADC를 이용하여 아날로그 값을 읽어 온다.
 - ❖ 0~5V의 입력 전압을 0~1023 사이의 값으로 표현한다.
- map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
 - ❖ 최대/최소 값을 비율로 하여 맞추어 준다.




조도 센서 모듈 연결하기

- 다음과 같이 연결
 - **❖** VCC − 5V
 - ❖ GND GND
 - **❖** AO − A0





동작 예시 1 - 조도 센서 연결





동작 예시 1


```
void setup()
{
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   Serial.println(analogRead(A0));
   delay(1000);
}
```



동작 예시 1 - 동작 결과 확인


- 업로드 후 시리얼 모니터 확인
- 센서를 손으로 가렸다 떼었다 하면서 값의 변화 확인





동작 예시 2 - 조도센서로 LED 제어하기

■회로도






동작 예시 2 - 예제 코드

```
#define LED_PIN 7
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void loop()
 int luminance = analogRead(A0);
 Serial.println(luminance);
 if (luminance \rangle = 400)
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 else
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 delay(1000);
```



동작 예시 2 - 조도 센서로 LED동작 확인

- 업로드 후 시리얼 모니터 확인
- 센서를 가렸다 떼었다 하면서 LED의 변화 확인





조도 단위


■ 조도의 단위는 LUX 이다.

한국표준	조도		
럭스(LUX)	빛 종류	공간/작업	
1	촛불 1개		
5	보름달이 비추는 빚		
70	10W 전구식 형광등 1개	침실, 현관, 복도	
100	15W 전구식 형광등 1개	욕실	
150	20W 전구식 형광등 1개	TV보기, 대화, 놀이	
200		세탁, 조리, 화장, 식사	
300		일반 사무, 노부모 방	단위: 럭스=촛불 1개 불빛이
400~500		공부, 독서	1m 떨어진 1㎡의 면에 골고루
1000	3	재봉, 수예	비추는 빛의 양
100		[자료: 표준협회]	11-110



조도 센서로 조도 표현하기.

- Cds 는 여러 종류가 존재 한다.
- 종류에 따라 전압 특성이 다르다.
- 정확한 자료는 데이터 시트에 기재 되어 있다.





02. PWM을 이용한 멜로디 재생하기



아두이노 간단한 소리 내기

■아두이노에 부저(버저, buzzer)를 사용하여 간단 한 소리를 낼 수 있다

■부저의 원리는 단순하더라도 2만Hz이상의 초음파를 출력할 수 있기 때문에 다양하게 사용이 가능하다

■옥타브 음계에 따라 부저에게 신호를 준다면 그에 맞는 옥타브 음계가 출력된다



능동 부저와 수동 부저의 차이

■ 능동 부저

- ❖ 회로가 내장되어 있어 전류가 흐르면 알아서 소리를 출력한다.
- ❖ LED 켤 때와 코드가 같음.
- ❖ 경보기, 알람 등 단일음에 적합.

■ 수동 부저

- ❖ 주파수를 활용하여 음계를 출력한다.
- ❖ tone()함수를 이용하여 출력하고자 하는 소리를 출력한다.
- ❖ 다양한 음을 내는 멜로디에 적합.




옥타브 음계 (주파수)

옥타브	1	2	3	4	5
С	33	65	131	262	523
C#	35	69	139	277	554
D	37	73	147	294	587
D#	39	78	156	311	622
Е	41	82	165	330	659
F	44	87	175	349	698
F#	46	93	185	370	740
G	49	98	196	392	784
G#	52	104	208	415	831
А	55	110	220	440	880
A#	58	117	233	466	932
В	62	123	247	494	968



연결도





부저 예제

```
const int speakerPin = 9;
char noteNames[] = \{'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'a', 'b'\};
unsigned int frequencies[] =
{262,294,330,349,392,440,494};
const byte noteCount = sizeof(noteNames);
// 공백은 쉼표를 의미한다.
char score[] =
"CCGGaaGFFEEDDC GGFFEEDGGFFEED CCGGaaGFFEEDDC
const byte scoreLen = sizeof(score);
void setup()
```



부저 예제

```
void loop()
 for (int i = 0; i < scoreLen; i++)
   int duration = 333;
   playNote(score[i], duration);
 delay(4000);
void playNote(char note, int duration)
 for (int i = 0; i < noteCount; i++)
```



부저 예제

```
if (noteNames[i] == note)
  tone(speakerPin, frequencies[i], duration);
}
delay(duration);
}
```

score[] 에 정의 되어진 데로 아 두이노는 소리를 출력한다!



코드 분석

■ noteNames는 악보에 있는 음표를 식별하는 문자 배열이 다

■ 이 배열의 각 항목은 notes배열에 정의되어 있는 주파수와 연결되어 있다. 예를 들어 음표 C의 주파수는 262Hz이다

■ score는 재생할 음표가 들어 있는 배열이다

■ score 배열의 각 문자가 noteNames 배열에 있는 문자 중 하나와 일치하면 해당 음표가 재생된다



과제 - "나비야" 재생 코드를 만들어 보자

■ "부저 예제"를 수정하여 아래의 나비야 게으름을 넣어 재생되는 코드를 제출하시오


> 나비야 나비야 이리날라 오너라 **솔미미 파레레 도레미파 솔솔솔**

호랑나비 흰나비 춤을추며 오너라 **솔미미미 파레레 도미솔솔 미미미**

봄바람에 꽃잎이 방긋방긋 웃으며 레레레레 레미파 미미미미 미파솔

참새도 짹짹짹 노래하며 춤춘다 **솔미미 파레레 도미솔솔 미미미**







MOTOR

- 전기로 움직이는 모터
 - ❖ 전기로 움직이는 모터는 전기 에너지를 받아 운동 에너지로 바꾸는 기계이다.
 - ❖ 이것을 '전동기'라고도 부른다.
- 모터의 종류
 - ❖ 모터의 종류는 전원의 방식에 따라 두 가지로 나뉜다.
 - DC를 받아 운동하는 직류 모터
 - AC를 받아 운동하는 교류 모터



MOTOR - 다양한 모터

- ■기어드 모터(Geared Motor)
 - ❖기어드 모터는 회전이 빠른 모터에 기어 비율을 높여 속 도를 늦추는 대신에 힘을 강하게 한다.
 - ❖모터의 속도는 힘의 반비례하기 때문이다.
 - ❖AC, DC 모두에도 사용되지만, 완구용 등의 상품에는 DC모터가 사용된다.



기어드모터

미니카에 쓰인 DC모터




MOTOR - 다양한 모터

- ■스텝모터
 - ❖여러 개의 전자석이 금속을 중심으로 배치되어 있다.
 - ❖별도의 드라이버가 필요하며, 정밀한 동작이 가능하다.
 - ❖한번에 회전할 수 있는 각도가 정해져 있으며, 이 것을 Step 이라고 한다.
 - ❖DC 모터에 비해 가격이 높다.



스텝모터



복합형 스텝모터 구조



MOTOR - 다양한 모터

■ 서보 모터

- ❖ 모터의 축을 특정 각도로 회전시키는 경우에 사용하며, 피드백을 받아 정확하게 이동 되었는지 확인 할 수 있는 구조를 가지고 있다.
- ❖ 단순한 스텝모터는 각도를 조절하여 회전시킬 수 있으나 어느 정도 까지 회전 되었는지 확인 할 수 없고, 스템 모터는 스텝 단위로 회 전을 시켜 원하는 각도에 위치 시키지만 서보 모터는 신호에 따라 원하는 각도로 회전된다.



서보모터



서보 모터가 적용된 로봇 팔



MOTOR - 예제

- 위의 모터 외에도 복합적으로 적용된 모터까지 추가하면 종류 는 다양하다
- DC 모터의 회전
 - ❖ DC 모터는 단순하게 보면 두 개의 단자의 연결을 통하여 역 회전과 정회전을 하게 된다.
 - ❖ DC 모터에 걸리는 극성에 따라 방향이 결정된다.
- 모터 드라이버
 - ❖ 모터는 전류를 많이 소모하는 소자여서 GPIO로 공급하기에 는 너무 크다.
 - ❖ 충분한 전류를 공급하기 위한 방법으로 모터 드라이버라는 IC를 사용한다.



DC MOTOR 소개

■ DC MOTOR


- ❖ 극성을 반드시 맞춰야 할 필요는 없으나, 정회전과 역회 전을 확인하기 위해서는 한쪽을 VCC, 다른 쪽을 GND 기준으로 잡아 정,역회전 구분을 하는 것이 좋다.
- ❖전선으로 납땜 되어있어 보드에 사용이 편하게 되어있다.




DC 모터의 외형



모터 드라이버 모듈








모터 1개 제어 하기 예제

```
const int IN[2] = \{6,5\};
void setup() {
 for(int i=0;i<2;i++) {
  pinMode(IN[i], OUTPUT);
void loop() {
 pinMode(IN[0],HIGH);
 pinMode(IN[1],LOW);
 delay(1000);
pinMode(IN[1],LOW);
 pinMode(IN[0],HIGH);
 delay(1000);
```



모터드라이버

- 모터 드라이버란?
 - ❖ 모터 드라이버는 말 그대로 모터를 구동시키기 위한 IC 혹은 모듈을 칭한다.
 - ❖ 모터 드라이버를 사용하는 이유는 아두이노의 핀(GPIO)에서 제공하는 공 급전류가 부족하기 때문이다.
 - ❖ 직접 연결하여 작동시켜보면 전류 부족으로 모터가 돌지 않거나 아두이노 가 꺼질 수 있다.
 - ❖ 심한 경우는 핀이 손상되거나 하는 등의 문제가 생겨, 해당 핀은 사용할 수 없는 상태가 된다. 보드가 고장 나기도 한다.



무터 드라이버




H-브릿지를 사용하여 모터 제어

- H-브릿지 란?
 - ❖ 모터 드라이버 중 한 종류로서 큰 전류를 공급해주는 역할도 하지 만 방향을 바꿀 수 있게 해주는 회로 장치를 모터 드라이버이다.
 - ◆ DC 모터는 2개의 선이 있습니다. +에서 또는 -에서 +로 전류가 흐르는 가에 따라 모터의 회전 방향이 바뀐다. GPIO를 사용하여 극성을 바꿀 수 있게 해준다.
- 결로적으로 H-브릿지를 사용하지 않으면 모터의 방향을 바꿀 수 없다!



방향 제어 방법






H브릿지를 사용하여 모터 제어

■표 8-1 H브릿지 논리표

EN	IN1	IN2	기능
HIGH	LOW	HIGH	시계 방향으로 회전
HIGH	HIGH	LOW	반 시계 방향으로 회전
HIGH	LOW	LOW	모터 정지
HIGH	HIGH	HIGH	모터 정지
LOW	무시	무시	모터 정지




모터 속도 제어





회로도





예제 소스

```
const int IN[4] = \{6,5,4,3\};
void setup() {
 for(int i=0;i<4;i++) {
  pinMode(IN[i], OUTPUT);
void loop() {
 STOP(1500);
 Forward (1500);
 Left(1500);
 Right(1500);
 Backward(1500);
```



모터의 속도 제어

- ■PWM을 이용하여 속도를 제어한다
 - ❖드라이버는 프로세서에서 작은 전류를 제어하여 모터의 속도를 제어할 수 있게 해주고, 전압의 변화는 전류를 변화 시키기 때문에 아두이노에서는 아날로그 출력 (analogWrite)를 이용하여 속도를 제어할 수 있다.
 - ❖전압이 커지면 속도가 증가하고, 전압이 작으면 속도가 감소합니다. 전압이 증가하는 것은 전류의 증가를 의미 하기 때문입니다. 하지만 DC 전압을 손쉽게 제어하기 힘들기 때문에 PWM (Pulse Width Modulation) 제어 한다.



H-브릿지 드라이버의 속도 제어

- ■EN 핀을 사용하여 속도를 제어할 수 있다.
 - ❖EN 핀에 PWM 입력을 하여 속도를 제어할 수 있다.
 - ❖0~255까지 출력되지만 일정 크기까지 모터는 움직이지 않는다. 이는 전압이 너무 낮기 때문이다.



실습 – 스위치를 연결하여 모터를 제어해보자

- 스위치 두 개를 추가한다.
- 각 스위치는 각 모터를 On/Off 한다. 누르면 On, 안누르면 Off 되게 한다.



마무리

- DC 모터란, 고정자로 영구자석을 사용하고, 회전자(전기자)로 코일을 사용하여 구성한 것으로, 전기자에 흐르는 전류의 방향을 전환함으로써 자력의 반발, 흡인력으로 회전력을 생성시키는 모터이다.
- 모터가 구동 되기에는 5V는 작다. 사각 배터리 같은 것을 이용 하여 9V를 입력하면 모터는 더 빠르게 구동 될 수 있다.
- 아두이노에 9V 건전지로 전원을 인가하면 5V핀으로 9V가 출력 된다.
 - ❖ 단, USB 케이블을 제거하고 연결을 하여야 한다.
- 아두이노는 한번 업로드된 프로그램은 롬에 기억되어 있다.