
# UU-A1燒錄器使用說明書

(v1.0)



# 【目錄】

【功能說明】	1
【套件內容列表】	2
【版面說明】	3
【UU-A1掌機變磚塊恢復方法】	4
【Arduino Pro Micro變磚塊恢復方法】	7
【官方紛絲團】	11

## 【功能說明】

將已經變磚塊的UU-A1掌機或Arduino Pro Micro恢復可燒錄狀態。

#### 【套件內容列表】




1. UU-A1燒錄器 x 1

2. USB傳輸線 x 1

3. XH-2.54 6P雙頭線 x 1

#### 【版面說明】




- ①供插入阿杜掌機Arduino板的插槽
- 2 Arduino nano
- ③UU-A1掌機連接插槽(XH-2.54 6P插頭)

#### 【UU-A1掌機變磚塊恢復方法】


- 請點選以下網址下載檔案
  - http://www.webfish.com.tw/uu/uu\_tools/uua1prog.zip
- 下載完畢請將其解壓縮,等解壓完畢後進入目錄內找到uua1prog.exe檔並執行,會看到以下畫面:



● 接下來請先將UU-A1掌機依照下圖方式接上UU-A1燒錄器,並透過USB 線接上電腦。



● 接好後按下剛執行的燒錄程式畫面中"開始燒錄"按鈕,這時會看到以下 畫面,這表示正在修復您變磚的機器中:



● 等看到以下視窗,恭喜您的機器已經成功復原了。




#### 【Arduino Pro Micro變磚塊恢復方法】


- 請點選以下網址下載檔案
  - o <a href="http://www.webfish.com.tw/uu/uu\_tools/uua1prog.zip">http://www.webfish.com.tw/uu/uu\_tools/uua1prog.zip</a>
- 下載完畢請將其解壓縮,等解壓完畢後進入目錄內找到uua1prog.exe檔並執行,會看到以下畫面:



● 請將Arduino Pro Micro板子插上UU-A1燒錄器,並透過USB線接上電腦。




● 接好後按下剛執行的燒錄程式畫面中"開始燒錄"按鈕,這時因該會看到以下畫面,這表示正在修復您變磚的Arduino Pro Micro中:



● 等看到以下視窗,恭喜您的Arduino Pro Micro已經成功復原了。



● 在從UU-A1燒錄器拔除Arduino Pro Micro時請小心不要在插頭上施加太 多壓力,以免折斷。



## 【官方紛絲團】

● 有任何問題或想知道更多產品資訊歡迎連上我們Facebook紛絲團"無限 升級"。



Q 無限升級