# KEIL&IAR 工程搭建教程

# 1. 简介

1. 解压压缩文件: KEIL&IAR 工程搭建教程.zip, 会得到1个文件夹,1个PDF文件,也就是本文档



2. 进入文件夹 MiniBoard,打开如下图所示的路径后,会看到两个文件夹,其中一个是我们已经搭建好的工程模板,提供给用户参考;另一个用户搭建是给用户练习所用。



3. 打开文件夹用户搭建,会发现里面有 5 个文件夹,其中,文件夹 HARDWARE、SYSTEM\USER 里面的是应用层文件,KEIL PRJ 和 IAR PRJ 是是 KEIL 工程和 IAR 工程分别存放的位置。




## 2. KEIL 工程建立


1. 在建立工程之前,首先先要确保已经安装好了如下文件: KEIL5.15 以上版本,还有 KEIL4 的兼容包.

MDK515
MDKCM516\_legacySupportMDK4


2. 成功安装好 KEIL5 后,打开桌面上的图标,进入 KEIL 的使用界面,会进入如下界面,点击菜单 Packs 中的 Check For Upadtes,检查结束后,会找到 MindMotion 的 Device,然后安装。




3. 完成后,点击菜单 Poject,选中 New uVision Project



4. 选中 New uVision Project 后,会跳出一个界面,让用户选择放置 KEIL 工程的位置,这里我们选择之前简介中介绍的 KEIL PRJ 文件夹中,并且命名为 MB103C,然后点击保存,具体如下图所示。




5. 上一步操作完成后,会进入选择芯片型号的界面,选择 MM32x103(因为对象为 MiniBoard),




6. 点击下图中的按钮。




7. 按照下图所示,一个个添加。



8. 完成后可以看见左边 Project 窗口会出现上图添加的 groups。



9. 再次点击步骤 6 的按钮,按照如下图所示的分组一个个添加项目文件。




1)其中,main.c 文件在目录: KEIL&IAR 工程搭建教程\MiniBoard\Boards\_MM32\MB103\_lib\工程搭建\用户 搭建\USER



2) system\_MM32x103.C 在目录: KEIL&IAR 工程搭建教程\MiniBoard\Device\MM32x103\Source




3) startup MM32x103 md .s 在目录: KEIL&IAR 工程搭建教程\MiniBoard\Device\MM32x103\Source\ARM




4)led.c 文件在目录: KEIL&IAR 工程搭建教程\MiniBoard\Boards\_MM32\MB103\_lib\工程搭建\用户搭建\HARDWARE\LED



5) SYSTEM 目录下的 3 个文件分别在目录: KEIL&IAR 工程搭建教程\MiniBoard\Boards\_MM32\MB103\_lib\工程搭建\用户搭建\SYSTEM





6) 组 HALlib 目录下的文件在: KEIL&IAR 工程搭建教程\MiniBoard\Device\MM32x103\HAL\_lib\src




10. 下面步骤按图片顺序一步步执行,其中第二步 C/C++里需要添加的上的文字是: USE\_STDPERIPH\_DRIVER








11. 添加头文件,按照下图一个个添加。






12. 编译程序,若是以上步骤都正确,会显示 0 error


```
compiling HAL_rtc.c...
compiling HAL_rcc.c...
compiling HAL_spi.c...
compiling HAL_uart.c...
compiling HAL_wwdg.c...
compiling HAL_tim.c...
linking...

Program Size: Code=1768 RO-data=276 RW-data=32 ZI-data=1832
FromELF: creating hex file...
".\Objects\MB103C.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:15
```

13. 根据 debug 工具选择对应型号,目前 MM32x103 支持的 debug 工具有: JLINK,ULINK2,M-LINK, MM CMSIS-DAP,这里我们使用的是 JLINK,使用 SWD 模式读取 ID



14. Flash Download 界面配置如下图所示




15. 都成功后,点击下载,可以看到板子上 4 个 LED 闪烁。


# 3. IAR 工程建立

1. 如何在 IAR 中添加 MM32 的公司 ID 号,请参考文件: Mini Board \_quickstart


2. IAR 安装好,并且添加好公司 ID 后,打开 IAR 工具,创建新的工程




3. 选择 Empty Project




4. 工程存放在 IAR\_PRJ,命名为 MB103C




## 5. 创建 Groups




## 6. 添加相应的名称




## 7. 添加 Files




8. 结构和 keil 一样




## 9. 芯片型号选择 MM32



10. 添加头文件和宏定义,头文件存放位置选择和 KEIL 一样,宏定义比 KEIL 多一个 USE\_IAR




11. 勾上 Use CMSIS,使用 IAR 自带的内核文件



12.编译程序,没有 error 表示成功编译



13. debug 工具选择,这里我们选择 JLINK



14. 调试并下载程序,完成下面两步后,可以看到 4 个 LED 闪烁。

