米家恒温电水壶

电子使用与维护指南 · 官方服务技术手册

产品型号：YM-K1501

一、产品概述

1.5L 精准多档恒温调节，最长 12 小时智能保温，1800W 快速沸腾，支持米家 App 蓝牙智能互联。

二、核心技术规格

额定容量	1.5 L
额定功率	1800 W
额定电压	220 V ~ 50 Hz
连接方式	蓝牙 4.0 BLE
保温范围	40°C - 90°C（最长12小时）
内胆材质	食品接触级 304 不锈钢
净重	1.24 kg
外形尺寸	204 × 145 × 235 mm

三、快速操作与配网指南

- 【煮沸模式】：按下手柄内侧【煮沸】触控键，水壶以 1800W 全功率加热至 100°C 沸腾后自动断电。
- 【保温模式】：倒入纯净水后按下【保温】键，可直接加热至 App 设定的保温温度（如 50°C 或 80°C）。
- 【蓝牙配对】：长按【保温】键 3 秒，手柄处指示灯快闪，打开手机米家 App 靠近设备即可完成配对。

四、故障代码表与排查

代码 / 现象	可能原因	排除解决办法
E01	继电器开路/发热线路故障	请断开底座电源，拔下插头静置 5 分钟后重试；若无法恢复请联系售后维修。
E02	温度传感器故障（NTC探头异常）	底部 NTC 传感器开路或短路，请停止使用并送修。
E04	防干烧保护触发	壶内无水误开机，立即拔掉插头并在室温下自然冷却 20 分钟后加水恢复。

五、日常维护与安全须知

长期使用产生水垢时，可按 1:2 比例倒入白醋与清水煮沸，断电静置 2~4 小时后彻底冲洗。

安全警示：请在额定电压下使用本设备；严禁私自拆卸或改装内部强电回路与高压元器件；如电源软线损坏，必须使用专用组件或联系官方客服更换。

本说明书电子文档由禾序智能客户服务中心归档提供 · 遵照国家家用电器三包售后标准执行