米家电暖器

电子使用与维护指南 · 官方服务技术手册

产品型号：KRDNQ01ZM

一、产品概述

对流式高效静音制暖无风感，2200W 强劲升温，IPX4 防溅水居浴两用，倾倒断电双重安全保护。

二、核心技术规格

额定功率	2200 W (高档) / 1500 W (中档)
额定电压	220 V ~ 50 Hz
适用面积	10 – 20 ㎡
防水等级	IPX4 级防溅水
控制方式	机身触控 + 米家 App + 智能语音
净重	约 5.3 kg
外形尺寸	780 × 526 × 216 mm
连接方式	2.4GHz Wi-Fi

三、快速操作与配网指南

- 【开关机与温控】：轻触电源键开机；通过面板【+ / -】设定目标温度（18°C~28°C）；支持 1/3/5/9 小时定时关机。
- 【重置 Wi-Fi】：开机状态下，长按机身侧边【Wi-Fi/灯光键】5 秒，听到滴声指示灯快闪即进入配网模式。

四、故障代码表与排查

代码 / 现象	可能原因	排除解决办法
开机自动跳闸停机	机器倾斜或地面不平	内置机械防倾倒开关触发，必须将机器放置在平整硬地面上使用。
机体发烫超温报警	出风栅格被遮盖	严禁在电暖器顶部覆盖衣物或毛巾阻挡热对流，清理后冷却 20 分钟重新开机。

五、日常维护与安全须知

换季收纳前拔掉插头，待整机冷却后用干软布擦净表面灰尘，放入防尘罩中干燥保存。

安全警示：请在额定电压下使用本设备；严禁私自拆卸或改装内部强电回路与高压元器件；如电源软线损坏，必须使用专用组件或联系官方客服更换。

本说明书电子文档由禾序智能客户服务中心归档提供 · 遵照国家家用电器三包售后标准执行