电源 VCC、VSS、VDD、VEE、VPP、Vddf 标号的区别

2007-10-23 来源: 作者:

VCC、VSS、VDD、VEE、VPP、Vddf是什么?他们有什么区别?

一、解释

VCC: C=circuit 表示电路的意思,即接入电路的电压;

VDD: D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;

VEE: 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.

VSS: S=series 表示公共连接的意思,通常是指电路公共接地端电压。

VPP: 不同芯片对 Vpp 的定义稍有不同, 比如电压峰峰值, 单片机中 Vpp 多数 定义为编程电压

Vddf: Vddf 为 Flash(闪存)供电的外部电压

二、说明

- 1、对于数字电路来说,**VCC** 是电路的供电电压, **VDD** 是芯片的工作电压(通常 Vcc>Vdd),VSS 是接地点。
- 2、有些 IC 既有 **VDD** 引脚又有 **VCC** 引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
- 3、在场效应管(或 COMS 器件)中,**VDD** 为漏极,**VSS** 为源极,**VDD** 和 **VSS** 指的是元件引脚,而不表示供电电压。
 - 4、一般来说 VCC=模拟电源, VDD=数字电源, VSS=数字地, VEE=负电源

另外一种解释:

Vcc 和 Vee 出现在双极型晶体管电路中,和集电极 (collector) 发射极 (emitter) 有关,所以一正一负。

Vdd, **Vss**在 MOS 电路中出现,和漏级 (Drain),源极 (Source) 有关,也是一正一负。

Vcc 和 Vdd 是器件的电源端。Vcc 是双极器件的正,Vdd 多半是单级器件的正。下标可以理解为 NPN 晶体管的集电极 C, 和 PMOS or NMOS 场效应管的漏极 D。同样你可在电路图中看见 Vee 和 Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅 NPN 所以 Vcc 通常是正。如果用 PNP 结构 Vcc 就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。

Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.

Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上.

Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.

Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.

Vbb 基极电源电压,用于双极晶体管的共基电路.