






Mikrocontroller-Labor

Formelsammlung



Nucleo STM32F411RE

Stand: 21.01.2025




Inhaltsverzeichnis


1.	Pino	out Nucleo STM32F411	3
2.	Hard	rdwareaufbau ST32F411	4
	2.1.	Memory Map	5
	2.2.	GPIO Hardwareaufbau und Register	6
	2.3.	Register	9
	2.4.	Interrupts – NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)	10
	2.4.1	.1. Externe Interrupts	11
	2.4.2	.2. Timer	12
	2.4.3	.3. ISR-Vektor-Tabelle	13
3.	Asse	embler-Befehle für Cortex-M3/M4 Controller (Auswahl)	14
4.	Grur	undlegende Programmierung mit Mbed	15
	4.1.	Pin- und Portdeklaration für Ein-/Ausgaben:	15
	4.2.	Wartefunktionen	16
	4.3.	Timerimplementierung	16
5.	Peri	ipherieunterstützung durch Mbed	17
	5.1.	AD-Wandler – Analoge Eingänge	17
	5.2.	Puls-Weiten-Modulation - PWM-Ausgang	17
	5.3.	UART-Schnittstelle - Universal Asynchronous Receiver Transmitter	18
	5.4.	SPI-Interface - Serial Peripheral Interface	19
	5.5.	I2C-Interface - Inter-Integrated Circuit-IF	20
6.	Hoch	chsprache C/C++	22
	6.1.	Datentypen	22
	6.2.	Zeiger und Referenzen	22
	6.3.	Operatoren	22
	6.4.	Schleifen	23
	6.4.1	.1. FOR-Schleife (zählergesteuerte Schleife)	23
	6.4.2	.2. WHILE-Schleife (kopfgesteuerte Schleife)	23
	6.4.3	.3. Do-WHILE-Schleife (fußgesteuerte Schleife)	23
	6.5.	Programmverzweigungen	24
	6.5.1	.1. Einfache Verzweigung mit if	24
	6.5.2	.2. Zweiseitige Verzweigung mit if	24
	6.5.3	6 6	
	6.5.4	.4. Fallunterscheidung mit switch	25
	6.6.	Operationen (Unterprogramme, Funktionen)	25



1. Pinout Nucleo STM32F411










2.1. Memory Map




Boundary address	Peripheral	Bus
0x5000 0000 - 0x5003 FFFF	USB OTG FS	AHB2
0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2	
0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1	
0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register	
0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC	
0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC]
0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH	AHB1
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE	
0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD	
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC	
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB	1
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA	1

Boundary address	Peripheral	Bus
0x4001 5000 - 0x4001 53FFF	SPI5/I2S5	
0x4001 4800 - 0x4001 4BFF	TIM11	
0x4001 4400 - 0x4001 47FF	TIM10	
0x4001 4000 - 0x4001 43FF	TIM9	
0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF	EXTI	
0x4001 3800 - 0x4001 3BFF	SYSCFG	
0x4001 3400 - 0x4001 37FF	SPI4/I2S4	APB2
0x4001 3000 - 0x4001 33FF	SPI1/I2S1	
0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF	SDIO	
0x4001 2000 - 0x4001 23FF	ADC1	
0x4001 1400 - 0x4001 17FF	USART6	
0x4001 1000 - 0x4001 13FF	USART1	
0x4001 0000 - 0x4001 03FF	TIM1	
0x4000 7000 - 0x4000 73FF	PWR	
0x4000 5C00 - 0x4000 5FFF	I2C3	
0x4000 5800 - 0x4000 5BFF	I2C2	
0x4000 5400 - 0x4000 57FF	I2C1	
0x4000 4400 - 0x4000 47FF	USART2	
0x4000 4000 - 0x4000 43FF	I2S3ext	
0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF	SPI3 / I2S3	
0x4000 3800 - 0x4000 3BFF	SPI2 / I2S2	APB1
0x4000 3400 - 0x4000 37FF	I2S2ext	AFBI
0x4000 3000 - 0x4000 33FF	IWDG	
0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF	WWDG	
0x4000 2800 - 0x4000 2BFF	RTC & BKP Registers	
0x4000 0C00 - 0x4000 0FFF	TIM5	
0x4000 0800 - 0x4000 0BFF	TIM4	
0x4000 0400 - 0x4000 07FF	TIM3	
0x4000 0000 - 0x4000 03FF	TIM2	



2.2. GPIO Hardwareaufbau und Register



RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	I	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
					Reserved					DMA2EN	DMA1EN		De	served		
					reserved	,				rw	rw		r.e	serveu		
15	5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved		CRCEN		Res	erved		GPIOH EN	Rese	erved	GPIOEEN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIOB EN	GPIOA EN	
				rw					rw			rw	rw	rw	rw	rw

Bit 1 **GPIOBEN:** IO port B clock enable Set and cleared by software.

0: IO port B clock disabled

1: IO port B clock enabled

Bit 0 **GPIOAEN:** IO port A clock enable Set and cleared by software.

0: IO port A clock disabled

1: IO port A clock enabled

GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..E and H)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE	R15[1:0]	MODER	R14[1:0]	MODE	R13[1:0]	MODE	R12[1:0]	MODE	R11[1:0]	MODE	R10[1:0]	MODE	R9[1:0]	MODE	R8[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	R7[1:0]	MODE	R6[1:0]	MODE	R5[1:0]	MODE	R4[1:0]	MODE	R3[1:0]	MODE	R2[1:0]	MODE	R1[1:0]	MODE	R0[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 **MODERy[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

- 00: Input (reset state)
- 01: General purpose output mode
- 10: Alternate function mode
- 11: Analog mode



GPIO port output type register (GPIOx_OTYPER) (x = A..E and H)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Res	served							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OT15	OT14	OT13	OT12	OT11	OT10	ОТ9	ОТ8	OT7	ОТ6	ОТ5	OT4	ОТ3	OT2	OT1	ОТ0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **OTy**: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the output type of the I/O port.

0: Output push-pull (reset state)

1: Output open-drain

GPIO port output speed register (GPIOx_OSPEEDR) (x = A..E and H)

Address offset: 0x08

Reset values:

- 0x0C00 0000 for port A
- 0x0000 00C0 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	EDR15 :0]		EDR14 :0]	OSPEI [1:	EDR13 :0]		EDR12 :0]		EDR11 :0]		EDR10 :0]		EDR9 :0]		EDR8 :0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OSPEE	DR7[1:0]	OSPEE	DR6[1:0]	OSPEE	DR5[1:0]	OSPEE	DR4[1:0]	OSPEE	DR3[1:0]	OSPEE	DR2[1:0]	OSPE [1:	EDR1 :0]		EDR0 0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 **OSPEEDRy[1:0]**: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O output speed.

00: Low speed

01: Medium speed

10: Fast speed

11: High speed

Note: Refer to the product datasheets for the values of OSPEEDRy bits versus V_{DD} range and external load.

GPIO port pull-up/pull-down register (GPIOx_PUPDR) (x = A..E and H)

Address offset: 0x0C

Reset values:

- 0x6400 0000 for port A
- 0x0000 0100 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PUPD	R15[1:0]	PUPDF	R14[1:0]	PUPDF	R13[1:0]	PUPDF	R12[1:0]	PUPDF	R11[1:0]	PUPDF	R10[1:0]	PUPD	R9[1:0]	PUPDI	R8[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PUPE	R7[1:0]	PUPDI	R6[1:0]	PUPD	R5[1:0]	PUPD	R4[1:0]	PUPDI	R3[1:0]	PUPDI	R2[1:0]	PUPD	R1[1:0]	PUPDI	R0[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 PUPDRy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O pull-up or pull-down

00: No pull-up, pull-down

01: Pull-up

10: Pull-down

11: Reserved



GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..E and H)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Res	served							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
г	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **IDRy**: Port input data (y = 0..15)

These bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

GPIO port output data register (GPIOx_ODR) (x = A..E and H)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **ODRy**: Port output data (y = 0..15)

These bits can be read and written by software.

Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and reset by writing to the GPIOx_BSRR register (x = A..E and H).

GPIO port bit set/reset register (GPIOx BSRR) (x = A..E and H)

Address offset: 0x18

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
w	w	w	w	w	w	w	W	W	W	W	W	W	w	W	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	BS14	BS13	BS12	BS11	BS10	BS9	BS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	W	W	w	w	w	w

Bits 31:16 **BRy:** Port x reset bit y (y = 0..15)

These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Resets the corresponding ODRx bit

Note: If both BSx and BRx are set, BSx has priority.

Bits 15:0 **BSy:** Port x set bit y (y= 0..15)


These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Sets the corresponding ODRx bit



2.3. Register




R-Nr	Zweck
R0-12	General Purpose Register für Datenoperationen (Load-Store-Arithmethic-Logic)
R13	Stack-Pointer SP
R14	Link-Register LR
R15	Programm Counter PC (halfword aligned-2er Schritte)

31 30 29 28 27 26 25 24 23	16	15 10	0 9	8 0
N Z C V Q ICI/IT T	Reserved	ICI/IT		ISR_NUMBER

PSR	Programm Status Register
Bit 31	N: Negative or less flag
	0: Ergebnis Operation positiv, 0, oder größer-gleich als
	1: Ergebnis Operation negativ oder kleiner als
Bit 30	Z: Zero flag
	0: Ergebnis Operation war ungleich Null
	1: Ergebnis Operation war gleich Null
Bit 29	C: Carry or borrow flag
	0: Addition ergab keinen Übertrag, Subtraktion ergab Ergebnis <0
	1: Addition ergab einen Übertrag, Subtraktion ergab Ergebnis >=0
Bit 28	V: Overflow flag
	0: Operation ergab keinen Überlauf Wertebereich
	1: Operation ergab einen Überlauf Wertebereich



2.4. Interrupts – NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)



CMSIS = Cortex Microcontroller Software Interface Standard

Konfiguration im NVIC

→ Interruptpriorität NVIC_IPRx → Interrupt Priority Register für x= 0-80

Setzen der Priorität eines Interrupts zwischen 0 und 255 (8 Bit)

Je kleiner der Wert, desto höher ist die Priorität

Bei gleichem Wert hat der Interrupt mit der kleinsten Exceptionnummer vorrang

→ Interruptfreigabe NVIC_ISER0 (1) → Interrupt Set Enable Register


NVIC_ICERO (1) → Interrupt Clear Enable Register

Hier wird festgelegt, ob eine ISR ausgeführt wird oder nicht bzw. direkt über den NVIC → IMR = Interrupt Mask Register


→ Interruptanforderung NVIC_ISPRx → Interrupt Set Pending Register für x = 0-2

NVIC_ICPRx → Interrupt Clear Pending Register

Interrupt Set Enable Register 0 (ISER0)



GHSE Gewerbliche und Hauswirtschaftl Formelsammlung Mikrocontroller-Labor wheso-projekt-schulen SYSCFG module GPIO module 2.4.1. Externe Interrupts mode Konfigurationsweg: EXTIX - PCx GPIO = Eingang → GPIO-Mode Einstellen GPIOA->MODER GPIOA->TYPE... EXTI Quelle wählen → MODER; PUPDR;... → Portpin einem ext. Interrupt zuweisen 4 bits each → SYSCFG_EXTICRx 0000 = PAx EXTI3 EXTI2 EXTI1 EXTI0 0001 = PBx SYSCFG -> EXTICR[0] → Trigger-Impuls festlegen EXTI module (steigende/fallende Flanke) CPU NVIC → EXTI FTSR; EXTI RTSR Enable NVIC_EnableIRQ(n); EXTI -> IMR EN interrupt mask (enable) EN → Interrup freigeben (maskieren) EXTI->FTSR EXTI->RTSR EN EXTI -> PR → EXTI IMR Pending EXTIX Pending EXTIX flag flag edge Interrupt an NVIC, wenn Anforderungs-EXTIX Durch HW gesetzt Diesen Interrup disable_irq(); Durch SW gelöscht Gesetzt wenn EXTI aktiviert Flag gesetzt wird (Pendingflag) &/| steigende Gelsöcht wenn ISR Handler Flanke wähen existiert Einer von 45 wird durch NVIC zur CPU geleitet Quelle des externen Interrupts durch die 4 SYSCFG_EXTICR Register - SYSCFG module 12 11 4 3 Beispiel: SYSCONFIG_EXTICR1 EXTI3 EXTI2 EXTI1 EXTI0 EXTI1[3:0] bits in the SYSCFG_EXTICE1 register EXTI0[3:0] bits in the S SCFG_EXTICR1 register Gleiches gilt für: PA1 D PA0 D PB1 D PB0 D EXTI4-7 (SYSCONFIG EXTIR2) PC1 D PC0 □ EXTI1 EXTI0 EXTI8-11 (SYSCONFIG EXTIR3) PD1 D PD0 D PE1 D PE0 IT EXTI12-15 (SYSCONFIG EXTIR4) PF1 □ PF0 D



PG1 D

PH1 D

PI1 D

Vom Externen Ereignis zum Interrupt

Direkte ext. Interrupts

wakeup

PG0 \square


PH0 D

PIO TH

Wakeup



2.4.2. Timer



- 24 bits, max. Wert 0x00FF.FFFF (16,777,215)
- ▶ Timer zählt vom Nachladewert bis auf 0 herab.
- Wird RELOAD nach 0 geschrieben, wird SysTick aktiviert, independently of TICKINT
- Zeitintervall zwischen zwei SysTick-Interrupts


Wenn 100 Clock-Perioden zw. 2 SysTicks liegen

liegen RELOAD = 99



- ▶ Gibt den aktuellen Wert des Timer-Zählers aus (wenn man diesen ausliest)
- Wenn es von I auf 0 wechselt (letzter Zählwert), wird ein Interrupt ausgelöst
- Zufallswert nach Reset!
 - Muss immer auf 0 gesetzt werdenm bevor ein Timer aktiviert wird!

SysTick Kalibrierungsregister (SysTick CALIB)



- Ein Read-Only-Register
- TENMS (10 ms) hat den Nachladewert, welcher dann alle 10ms übergeben wird.



2.4.3. ISR-Vektor-Tabelle 13 0x00000074 DMA1_Channel3_IRQHandler 12 0x00000070 DMA1_Channel2_IRQHandler void DMA1_Channel1_IRQHandler () { 0x0000006C DMA1_Channel1_IRQHandler 11 10 0x00000068 EXTI4_IRQHandler 0x00000064 void EXTI1_Handler () { 9 EXTI3_IRQHandler 0x00000060 8 EXTI2_IRQHandler 0x000005C 7 EXTI1_IRQHandler void EXTI0_Handler () { 6 0x00000058 EXTI0_IRQHandler 5 0x00000054 RCC_IRQHandler 4 0x00000050 FLASH_IRQHandler 3 0x0000004C RTC_WKUP_IRQHandler 0x00000048 TAMPER_STAMP_IRQHandler 2 0x00000044 PVD_IRQHandler 0 0x00000040 WWDG_IRQHandler void SysTick_Handler () { 0x0000003C -1 SysTick_Handler -2 0x00000038 PendSV_Handler -3 0x00000034 Reserved 0x00000030 DebugMon_Handler -4 void SVC_Handler () { 0x0000002C -5 SVC_Handler 0x00000028 -6 Reserved -7 0x00000024 Reserved System -8 0x00000020 Reserved **Exceptions** 0x0000001C -9 Reserved -10 0x0000018 UsageFault_Handler -11 0x0000014 BusFault_Handler void Reset_Handler () { -12 0x00000010 MemManage_Handler main(); HardFault_Handler -13 0x000000C -14 8000000x0 NMI_Handler 0x00000004 Reset_Handler Value to initialize the Program Counter (PC) 0x00000000 Top_of_Stack Value to initialize the Stack Pointer (SP)

Memory Contents (32 bits)

Memory

Address

Interrupt

Number



3. Assembler-Befehle für Cortex-M3/M4 Controller (Auswahl)

		Register Lade- und Speicher	pefehle
Befehl	Assembler	Operation	Bemerkung
Register	ldr rd,=imm	rd := imm	erzeuge Speicherzelle mit Wert imm und lade Wert in Rd
aden	movs rd,#imm	rd := imm, Flags NZ := eval(imm)	lade <i>imm</i> in Rd, 0 ≤ <i>imm</i> ≤ 255
	mov rd,#imm	rd := imm	lade <i>imm</i> in Rd, 0 ≤ <i>imm</i> ≤ 65535 (32-bit-Opcode)
	movs rd,rm	rd := rm, Flags NZ := eval(rm)	lade Rd mit dem Wert von Rm (Rm wird nicht verändert)
	mov rd,rm	rd := rm	lade Rd mit dem Wert von Rm (Rm wird nicht verändert)
	ldr rd,[rm,#imm]	rd := mem[rm+imm]	lade Wort, 0 ≤ imm ≤ 124, imm Vielfaches von 4
	ldrb rd,[rm,#imm]	rd[31:8]:= 0, rd[7:0] := mem[][7:0]	lade Byte (=8 Bit), 0 ≤ <i>imm</i> ≤ 31, vorzeichenlos
	ldrsb rd,[rm,#imm]	rd[31:8]:=Vrz, rd[7:0]:=mem[][7:0]	lade Byte mit Vorzeichenerweiterung, 0 ≤ imm ≤ 31
	ldrh rd,[rm,#imm]	rd[31:16]:= 0, rd[15:0] := mem[][15:0]	lade Halfword (=16 Bit), 0 ≤ imm ≤ 31, vorzeichenlos
	ldrsh rd,[rm,#imm]	rd[31:16]:=Vrz, rd[15:0]:=mem[][15:0]	lade Halfword mit Vorzeichenerweiterung, 0 ≤ imm ≤ 31
Register	str rs,[rm,#imm]	mem[rm+imm]:=rs	speichere Wort, 0 ≤ imm ≤ 124, imm Vielfaches von 4
speichern	strb rs,[rm,#imm]	mem[][31:8] gleich, mem[][7:0]:=rs[7:0]	speichere Byte, 0 ≤ imm ≤ 31, imm Vielfaches von 1
•	strh rs,[rm,# <i>imm</i>]	mem[][31:16] gleich, mem[][15:0]:=rs[15:0]	1
Stackzugriff	push {reglist}	Speichern der Inhalte der Register in der Liste au	I -
ruckzugrijj	pop {reglist}	Laden der Register in der Liste mit den Werten a	
	sub sp,#imm		ür lokale Variablen, 0 ≤ <i>imm</i> ≤ 508, <i>imm</i> Vielfaches von 4
	add sp,#imm	gebe <i>imm</i> Bytes Speicher auf dem Stack frei, 0 ≤	
	ldr rd,[sp,#imm]	rd := mem[sp+imm]	Ladebefehl, Byte und Halfword mit/ohne Vorzeichen möglich
	str rs,[sp,#imm]	mem[sp+imm]:=rs	Speicherbefehl, Byte und Halfword sind möglich
		Arithmetische und logische E	Befehle
Addition /	adds rd,#imm	rd := rd+imm, Flags NZCV := eval(rd+imm)	addiere zu Rd einen Wert, setze Flags, 0 ≤ imm ≤ 255
Subtraktion	adds rd,rm	rd := rd+rm, Flags NZCV := eval(rd+rm)	addiere zu Rd den Wert von Rm, setze Flags
	add rd,#imm	rd := rd+rm	addiere Rd mit <i>imm</i> , 0 ≤ <i>imm</i> ≤ 4095 (32-bit Opcode)
	subs rd,#imm	rd := rd-imm, Flags NZCV := eval(rd-imm)	subtrahiere einen Wert von Rd, setze Flags, 0 ≤ imm ≤ 255
	subs rd,rm	rd := rd-rm, Flags NZCV := eval(rd-rm)	subtrahiere den Wert in Rm von Rd, setze Flags
	sub rd,#imm	rd := rd-rm	subtr. einen Wert von Rd, 0 ≤ imm ≤ 4095 (32-bit Opcode)
Multiplikation	muls rd,rm	rd := rd*rm, Flags NZ := eval(rd*rm)	addiere zu Rd einen Wert, setze Flags, 0 ≤ imm ≤ 255
Division	udiv rd, rm	rd := rd / rm	dividiere Rd durch RM (unsigned)
	sdiv rd, rm	rd := rd / rm	dividiere Rd durch RM (signed, d.h. beachte Vorzeichen)
Schieben	IsI rd,#imm	rd := rd << <i>imm</i>	schiebe das Rd um imm Bits logisch nach links
(Shift)	Isr rd,#imm	rd := rd >>> imm (unsigned)	schiebe das Rd um imm Bits logisch nach rechts
	asr rd,#imm	rd := rd >> imm (signed)	schiebe das Rd um <i>imm</i> Bits arithmetisch nach rechts
Bitweise	ands rd,rm	rd := rd AND rm, Flags NZ := eval(rd AND rm)	UND-Verknüpfung (s=setze Flags)
logische	orrs rd,rm	rd := rd OR rm, Flags NZ := eval(rd OR rm)	ODER-Verknüpfung (s=setze Flags)
Operationen	eors rd,rm	rd := rd XOR rm, Flags NZ := eval(rd XOR rm)	exklusive ODER-Verknüpfung (s=setze Flags)
	mvns rd,rm	rd := NOT rm, Flags NZ := eval(NOT rm)	Invertierung / 1er Komplement ("move not"), s=set flags
No Operation	nop	NOT TIII, Tiags NZ :- evai(NOT TIII)	keine Funktion
то орегилоп	Пор		Keine i dirkton
		Sprungbefehle	
Sprünge	b label	pc := adress(label)	springe zu der mit dem <i>Label</i> gekennzeichneten Adresse
	bl label	pc := adress(label), lr := Rücksprungadresse	Unterprogrammaufruf mit Rücksprungadressspeicherung
	bx lr	pc := Ir	Rücksprung (=return) aus einem Unterprogramm
Vergleich	cmp rm,#imm	Flags NZCV := eval(rm-imm)	setze Flags nach Ergebnis der Vergleichssubtraktion
	cmp rm,rn	Flags NZCV := eval(rm-rn)	setze Flags nach Ergebnis der Vergleichssubtraktion
bedingte	beq label	if (Z == 1) branch bzw. (rm == imm)	equal: springe, wenn ein "compare" gleich ergibt
Sprünge	bne label	if (Z == 0) branch bzw. (rm != <i>imm</i>)	not equal: springe, wenn ein "compare" ungleich ergibt
	bcs label / bhs lbl	if (C == 1) branch bzw. (rm \geq imm)	carry set / "unsigned higher or same" bei vorzeichenlosem Vg
	bcc label / blo lbl	if (C == 0) branch bzw. (rm < imm)	carry clear / "unsigned lower" bei vorzeichenlosem Vergl.
	bmi label	if (N == 1) branch bzw. (rm < 0)	minus = negativ
	bpl label	if $(N == 0)$ branch bzw. $(rm \ge 0)$	plus = positive or zero
	bvs label	if (V == 1) branch bzw. $(-2^{31} > rm-imm \ge 2^{31})$	signed overflow: Ergebnis verlässt 32-bit-Wertebereich
	bvs label	if (V == 0) branch bzw. $(-2^{31} \le rm - imm < 2^{31})$	no signed overflow: Ergebnis im 32-bit-Wertebereich
	bhi label	if $(C = 1) & (C = 0)$ bzw. $(rm > imm)$	"unsigned higher" bei vorzeichenlosem Vergleich
	bls label	if $((C == 0) (Z == 1))$ bzw. $(rm \le imm)$	"unsigned lower or same" bei vorzeichenl. Vergleich
	bge label	if (N == V) branch bzw. (rm ≥ imm)	"sigend greater or equal"
	blt label	if (N != V) branch bzw. (rm < <i>imm</i>)	"signed less than"
			I "cigned greater then"
	bgt label ble label	if $((Z == 0) \&\& (N == V))$ bzw. $(rm > imm)$ if $((Z == 1) \&\& (N != V))$ bzw. $(rm \le imm)$	"signed greater than" "signed less than or equal"



4. Grundlegende Programmierung mit Mbed

4.1. Pin- und Portdeklaration für Ein-/Ausgaben:

Beispiele:

```
DigitalOut led(LED1); // LED1 in PinNames.h vordeklariert - entspricht PA_5
DigitalIn button(USER_BUTTON); // USER_BUTTON ist vordeklariert - entspricht PC_13
```

InterruptIn taster0(PB_0); // Portpin PB_0 als Interrupteingang taster0

PortInOut port1(PortC,0x00FF); // GPIOC Low als Ein- und Ausgabe

PortOut port2(PortC,0xFF00); // GPIOC High als Ausgabe, die Bits sind beim Zugriff weiterhin an Position 15:8

PortIn port3(PortB); // GPIOB (alle Bits) als Eingabe

// Busse können aus Pins verschiedener Ports bestehen. Sie dürfen nicht in ISRs verwendet werden.
// Tut man es trotzdem, gibt es keine Kompiler- aber Laufzeitfehler, die nur im Monitor erkannt werden!
BusInOut p4(PA_10, PA_9, PB_9, PB_8, PA_15, PA_6, PA_5, PA_7); // GPIO Mixed als Ein- u. Ausgabe
BusIn p5(PB_7, PB_6, PB_9, PB_8, PA_15, PA_6, PA_5, PA_7); // GPIO Mixed als Eingabe
BusOut p6(PC_6, PC_7, PB_9, PB_8, PB_12, PB_14, PB_13, PB_15); // GPIO Mixed als Ausgabe

DigitalOut output(PC_0); // Definiert einen Ausgangspin an PC_0 mit dem Namen output


Funktion	Beschreibung	Beispielanwendung
write()	Auggangenin hoschroiban	output.write(1);
Kurzform "="	Ausgangspin beschreiben	output = 1;
read()	Auggangenin ginlocon	int wert = output.read();
Kurzform "="	Ausgangspin einlesen	wert = output;

DigitalIn input(PB_0); // Definiert einen Eingangspin an PB_0 mit dem Namen input

Funktion	Beschreibung	Beispielanwendung
read()	Eingangspin einlesen	<pre>int eingabe = input.read();</pre>
Kurzform "="	Enigangspin ennesen	eingabe = input;
mode()	Eingangsmodus festlegen (moder-Register) PullNone (00), PullUp (01), PullDown (10), OpenDrain (11)	input.mode(PullUp)

InterruptIn taster(PB 0); // Definiert einen Interrupteingang an PB_0 mit dem Namen taster

Funktion	Beschreibung	Beispielanwendung
rise()	Verbindet eine ISR für Reaktion auf positive Flanke	<pre>taster.rise(&isr_taster_rse);</pre>
fall()	Verbindet eine ISR für Reaktion auf negative Flanke	<pre>taster.fall(&isr_taster_fall);</pre>
read()	Eingangspin einlesen	int wert = taster.read();
mode()	PullNone (00), PullUp (01), PullDown (10), OpenDrain (11)	taster.mode(PullDown);
enable_irq()	Interrupt freigeben	taster.enable_irq();
disable_irq()	Interrupt sperren	<pre>taster.disable_irq();</pre>



PortOut outport(PortC,0x00FF); // Definiert 8-Bit Ausgangsport an Port C mit dem Namen outport

Funktion	Beschreibung	Beispielanwendung
write()	Ausgangsport hosebroikon	outport.write(0x34);
Kurzform "="	Ausgangsport beschreiben	outport = 0x34;
read()	Worte an den Dine des Ausgangsports einlesen	int wert = outport.read();
Kurzform "="	Werte an den Pins des Ausgangsports einlesen	wert = outport;



PortIn inport(PortB,0x00FF); // Definiert 8-Bit Eingangsport an Port B mit dem Namen inport

Funktion	Beschreibung	Beispielanwendung
mode()	Setze Pinmodus PullUp, PullDown, PullNone oder OpenDrain	<pre>inport.mode(PullUp);</pre>
read()	Werte an den Pins des Eingangsports einlesen	int wert = inport.read();
Kurzform "="	werte an den Pins des Eingangsports einiesen	wert = inport;

PortInOut ioport(PortC,0xFF00); // Definiert 8-Bit bidirektionalen Port am High-Part von Port C mit dem Namen ioport

Funktion	Beschreibung	Beispielanwendung
mode()	setze Pinmodus <i>PullUp</i> , <i>PullDown</i> , <i>PullNone</i> oder <i>OpenDrain</i>	<pre>ioport.mode(PullUp);</pre>
input()	konfiguriere Port-Pins als Eingang	ioport.input();
read()	Werte an den Pins des Eingangsports einlesen	int wert = ioport.read() >> 8;
Kurzform "="		wert = ioport >> 8;
output()	konfiguriere Port-Pins als Ausgang	ioport.output();
write()	Port beschreiben	ioport.write(0x34 << 8);
Kurzform "="		ioport = 0x34 << 8;

4.2. Wartefunktionen

Funktion	Beschreibung	Beispielanwendung
wait_us()	warte x Mikrosekunden mit x als int	wait_us(7000);
wait_ns()	warte x Nanosekunden mit x als unsigned int	wait_ns(800);
thread_sleep_for()	schlafe x Millisekunden mit x als unsigned int	thread_sleep_for(20);

4.3. Timerimplementierung

Timer stoppuhr; // definiert einen Timer mit dem Namen stoppuhr

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung	
start()	Startet den Timer	stoppuhr.start();	
stop()	Stoppt den Timer	stoppuhr.stop();	
reset()	Resetet den Timer auf 0	stoppuhr.reset();	
elapsed_time()	liefert ein std::chrono::microseconds-Objekt zurück, von	int us =	
	dem man mit count() die μs auslesen kann.	stoppuhr.elapsed_time().count();	
Abgekündigte Funkt	Abgekündigte Funktionen (engl. deprecated methods), die aber noch funktionieren:		
read()	Gibt die Zeit als float in Sekunden zurück	if((float sek= stoppuhr.read())>=20)	
read_ms()	Gibt die Zeit als integer in Millisekunden zurück	int ms = stoppuhr.read_ms();	
read_us()	Gibt die Zeit als integer in Mikrosekunden zurück	int us = stoppuhr.read_us();	

Timeout impuls; // definiert einen Timeout mit dem Namen impuls

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung
attach()	Verbindet eine ISR, die nach Ablauf von x Zeiteinheiten	impuls.attach(&isr_timeout,20us);
attacii()	aufgerufen wird (x = std::chrono-Objekt, z.B. 2s, 4ms, 6us).	
detach()	Löst die Funktion vom Timout	impuls.detach();
Abgekündigte Funktionen (engl. deprecated methods), die aber noch funktionieren:		
attach()	Verbindet eine ISR, die bei Timout nach x Sekunden aufgerufen wird.	impuls.attach(&isr_pulse_end,2.5);
attacii()	(x = float)	
attach us()	Verbindet eine ISR, die bei Timout nach x Mikrosekunden	impuls.attach_us(&isr_pulse_end,7);
attacii_us()	aufgerufen wird. $(x = int)$.	

Ticker wiederholer; // definiert einen Ticker mit dem Namen wiederholer

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung				
attach()	Verbindet eine ISR, die vom Ticker alle x Zeiteinheiten	wiederholer.attach(&isr_blink,500ms);				
attacii()	aufgerufen wird (x = std::chrono-Objekt, z.B. 2s, 4ms, 6us).					
detach()	Löst die Funktion vom Ticker wiederholer.detach();					
Abgekündigte Funkt	ionen (engl. deprecated methods), die aber noch funktionieren:					
attach()	Verbindet eine ISR, die alle x Sekunden aufgerufen wird (x = float).	impuls.attach(&isr_blink,2.5);				
attach_us()	Verbindet eine ISR, die alle x μ s aufgerufen wird (x = int).	impuls.attach_us(&isr_wave,7);				



5. Peripherieunterstützung durch Mbed

5.1. AD-Wandler – Analoge Eingänge

Analogin temperatur(PA_0); // PA_0 als analoger Eingang

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung				
read() Liest die Eingangsspannung als float		float wert = temperatur.read();				
reau()	zwischen (0.0 – 1.0) bezogen auf Vcc					
road u16()	Liest die Eingangsspannung als unsigned	int wert = temperatur.read_u16();				
read_u16()	short zwischen (0x0-0xFFF) - 12 Bit					


Mögliche Pins: PA_0 bis PA_7; PB_0 bis PB_1; PC_0 bis PC_5, PB_0 bis PB_1

Die Analogeingänge des μC STM32F411 haben eine 12-Bit-Auflösung bei 3,3 V Bezugsspannung.

5.2. Puls-Weiten-Modulation - PWM-Ausgang

Das Verhältnis der **Impulszeit ti** zur **Periodenzeit T** (den Duty-Cycle) wird als **Tastgrad g** bezeichnet. Entsprechend der Formel ist g ein Wert zwischen 0 und 1.

$$g = t_i/T = t_i / (t_i + t_p) \rightarrow U_M = g * U_0$$



PwmOut pwm(PC_8); // Definiert den Pin PC_8 als PWM-Ausgang

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung
write()	Gibt den Tastgrad g des PWM-Signals an (0.0 – 1.0)	pwm.write(0.3)
Operator=	oder mit der Kurzform	pwm = 0.3;
read()	Liest den Tastgrad g des PWM-Signals (0.0 – 1.0)	g = pwm.read();
Operator float()	oder mit der Kurzform	g = pwm;
period()	Setzt die Periodenzeit T in Sekunden (float),	pwm.period(0.38);
period_ms()	Millisekunden (int),	<pre>pwm.period_ms(43);</pre>
period_us()	Mikrosekunden (int).	<pre>pwm.period_us(70);</pre>
pulsewidth()	Setzt die Impulsbreite ti in Sekunden (float),	pwm.pulsewidth(1.58);
pulsewidth_ms()	Millisekunden (int),	pwm.pulsewidth_ms (43);
pulsewidth_us()	Mikrosekunden (int).	pwm.pulsewidth_us (70);



5.3. UART-Schnittstelle - Universal Asynchronous Receiver Transmitter



Frame: Eine UART-Übertragung beginnt immer mit einem Startbit (Low).

Darauf folgen: \rightarrow 5-8 **Datenbits, LSB first** (Standard = 8 Bit)

→ 0 oder 1 Paritybit (Standard = 0 Bit)

→ 1 oder 2 **Stopbits** (High) (Standard = 1 Bit)

Falls ein Parity-Bit programmiert wurde, kann es gerade Parity (even) oder ungerade Parity (odd) sein.

BufferedSerial monitor(CONSOLE_TX, CONSOLE_RX); // C..TX und RX sind PA_2, PA_3 in Pinnames.h **UnbufferedSerial** uart(PA_9, PA_10); // "low-level" Umsetzung ohne Zwischenpuffer

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung				
set_baud()	Übertragungsrate (bit/Sekunde fest)	monitor.set_baud(9600);				
set_format()	Übertragungsformat -	monitor.set_format(8,SerialBase::None,1);				
set_format()	Bitanzahl, Parität, Stopbitanzahl (1 oder 2)	<pre>monitor.set_format(8,SerialBase::Parity(1),2);</pre>				
write()	Sendet eine Anzahl von Bytes aus einem	int nBytes = monitor.write(buffer,12);				
write()	Datenpuffer.					
read()	Liest empfangene Bytes in einen Datenpuffer.	<pre>int nBytes =monitor.read(buffer,bufsize);</pre>				
Methoden, die e	s nur in <i>BufferedSerial</i> gibt:					
readable()	Abfrage, ob es Zeichen zum Einlesen gibt.	bool flag = monitor.readable();				
writable()	Abfrage, ob im Puffer Platz für ein Zeichen ist.	bool flag = monitor.writable();				
Methoden, die e	s nur in <i>UnbufferedSerial</i> gibt:					
attack \	Funktionsaufruf, bei Interrupt beim Empfang	<pre>uart.attach(&isr_in, Serial::RxIrq);</pre>				
attach()	der seriellen Schnittstelle beim Senden	<pre>uart.attach(&isr_out, Serial::TxIrq);</pre>				

Hilfsfunktion zur Textformatierung: int snprintf (char* buffer, size_t buf_size, const char* format, ...): Beispiel: char buffer[32]; snprintf(buffer,32,"%d: %s\n",42,"Nachricht"); monitor.write(buffer,strlen(buffer));

Steuerzeichen zur Textformatierung bei Verwendung von printf

\b	BS (backspace) – setzt den Cursor um eine Position nach links.
\f	FF(formfeed) – ein Seitenvorschub wird ausgelöst.
\n	NL (newline) – der Cursor geht in die nächsten Zeile.
\r	CR (carriage return) – der Cursor springt zum Anfang der aktuellen Zeile.
\t	HT (horizontal tab) – Zeilenvorschub zur nächsten Tabulatorposition (meistens 8 Leerzeichen)
\v	VT (vertical tab) – der Cursor springt zur nächsten vertikalen Tabulatorposition.
\"	" wird ausgegeben.
\'	' wird ausgegeben.

Variablenübergabe mit %-Operator bei Verwendung von printf

%i	Integer	%5i gibt die Zahl mindestens 5-stelig aus (führende Nullen sind Leerzeichen)
%f	float	%6.2f gibt die Zahl mit mind. 6 Stellen inklusive . und 2 Nachkommastellen aus (3+1+2)
%с	character	

Beispiel: int a = 4; float f = 12.3; char ch = 'B';

printf(" Zahl a ist %6i \n\r Zahl f ist %6.2f \n\r Zeichen ch ist %c",a,f,ch);

Ausgabe: Zahl a ist 4

Zahl f ist 12.30 Zeichen ch ist B



5.4. SPI-Interface - Serial Peripheral Interface

Jeder Teilnehmer benötigt mindestens drei gemeinsamen Verbindungsleitungen:



SCK \rightarrow Serial Clock (SLK), wird vom Controller zur Synchronisation ausgegeben


MISO → Master Input, Slave Output oder POCI → peripheral out/controller in oder SDO → Serial Data Out

 $\textbf{MOSI} \ \, \rightarrow \text{Master Output, Slave Input} \ \, \text{oder PICO} \ \, \rightarrow \text{peripheral in/controller out oder SDI} \ \, \rightarrow \text{Serial Data In}$

und eine Auswahlleitung pro Slave, die mit einer logisch 0 den jeweiligen Slave auswählt.

SS \rightarrow Slave Select oder CS \rightarrow Chip Select oder CE \rightarrow Chip Enable oder STE \rightarrow Slave Transmit Enable

SPI ist **Vollduplexfähig** und hat die folgenden Einstellmöglichkeiten für 4 Übertragungsmodi, mit denen die Flanken für Polarität und Phase eines Signals, das ausgegeben oder eingelesen wird, ausgewählt werden kann.



Mode	Polarity	Phase
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

SPI spi_master(SPI_MOSI, SPI_MISO, SPI_SCK); // SPI-Master an PA_7, PA_6, PA_5

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung				
format()	Legt Datenlänge und Übertragungsmode (0-3) fest.	<pre>spi_master.format(8,1); // 8 Bit mode 1</pre>				
frequency()	Taktfrequenz der Übertragung in Hz	spi_master.frequency(1000);				
write()	Schreibbefehl zu SPI Slave mit Empfangswert	read_dat=spi_master.write(send_dat);				

Anmerkung: SPI_CS (Chip-Select, = SPI_SS) wird in der Regel mit einem normalen DigitalOut-Pin realisiert.


SPISlave spi slave(SPI MOSI, SPI MISO, SPI SCK, NC); // SPI-Slave an PA 7, PA 6, PA 5

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung				
format()	Legt Datenlänge und Übertragungsmode (0-3) fest.	<pre>spi_slave.format(8,1); // 8 Bit mode 1</pre>				
frequency()	Taktfrequenz der Übertragung in Hz	<pre>spi_slave.frequency(1000);</pre>				
receive()	Prüft ob Daten in Empfangspuffer vorhanden sind	if (spi_slave.receive()) { }				
read()	Liest daten aus dem Empfangspuffer als Slave	int read_dat=spi_slave.read();				
roply()	Legt den Wert fest, der beim nächsten	<pre>spi_slave.reply(slave_dat);</pre>				
reply()	Schreibebefehl des Masters zurückgeliefert wird.					



5.5. I2C-Interface - Inter-Integrated Circuit-IF

SCL (Serial Clock): Taktleitung SDA (Serial Data): Datenleitung



12C i2c(I2C_SDA, I2C_SCL);

// I2C-Master an PB_9, PB_8

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung
frequency()	Taktfrequenz der Übertragung in Hz	i2c.frequency(1000);
read()	Liest die Anzahl von Datenbytes vom adressierten	<pre>i2c.read(i2c_adr,dat_adr,6,false);</pre>
reau()	Slave in den adressierten Datenspeicher.	// (Slaveadresse, Datenzeiger, Byteanzahl)
write()	Schreibt die Anzahl der adressierten Datenbytes	<pre>i2c.write(i2c_adr, dat_adr, 8, false);</pre>
write()	auf den adressierten Slave.	// (Slaveadr., Datenzeiger,Byteanzahl)
start()	Erzeugt eine start condition auf 12C Bus	i2c.start();
stop()	Erzeugt eine stop condition auf 12C Bus	i2c.stop();

I2CSlave i2c_sl(I2C_SDA, I2C_SCL);


// I2C-Slave an PB_9, PB_8

Funktion	Bedeutung	Beispielanwendung				
frequency()	Taktfrequenz der Übertragung in Hz	i2c_sl.frequency(1000);				
address()	Setzt die I2C-Slave-Adresse	i2c_sl.address(0x7E);				
read()	Liest die Anzahl von Datenbytes vom Master in	int n = i2c.read(dat_adr,6);				
reau()	den adressierten Datenspeicher.	// (Datenzeiger,Byteanzahl)				
write()	Schreibt die Anzahl der adressierten Datenbytes	<pre>int error_nr = i2c_sl.write(dat_adr, 8);</pre>				
write()	auf den adressierten Master	// (Datenzeiger,Byteanzahl)				
-t()	Versetzt den I2C Slave in den bekannten	<pre>i2c_sl.stop();</pre>				
stop()	Empfangsstatus.					

Beispiel:

schreiben zum I2C-IC

PCF 8574



Beispiel:

Lesen vom I2C-IC

LM 75:

Quelle: www.alldatasheet.com

START BY								MASTER		LEAST SIGN	IFICANT		MASTER	6	
UPPER BYTE								L	OWER	BYTE					
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Sign bit 1= Negative 0 = Positive	MSB 64°C	32°C	16°C	8°C	4°C	2°C	1°C	LSB 0.5°C	X	X	X	X	X	X	X

X = Don't care.

Weitere Daten zum LM75

Pointerregister: das erste Byte aller Schreibbefehle setzt dieses Register, das eines der 4 anderen Register für Operationen auswählt:


P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0
0	0	0	0	0	0	Register Select	

0x00 Temperaturregister (read)

0x02 THyst (read / write)
0x03 Tos (read / write)

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
MSB	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	LSB	X	X	Х	Х	Х	Х	Х

Ein-Austemperaturen Einschreiben – write → R/W=0





D2

O.S.

Polarity

Fault Queue

D0

Shutdown

0x04 Konfigurationsregister (read/write)

Power up default is with all bits "0" (zero).

D0: Shutdown: When set to 1 the LM75 goes to low power shutdown mode. D1: Comparator/Interrupt mode: 0 is Comparator mode, 1 is Interrupt mode.

own mode.

D2: O.S. Polarity: 0 is active low, 1 is active high. O.S. is an open-drain output under all conditions.

D3-D4: Fault Queue: Number of faults necessary to detect before setting O.S. output to avoid false tripping due to noise:



6. Hochsprache C/C++

6.1. Datentypen

Datentyp	Bits	Vorzeichen	Wertebereich
unsigned char	8	+	0 255
(signed) char	8	- +	-128127
uint_32t/uint16_t	32/16	+	0 4.294.967.295 bzw. 0 65.535
int_32t/int16_t	32/16	- +	-2.147.483.648 2.147.483.647 bzw. 32.768 32.767
long	32	+	0 4.294.967.295
float	32	- +	-3,4E38 3,4E38
enum Aufzählungstyp			enum {AUTOMATK, HAND} Zustand = AUTOMATIK;

6.2. Zeiger und Referenzen

int x=127; //Wert int *y; //Zeiger

*y=x; //der Zeiger weist auf eine Variable mit dem Wert von x y=&x; //der Zeiger bekommt die Adresse der Variable x im Speicher

Beispiel:

Adresse RAM x 0x20000000 127 y 0x20000004 0x20000000

printf("%d %x %d\r\n",x,(int)y,*y); // => liefert folgende Ausgabe: 127 0x20000000 127

6.3. Operatoren

Mathematische Operatoren				
++	Inkrement			
	Dekrement			
-	Vorzeichen			
*	Multiplikation			
/	Division			
%	Modulo, Rest der Division			
+	Plus			
-	Minus			

Priorität Höchste

Vergleichs- und logische Operatoren					
!	NOT				
>	Größer				
>=	Größer gleich				
<	Kleiner				
<=	Kleiner gleich				
==	Gleich				
!=	Ungleich				
&&	AND				
	OR				

Da ein Gleichheitszeichen in C ein Zuweisungsoperator ist, weist man z.B. mit x = 10; der Variablen x den Wert x = 10; der Variablen x = 10;

Niedrigste

Bitweise Operatoren					
&	UND				
	ODER				
۸	EXOR				
~	Einerkomplement				
<<	Nach links schieben				
>>	Nach rechts schieben				

Kurzschreibweisen					
+=	x += 3; wie $x = x + 3$				
-=	x = 3; wie $x = x - 3$				
*=	x *= 5; wie x = x * 5				
/=	x = 7; wie $x = x / 7$				



6.4. Schleifen

6.4.1. FOR-Schleife (zählergesteuerte Schleife)

Schleife, mit einer genau berechenbaren Anzahl an Wiederholungen.

```
for (<zaehlvariable=startwert>;<bedingung>;<schrittweite>) {
    ...
}
```

startwert Anfangswert der Zählvariablen

bedingung
 Schleife wird so lange durchlaufen, wie die Bedingung wahr ist

• schrittweite Anweisung zum Erhöhen oder Erniedrigen der Zählvariablen

Beispiel:

```
// DigitalOut ausgang(PC_0) 10x invertieren
for (int i=0; i<10; i++) {
  ausgang = !ausgang;
}</pre>
```

6.4.2. WHILE-Schleife (kopfgesteuerte Schleife)

Schleife, die wiederholt wird, so lange die Bedingung am Schleifenanfang erfüllt ist.

```
while (<bedingung>) {
    ...
}
```

Solange die am Anfang stehende **Bedingung erfüllt ist,** wird die Schleife wiederholt. Die Prüfbedingung steht **vor den Anweisungen**, sie heißt deshalb **kopfgesteuerte Schleife**.

Wenn die am Schleifenanfang stehende **Bedingung nicht erfüllt ist,** dann wird die gesamte Schleife übersprungen.

Beispiel:

```
// Solange der Taster DigitalIn taster(PA_1) gedrückt ist, wird der
// Ausgang DigitalOut ausgang(PC_0) invertiert
while (taster==true) {
  ausgang = !ausgang;
}
```

6.4.3. Do-WHILE-Schleife (fußgesteuerte Schleife)

Schleife, die mindestens einmal durchlaufen wird, da erst am Ende der Schleife mit der Überprüfung der Bedingung entschieden wird, ob die Schleife wiederholt werden muss.

```
do {
    ...
} while (<bedingung>);
```

Beispiel:

```
// Die Schleife wird maximal 100 mal und minimal 1 mal durchlaufen. Sie wird früh-
// zeitig abgebrochen, wenn der Taster DigitalIn taster(PA_1) gedrückt (=1) wird.
x = 100;
do {
    x--;
} while ((x>0) && taster==0);
```



6.5. Programmverzweigungen

6.5.1. Einfache Verzweigung mit if

Bei der if-Anweisung werden die Anweisungen innerhalb des if-Blocks nur dann ausgeführt, falls die Bedingung wahr ist.

Beispiel:

6.5.2. Zweiseitige Verzweigung mit if

Bei der if/else-Anweisung kann zwischen **zwei Alternativen** entschieden werden. Ist die Bedingung wahr, so wird die erste Alternative (if-Block), ansonsten die zweite Alternative (else-Block) an Anweisungen ausgeführt.

Beispiel:

```
// Wenn taster1 gedrückt ist, soll ausgang1 eins und ausgang2 null werden,
// andernfalls soll ausgang1 null und ausgang2 eins werden.
if (taster1==1) {
  ausgang1 = 1;  // Block mit mehreren Anweisungen wird ausgeführt,
  ausgang2 = 0;  // wenn die Bedingung hinter if wahr ist
} else {
  ausgang1 = 0;  // Block mit mehreren Anweisungen wird ausgeführt,
  ausgang2 = 1;  // wenn die Bedingung hinter if nicht wahr ist
```

6.5.3. Mehrere Verzweigungen mit if



6.5.4. Fallunterscheidung mit switch

Mit der switch-Anweisung kann aus einer **Reihe von Alternativen** ausgewählt werden. Es ist zulässig, dass mehrere Möglichkeiten gültig sind und dieselbe Wirkung haben. Sie werden nacheinander aufgelistet. Passt keine der Möglichkeiten, dann wird die **default-**Einstellung ausgeführt. Achtung! Auf keinen Fall **break** vergessen!!!

```
Beispiel:
// In der Variablen ergebnis ist ein Messergebnis oder eine Zahl gespeichert.
// Abhängig vom genauen Wert sollen nun bestimmte Reaktionen erfolgen.
switch (ergebnis) {
    case 0x10:
    case 0x20: ausgang1 = 1; break;
    case 0x30: ausgang1 = 0; break;
    default: ausgang2 = 1; break;
```

Hinweis: **Switch-Variablen** müssen einen **einfachen Datentyp** verwenden. Hinter **case** müssen **Konstanten** stehen. Diese können mit #define am Anfang des Programms deklariert werden.

```
Beispiel: # define RECHTS 0x10 // ohne Semikolon!!
# define LINKS 0x20
# define RECHTSKURVE 0b0100
# define LINKSKURVE 0b1000

unsigned char richtung;
...
switch (richtung) {
    case RECHTS: motor = RECHTSKURVE; break;
    case LINKS: motor = LINKSKURVE; break;
    default: motor = vorwaerts; break;
```

6.6. Operationen (Unterprogramme, Funktionen)

```
Beispiele:
Deklaration von Operationen
                                        void addieren(void);
                                                                            // ohne Rückgabewert, ohne Parameter
                                        void zeitms(int msec);
                                                                            // ohne Rückgabewert, mit Parameter
                                        float berechneQuadrat(float pQ);
                                                                            // mit Rückgabewert, mit Parameter
Definition von Operationen
                                                                            // globale Variablen
                                        int a, result;
                                        void addieren(void) {
                                                                            // Operationsname
                                          result = a + a;
                                                                            // Anweisung(en)
                                        }
Operationen mit Übergabewert
                                        void zeitms(int msec) {
                                                                            // Übergabewert msec
                                                                            // lokale Variable
                                          for (t1=msec; t1 > 0; t1--) {
                                                                            // Zeitschleife;
                                           wait us(1000);
                                        }
Operationen mit Rückgabewert
                                        float berechneQuadrat(float pQ=10) { // Parameter mit Standardwert
                                          return pQ*pQ;
                                                                            // Rückgabewert
                                        }
```