## Assembler für ARM Cortex M-Prozessoren (STM32F411RE)

## Aufgabe 1: Installation von Visual Studio Code mit Arm Tools (für zu Hause)

Als Entwicklungsumgebung (= Integrated **D**evelopment **E**nvironment = IDE) werden wir das Programm *Visual Studio Code* mit Plugins für die GNU Open Source Entwicklungswerkzeuge der ARM-Prozessoren verwenden. Diese Installationsanleitung ist für zu Hause, in der Schule ist alles bereits installiert.

- 1.1. Laden Sie sich den Installer für Visual Studio Code von der Webseite <a href="https://code.visualstudio.com/">https://code.visualstudio.com/</a> herunter und installieren Sie das Programm.
- 1.2. Wählen Sie mit einem Mausklick die Extension<sup>1</sup>-Liste ganz unten in der linken Menüspalte aus und suchen Sie nach "PlatformIO".
- 1.3. Installieren Sie das "PlatformIO"-Plugin².



# Aufgabe 2: Anlegen eines Assembler-Projektes

- 2.1. Klicken Sie links in der Modusleiste das PlatformIO-Symbol an und wählen Sie "Create New Project" in der PlatformIO-Spalte.
- 2.2. Wählen Sie im neuen Fenster "PIO Home" rechts "New Project".
- 2.3. Geben Sie im folgenden "Project Wizard" die Projektdaten ein, z.B.
  - Name: A01 Porttest
  - Board: ST Nucleo F411RE
  - Framework<sup>3</sup>: CMSIS
  - Use default location: kein Häkchen. Wählen bzw. erzeugen Sie Ihr Verzeichnis für μController-Projekte, z.B. *H*:\*TGI11\_IFTP*\02\_*uController*\

und übernehmen Sie ihre Auswahl mit "Finish". Beim allerersten Projekt kann das Herunterladen des SDKs (Software Development Kit) für den Arm-Prozessor ziemlich lange dauern.

- 2.4. Sollte ein Dialog erscheinen, ob Sie den Autoren der Dateien in dem Projektverzeichnis vertrauen, setzen Sie das Häkchen, dass sie den Autoren aller Dateien im übergeordneten Hauptprojektverzeichnis vertrauen und bestätigen Sie das "Vertrauen".
- 2.5. Erzeugen Sie eine Assembler-Datei *porttest.s* im Unterordner *src*<sup>4</sup> des Projektes. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis und wählen Sie "New File …" aus.
- 2.6. Kopieren Sie den Quellcode von der nächsten Seite in die Assembler Datei und speichern Sie diese mit *Datei > Save* oder Strg-S.

Bei einem anderen Projekt als den "Porttest" können Sie auch den Quellcode der ausgeteilten Vorlagendatei in die Datei kopieren oder im Dateimanager des Betriebssystems die Vorlagendatei in das *src*-Verzeichnis des Projektes kopieren und umbenennen.

<sup>2</sup> "PlatformIO Core" (command line interface außerhalb VS Code) braucht <u>nicht</u> installiert zu werden.



þ

Visual

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> extension = engl. für "Erweiterung"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ab Klasse 12 werden wir das Betriebssystem MBED (und C++) verwenden, für Assembler nehmen wir nur die Basics.

<sup>, &</sup>quot;src" ist die Abkürzung für engl. "source" = "Quelle", gemeint ist der Quellcode des Programms.

Thema: ARM-Assembler mit VS Code

Fach: Informatik Klasse: TGI11

#### Porttest-Programm, das von PortB[7:0] liest und auf PortC[7:0] und PortC[15:8] schreibt:

```
// es wird die neueste Syntax (= Regelsystem für die Darstellung von Befehlen) verwendet
.syntax unified
// ----- Konstantendeklaration -----
// Portdeklarationen - Jeder Port hat 12 Konfigurationsregister -> Offsetadressen
GPIOA = 0x40020000
                             // Basisadresse Port A (16 Bit)
GPIOB = 0x40020400
                             // Basisadresse Port B (16 Bit)
GPIOC = 0x40020800
                             // Basisadresse Port C (16 Bit)
GPIOD = 0x40020C00
                             // Basisadresse Port D (16 Bit)
GPIOE = 0x40021000
                             // Basisadresse Port E (16 Bit)
GPIOH = 0x40021C00
                             // Basisadresse Port H (16 Bit)
// Port-Offsetadressen - Adressen für je 4 Byte -> Konfigurationsregister
       = 0x00 // Modifikationsregister - 2 Bit/Portpin {input // output // alternate Funktion // analog mod}
OTYPER = 0x04 // Out-Put-Type-Register nur untere 16 Bit (1 Bit/Portpin) {push-pull // open-drain}
OSPEEDR = 0x08 // Out-Put-Speed-Register - 2 Bit/Portpin {low // medium // fast // high } speed
PUPDR = 0x0C // Pull-Up-Down-Register - 2 Bit/Portpin (no pull-up/down // pull-up // pull-down // reserved)
         = 0x10 // Input-Data-Register nur untere 16 Bit - read-only
         = 0x14 // Output-Data-Register nur untere 16 Bit - read and write
         = 0 \times 18 // Bit-Set/Reset-Register
BSRR
         = 0x1C // configuration Lock Register
LCKR
         = 0x20 // Alternate Funktion Register Low
AFRL
         = 0x24 // Alternate Funktion Register High
AFRH
RCC = 0 \times 40023800
                        // Reset and Clock-Control-Register
RCC AHB1ENR = 0x30 // peripheral clock enable register -> Freigabe der Ports
// ----- Code Section -----
.section .text
                        // Bereich für Instruktionen (.data = Bereich für initialisierte Daten, .bss = uninitialisierte)
.global main
                        // main kann von anderem File verwendet werden (von startup stm32f411xe.s)
// ----- Hauptprogramm ------
main:
              R1,=RCC
                                           // R1 = Adresse von rcc (siehe equ-Anweisung)
    ldr
              R2, [r1, RCC AHB1ENR]
                                        // R2 = Inhalt der Adrese[rcc+offset AVB1ENR]
    ldr
                                           // setze die unteren 3 Bit von R2 auf ,1'
    orr
              R2.0x7
              R2, [r1, RCC AHB1ENR]
                                          // Speicherzelle[RCC+offset AVB1ENR] = R2
    str
    // GPIOB ---- Input-----
              R1,=GPIOB
                                  // R1 <- Basisadresse von Port B
              R2,0x0000
                                  // MODER_von_B = 00_00_00_00_00_00_00
    mov
              R2, [R1, MODER]
                                  // Low Byte Port B als input (00)
    strh
                                  // PUPDR_von_B = 00_00_00_00_00_00_00
              R2,0x0000
    mov
              R2, [R1, PUPDR]
                                  // Low Byte Port B no Pullup-Pulldown
    strh
    // GPIOC ---- Output-----
              R1,=GPIOC
                                  // R1 = Basisadresse von Port C
    ldr
              ldr
                                  // Port C ist Output (10)
    str
              R2, [R1, MODER]
                                  // OTYPER_von_C = 0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0
    mov
              R2,0x0000
              R2, [R1,OTYPER] // Port C ist push-pull-Ausgang
    strh
loop:
                                  // R1 = Basisadresse von Port B
    ldr
              R1,=GPIOB
    ldrb
              R2,[R1,IDR]
                                  // R2 = Input Byte von GPIOB
              R3,0
                                  // R3 = 0
    mov.
                                  // Lowbyte R2 in Highbyte R3
              R3,R2, LSL 8
    mov.
                                  // Highbyte R3 invertieren
              R3,0xFF00
    eor
                                  // R3 = R3 | R2
              R3, R2
    orr
              R1,=GPIOC
                                  // R1 = Basisadresse von Port C
    strh
              R3, [R1, ODR]
                                  // Ausgabe Inhalt von R3 auf GPIOC
                                  // Springe ("branch") zum Label "loop" = Endlosschleife
    b loop
```

Thema: ARM-Assembler mit VS Code

Fach: Informatik Klasse: TGI11



#### 2.7. Kompilieren


Wählen Sie im PlatformIO-Menü (1.) Build (2.) oder drücken Sie Strg-Alt-B.

Korrigieren Sie etwaige Syntaxfehler. Durch Strg-Klick auf den Dateinamen mit Zeilenangabe in der Fehlermeldung gelangen Sie zu der Zeile mit dem Fehler.

#### 2.8. Download bzw. Upload in die Hardware

Laden Sie mit Upload (3.) das Programm in den angeschlossenen  $\mu$ Controller.

Alternativ können Sie auch den *Debugger* verwenden. In seine Ansicht gelangen Sie durch Auswahl im PlatformIO-Menü. Mit dem Run-Button (Dreieck) starten Sie das Programm. Anschließend können Sie mit den Debugger-





### 2.9. Programmtest

Schließen Sie die **Schalter** an PB[7:0] (**P3**- obere Reihe rechts) an und die **LEDs** an PC[7:0] (**P1**-obere Reihe links) an. Testen Sie das Verhalten der Schaltung.

PC[7:0]-PC[15:8]-PB[7:0]

Ports der oberen Reihe:

Schließen Sie dann die LEDs an PC[15:8] (P2-obere Reihe Mitte) an. Was stellen Sie fest?

#### 2.10. Analyse

Analysieren Sie die verwendeten Instruktionen mit Hilfe der Assembler-Formelsammlung.

#### 2.11. Schließen des Projektes

Wenn Sie ein neues Projekt anlegen möchten, können Sie das aktuelle Projekt mit dem Menüeintrag *File > Close Folder* schließen. Um das Projekt wieder zu öffnen, können Sie *File > Open Folder* verwenden.