

實驗五 發光二極體量測

背景簡介(Ex 2 PL)



發光二極體量測:實驗示意圖



Keithley2400萬能電表

aka凱薩琳2400




□ 電流電壓源



□ 三用電表



Keithley2400萬能電表



實驗目的


- □ 發光二極體(LED)即經由p-n接面,由兩側注入電子電洞使其結合而放光之二極體。在過去實驗中,我們藉由量測電流-電壓特性 (I-V characteristics)以及電激發光(Electroluminescence,EL)之實驗,來探討R、G、B 三種LED的材料特性與其光電特性。
- □ 實驗A:電流電壓特性量測→Electrical
- □ 實驗B:電激發光頻譜量測→Optical

大綱


- □ 背景簡介
 - 原理-發光二極體
 - 二極體設計
 - 材料選用
 - 量子井結構
 - Ex: GaN-based LED/MOCVD
- □ 實驗目的
- □ 實驗A:電流電壓特性量測→Electrical
- □ 實驗B:電激發光頻譜量測→Optical

發光二極體發光原理

□ 利用p型材料(電洞)及n型材料(電子)接合,通入順向電壓,電子 與電洞於pn接面結合而產生光




發光二極體發光原理




發光二極體發光原理

利用p型材料(電洞)及n型材型(電子)接合,通入順向電壓,電子與電洞於pn接面結合而產生光



p-n 同質接面 (homojunction)



發光二極體設計

STEP.1

• 要什麼顏色?→選材料→能隙工程

STEP.2

• 效率→結構設計→多重量子井

STEP.3

• 功能→封裝→二次光學設計

要什麼顏色:LED 材料系統與發光波長


從2樓掉到1樓→ 碰~唉唷 能量小

從20樓掉到1樓**→** 唉唷~~~碰 能量大







要什麼顏色:LED 材料系統與發光波長



一般半導體LED,其材料大部份 是Ⅲ-V族及Ⅱ-VI族。然而由於 Ⅱ-VI這族材料較不穩定,目前 所用的發光材料大部份是Ⅲ-V 族。




效率:利用量子井結構做為發光層




掉下去的機率大增!!...囧

效率:利用量子井結構做為發光層



Efficiency is drastically improved!!

Ex: GaN-based LED 磊晶片 結構



實驗目的

- □ 發光二極體(LED)即經由p-n接面,由兩側注入電子電洞使其結合而放光之二極體。在過去實驗中,我們藉由量測電流-電壓特性 (I-V characteristics)以及電激發光(Electroluminescence,EL)之實驗,來探討R、G、B 三種LED的材料特性與其光電特性。
- □ 實驗A:電流電壓特性量測→Electrical
- □ 實驗B:電激發光頻譜量測→Optical

實驗A:I-V 特性量測-實驗目標

- □ 繪出RGB→高亮度藍光LED的*I-V* curves
- □ 記錄RGB→高亮度藍光LED開始導通的電壓,並與其材料的 band gap比較,是否與預估值相近
- 由量測的曲線來估計RGB→高亮度藍光LED的串聯電阻 R_S 與理想值 ideality factor, n
- □ 助教會提供一組Chip藍光LED的數據做為比較
- □ 三組電流範圍:
 - 0~10 mA→細分為三等份




電流電壓特性(I-V characteristics)

- The simple ideal diode equation:

$$I_D = I_S \left(e^{qV_D/kT} - 1 \right)$$

- I_S = saturation current (A)
- -q = electronic charge (1.6E-19 C)
- $-V_D = \text{diode voltage (V)}$
- -k = Boltzmann's constant (1.379E-23 J/K) Is
- T =temperature (K)




常見電流電壓特性曲線

• 二極體導通之順向電壓 V_{th} 條件:

$$eV_{D} + (E_{F}-E_{V}) + (E_{C}-E_{F}) = E_{Q}$$

當兩邊是高度摻雜時 $(E_F-E_V) + (E_C-E_F)$ 可忽略

$$\rightarrow V_{\text{th}} \sim E_{\text{g}}/e$$




T=300K

- (a) Ge Eg=0.7eV
- (b) Si Eg=1.1 eV
- (c) GeAs Eg=1.4 eV
- (d) GeAsP Eg=2.0 eV
- (e) GelnN Eg=2.9 eV

實際電流電壓曲線

❖ Ideal one:

$$I = I_s \left(exp \left(\frac{(qV_D)}{KT} \right) - 1 \right)$$




Modified diode equation:


$$I = I_s \left(exp \left(\frac{e(V - IR_s)}{nKT} \right) - 1 \right)$$

- R_S: series resistance

-n:ideality factor

串聯電阻(series resistance)





Q: Derive this equation by using modified diode equation

$$I\frac{dV}{dI} = R_s I + \frac{nKT}{e}$$

$$All I + I_S \cong I$$

$$R_s \cong \frac{dV}{dI}$$
, @High current region

理想常數(Ideality factor, n)

- •理想常數 n 代表了不同的電流傳輸機制:
- ❖ 當 n=1時, 載子在p-n接面的傳輸機制為擴散電流(diffusion current)

$$I_D = I_0 \exp(\frac{eV_a}{kT})$$


❖ 當 *n* = 2時,載子的傳輸機制為空間電荷復合電流(space charge region recombination current)

$$I_{rec} = \frac{eWn_i}{2\tau_0} \exp(\frac{eV_a}{2kT})$$

對一般 p-n 接面的diode而言,因為其電流傳輸是由上述兩種機制組成,因此其理想常數 n 值會介於1~2之間。然而對具量子井結構的LED來說,其理想常數卻會出現大於2之情形,其原因目前仍有許多說法,包含了量子井中載子的穿邃電流及多個二極體串聯之等效模型等等。

$$I = I_D + I_{rec} = I_s \left[\exp(\frac{eV_a}{nkT}) - 1 \right]$$

理想常數(Ideality factor, n)



❖ 在低電流的區域,可將 R_S 忽略,因此 diode equation 可改寫為:

$$I = I_{S}(e^{e(V-I \cdot R_{S})/nkT} - 1)$$

$$as I \to 0$$

$$I = I_{S}(e^{eV/nkT} - 1)$$

$$\Rightarrow I/I_{S} \square e^{eV/nkT}$$


$$\Rightarrow \ln(I/I_{S}) = \frac{e}{nkT}V$$

→ 由 ln(I) - V curve 的斜率可求得 n 值

實驗B:電激發光譜量測-實驗目標: 看頻譜會不會隨電流大小改變而變化


- □ 量測RGB→高亮度藍光LED的電激發光頻譜,並各繪出10組電流的頻譜圖(限定電流範圍)。
- □ 將RGB→高亮度藍光LED的頻譜積分並計算出發光效率,並繪出相對發光效率對電流的曲線(EQE-I curve)。
- □ 記錄不同電流下發光頻譜波峰的位置,並觀察RGB→高亮度藍光LED的波峰值隨注入電流增加時,是否有出現紅移(red shift)或是藍移(blue shift)的現象,並探討其原因。
- □ 電流範圍:
 - 0~10 mA(間距1 mA)

造成藍移(blue shift)的因素



造成藍移(blue shift)的因素

-Quantum-confined Stark effect:



-由於材料本身的自發性極化 (spontaneous polarization)及不 同材料間晶格大小不同造成應力 所產牛的壓電性極化 (piezoelectric polarization), 兩 者在量子井的區域形成極化電場, 使得能階的形狀產生傾斜,而讓 電子與電洞在空間中分離。此現 象會造成電子電洞復合率的降低 以及等效能階的降低。此現象只 發生在極化強度高的材料上。 -當注入的載子(電流)增加時,可 屏蔽掉內部的極化電場,而降低 Quantum-confined Stark effect 的現象,使等效能階增加,因此 產生藍移的現象。


造成紅移(blue shift)的因素

Increase of temperature (T)will decrease the bandgap of semiconductor:

$$E_g = E_g \big|_{T=0K} - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$
 (Varshni formula)

-當注入電流增加時,同時增加了輸入的功率,因而造成LED發光區域溫度的上升,由Varshni formula 可知溫度上升會使半導體材料的bandgap減小,因此其載子復合放出光子的波長便會產生紅移的現象

實驗架構圖



效率

- □ Injection efficiency, 注入效率
- □ Internal Quantum Efficiency (IQE), 內部量子效率
- □ Extraction Efficiency (EE), 萃取效率(光可以穿過元件的效率)
- □ External Quantum Efficiency (EQE), 外部量子效率

$$EQE = IQE \times EE$$

Q: Find out the definitions of efficiencies mentioned above.

預報

- □ 實驗目的
- □ 實驗架構
- □ 實驗步驟
- □ 預報問題

預報問題

- □ RGB LED 可用哪些材料系統製作
- □ 以GaN-based LED 為例,試描述LED晶粒的基本結構
- □ 推導 page 22之式子
- □ 描述 page 30 各種efficiency 之定義
- □ 試查詢白光LED之製作方法(兩個就好)

實驗A:I-V 特性量測-實驗目標

- 繪出RGB→高亮度藍光LED的*I-V* curves
- □ 記錄RGB→高亮度藍光LED開始導通的電壓,並與其材料的 band gap比較,是否與預估值相近
- 由量測的曲線來估計RGB→高亮度藍光LED的串聯電阻 R_S 與理想值 ideality factor, n
- □ 助教會提供一組Chip藍光LED的數據做為比較
- □ 三組電流範圍:
 - 0~10 mA→細分為三等份



實驗B:電激發光譜量測-實驗目標: 看頻譜會不會隨電流大小改變而變化

- □ 量測RGB→高亮度藍光LED的電激發光頻譜,並各繪出10組電流的頻譜圖(限定電流範圍)。
- □ 將RGB→高亮度藍光LED的頻譜積分並計算出發光效率,並繪出相對發光效率對電流的曲線(EQE-I curve)。
- □ 記錄不同電流下發光頻譜波峰的位置,並觀察RGB→高亮度藍光LED的波峰值隨注入電流增加時,是否有出現紅移(red shift)或是藍移(blue shift)的現象,並探討其原因。
- □ 電流範圍:
 - 0~10 mA(間距1 mA)

Any questions?

