# Téléphonie d'entreprise


- Le câblage
- Le central téléphonique privés: PABX
- Les fonctionnalités du PABX
- les applications de la téléphonie
- la mise en réseaux
- les centres d'appels

# Le câblage

- Un câblage volant suffit chez soi mais ne peut pas être généralisé sur une grande échelle et dans les entreprise:
  - Usure et durée des câbles qui sont fréquemment déplacés
  - Les contraintes d'installations: éviter de faire croiser les câbles informatiques et électriques source de perturbations électromagnétiques.
  - Des travaux lourds et coûteux sont nécessaires pour les passages des câbles dans les maçonneries et les cloisons
  - De plus les besoins de déménagements ou demandes de nouvelles connexions sont fréquents dans les entreprises et donc difficile à gérer.
- Ainsi il est nécessaire d'anticiper les besoins et de définir une véritable stratégie du câblage à la construction du bâtiment
  - Le précablage


# Le câblage: Le précablage

- Dans les bâtiments il est donc impératif de mettre en place:
  - un système de câblage permanent et évolutif:
    - fixe
    - stable
    - adapté aux besoins présents et futurs.
- Il ne faut pas définir l'implantation des prises en fonction où sera situé tel ou tel utilisateur
- mais installer les prises dans le but de pouvoir connecter n'importe qui à n'importe quel moment.




# Le câblage: Le précablage

- Au début chaque constructeurs avait son système de câblage:
  - ex IBM ;ATT ;ALCATEL.
  - Au fil du temps des standards et des normes se sont imposées.
- Un standard a été développé conjointement par la TIA (Télécommunications Industries Association) et EIA (Electronic Industries Association) :
  - TIA/EIA 568A et 568B.



- AT&T 568A est le plus utilisé en Amérique du Nord
- 568B et KATT s'utilise plutôt en Europe
- Ce standard donne les directives électriques et physiques des câblages de bâtiments au standard industriel.
- Néanmoins il existe d'autres standards comme : KATT, Krone, USOC et COREL (France Télécom)

# Le câblage: le précablage



- Voici une liste avec quelques distributeurs :
  - Alcatel Cables; AMP(Tyco); Brand Rex; Infra+; Panduit; Pouyet (3M);
     R&M; Sofim

# Le câblage: les règles

- la densité dans les bureaux est généralement d'1 boîtier de prises (BPI) pour 7 à 10 m2.
  - Le BPI peut comporter 2 à 4 prises.
- Généralement pour chaque poste de travail on considère:
  - 1 prise téléphonique
  - 1 prise informatique
  - et une troisième prise pour les besoins particuliers (ligne téléphonique modem, imprimante en réseau ...).
- Il ne faut pas oublier les locaux collectifs, salles de réunion, local photocopieur, halls d'entrées, ascenseurs, les raccordements des bornes DECT, pointeuse.
- Attention ce câblage ne sera pas seulement utilisé pour la téléphonie et l'informatique. On notera les fonctions suivantes:
  - La détection incendie
  - Les réseaux anti intrusion
  - La surveillance video
  - Le réseau d'alarme technique

2008/2009

## Le câblage: Les locaux techniques


 Après l'implantation des prises, il faut définir le cheminement des câbles et la position des locaux techniques.

#### Les locaux techniques sont nécessaires:

- Par la topologie en étoile des réseaux informatiques et téléphonique.
  - Les équipements actifs ont une fonction de fédérateur comme les Hubs, Switchs, URAD.
  - Le **regroupement du câblage** sur un support mieux adapté. Ex 14 paires, 28,56,112.
- La distance maxi des câbles informatiques pour conserver les caractéristiques notamment sur le débit: 90m pour la paire torsadée.
- Pour mieux gérer la densité des prises. Le standard est 250 à 350 prises par locaux techniques. Au delà l'exploitation est plus complexe: trop de câble et d'équipement actif.
- Un autre avantage du local technique: est de diviser la liaison en plusieurs tronçons entre l'utilisateur et la ressource télécoms.
  - Ainsi en cas de problème sur cette liaison il est plus facile de remplacer le tronçon défectueux
  - plus facilement que de remplacer le câble dans son intégralité.

# Le câblage: les locaux techniques


- Les LTE (locaux Techniques d'étage)
- Les LN (locaux nodaux)
- LO Local Opérateur:
- LE local Energie:
- Et les SI (Salle Informatique):
  - Dans le cas des petits sites des fonctions peuvent être regroupées dans un même local.



# Le câblage: les câbles

 La paire de fils torsadés est le support de transmission le plus simple.

- Il existe plusieurs types
  - UTP Unshielded Twisted Pair : le cable non blindé, le plus courant
  - Il existe une variante écranté FTP Foiled Twisted Pair
  - Le cable blindé STP Shielded Twisted Pair
- Les supports métalliques sont classifiés en prenant en compte le débit qu'ils peuvent accepter. Les classes sont 1,2,3,4,5,6,7



# Le cablage: les cables

- La catégorie 3 représente le niveau de performance pour la transmission voix et données jusqu'à 10 Mbit/s (ou 16 Mhz).
- La catégorie 4 représente le niveau de performance pour la transmission jusqu'à 20 Mhz ou 16 Mbit/s.
- La catégorie 5 jusqu'à 100 Mhz et 100Mbit/s
- La catégorie 5 e est une amélioration de la 5 pour notamment le Full Duplex 100Mhz
- Mais aussi :
  - La catégorie 6 : amélioration de la bande passante jusqu'à 250Mhz
  - La catégorie 7 : amélioration de la bande passante jusqu'à 600Mhz.

Standards Catégorie 5, Catégorie 5e, Catégorie 6 et Catégorie 7				
Standards	CAT5	CAT5e	Catégorie 6 (ébauche)	Catégorie 7 (en projet)
Fréquence maximale	100 MHz	100 MHz	250 MHz	600 MHz
Atténuation (maximum à 100 MHz)	22 dB	22 dB	20,2 dB	20,8 dB
Impédance caractéristique	100 ohms ± 15%	100 ohms ± 15%	100 ohms ± 15%	100 ohms
NEXT (minimum à 100 MHz)	32,3 dB	35,3 dB	44,3 dB	62,1 dB
PS-NEXT (minimum à 100 MHz)	[non spécifié]	32,3 dB	42,3 dB	59,1 dB
ELFEXT (minimum à 100 MHz)	[non spécifié]	23,8 dB	27,8 dB	A préciser
PS-ELFEXT (minimum à 100 MHz)	[non spécifié]	20,8 dB	24.8 dB	A préciser
Réflexion structurelle (min. à 100 MHz)	16 dB	[non spécifié]	[non spécifié]	A préciser
Perte par réflexion (minimum at 100 MHz)	[non spécifié]	20,1 dB	20,1 dB	14,1 dB
Décalage de propagation (maximum sur 100 m)	45 ns	45 ns	45 ns	20 ns

## Le central téléphonique privé

 Un PABX ou PBX est une interface privée entre le réseau téléphonique public et les utilisateurs de celui-ci.




#### **Objectifs du PABX:**

- **Faciliter** la *communication*
- Optimiser les coûts
- Qualité du service
- Sécurité


*PABX*=Private Automatic Branch Exchange

### PABX: les services

Le PABX peut offrir une variété de service pour l'entreprise



## PABX: schéma



# Les fonctionnalités de la téléphonie

- Les techniques numériques ont permis d'offrir aux utilisateurs des services complémentaires facilitant la communication dans l'entreprise:
  - SELECTION DIRECTE A L'ARRIVEE: SDA
  - > NUMEROTATION abrégée collective ou personnelle
  - TRANSFERT D'APPEL
  - Les techniques de renvoi: renvoi immédiat, sur non réponse, sur occupation
  - > RAPPELS SUR OCCUPATION ou sur non réponse
  - > CONFERENCE
  - > Les groupements d' INTERCEPTION D'APPEL ...
  - La supervision et le filtrage des postes (relation patron/secretaire)
  - Le multitouche qui autorise la prise d'un second appel et le double appel
  - Le multi lignes: plusieurs lignes chacune dotée d'un numéro différent et le multi annuaire (une ligne avec plusieurs numéro)
  - L'annuaire collectif qui permet l'appel par le nom et non plus par le numéro de tél.
    - Évolution des annuaires sur le standard X500 → LDAP
  - L'interphonie


# Les applications vocales

- L'application la plus utilisée est la messagerie vocale:
  - Permet de déposer un message pendant l'absence de l'appelé: service de communication différé ou asynchrone
  - En France apparu au début des années 90 mais elle est encore mal perçue par les usagers
  - > Techniques:
    - > Individuel, Le répondeur banché sur la ligne de l'abonné
    - Centralisé sur le central téléphonique
  - Possibilité de consulter ses messages en interne ou à l'extérieur de l'entreprise
  - Indication du dépôt de message sur voyant ou signal sonore
  - Possibilité de Messagerie Unifiée avec la messagerie écrite.

#### Les applications vocales

#### Le standard automatique


- > Se **substitue à l'opératrice** par un ensemble de guides vocaux pour orienter l'appel vers le destinataire
- Doit faire l'objet d'une étude sérieuse pour éviter une arborescence trop complexe qui dissuade l'appelant.
  - > Règle des 3, 3



#### Les applications vocales

#### > Les serveurs vocaux interactifs

- Objectif: l'automatisation du traitement des demandes répétitives d'informations personnalisées
- > Exemple: les banques, les sociétés de ventes par correspondance



### La mise en réseaux des PABX

#### Objectifs:


- Réduire les coûts: le budget Téléphone représente plus de 60% du budget Télécom des entreprises
- Offrir aux utilisateurs des autres sites des services identiques

#### Deux approches:

- Utiliser des ressources du réseau téléphonique public de l'opérateur RPV (Réseaux Privés Virtuels)
- Interconnecter les PABX par des liaisons spécialisées
   RPIS (Réseaux Privés à Intégration de Services)


## Les réseaux de PABX:RPV

- Le principe est d'utiliser les ressources du réseau commuté numérique pour relier les différents PABX de l'entreprise.
- Les services:
  - Un plan de numérotation privé homogène
    - Le O identifie les appels extérieurs du réseau privé
    - Les liaisons du client sont marquées
  - Renvoi sur un poste de l'entreprise
  - Constitution d'un groupe fermés d'utilisateurs GFU
  - Facturation
- Les communications privées établies bénéficient d'une réduction tarifaire dépendant de la distance et du volume.
- Un mobile peut appartenir au GFU
- Offre de France Télécoms: atout RPV



## Les réseaux de PABX: RPIS


- Consiste à relier les PABX:
  - par des liens privés : LS ou FR
  - Interface MIC T2 ou T0



- Un préfixe (0) identifie les appels destinés a être acheminés par le réseau public (appels Off-Net)
- Les appels internes (On-net) sont établis en utilisant un plan de numérotation propre à l'entreprise.
- Généralement la numérotation locale utilise les quatre chiffres MCDU

## Les réseaux de PABX: RPIS

- Chaque site est identifié par un préfixe
- Il est nécessaire de définir un plan de numérotation global et homogène.
- Sur chaque PABX on définit une table de routage comportant le numéro du site et les faisceaux: principal et les débordements
- Le réseau public peut être définit en débordement
- Possibilité de faire des aboutements Off-net/On-net.



## Les réseaux de PABX: RPIS

- Les difficultés pour réaliser un RPIS
  - Déterminer le trafic à absorber: lois d'erlangs
  - L'hétérogénéité des PABX
  - Choix de la liaison: LIA , MIC, FR...
- Possibilité de mettre en place une signalisation pour apporter des services supplémentaires à l'appel de base:
  - Propriétaire (Alcatel, Nortel...)
  - DPNSS (digital Private Network Signalling System)
  - IPNS (ISDN PABX Networking Specification)
    - Protocole Q-SIG

## La mesure du trafic

- Le dimensionnement des équipements doit tenir compte de ce phénomène.
- Cela conduit à la notion de qualité d'écoulement de trafic.
- L'unité de mesure est l'<u>ERLANG</u> avec les remarques suivantes:
  - Une ligne occupée en permanence pendant 1heure écoule un trafic de 1 Erlang

 Si un faisceau de n lignes écoule I Erlangs alors il y a en moyenne *l lignes occupées* (avec l<n)</li>

#### remarques:

- On admet sur une ligne d'abonné ordinaire, le trafic varie de 0,03 à 0,1 Erlang (0,18 à 6 minutes par heure)
- Sur un circuit entre commutateurs de 0,3 à 0,8 Erlang (18 à 48 minutes par heure)

- A partir des hypothèses précédentes, *Erlang* a développé:
  - une équation qui calcule la probabilité P de perdre un appel
  - lorsque l'on dispose de M organes pour écouler Y
     Erlangs:
     Y^m/M!


- Dans la pratique, on utilise une série d'abaques --> Erlang B
- Le nombre de circuits croit moins vite que le trafic.
  - On a donc intérêt à constituer de gros faisceaux

#### • Exercice 1:

Vous allez déménager dans un nouveau bâtiment:

- 50 personnes (75 personnes dans 2 ans).
- Combien de lignes téléphoniques avez vous besoin si durant les heures de travail:
  - chaque personne reçoit ou émet 3 appels/heures d'une durée de 3,5mn
  - Le taux de disponibilité doit être de 99,9%

# Courbe d'Erlang B



#### • Exercice 1

```
50 personnes

Trafic = 3 \times 3.5 / 60 = 0.175 Erlang

Trafic total = 0.175 \times 50 = 8.75 Erlang


Probabilité de blocage = 0.001

Nbre de lignes --> 20 lignes
```

75 personnes Trafic total = 0.175x75 = 13.13 Erlang Nbre de lignes --> 26 lignes

Défaut de la règle précédente:

Trafic On considère le trafic uniforme toute la journée.



#### • Exercice 1

```
Trafic = 3 \times 3.5 / 60 = 0.175 Erlang
Trafic total = 0.175 \times 50 = 8.75 Erlang
T = 8.75 \times 8 = 70 Erlang
E = 70 / 6,37 = 10,99 Erlang
Probabilité de blocage = 0.001
Nbre de lignes --> 23 lignes
```


## Qualité de service

Mesure de la qualité de service TAP/TAM:

taux d'appel abandonné/temps d'attente moyen

**TAP** 

10%




# Les centres d'appels


# Dans un central téléphonique deux types d'applications -->


- les fonctions individuelles
- les fonctions de groupe (Call Center)

- évolution des fonctions de groupe
  - 1ère génération




évolution des fonctions de groupe





évolution des fonctions de groupe




- les applications:
  - Screen Pop Up
  - transfert Coordonné
  - conférence Coordonné
  - TAO
  - Routage Intelligent
- La principale difficulté est de déterminer le nombre d'opérateurs pour absorber le trafic:
  - À l'aide d'abaque
  - Les lois d'Erlang C : avec mise en attente

#### Exercice

## Combien il faut d'opérateurs:

- pour répondre à 230 clients par heures
  - une moyenne d'attente ne dépassant pas 10 secondes
  - la durée moyenne de la communication avec un client est de 100 secondes

# Courbes d'Erlang C



#### • Exercice:

durée moyenne des communications:

$$100/3600 = 0.028 h$$

Trafic =  $230 \times 0.028 = 6.4$  Erlangs


rapport attente maxi/durée d'une communication 10/100 = 0.1

Modèle --> courbes Erlang

11 Opérateurs


# Intégration Informatique/PABX

- Origine: les travaux de DEC en 1987 CTI Computer Telephony Integrated
  - Standard CSTA (Computer Supported Telephony Applications de l'ECMA)
  - CSTA définit le dialogue entre le serveur CTI et un PABX:
    - Il décrit les services mais précise aucune API
    - S'appuie sur CCITT n%



## CTI: les API

- Les API de téléphonie permettent de développer sur PC des applications qui accèdent aux fonctions du PABX telles que:
  - L'annuaire et la numérotation automatic
  - L'interception d'appel
  - La supervision de poste
  - La consultation de messagerie
  - Statistiques



- Avec les deux approches First Party, Third Party
- Exemples:
  - TAPI d'origine Microsoft (Telephony Application Programming Interface)

2008/2009

- Novell/ATT TSAPI (Telephony Services Application Programming Interface)
- CallPath d'IBM

## CTI

## First Party

- basé sur des PC connectés aux téléphones
- simplicité de mise en oeuvre
- pas d'équipement spécifique côté "host" mais souvent nécessaire côté matériel ou client
- limitation des fonctionnalités
- peu d'économie d'échelle (adapté pour les personnes isolées ou les petits groupes).


## CTI

## Third Party

- Architecture client/serveur
- Complexité liée à la haute intégration des différents systèmes.
- Nécessite de logiciels (et matériels) spécifiques côté "host" ou serveur pour le lien avec le PABX
- Fonctionnalités très larges
- économie d'échelle importante avec la taille du parc.

## Call Center: autres fonctionnalités

- SVI: Serveur Vocale Intéractif
  - application identification utilisateur,
  - Par exemple l'envoi de fax automatique.
- messagerie unifiée.
- Web



#### eBusiness: évolution de la relation

