



TD1

Exercice 1:


On considère la fonction x(t) de la figure suivante. Représentez graphiquement les fonctions suivantes:



2.
$$x(t+2)$$

3.
$$x(2t+2)$$

4.
$$x(1-3t)$$



Exercice 2:

Considérant le signal dont les parties réelles et imaginaires du spectre sont ci-dessous :




Figure 1

précisez

- 1. Lafréquence fondamentale,
- 2. les harmoniques présents.
- 3. L'expression du signal dans le domaine temporel.


Exercice 3:

Soit x(t) un signal carré (état bas : 0V ; état haut : 5V) de rapport cyclique 1/2 et de période T=0,1s.

- 1. Calculer son énergie sur une période. En déduire son énergie totale.
- 2. Calculer sa puissance totale et sa puissance moyenne.
- 1. Calculer l'énergie et la puissance totales du signal « Echelon de Heaviside » (on prendra T=1 quand nécessaire pour les applications numériques) :

Exercice 4:


Soit le signal x(t) représenté dans la figure suivante :



- 2. Calculer la transformée de Fourier d'une sinusoïde (sin(w0t)).
- 3. Tracer le spectre de cette sinusoïde.
- 4. Tracer le signal échantillonnée xe(t) et son spectre Xe(f) avec fe=1.5KHz.
- 5. Tracer le signal échantillonnée xe(t) et son spectre Xe(f) avec fe=2.5 KHz.
- 6. Conclure?

Exercice 5:

On considère le signal continu x(t) suivant, défini pour $t \in [0, 1[$



- 1. On souhaite échantillonner ce signal à Fe = 5 Hz. Donner les valeurs du signal discret xn obtenu après échantillonnage.
- 2. Même question pour Fe= 10 Hz.
- 3. On souhaite quantifier le signal sur b = 2 bits. Déterminer les intervalles de quantification ainsi que les valeurs possibles après quantification.

Pr. Khalid Minaoui

- 4. Mème question pour b = 3 bits.
- 5. On souhaite échantillonner le signal à Fe = 10 Hz puis le quantifier sur b = 3 bits. Donner les valeurs du signal numérique xn obtenu après cette conversion analogique/numérique.
- 6. Même question avec Fe = 5 Hz et b = 2 bits.
- 7. En supposant que chaque valeur quantifiée est associée à un message binaire croissant selon la valeur (ex : 000 pour la valeur la plus basse, 001 pour la suivante, ..., 111 pour la valeur la plus haute), donner le message binaire obtenu après conversion analogique/numérique dans les deux cas.