#### 1 Ingénieur Génie Informatique

#### Transmission des données

- Chapitre 2:
- Les éléments de transports de l'information
  Les supports de transmission



Baccar Fatma 2022/2023

#### Plan

- Les éléments de base de la transmission des données
  - Equipements voisins
  - Equipements distants
- Les supports de la transmission des données
  - Caractéristiques globales des supports de transmission
    - Affaiblissement
    - Bande passante
    - Déphasage
  - Les différents types des supports de transmission
    - Avec guide physique
      - Câbles à paires torsadées
      - Câbles coaxiaux
      - Les fibres optiques
    - Sans guide physique



# Éléments de transport de l'information

# Ordinateur ou terminal Canal de transmission Ordinateur ou terminal Canal de transmission

- ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données) ou DTE en anglais (Data Terminal
   Equipment) : c'est le système source (traitement des données et la supervision de la transmission)
- Canal de Transmission : par exemple une ligne téléphonique



3


# Éléments de transport de l'information



- ETCD (Équipement Terminal de Circuit de Données) ou DCE (Data Communication Equipment) en anglais : c'est l'adaptateur (adapter les données à transmettre au support de communication)
  - > Un Modem (Modulateur Démodulateur) pour la transmission analogique à partir d'un signal numérique
  - ➤ Un ERBDB (Emetteur Récepteur en Bande De Base) pour la transmission numérique.
  - Le signal analogique sera créé grâce à la modulation.

Jonction : c'est la partie qui relie l'ETTD et ETCD (véhicule un signal numérique),

#### Éléments de transport de l'information



- Liaison de Données LD = circuit de données + procédure de transmission
  - > permet un transfert intelligent (géré par un ensemble de règles : protocole)



5

#### Supports de transmission

- L'importance du choix du support de transmission
  - La vitesse de transmission ou débit
  - La distance possible de transmission
  - La résistance ou l'immunité aux perturbations...
- ☐ Un support de transmission agit comme un filtre et est caractérisé par:
  - L'affaiblissement du signal: Un support de transmission atténue l'amplitude du signal qui le traverse
  - Le déphasage
  - La bande passante: un support de transmission ne laisse passer que certaines fréquences
    - Sensibilité aux bruits




# Signal bruité et signal utile

- Bruit : Perturbation indésirable, ayant un caractère aléatoire, qui se superpose au signal et aux données utiles dans un canal de transmission ou dans un système de traitement de l'information.
- Origine: support de transmission lui-même ou environnement
- Un signal bruité, par un bruit additif, s'écrit sous la forme :

$$s_{bruité}(t) = s(t) + b(t)$$

- Signal s(t) = partie du signal contenant les informations utiles (à traiter ou à transmettre).
- Bruit b(t) = partie du signal contenant les nuisances.



Support de transmission



# Signal bruité et signal utile

- Problème fondamental en traitement du signal : Extraction du signal utile à partir du signal bruité.
  - Difficulté du problème dépend en particulier de la proportion entre signal et bruit.
  - Ceci est mesuré par le Rapport Signal à Bruit RSB (Signal to Noise Ratio en anglais SNR).
  - C'est un indicateur de la qualité de la transmission d'information: il permet de mesurer la qualité du signal

**Remarque**: Le rapport signal sur bruit est le rapport de la puissance du signal,(P<sub>s</sub> ou S) par rapport à celle du bruit (P<sub>B</sub> ou N):



$$RSB = \frac{P_S}{P_B} = \frac{S}{N}$$

$$RSB = \frac{P_S}{P_B} = \frac{S}{N}$$
  $RSB_{dB} = \frac{S}{B} = 10log\left(\frac{P_S}{P_B}\right)$ 

#### Signal bruité et signal utile

- Le Bruit : c'est un signal perturbateur qui s'ajoute au signal transmis en provoquant des erreurs sur celui-ci
  - Bruit blanc : agitation thermique (de faible puissance sur une large plage de fréquences)
  - ➤ Bruit impulsif : organes électromécaniques, microcoupures (de forte puissance et de durée faible). Il est peu présent dans les réseaux numériques.
  - La diaphonie : bruit ajouté au signal d'origine d'un conducteur par l'action du champ magnétique provenant d'un autre conducteur.
    - ✓ Solution: éloigner les câbles ou utiliser un blindage.
  - L'écho: réflexion du signal due à un problème d'adaptation d'impédances. Par exemple la

Illiaison téléphonique....

Solution: système d'annulation d'écho.

q

#### Support de Transmission-Affaiblissement

- Atténuation/Affaiblissement: Perte d'énergie du signal pendant sa propagation sur le support de transmission/communication
  - Augmente avec la longueur du support de transmission
  - Dépend fortement de la fréquence du signal et de la bande passante du système

$$A=10.\log_{10}\left(rac{P_s}{P_e}
ight)$$
dB

P<sub>s</sub>:puissance signal en sortie du support de transmission


P<sub>e</sub>: puissance du signal en entrée du support de transmission Unité: Décibels (dB)

- Remarque : Dans la plupart des cas, le taux d'atténuation d'un canal est connu
- Il est possible, en associant des amplificateurs correcteurs, de compenser l'atténuation



# Support de Transmission-Affaiblissement


L'amplitude du signal diminue en fonction de la distance parcourue (longueur du canal), ce qui se traduit par une perte d'énergie du signal.



11

# Déphasage-Support de Transmission

- Le déphasage ou distorsion de phase implique un retard du signal reçu par rapport au signal émis
- Comportement similaire à celui d'un filtre de signal introduisant aussi un retard
- **Exemple**: Atténuation et retardement subis par un signal de forme sinusoïdale



nal à l'émission à l'entrée du support Signal à la sortie du support atténué (affaibli) et déphasé 2

#### Support de Transmission-Bande Passante

Le support de communication est généralement caractérisé par sa bande passante (BP)
 qui correspond à la plage de fréquence où le support offre les meilleures caractéristiques de transmission.

#### Support de communication

- Filtre: ne laisse passer qu'une bande limitée de fréquence = Bande Passante
- Autres fréquences en dehors de la BP sont fortement atténuées

#### Exemple:




Téléphone : BP= 300 - 3400Hz. Largeur de bande Passante:3100Hz (3400-300)

13

#### Support de Transmission-Bruit et Bande Passante

- Quantification du Bruit => Amplification du Bruit
- Rapport RSB variable dans le temps et tout au long du support
- La *bande passante à n décibels (dB)* W est la plage de fréquence dans laquelle le rapport signal sur bruit (noté S/B) vérifie :
  - P<sub>S</sub>= Puissance du signal noté S
  - P<sub>B</sub> = Puissance du bruit noté N



W=S/B à n dB =  $10\log_{10}(P_S/P_B)$ =  $10\log_{10}(S/N)$ 



En général, on caractérise un support par sa bande passante à 3dB (dégibels)


#### Support de Transmission-Filtrage

- Filtre passe-bas = Atténue les hautes fréquences tout en laissant passer les basses fréquences inférieures à la fréquence de coupure  $(f_c)$  (fréquence à partir de laquelle le signal perd 3dB de sa puissance en entrée).
  - e de  $G_{dB}$   $G_{dB}$

 $G_{dB}^{\prime}$ 

- Filtre passe-bande = Autorise le passage d'une plage de fréquence définie entre la fréquence de coupure basse  $(f_{c1})$  et la fréquence de coupure haute  $(f_{c2})$
- Filtre passe-haut = Atténue les basses fréquences tout en laissant passer les hautes fréquences supérieures à la fréquence de coupure (f<sub>c</sub>)

  Bruits





#### Support de Transmission-Rapidité de Modulation Maximale

 La valence maximale V<sub>max</sub> d'un support de transmission est donnée par la relation de Shannon (S/N est le rapport signal sur bruit)

$$V_{max} = \sqrt{1 + S/N}$$

• Le nombre maximal de modulation (i.e. de changement d'états) d'un signal par unité de temps est lié à la bande passante du support de transmission par le critère de Nyquist

$$R_{max} \le 2 BP$$

✓ BP :bande passante (Hz)

Signal bruité

✓ R<sub>max</sub>: nombre de modulation maximal (bauds)

Exemple : une ligne téléphonique a une bande passante comprise entre 300 et 3400 Hz. La rapidité de modulation maximale est donc de  $R_{max} = 2*(3400 - 300) = 6200 (bauds)$ 

#### Support de Transmission-Capacité

- La capacité C (ou débit binaire maximal) d'un support de transmission représente la quantité d'information maximale transportée par unité de temps.
- La formule de Shannon donne le débit théorique maximum (D) d'un support soumis à un bruit

$$C = D_{max} = R_{max} \cdot \log_2 V_{max} = BP \cdot \log_2 (1 + S/N)$$

 $\checkmark S/N$  rapport signal sur bruit

✓ BP: bande passante du support (en Hz)

#### Exemple:




Soit une liaison téléphonique avec une bande passante de 3100 Hz et un rapport S/B correspondant à 30 dB. Quelle capacité possède cette liaison téléphonique?

#### Les différents supports de transmission

- Permet de transporter des données sous forme de signaux
- Il existe deux types de support
  - > Supports avec un guide physique
    - Supports en cuivre (la paire torsadée et le <u>Câble coaxial</u>)
    - Supports otique
  - > Supports sans guide physique : les supports libres
    - faisceaux hertziens
    - liaisons satellitaires



• ....




# Paires torsadées Constitution: Une paire torsadée est une ligne de transmission formée de deux fils conducteurs enroulés en hélice l'un autour de l'autre (deux conducteurs identiques torsadés). Cette configuration a pour but de maintenir précisément la distance entre les fils et de diminuer la diaphonie (l'interférence d'un premier signal avec un second où trouve des traces du premier signal dans le signal du second). Le maintien de la distance entre fils de paire permet de définir une impédance caractéristique de la paire.

30/09/2022 Fatma Baccar

#### Paires torsadées



- Les caractéristiques géométriques (épaisseur de l'isolant/diamètre du fil) maintiennent
  - l'impédance autour de 100 ohms :
  - 100 ohms pour les réseaux ethernet en étoile
  - 150 ou bien 105 ohms pour les réseaux token ring
  - 100 ou 120 ohms pour les réseaux de téléphonie
  - 90 ohms pour les câbles USB



- ☐ Plus le nombre de torsades est important, plus la diaphonie est réduite.
- Le nombre de torsades moyen par mètre fait partie de la spécification du câble.



#### Paires torsadées



- ☐ Support traditionnel de l'infrastructure téléphonique
- Support le plus répandu
- ☐ Ré-amplification du signal sur longue distance
- ☐ Quelques dizaines de Km sans régénération
- ☐ La Bande Passante dépend :
  - √ du diamètre et de la pureté des conducteurs (le calibre se mesure selon l'échelle AWG (American Wire Gauge).
  - de la nature des isolants.
- Un câble de 24 AWG est plus fin qu'un câble de 22 AWG



☐ Bande passante de 250 MHz

30/09/2022 Fatma Baccar

#### Paires torsadées



- ☐ Débit de quelques Kbit/s sur des longues distances
- ☐ En réseau local, le débit atteint plusieurs Mbit/s et Gbits/s (pour des distances de 100m).
- ☐ Très utilisé pour les réseaux locaux
- ☐ Un câblage peu coûteux (c'est le moins cher)
- Une installation et des connexions simples avec la flexibilité des câbles
- Les connecteurs appropriés:
  - RJ11 pour les paires torsadées à 2 paires (Exemple: Connecteurs des câbles téléphoniques
  - RJ45 pour les paires torsadées à 4 paires (Connecteurs des câbles réseaux ETHERNET)





Câble RJ45 droit

23


Câble RJ45 croisé

#### Paires torsadées-Types



Ecrantage ou Blindage

- → Non Blindée UTP (Unshielded Twisted Pair)
  - Dénomination officielle : U/UTP
  - Le type le plus utilisé actuellement
  - non entourer d'aucun blindage protecteur.
- Ecrantée FTP (Foiled Twiwted Pair)
  - Dénomination officielle F/UTP
  - L'ensemble des paires torsadées a un blindage global assuré par une feuille d'aluminium. L'écran est disposé entre la gaine extérieure et les 4 paires



#### Paires torsadées-Types



Câble STI

- → Blindée STP (Shielded Twisted Pair)
  - Dénomination officielle U/FTP.
  - Chaque paire torsadée blindée est entourée d'un écran en aluminium, de façon similaire à un câble coaxial.
- → Doublement écrantée FFTP (Foiled foiled twisted pair)
  - Dénomination officielle F/FTP.
  - Chaque paire torsadée est entourée d'une couche conductrice de blindage en aluminium. L'ensemble des paires torsadées a un écran collectif en aluminium.



#### Paires torsadées-Types



- → Ecrantée et blindée SFTP (Shielded foiled twisted pair)
  - Dénomination officielle SF/UTP
  - Câble doté d'un double écran (feuille métallisée et tresse) commun à l'ensemble des paires. Les paires torsadées ne sont pas individuellement blindées (contrairement à ce que le terme Shielded foiled twisted pair pourrait faire croire).
- → Doublement blindée (SSTP) Shielded shielded twisted pair



- Dénomination officielle S/FTP.
  - Chacune des paires est blindée par un écran en aluminium, et en plus la gaine extérieure est blindée par une tresse en cuivre.



#### Paires torsadées-Types



L'abréviation se décompose donc : type de blindage pour l'ensemble du câble / type de blindage pour les paires torsadées

**TP** = twisted pair c.à.d. paire torsadée

U = unshielded c.à.d. non blindé

**F** = foil shielding c.à.d. blindage par feuillard

S = braided shielding c.à.d. blindage



Tableau récapitulatif avec les dénominations officielles (norme ISO/IEC 11801)							
Dénomination courante	Dénomination officielle	Blindage de l'ensemble du câble	Blindage des paires individuelles				
UTP	U/UTP	aucun	aucun				
STP	U/FTP	aucun	feuillard				
FTP	F/UTP	feuillard	aucun				
FFTP	F/FTP	feuillard	feuillard				
SFTP	SF/UTP	feuillard, tresse	aucun				
SSTP	S/FTP	Tresse	feuillard 2.7				


#### Paires torsadées-Types



- ✓ La plus grande vulnérabilité aux interférences
- ✓ Un choix fiable mais qui ne garanti pas l'intégrité des données transmises sur de longues distances et à des débits élevés...








F/FTP (ancienne appellation : FFTP) Câble à paires torsadées avec écran général (feuille d'aluminium) et écran par paire.





<u>S/FTP</u> (ancienne appellation : SFTP)
Câble à paires torsadées avec blindage
général (tresse de cuivre) et écranté



est écrantée individuellement



F/UTQ (ancienne appellation : FTP)
Câble à paires torsadées. Strycture
en quartes avec écran général.

# Paires torsadées



#### Qualités de paires torsadées

CATEGORIE	BANDE PASSANTE	APPLICATIONS PRATIQUES	
1 et 2	-	Utilisation abandonnée (téléphonie/Token Ring)	
3	16 MHz	Téléphonie (en cours d'abandon)	
4	30 MHz	Réseaux locaux type Token Ring et 10BASE-T	
5	100 MHz	100BASE-TX (fast ethernet) / Téléphonie, ATM, Token Ring,	
5 <sup>E</sup> Classe D	155 MHz	Evolution de la norme 5 : 1000BASE-T (1GBASE-T) sur 30m	
6	250 MHz	1000BASE-T (1GBASE-T) sur 100m et 10GBASE-T sur 56m	
6ª Classe Ea	500 MHz	Permet le fonctionnement du 10GBASE-T sur 100m	
7 Classe F	600 MHz	Signal de télévision modulé en bande VHF ou UHF (pas satellite)	
7ª Classe Fa	1 GHz	10GBASE-T, 40GBASE-T, environnements industriels « lourds »	
8	1,2 GHz	Systèmes large bande de télévision câblée, applications SOHO (Small Office/Home Office)	




29

#### Câbles coaxiaux



☐ Basé sur le principe de deux conducteurs dont l'un sert de blindage à l'autre





#### Câbles coaxiaux



#### **□** Constitution :

- Ame en cuivre (ou acier cuivré) monobrin ou multibrins
  - Fil sur lequel transitent les données
- > Isolant interne
  - Diélectrique en polyéthylène (plein ou aéré) ou plus rarement téflon
- Maillage de masse
  - Conducteur extérieur composé d'une tresse ou/et un feuillard de cuivre (parfois double tresse)
- Isolant externe



II • Gaine en PVC servant à protéger la tresse et éviter des infiltrations d'eau

31

#### Câbles coaxiaux



- ☐ Historiquement le premier support utilisé par les réseaux locaux
- ☐ Câble de 50 ohms pour les transmissions en bande de base et de 75 ohms pour les transmissions analogiques (TV).
- Bande passante et protection électromagnétique plus importante qu'avec la paire torsadée → Caractéristiques électriques supérieures à la paire torsadée : Meilleure immunité aux bruits extérieurs
- ☐ Débit maximum : 10 Mbit/s sur le Km (plus sur des distances plus courtes).
- Moins économique que la paire torsadée.
  - ☐ Ce support est de moins en moins utilisé au profit de la paire torsadée et de la fibre optique.

#### Câbles coaxiaux Caractéristiques d'un câble cylindrique Impédance caractéristique Zc Zc = (138/√ε) x log (D/d) avec ε correspondant à la permittivité du diélectrique (ε = √ε = 1 pour l'air) 50 ohms : instrumentation et hyperfréquences 75 ohms : vidéo, radio et audio Coefficient de vélocité Vf Vf = 1 / √ε Permet de déterminer la vitesse de propagation du signal : v (en km/s) = Vf x c (avec c = 300 000 km/s) Pertes à 10 MHz, 100 MHz et 1000 MHz (en dB/100 mètres) Capacité par mètre (en pF/m) Puissance admissible ou tension de service maximale (en kV) Diamètre extérieur (en mm) Nature et souplesse du diélectrique Polyéthylène (PE), téflon (PTFE), aéré ou sous forme d'entretoises,... Prix au mètre (en €/m) Diélectrique ou air Conducteur intérieur 33

#### Câbles coaxiaux



- ☐ Bande passante de 350 MHZ (même 400 MHZ)
- ☐ Le connecteur est de type BNC, AUI ...



- ☐ Plusieurs catégories de câbles existent suivant l'épaisseur de l'âme et la matière constituant la gaine (PVC ou téflon).
  - Le câble coaxial fin : distingué par son diamètre de 6 mm, un fil flexible, un débit de 10Mégabits/s et souvent utilisé pour la télévision.
  - Le câble coaxial épais : présente des caractéristiques de diamètre de 12 mm, un fil rigide, un débit de 10Mégabits/s et essentiellement utilisé pour transmettre des données de plus longue distance grâce à l'épaisseur du fil en cuivre qui résiste mieux aux interférences.



Il tend aujourd'hui à être remplacé par la fibre optique.

#### Fibres optiques



■ Assimilable à un fil en verre ou plastique très fin ayant la propriété de conduire la lumière

#### ☐ Principe :

- · Transporter l'information numérique au travers d'une fibre
- Utiliser une variation d'intensité lumineuse au sein de la fibre pour générer un signal binaire
  - o Niveaux logiques bas du signal binaire représentés par une absence de signal lumineux
  - Niveaux logiques haut du signal binaire détectés par la présence d'un fort signal lumineux



35


#### Fibres optiques




#### ■ Constitution et fonctionnement:

- Gaine de protection : protection mécanique de la fibre
- Gaine optique : aide à la propagation du signal
- Cœur : confinement de l'énergie lumineuse et propagation du signal
- Cœur et gaine optique : permettre la propagation du signal lumineux au sein de la fibre
  - Propagation liée à la différence d'indice de réfraction des deux milieux (cœur + gaine optique)









#### Fibres optiques



- Principaux avantages de la fibre optique :
  - Débit d'informations élevé et nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux:
    - Records de 10,2 Tbit/s (10200 Gbit/s) sur une distance de 100km et 3 Tbit/s sur une distance de 7300 km
  - > Faible atténuation : nettement plus faible que celle des câbles coaxiaux
  - Portée supérieure à celle des câbles coaxiaux :
    - De 2 à 100 km (transport sur des longues distances)
  - Immunité contre les perturbations électromagnétiques.
  - Bande passante au-delà de 10GHz ...



 Optimisation à l'aide d'un multiplexage en fréquence : Wavelength Division Multiplexing (WDM)

#### Fibres optiques



- ☐ Inconvénients de la fibre optique :
  - Répéteurs nécessaires tous les 2 à 100 km en fonction de la fibre optique utilisée et de son usage
  - Connectique fragile et couteuse
  - Nécessité de respecter un rayon de courbure
- Applications pratiques
  - ☐ Transmissions terrestres et océaniques de données
- Connecteurs fibre optique











#### Fibres optiques



- ☐ Types des fibres optiques :
  - ✓ Monomodes : mode unique de propagation de la lumière, en ligne droite
  - ✓ multimodes : différents modes de propagation de la lumière au sein du cœur de la fibre
    - Multimodes à gradient d'indice
    - Multimodes à saut d'indice
- ☐ Caractéristiques évoluant en fonction du type de fibre:
  - ✓ Atténuation
  - ✓ Bande Passante
  - ✓ Portée ...



39


#### Fibres optiques




- Fibre multimode à saut d'indices
  - Fibre la plus ordinaire
  - Utilisation de LED émettrice (850nm)
  - Caractérisée par plusieurs modes de propagation de la lumière au sein de son cœur de silice
  - Très grande variation entre l'indice de réfraction du cœur et celui de la gaine optique
    - Les rayons lumineux se propagent par réflexion totale interne en "dent de scie"
  - Cœur très large
  - Atténuation très importante : différence des impulsions d'entrée et de sortie
  - Débit : environ 100 Mbit/s
  - Portée maximale : environ 2 km
  - Affaiblissement : 10 dB/km
  - Utilisée dans les réseaux locaux de type LAN














#### Réseaux sans fil (Wireless Networks)

SPECIFICATION	PORTEE	DEBIT THEORIQUE	BANDE DE FREQUENCE	TRANSMISSION	APPLICATIONS PRATIQUES
Infrarouge IrDA	≤ 10m	≤ 16 Mbit/s			Appareils Mobiles
Bluetooth 1.x (802.15.1)	≤ 10m	≤ 1 Mbit/s	2,4 GHz	saut de fréquence (FHSS)	Réseaux Personnels, Appareils Mobiles, Voix et Données
Bluetooth 2.x (802.15.3)	≤ 100m	≤ 20 Mbit/s			
DECT	≤ 50m	≤ 2 Mbit/s	1,90 GHz	saut de l'equelice (FNSS)	Réseaux Domestiques, Réseaux Locaux Sans Fil, Voix
HomeRF		≤ 10 Mbit/s			
WIFI B (802.11b)	≤ 100m	≤ 11 Mbit/s	nik (W. deriv van de	séquence directe (DSSS)	Réseaux d'Entreprises (sans fil), Multimédia (Voix, Images, Données)
WIFI G (802.11g)		≤ 54 Mbit/s	2,4 GHz		
WIFI N (802.11n)		≤ 300 Mbit/s			
WIFI 5 (802.11a)		≤ 54 Mbit/s	5 GHz		
HiperLAN2				saut de fréquence	
Liaison Satellite GEO	36 000 km	≤ 155 Mbit/s	4-6 GHz (Bande C) 11-14 GHz (Bande Ku) 20-30 GHz (Bande Ka)	saut de fréquence spectre étalé(porteuse unique)	Téléphonie fixe, Télévision, Transmission de données
GPRS	≤ 35km	≤ 170 kbit/s	900MHz et 1800MHz (identique au GSM)	saut de fréquence	Internet sur téléphonie mobile.
UMTS	≤ 35km	≤ 2 Mbit/s	1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz	saut de fréquence	Internet sur tèléphonie mobile.

# Merci pour votre attention

