2.4.2 Conexión Bluetooth

El ordenador debe disponer de funcionalidad de **Bluetooth** o bien necesitará un conector USB para **Bluetooth**. Los pasos para establecer la conexión BT son:

- 1. Activar la funcionalidad **BlueTooth** en el bloque EV3 en la pantalla de **Ajustes**.
- 2. Desde el panel de Hardware del software de Lego EV3 haz clic en la pestaña Bloques EV3 disponibles.



- 3. Si el bloque EV3 aún no aparece en la lista de dispositivos detectados haz clic en el botón **Actualizar** para localizar el bloque EV3 y seleccionar la casilla de verificación Bluetooth que aparecerá.
- 4. En el bloque EV3 acepta la conexión BT de forma manual, introduce la clave de paso y presiona el botón **Centro** para aceptar. El valor de la contraseña suele ser 1234. Repite estos pasos en el software de Lego EV3 para completar la conexión entre ambos dispositivos.
- 5. Cuando se ha establecido conexión se mostrará un símbolo "<>" en la parte superior izquierda de la pantalla del bloque EV3 que confirma la conexión. En el panel de **Hardware** del software Lego EV3 también se mostrará la conexión.



6. Para **desconectar** el brick sólo es necesario seleccionarlo en este panel y pulsar en el botón rojo **Desconectar**.