



\_\_\_\_\_


### 1. Control Panel >> Devices and Printers >> คลิกขวา M1xxx Series เลือก Printer Preferences


2. คลิกเลือกหัวข้อ การบำรุงรักษา [Maintenance] จากนั้นเลือก ทดสอบการพิมพ์ [Nozzle Check]





### 3. คลิก พิมพ์ [Print]







- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th





ocal

#### 4. เปรียบเทียบผลทดสอบ


# ลักษณะที่ 1 คือระบบการพิมพ์ปกติให้เลือกปุ่ม สิ้นสุด [Finish]


## ลักษณะที่ 2 คือระบบการพิมพ์ผิดปกติให้เลือกปุ่ม ทำความสะอาด [Clean] เพื่อทำขั้นตอนต่อไป





### 4. กรณีผลการทดสอบผิดปกติให้คลิกเลือก เพื่อ เริ่ม [Start] ระบบทำความสะอาดหัวพิมพ์





หมายเหตุ : หากทำการทำความสะอาดหัวพิมพ์ใดร์เวอร์ 3 ครั้งแล้วยังไม่หาย

# แนะนำให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบพิเศษหรือขั้นสูงผ่าน Driver อีกครั้ง





- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - www.epson.co.th




## วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบพิเศษหรือขั้นสูงผ่าน Driver


### 1. คลิกเลือกเมนู [การบำรุงรักษา] – [Maintenance] แลว คลิกเลือก [การล้างหมึก]-[Power Cleaning]





## 2. คลิกที่ **[ถัดไป] – [Next]**









- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



## 3. ให้ติ๊กถูกทุกหัวข้อ คลิกที่ [ถัดไป] – [Next]



# 4. คลิกที่ [เริ่ม] – [Start]





- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หลังจากนั้น ให้พิมพ์แบบทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) อีกครั้ง

ข้อควรระวัง : ห้ามทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบขั้นสูง (Power Cleaning) เกิน 2 ครั้ง

เนื่องจากจะทำให้แผ่นซับหมึกเต็ม

กรณีเครื่องแจ้งข้อความ " Service required ,The printer's ink pads are at the end of their service life.

Please contact Epson support" หรือ แผ่นซับน้ำหมึกของเครื่องพิมพ์เต็ม กรุณาติดต่อเอปสันหรือศูนย์บริการ

เอปสัน ให้นำเครื่องพิมพ์เข้าตรวจเช็คศูนย์บริการ

สามารถตรวจเช็ครายชื่อ ศูนย์ตาม Web link ด้านล่าง

https://www.epson.co.th/Support/ServiceCenterLocator



เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

www.epson.co.th