

รุ่นที่รองรับ : L5190 ระบบปฏิบัติการ : iOS 11 ขึ้นไป

α ·

จุดประสงค์: วิธีการนี้ไว้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi Direct กับเครื่องพิมพ์ L5190 โดยการสแกน QR Code จากหน้า เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ในการสแกน QR Code จะต้องผ่านแอพพลิชั่นกล้องของ iPhone เท่านั้น จะไม่รองรับการใช้แอพพลิเคชั่นสแกน QR Code อื่นๆ โดยจะรองรับกับระบบปฏิบัติการ iOS 11 ขึ้นไป

วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct โดยการสแกน QR Code ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ สามารถทำได้ ดังนี้

# I: ตั้งค่าที่สมาร์ทโฟน ให้สามารถสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่นกล้องของ iPhone

1. เลือกที่ Settings หรือ การตั้งค่า



#### 2. เลือก Camera หรือ กล้อง

การตั้งค่า		
<b>1</b>	เพลง	>
<b>/&gt;&gt;</b>	วิดีโอ	>
*	รูปภาพ	>
	กล้อง	>
	พ็อดคาสท์	>
*	iTunes U	>
<b>\$</b>	Game Center	>
G	แปลภาษา	>
$\infty$	Boomerang	>
FUJIFILM	Cam Remote	>
<b>(a)</b>	Camera360	>
1	dtac	>



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถุกษ์
- www.epson.co.th



รุ่นที่รองรับ : L5190 ระบบปฏิบัติการ : iOS 11 ขึ้นไป

3. ให้เปิดการใช้งานที่หัวข้อ **Scan QR Code** หรือ **สแกนรหัส QR** (ฟังก์ชั่นนี้จะรองรับตั้งแต่ iOS 11 ขึ้นไป)







## II. เปิดการใช้งาน Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์ ดังนี้

1. เลือกไปที่เมนู Wi-Fi Setup หรือ ตั้งค่า Wi-Fi กด OK

#### เมนูภาษาอังกฤษ



### เมนูภาษาไทย



2. เลือกไปที่เมนู Wi-Fi Direct กด OK









- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
  - www.epson.co.th




รุ่นที่รองรับ : L5190 ระบบปฏิบัติการ : iOS 11 ขึ้นไป

3. จะปรากฏข้อความดังรูป กด **OK** 





4. จะปรากฏข้อความดังรูป กด **OK** 





5. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi Direct





6. เลือกเมนู iOS กด OK









- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา <mark>8.30 17.30 น.ยกเว</mark>ันวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - www.epson.co.th



รุ่นที่รองรับ : L5190 ระบบปฏิบัติการ : iOS 11 ขึ้นไป


7. จะปรากฏข้อความดังรูป กด ▼ เพื่อเลื่อนดูข้อมูลถัดไป





8. จะปรากฏข้อความดังรูป กด 🔻 เพื่อเลื่อนดูข้อมูลถัดไป





9. จะปรากฏ QR Code ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังรูป





10. เปิดแอพพลิเคชั่นกล้องของ iPhone สำหรับสแกน QR Code เพื่อให้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์





- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - www.epson.co.th



รุ่นที่รองรับ : L5190 ระบบปฏิบัติการ : iOS 11 ขึ้นไป

11. เมื่อใช้กล้องสแกน QR Code จะปรากฏข้อความให้เลือกเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์



12. เลือก เข้าร่วม เพื่อให้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์



13. เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ได้แล้ว สามารถกูวิธีการพิมพ์งานผ่านแอพพลิเคชั่น Epson iPrint ได้ที่ => <u>วิธีการใช้งาน Epson iPrint สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS</u>



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท<sup>ี</sup>ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th