TASCA 7 CABLEJAT ESTRUCTURAT

Nom: Carmen Haro

Asignatura: Xarxes locals

Data: 21/11/2024

INDEX

1) Quins tres paràmetres generals hem de tenir en compte a l'hora de fer la instal·lació del CPD? Resumeix breument quines són les recomanacions per a	
cadascun d'aquests paràmetres	3
2) Declara com a vertaderes o falses les afirmacions següents	3

 Quins tres paràmetres generals hem de tenir en compte a l'hora de fer la instal·lació del CPD? Resumeix breument quines són les recomanacions per a cadascun d'aquests paràmetres.

A l'hora d'instal·lar un Centre de Processament de Dades (CPD), és important considerar tres paràmetres generals fonamentals: ubicació, infraestructura i seguretat. Aquí tens un resum de les recomanacions per a cadascun:

Ubicació

Accessibilitat: Ha de ser fàcilment accessible per al personal autoritzat, però amb mesures per evitar accessos no desitjats.

Riscos ambientals: Evitar zones amb risc d'inundacions, terratrèmols o altres perills naturals. Connexions: Ha de disposar d'una excel·lent connectivitat amb les xarxes elèctriques i de dades.

Infraestructura

Climatització: Instal·lar sistemes de refrigeració (HVAC) adequats per mantenir la temperatura i humitat dins dels límits òptims per als equips.

Font d'energia: Garantir una alimentació elèctrica estable, amb sistemes redundants com SAIs (UPS) i generadors de reserva.

Disseny modular: Preveure espai per a l'expansió futura i organitzar els equips per millorar el flux d'aire i

- 2) Declara com a vertaderes o falses les afirmacions següents.
 - L'accés al CPD ha de ser sempre restringit.

Vertader. És fonamental que només el personal autoritzat tingui accés al CPD per assegurar la seguretat dels equips i la informació.

Han de cerDficar-se tots els cables tendits, però no els laDguillos de xarxa.

Fals. Tot el cablejat, incloent-hi els llaçguillos de xarxa, ha de ser certificat per garantir el correcte funcionament de la xarxa i la seva conformitat amb els estàndards.

L'aire condicionat d'un CPD ha de ser redundant.

Vertader. La redundància en els sistemes de climatització és essencial per mantenir una temperatura adequada en cas de fallades.

• És important que el CPD es manDngui a una temperatura baixa, no importa la humitat.

Fals. Tant la temperatura com la humitat són factors crucials; un excés o manca d'humitat pot danyar els equips, així que cal mantenir un equilibri controlat.

Els cables han d'arribar al CPD pel fals sòl o fals sòl.

Vertader. Aquesta pràctica facilita l'organització, el manteniment i la protecció dels cables.

Els equips del CPD han d'estar protegits contra pujades de tensió.

Vertader. Els sistemes de protecció contra pujades de tensió són imprescindibles per evitar danys als equips a causa d'irregularitats elèctriques.