

# Procédure de cadenassage

(Incluant le permis de cadenassage)

No.lieu	Nom du lieu	Pertuis	Équipement cadenassé
X0003027	Laniel, Barrage de	05	Aérothermes (Gauche et Droit)
Nom de la procédure		Version (AAAA-MM-JJ)	
Laniel_05_ECV.tex		2026-01-08	



(a) Photo type de l'équipement concerné



(b) Une des deux pins de suspension

## Important

Cette procédure n'est valable que pour sécuriser le travail sur les aérothermes des vannes.

Employer la procédure appropriée, si vous avez à travailler dans le panneau de contrôle ou bien sur les éléments des rainures.

Note: Indiquer par  lorsque la tâche est effectuée.

Résumé des énergies à contrôler			
Source	Méthode	Emplacement	Accessoires nécessaires
240V	Disjoncteurs	PD-120-001	Cadenas bleu (2x) 
Gravité	Blocage mécanique	Sur le tablier	Pins de suspension (2x) [voir image (b)]

Marche à suivre			
Étape	Emplacement		Commentaire
Positionner le sélecteur en mode "Été"	Panneau principal vanne no 5		Désactive le mode automatique
Fermer et cadenasser le disjoncteur # 10-12	PD-120-001		240V (Aérotherme Gauche)
Fermer et cadenasser le disjoncteur # 14-16	PD-120-001		240V (Aérotherme Droit)
Positionner et sécuriser les deux pins de suspension	tablier		Gauche et droite de la vanne
Installer votre cadenas personnel	Station de cadenassage		

Vérification
Vérifier l'absence de tension aux bornes de l'aérotherme sur lequel vous vous apprêtez à travailler.

Déclaration de cadenassage				
J'ai procédé au cadenassage tel que décrit ci-dessus. Je confirme que le cadenassage est fait et que les travaux peuvent débuter.				
Date (AAAA-MM-JJ)	Nom, Prénom	Entreprise (ex. DGB)	Heure	Signature

Travaux effectués				
Maintenance	Inspection	Réparation	Autres:	
Vous prévoyez utiliser un cadenas pour maintien du cadenassage entre deux quarts de travail (jaune)				Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>
Nom du travailleur qui conserve la clé le soir:				

Déclaration de décadénassage				
J'ai enlevé tous les équipements associés au cadenassage et remis l'équipement en service. La zone n'est plus sécurisé				
Date (AAAA-MM-JJ)	Nom, Prénom	Entreprise (ex. DGB)	Heure	Signature

Commentaires pour le responsable du cadenassage (au besoin)

Transmettre ce document signé au responsable du programme de cadenassage dans les deux(2) semaines suivant la fin des travaux, et ce, pour archivage.