

Compte rendu Traitement de signal TP 3



Préparé par:

Ilias Manadir

Encadré par :

Mr Alaa

Objectifs Suppression du bruit autour du signal produit par un électrocardiographe. Recherche de la fréquence cardiaque.

1- on Sauvegarde le signal ECG sur le répertoire, puis on le charge dans à l'aide la commande load.


```
load("ecg.mat");
x=ecg;
```

2- Ce signal a été échantillonné avec une fréquence de 500Hz. on le Trace en fonction du temps.

```
fs=500;
N=length(x);
ts=1/fs;

t=(0:N-1)*ts;
subplot(2,1,1)
plot(t,x);
title("le signal ECG");

%tracer ECG zoomé
subplot(2,1,2)
plot(t,x);
xlim([0.5, 1.5])
title("le signal ECG zoomé");
```



3- Pour supprimer les bruits à très basse fréquence dues aux mouvements du corps, on utilisera un filtre idéal passe-haut.

```
y = fft(x);
f = (0:N-1)*(fs/N);
fshift = (-N/2:N/2-1)*(fs/N);


plot(fshift,fftshift(abs(y)))
title("spectre Amplitude")

h = ones(size(x));
fh = 0.5;
index_h = ceil(fh*N/fs);
h(1:index_h)=0;
h(N-index_h+1:N)=0;
ecg1_freq = h.*y;
ecg1 =ifft(ecg1_freq, "symmetric");
```

Afin de supprimer les bruits de fréquence basse causés par les mouvements du corps, nous avons utilisé la fonction FFT pour convertir le signal temporel en signal fréquentiel. Ensuite, nous avons créé un filtre passe-haut en annulant les fréquences inférieures à 0,5 Hz. Enfin, nous avons utilisé la fonction IFFT pour retransformer le signal filtré en signal temporel.

4- on trace le nouveau signal ecg1, et noter les différences par rapport au signal d'origine.

```
subplot(2,1,1)
plot(t,ecg);
title("signal non filtré")
subplot(2,1,2)
plot(t,ecg1);
title("signal filtré")
```




En utilisant un filtre passe-haut pour supprimer les bruits de fréquence basse dans un signal ECG, nous avons observé une amélioration de la qualité du signal en éliminant les vibrations indésirables ou les bruits de fond.

5-Pour supprimer une composante spécifique, nous avons utilisé un filtre Notch idéal. Les filtres Notch sont conçus pour rejeter une fréquence particulière dans une bande de fréquences donnée

```
Notch = ones(size(x));
fcn = 50;
index_hcn = ceil(fcn*N/fs)+1;
Notch(index_hcn)=0;
Notch(index_hcn+2)=0;
ecg2_freq = Notch.*fft(ecg1);
ecg2 = ifft(ecg2_freq, "symmetric");
```

6. on Visualise le signal ecg2 après le filtrage.

```
subplot(2,1,1)
plot(t,ecg);
xlim([0.5 1.5])
title("signal non filtré")
subplot(2,1,2)
plot(t,ecg2);
title("signal filtré")
xlim([0.5 1.5])
```




7-Nous avons cherché un équilibre entre la fréquence de coupure pour préserver la forme du signal ECG tout en réduisant au maximum le bruit. Nous avons testé différents choix, puis comparé et commenté les résultats obtenus.

```
pass_bas = zeros(size(x));
fcb = 30;
index_hcb = ceil(fcb*N/fs);
pass_bas(1:index_hcb)=1;
pass_bas(N-index_hcb+1:N)=1;
ecg3_freq = pass_bas.*fft(ecg2);
ecg3 =ifft(ecg3_freq,"symmetric");
```

8-Nous avons visualisé une portion du signal ECG filtré (ecg3) et identifié autant d'ondes que possible dans ce signal, comme décrit dans la section d'introduction.

```
subplot(2,1,1)
plot(t,ecg,"linewidth",1.5);
xlim([0.5 1.5])
subplot(2,1,2)
plot(t,ecg3);
title("signal filtré")
xlim([0.5 1.5])
```



9-Nous avons écrit un programme pour calculer l'autocorrélation du signal ECG, puis pour rechercher automatiquement la fréquence cardiaque. Nous avons utilisé ce programme sur le signal traité (ecg3 ou ecg2) et sur le signal ECG non traité, en prenant soin de limiter la recherche de la fréquence cardiaque aux plages possibles.

```
[c,lags] = xcorr(ecg3,ecg3);
E = length(c);
Vector = [0];
] for n = 1:E
   if c(n) > 10
       Vector(end+1) = c(n);
   end
   M = max(Vector);
   in = find(c == M);
   s = lags(in);
    if s <12
       Vector(Vector == M) = [];
   end
-end
frequence = (s/fs)*60;
frequence min=30;
frequence max=160;
if frequence > frequence_min & frequence < frequence_max
  fprintf('la frequence cardiaque de ce patient est :%f .',frequence);
end
```

Nous avons utilisé la méthode d'autocorrélation pour déterminer la fréquence cardiaque d'un signal ECG filtré en utilisant la fonction "xcorr" pour calculer la fonction d'autocorrélation du signal. Ensuite, nous avons parcouru les valeurs de la fonction d'autocorrélation à l'aide d'une boucle, enregistrant les valeurs supérieures à 10 dans un vecteur. Nous avons ensuite trouvé la valeur maximale de ce vecteur et identifié son indice dans la fonction d'autocorrélation pour calculer la fréquence cardiaque en utilisant la fréquence d'échantillonnage du signal. Avant de l'afficher, nous avons vérifié que cette fréquence cardiaque se situe dans une plage acceptable (entre 30 et 160 battements par minute).

Conclusion:

Ce TP a été l'occasion d'acquérir une compréhension des principes de base de la transformation de Fourier et de son utilisation pour visualiser les caractéristiques fréquentielles d'un signal dans le temps en traçant un spectrogramme. Le code matlab présenté a permis de tracer le spectre d'une octave et de l'afficher en dB pour une meilleure lisibilité. Ce TP a fourni une solide base pour explorer davantage les applications de la transformation de Fourier en analyse de signaux.