TDD-LTE

คืออะไร?เร็วแค่ไหน?ทำงานอย่างไร?ต่างจากFDDยังไง?

มาดูกันเลย!!!



ก่อนอื่น...เราต้องรู้ความแตกต่าง ระหว่าง FDD/TDD กันก่อน...

เรามาเริ่มจาก FDD กันก่อนดีกว่า...เพราะอันนี้เข้าใจง่ายสุด


FDD ย่อมาจาก....



สรุป FDD แปลว่า "แยกคลื่นการรับ/ส่ง" เมื่อแปลภาษาไทย


อะไรคือ DUPLEX? (ดูเพล็กซ์)

"DUPLEX" คือการสื่อสารสองทาง(รับ-ส่ง)ระหว่าง 2 อุปกรณ์ มันจะมี 2 แบบได้แก่...



HALF DUPLEX

จะมี "ผู้ฟัง"กับ "ผู้ส่ง" เสมอ สื่อสารแบบสองทางแต่ พร้อมกันไม่ได้... ยกตัวอย่างเช่นพวก walkie-talkie ที่มีปุ่ม "Push-to-talk" เก่าๆ




FULL DUPLEX สามารถรับส่งพร้อมๆกันได้ ในเวลาเดียวกันยกตัวอย่าง เช่น

- FDD LTE
- 2-way radio ต่างๆ

ก็เพราะระบบ FDD-LTE จำเป็นต้องมีคู่คลื่น คลื่นรับ(ดาวน์โหลด)กับคลื่นส่ง(อัพโหลด)จำเป็นต้องแยกกัน... FDD จึงได้เป็นระบบ FULL DUPLEX!

ปัจจุบัน 4G ที่พวกเราใช้ๆกันอยู่ทุกๆวันนี้เป็นแบบ FDD ทั้งหมด (4G คลื่น 900[8] 1800[3] 2100[1] มี เฉพาะ FDD เท่านั้น) ยกตัวอย่าง...บน Dtac 4G 1800MHz...ดาวน์โหลดกับอัพโหลดจะแยกกันเป็นคนละ ชุดโดยที่ดาวน์โหลดจะอยู่ช่วง 1740MHz-1760Mhz (กว้าง 20MHz) ส่วนอัพโหลดจะอยู่ที่ 1835MHz-1855MHz (กว้าง 20MHz เช่นกัน) จึงสามารถรับ/ส่งพร้อมๆกันได้ รวมกันทั้งหมดเป็น BW 40MHz แต่เราจะเรียกแบบขาเดียว "20 MHz FDD"เพราะขา UL/DL จะกว้างเท่ากันเสมอในระบบ FDD LTE จะได้เรียกง่ายๆ ;)



ข้อดีของ FDD-LTE



เป็นที่นิยมและมีเครื่องรองรับ เยอะ



รองรับ Low band เช่น 900 MHz, 850 MHz, 700 MHz ฯลฯ



เป็น FULL DUPLEX ดีเลจึง น้อยกว่า



Bandwidth UL/DL มาเต็มๆ



ข้อเสีย FDD-LTE


 ติดตั้งยากเพราะต้องมี
 DIPLEXER (ตัวรับกับตัวส่ง แยกอีกต่างหาก)

กินที่ช่องสัญญาณเพราะต้องมีคู่ DL-UL แถม GUARD BAND อีกด้วย...เปลืองมากกกก

> มักมีปัญหาคลื่นรบกวนเยอะ (SINR ไม่ดี) พวกเทคโนโลยี 4x4 MIMO, 256QAM จะ เกาะยากกว่า TDD

ไม่สามารถปรับเปลี่ยน BW UL/DL เพื่อตอบสนองความ ต้องการของแต่ละพื้นที่ได้

ทีนี้เรามาดู TDD กันดีกว่า...



= TDD แปลว่า "แบ่งเวลาในการรับ-ส่ง"

ในระบบ TDD-LTE...

อัพโหลดกับดาวน์โหลดจะอยู่บนช่องเดี๋ยวกัน ไม่มีการแยกใดๆ เพราะระบบ TDD เป็นระบบคลื่นเดี๋ยวที่ใช้เทคนิคในการสลับ UL/DL ตลอดวลา จึงเป็น HALF DUPLEX!


อีกไม่นานเราก็จะได้เห็นบริการ TDD-LTE บนคลื่น 2300MHz โดย Dtac/TOT ผมเลยอยากให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่สำหรับฐานสมาชิกที่กำลังสงสัยอยู่...ระบบ TDD-LTE จะเลียนแบบอารมณ์การทำ งานของ FULL DUPLEX ด้วยเทคนิคสลับการรับ-ส่งข้อมูลแบบรัวๆ ตอลดเวลา

การรับ-ส่งจะเกิดขึ้น บนคลื่นเดี่ยวกัน ด้วยวิธีแบ่งเวลาสลับ




ไม่สามารถรับ-ส่ง ข้อมูลพร้อมๆกันได้ ในเวลาเดียวกันจึงเป็น [HALF DUPLEX!!]

ผมทำแอนิเมชั่นให้ดูจะได้เห็นภาพชัดๆ



จะมีการสลับ Uplink/Downlink 500+ ครั้งต่อวินาที !!!



ข้อดีของ TDD-LTE



ไม่กินที่ช่องสัญญาณเหมือน FDD เพราะไม่ต้องมีคู่กับไม่มี guard band



ต้นทุนต่ำกว่าเพราะใช้ตัวรับ ส่งแค่ตัวเดียว



สามารถปรับเปลี่ยน timing UL/DL เพื่อตอบสนองความ ต้องการของแต่ละพื้นที่ได้



มีการรบกวนน้อยกว่า FDD ทำให้พวกเทคโนโลยี 4x4 MIMO, 256QAM, BEAMFORMING เสถียรกว่า




ข้อเสีย TDD-LTE

เครื่องรองรับน้อย....มักมีแต่ รุ่นแพงๆ

มักจะช้ากว่า FDD

มีแต่ HIGH แบนด์เช่น
2300MHz, 2600MHz,
3500MHz (จริงๆ Low
Band มีแค่อันเดียว
(700MHz TDD) แต่ไม่ควร
ใช้เป็นอย่างยิ่ง!!!! >_<)



สรุป TDD กับ FDD ก็มีข้อดีและข้อเสียของมัน ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ สถานการณ์กับพื้นที่ให้บริการ...ทางที่ดีควรมีทั้งคู่ แบบ hybrid!!!

PART 2: การทำงานของ TDD-LTE

Physical layer, OFDM, Frame, Sub-frame, Sub-frame พิเศษ, bandwidth ฯลฯ

ไม่ต้องกลัวนะครับ!!! ผมจะค่อยๆอธิบาย :D

Part 1: Physical Layer


มาทำความรู้จักกับ LTE FRAME!

LTE จะใช้รูปแบบของ frame ในการส่งข้อมูล....







ข้างใน Frame จะมี 10 Sub-frame




เพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดๆลองจินตนาการว่า Sub-Frame พวกนี้เป็นกล่องเอานะครับ



ข้างในกล่องจะเป็นข้อมูลตัวของคูณ...





ได้เวลาคิดนอกกล่องแล้วครับ (อิอิ) พอเข้าใจ แล้ว...ก็กลับมาสู่ Sub-frames ธรรมดาๆดีกว่า




มาดูข้างใน Sub-frame...

ใน Sub-frame จะ มี 2 slot (สล็อต) ข้าง ใน






ยังไม่หมด...



ดังนั้น...


1 slot มีทั้งหมด 84 "Resource elements"

7 symbol x 12 sub carriers = 84 resource elements 2 slot = 84x2 = 168 elements/subframe




Part 2 หน่วยเวลาที่ใช้ใน LTE


T frame = 10ms ใน frame มีทั้งหมด 10 sub-frame...ดังนั้น Tsub-frame = 1ms !




T frame = 10ms ใน frame มีทั้งหมด 10 sub-frame...ดังนั้น Tsub-frame = 1ms !



1 frame จะวน/รีสตาร์ททุก 10ms หรือ 0.01 วินาที



Timing ใน slot



สรุปหน่วยเวลาใน LTE

T frame = 10ms

T Sub-frame = 1ms


T slot = 0.5ms





T symbols = 0.5ms/7 (1 slot = 7 symbols)

Part 3 Sub-frame + special sub-frame config!

อย่างที่บอกนะครับ Sub-frame พูดง่ายๆก็คือ block ข้อมูลครับ Sub-frame จะมี 3 แบบ...












Upload sub-frame ข้อมูลส่งออก





ทุก 1 frame จะมีการสลับ ULไปDL หรือ DLไปUL อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เราสามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วน ชนิด sub-frames ด้วย sub-frame config




Sub-frame config (sf_config) มีอะไรบ้าง?

TDD-LTE จะใช้ sub-frame config 7 แบบ ได้แก่...







Config 0

DL: 2ms (20%)

UL: 2ms (20%)

SSF: 6ms (60%)

Config 2

DL: 6ms (60%)

UL: 2ms (20%)

SSF: 2ms (20%)

Config 4

DL: 7ms (60%)

UL: 2ms (20%)

SSF: 1ms (10%)

Config 1

DL: 4ms (40%)

UL: 2ms (20%)

SSF: 4ms (40%)

Config 3

DL: 6ms (60%)

UL: 1ms (10%)

SSF: 3ms (30%)

Config 5

DL: 8ms (80%)

UL: 1ms (10%)

SSF: 1ms (10%)

Config 6

DL: 6ms (30%)


UL: 2ms (50%)

SSF: 2ms (20%)

SSF : sub-frame พิเศษ

จะสังเกตว่าทุก config จะรวมทั้งหมด 10 ms...

แอนิเมชั่น config 2



Sub-frame พิเศษคืออะไร?

Sub-frame พิเศษคือ sub-frame "รวมมิตร" เพราะมันรวมหน้าที่ทั้งหมด 3 อย่าง

เข้ามาอยู่ใน sub-frame เดียว : Download symbol + Upload symbol และที่สำคัญ...guard period เพราะจุดประสงค์หลักของมันคือเตรียมการสลับของ Uplink-Downlink

จะมี 14 symbols เหมือน sub-frame ทั่วไป... แต่ผสม ในช่วงเวลานี้คือการ "pause" ครับจะไม่มีอะไร เกิดขึ้นในเวลาของ guard period เพราะ หน้าที่ของ guard period คือการทำให้เวลา UL/DL ห่างกันเพียงพอจะได้ไม่เกิดการทับกัน ตอนได้เวลาสลับ (เดี่ยวจะเกิดการรบกวน!!!)

Download symbols

DWPTS

Guard period Upload symbols

UpPTS





Special sub-frame (sub-frame พิเศษ) config (ssf_config) ก็มี!!!


เพราะเราก็สามารถปรับอันตราส่วน DwPTS : guard : UpPTS ด้วย config ได้เช่นกัน

TDD-LTE จะมี special sub-frame config 9 แบบ ได้แก่...

จริงๆแล้วมี 18 แต่อีก 9 จะเป็นแบบ CP6 ซึ่งไม่นิยมผมก็เลยข้าม







SSF Config 0

DwPTS: 3 symbols Guard: 10 symbols

UpPTS: 1 symbol

SSF Config 1

DwPTS: 9 symbols

Guard: 4 symbols

UpPTS: 1 symbol

SSF Config 2

DwPTS: 10 symbols

Guard: 3 symbols

UpPTS: 1 symbol

SSF Config 3

DwPTS: 11 symbols

Guard: 2 symbols

UpPTS: 1 symbol

SSF Config 4

DwPTS: 12 symbols

Guard: 1 symbol

UpPTS: 1 symbol

SSF Config 5

DwPTS: 3 symbols

Guard: 9 symbols

UpPTS: 2 symbols

SSF Config 6

DwPTS: 9 symbols

Guard: 3 symbols

UpPTS: 2 symbol

SSF Config 7

DwPTS: 10 symbols

Guard: 2 symbols

UpPTS: 2 symbol

SSF Config 8

DwPTS: 11 symbols

Guard: 1 symbol

UpPTS: 2 symbol

อย่าลืมนะครับว่า 1 sub-frame จะมี 14 symbols (CP7 only) จะสังเกตนะครับว่า ทุก config จะ รวมได้ 14 symbols หมดทุกอัน...

และที่ทุกคนรอคอย....ด่าน FINAL BOSS...


Part สุดท้าย : วิธีคำนวณความเร็ว สูงสุดของ TDD LTE!!!

ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับ...หยิบเครื่องคิดเลขลุยกันได้เลย!!!!

เริ่มจาก download กันดีกว่า...

ซูมกลับเข้ามาใหม่... เริ่มจาก Sub-frame


ใน Sub-frame จะ มี 2 slots...slot นึงมี 7 symbols...ใน Sub-frame มีทั้งหมด 14 symbols (sub carriers ค่อยใส่ ทีหลังดีกว่า)



Step 2 : Sub frame config อะไร???

สำหรับคนที่ใช้ iphone 7/7+ 8/8+ intel สามารถกด *3001#12345#*โทร ออก ดู TDD configได้ เลยครับ เข้าไปที่ LTE > Serving Cell Info (ซัม ซุง *#0011# ไม่มี network signal guru ไม่ คอนเฟิร์ม

เราจะใช้ตัวอย่าง TDD-LTE 2500MHz ของ Softbank นะครับ screenshot จาก iphone 7+ intel



G Phone all 40	23:24 4 88%
≺ Back	
phy_cell_id	273
ul_freq	40340
sel_plmn_mcc	440
dl_freq	40340
num_mnc_digits	2
freq_band_ind	41
sel_plmn_mnc	20
tdd_ssf_patterns	.7
dl_bw	100
timestamp	2561-02-18 23:23:25 GMT+9
tdd_sf_assignmen	t 2
ul_bw	100

Config 2 มีอะไรบ้าง?

Subframe DL มี 6 อัน...1 Subframe มี 14 symbols ทีนี่เราเอามาคูณกัน

Config 2


DL: 6ms (60%)

UL: 2ms (20%)

SSF: 2ms (20%)

14 symbols x 6 DL subframes = 84 DL symbols





Step 3 : Sub-frame พิเศษ config อะไร???

SSF Config 7

DwPTS: 10 symbols

Guard: 2 symbols

UpPTS: 2 symbol

"tdd_ssf_patterns = 7" = special subframe CONFIG 7!!!!

ssf_config 7 มี download symbols 10 อันใน sub-frame พิเศษ...subframe config 2 มี sub-frame พิเศษ 2 อันต่อ 1 frame...

84 DL symbols + (10 DwPTS x 2) = 104 DL symbols w/DwPTS



Step 4 : Ok...ใส่ 12 subcarriers ได้แล้ว (ควรหา DwPTS ก่อนทุกครั้ง)

104 DL symbols w/DwPTS x 12 subcarriers = 1,248 DL symbols !!!


Step 5: Modulation

Modulation ก็คือขั้นตอนแปลภาษานั่นเอง ครับเราต้องเอา symbols กับ frame พวกนี้ มาแปลเป็นภาษาที่มือถือกับเสาสัญญาณ เข้าใจ เราต้องแปล symbols กับ frame มา อยู่ในรู้แบบของคลื่นนั้นเองครับ!

จากแบบนี้ ...มาเป็นแบบนี้ 10010101 10101011

เราสามารถใช้เทคนิคการเปลี่ยน phase difference (ความต่างเฟส) ของคลื่นเพื่อแสดง ข้อมูลได้ครับ นอกจากนี้แล้วเราก็สามารถแสดง ข้อมูลมากกว่าเดิมได้อีกด้วยเทคนิคเปลี่ยนแอมพลิ จูดด้วยเช่นกัน!!! นี่เรียกว่า "QAM" quadrature amplitude modulation.

ยกตัวอย่าง modulation ระดับ 1 bit "BPSK"



ระดับ modulation ใน LTE

QPSK $(90^\circ) = 2 \text{ bit}$

16QAM (90° + แอมพลิจูด) = 4 bit

64QAM (90° + 2แอมพลิจูด) = 6 bit

256QAM (90° + 3แอมพลิจูด) = 8 bit

กลับมาคำนวณความเร็วต่อ...

ตอนนั้นผมไม่มีเครื่องที่สามารถเช็ค ระดับ modulationได้ (*3001#12345#* ดูไม่ได้?! แต่ samsung *#0011# ดูได้นะครับ) งั้นเดาว่าเป็น 64QAM ละกัน…

1,248 symbols x 6 (64 QAM) = 7488 = 748.8 kbps

หลังใส่ modulation เขาไปแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยdata kbps ได้!!!

Step 6: Resource blocks

ตอนนี้เรากำลังคำนวณแค่ 1 resource block นะ ครับ.....SURPRISE!!! resource block จริงๆแล้ว ก็คือ slot นั่นเองครับ...แต่พอเราใส่ bandwidth เขาไป เราจะเรียกมันว่า "resource block" ทันที เป็น slot แบบ3มิติ...1 resource block จะกว้าง(ใช้ bandwidth) 180KHz...สมมุติว่าเรามี bandwidth ทั้งหมด 20MHz นะครับดังนั้น...20MHz / (180KHz x 10^-3) = 111 resource blocks แต่ใช้ได้จริงแค่ 100 เอง :(bandwidth 20 MHz = 100 RB

Resource block ที่ใช้ได้จริงใน LTE ตาม bandwidth

20MHz = 100 RB

15MHz = 75 RB

10MHz = 50 RB

5MHz = 25 RB

3MHz = 15 RB

1.4MHz = 6 RB



Control channel...

อันนี้ผมขอข้ามรายละเอียดนะครับ...มันซับซ้อนและจะทำให้ทุกคน ปวดหัวแน่ๆ พูดง่ายๆพวก PBCH, PCFICH, PDCCH, PHICH มีหน้าที่ควบคุม data traffic พวกนี้จำเป็นต้องเกาะ resource blocks 25% ของที่เรามีดังนั้นจริงๆแล้วเราใช้ได้จริงแค่ 75 RB สำหรับ data...

 $74.88 \times 0.75 = 56.16$ mbps



Last step : จำนวนของเสา!

ลืม screenshot อีกหน้าครับต้องขออภัยแต่จำได้ว่าในหน้า "serving cell measurements" มี SINR สองค่าแสดงว่าเป็น 2x2 MIMO ครับ (ส่งข้อมูลผ่าน 2 เสา)

สำหรับ upload ขั้นตอนไม่ต่างกันเลย...ทำใหม่อีกรอบแบบ Express!!!

- 1. CP7 = 14 symbols/subframe
- 2. Config 2 = 2 UL subframe = $14 \times 2 = 28$ UL symbols
- 3. SSF config 7 = 2 UpPTS symbols/subframe...config 2 มี subframe พิเศษ 2 อัน... = 2UpPTS x 2 = 4 upPTS
- 4. 28 + 4 UpPTS = 32 UL symbols
- 5. 16QAM มี 4bit = 32x4 = 12.8kbps
- 6. 12.8kbps x 12 subcarriers = 153.2kbps
- 7. 20MHz = 100 RB = 15.32mbps
- 8. 15.32mbps x 0.75 = 11.49 mbps
- 9. 1x1 SISO = 11.49mbps x 1 = 11.49mbps!!! (UL ไม่มี MIMO)

สรุป

ความเร็วสูงสุดของ TDD-LTE config sf/sff (2/7) 20MHz 2x2 MIMO 64/16QAM ก็คือ...

112.32/11.49 mbps

