file system error 1

Fehlerbeschreibung	Display ziegt: file system error 1 - please contact PCS Support
Ursache	Auffälligkeit mit SD-Karten
Lösung	 Hardwareseitigen Kaltstart versuchen überprüfen, ob SD Karte richtig steckt neue SD-Karte
Info	