Barcodescanner am Terminal

Fehlerbeschreibung	grobe Schritte, um einen BC-Scanner am Terminal zu nutzen
Ursache	
Lösung	 BC-Lizenz freischalten - kostenpflichtig Haken Barcode-Leser in INTUS RemoteConf setzen Parametrierung mit selbst erstellten Funktionsschritte ausstatten und Länge des zu lesenden BC hinterlegen
Info	