Bohrschablone für INTUS 5205, INTUS 5200

Drilling template of INTUS 5205, INTUS 5200




Notwendiger freier Bereich zum Einhängen und Aufklappen des Frontmoduls

Free space required to open and to mount the top unit



Notwendiger freier Bereich zum Öffnen des Terminals Free space required to open the device



ab Fußboden II from the floor

Bestellnr. // Order no. D5200-010.00 Stand: // Revision 07.15