Batterie Knopfzelle CR2032

Artikelnummer	02500-118
Bereitstellung	ab Lager
Info	handelsübliche Batterie
Bild	SONY SONY