



Rechnerarchitektur

Befehlssatzarchitektur II


Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Böhme

Wintersemester 2021/22 · 1. Dezember 2021

Gliederung heute

- 1. Speicherzugriff
- 2. Division und Zahlenausgabe in Assembler
- 3. Stapelorganisation und Funktionsaufrufe

Schaltskizze eines Mikroprozessors



Darstellung ohne Statusregister bzw. Flags, Load-Store-Architektur ohne Instruktionsdekodierung

Speicherzugriff

Mnemonics			Kommentar	
LDR	STR	SWP	Lese/schreibe/tausche 32-Bit-Wort	
LDRB	STRB	SWPB	Lese/schreibe/tausche Byte	
LDRH	STRH		Lese/schreibe Halbwort (16 Bit)	
LDRSB			Lese Byte mit Vorzeichenerweiterung	
LDRSH			Lese Halbwort mit Vorzeichenerweiterung	

Die Adresse wird über ein **Basisregister** plus **Offset** angegeben:

```
STR r0, [r1]; Inhalt von r0 an Adresse speichern, ; die in r1 steht.


LDR r2, [r1,#-12]; Speicherinhalt an der Adresse (r1-12); nach r2 laden.
```

Bedingungen sind möglich und werden zwischen Stamm-Mnemonic und Größensuffix eingeschoben, z. B. LDREQB.

Adressierungsarten

Angabe der Speicheradresse über Basisregister

```
STR r0, [r1]; Inhalt von r0 an Adresse speichern, die in r1 steht. LDR r2, [r1]; Speicherinhalt an der Adresse r1 nach r2 laden.
```




ARM unterstützt ausschließlich **indirekte** Adressierung.

Adressierungsarten (Forts.)

Angabe der Speicheradresse über Basisregister und Offset


STR r0, [r1, #8]!; Immediate (12 Bit plus Vorzeichen)



Adressierungsarten (Forts.)

Angabe der Speicheradresse über Basisregister und Offset

```
STR r0, [r1], #8 ; "Post-indexed"-Adressierung STR r0, [r1], r2, LSL #3 ; mit Register (äquivalent falls r2 = 1)
```



Beispiele

Zugriff auf das k-te Element eines **Arrays**, das aus 16 Byte langen Datenstrukturen besteht

```
; erwarte k in r2
LDR    r1, =beispiel+4
    ; r1 zeigt auf feld[0].ziel
LDR    r0, [r1, r2, LSL #4]
    ; Lesezugriff, r1 unverändert
```

Beispiel-Struktur in C

```
struct beispiel_t {
  unsigned int quelle;
  unsigned int ziel;
  int anzahl;
  int pad;
  } feld[1024];
```

Beispiele (Forts.)

Kopieren von Speicherbereichen

```
; ggf. Rücksprungadresse in 1r vorher sichern
                  : besser: Variante mit niedrigeren Registern schreiben
                   r12, =quelle ; erste zu kopierende Adresse
            L.DR.
                  r13, =ziel ; erste Zieladresse
            L.DR.
                   r14. =len : Länge in Wörtern (> 0. sonst fatal)
            L.DR.
copyloop:
            L.DR.
                   r0, [r12], #4; Auto-Inkrement, post-indexed
            STR.
                   r0, [r13], #4: Auto-Inkrement, post-indexed
            SUBS
                   r14, r14, #1
            BNE
                   copyloop
                  : Sonderbehandlung nötig, wenn Daten nicht "aligned"
```

Geht es noch effizienter?

Block Data Transfer

Mnemonic	Kommentar	
LDM	lese 1–16 Register (<i>loa<mark>d m</mark>ultiple</i>)	
STM	schreibe 1–16 Register (store multiple)	


Adressierung erfolgt über Basisregister, jedoch <u>ohne</u> Offset:

```
STM r0, \{r1-r5\} ; r1 bis r5 an die Adressen ; [r0], \ldots, [r0+19] schreiben LDMIA r0!, \{r3,r6\} ; Register auch einzeln wählbar
```

- Die Reihenfolge ist festgelegt: Speicheradressen steigen mit Registernummer auf.
- Aktualisierung des Basisregisters (Auto-Inkrement) möglich
- Nützlich zum temporären Sichern der Registerinhalte

Beispiel für Kodierung im Instruktionswort

Die Dekodierung erfolgt in der Fetch-Stufe der Prozessor-Pipeline.



Gliederung heute

- 1. Speicherzugriff
- 2. Division und Zahlenausgabe in Assembler
- 3. Stapelorganisation und Funktionsaufrufe

Divisionsalgorithmus mit "Restoring" (W)

Verwendung von bedingter Addition, **Subtraktion** und Schiebeoperationen

Pseudocode

```
Require: Dividend a. Divisor b (ieweils n Bit)
  (v_{n-1},\ldots,v_0)\leftarrow a
                                                  {Initialisiere ("load") 2n-Bit-Register v.}
  (v_{2n-1},\ldots,v_n)\leftarrow 0
  for i = 0 to n - 1 do
    (y_{2n-1},\ldots,y_0) \leftarrow (y_{2n-2},\ldots,y_0,0)
                                                          {Schiebe y um ein Bit nach links.}
    (v_{2n-1},...,v_n) \leftarrow (v_{2n-1},...,v_n) - b
    if v_{2n-1} = 0 then
      v_0 \leftarrow 1
    else
       (y_{2n-1}, \dots, y_n) \leftarrow (y_{2n-1}, \dots, y_n) + b {Wiederherstellung des Rests}
    end if
  end for
  r \leftarrow (y_{2n-1}, \ldots, y_n)
  q \leftarrow (y_{n-1}, \dots, y_0)
                                                           {Ergebnis. Es gilt: a = b \times a + r }
```

Realisierung in Assembler

```
; Dividend in r1 (16 Bit, vorzeichenlos)
                    : Divisor in r2 (16 Bit. vorzeichenlos)
div:
            MUA
                    r2, r2, LSL #16
                                           : Schleifenzähler
            MOV
                    r3, #16
divloop:
                    r1, r2, r1, LSL #1; schiebe und subtrahiere
            RSBS
            ORRPL
                    r1, r1, #1
            ADDMI
                   r1, r1, r2
                                           : Wiederherstellung des Rests
            SUBS
                   r3, r3, #1
            BNE
                    divloop
                    : Ouotient in r1<sub>15</sub>,..., r1<sub>0</sub>
                    ; Rest in r1_{31}, \ldots, r1_{16}
            MOV
                    pc, lr
                                           ; Rücksprung
```

Ausgabe von Hexadezimalzahlen

Nutzung des Systemaufrufs zur Ausgabe von ASCII-Zeichenketten:

```
; Ganzzahl in r4 (32 Bit, vorzeichenlos)
hex:
          MOV
                                     : 8 Hexadezimalstellen
                 r3, #8
                                     : wähle Systemaufruf write
          MOV
                 r7, #4
          MOV
                 r2, #1
                                     : Länge der Zeichenkette
hexloop:
          I.DR
                 r1. =lut : Adresse der Zeichentabelle
          ADD
                 r1, r1, r4, LSR #28; addiere Bits 28-31 von r4
          SWT
                 #0
                                     : nächste Hex-Ziffer in Bits 28-31
          MOV
                 r4, r4, LSL #4
          SUBS
                 r3, r3, #1
          BNE
                 hexloop
          VOM
                           : Rücksprung
                 pc, lr
           .ascii "0123456789abcdef" ; Look-Up-Tabelle
lut:
```

Programmrumpf zum Test von div und hex

```
: assembliere im Standard-ARM-Modus
arm
.text
                  : Start eines nicht beschreibbaren Programmbereichs
                                ; Linker soll Symbol _start kennen
.global _start
                                : Konvention für Einsprungpunkt
start:
                               ; Dividend
          LDR.
                  r1, =169
          I.DR
                  r2, =12
                               : Divisor
          BI.
                                : Division: Ouotient und Rest in r1
                  div
          MOV
                  r4, r1
          BI.
                                ; Ausgabe
                  hex
          MUA
                  r0, #0
          MOV
                                : wähle Systemaufruf exit
                  r7, #1
          SWIT
                  #0
                  ; von Folie 16
div:
                  ; von Folie 17
hex:
```

Hörsaalfrage



Welche Ausgabe erzeugt das Assemblerprogramm?

- a. 14
- **b.** 0x000e
- c. e0001000
- **d.** 0001000e

Zugang: https://arsnova.uibk.ac.at mit Zugangsschlüssel 24 82 94 16. Oder scannen Sie den QR-Kode.

Ausgabe von Dezimalzahlen

```
dec:
                ; Ganzzahl in r1 (16 Bit, vorzeichenlos)
                       ; Rücksprungadresse sichern
          MOV
                r8, lr
                r5, =buffer+5; Zeiger auf Ende des Puffers +1
          T.DR.
          MOV r6, #0x30 ; ASCII-Kode für 0 als Offset
          MOV r7, #0
                                   ; Stellenzähler
decloop:
                r7, r7, #1; nächste Ziffer (mind. eine)
          ADD
          MOV
                r2, #10 : Basis 10 (dezimal)
          BI.
                div
                     : r1 : r2 von Folie 16
                r4, r6, r1, LSR #16; Rest als Ziffer in ASCII...
          ADD
          STRB
                r4, [r5,-r7]; ... rückwärts in Puffer schreiben
          BICS
                r1, r1, #0x000f0000 ; Rest löschen
                decloop; mehr Stellen wenn Quotient > 0
          BNF.
          SUB
                r1, r5, r7
                                   : Start der Zeichenkette im Puffer
          MOV r2, r7
                                   : Länge der Zeichenkette
          MOV
                                   : Systemaufruf write wählen
              r7, #4
          SWI
                #0
          MOV
               pc, r8
                       ; Rücksprung
.data
                ; für Linker: Start eines beschreibbaren Speicherbereichs
                                   ; 5 Byte, denn \lceil \log_{10}(2^{16}) \rceil = 5
buffer:
          .space 5
```

Gliederung heute

- 1. Speicherzugriff
- 2. Division und Zahlenausgabe in Assembler
- 3. Stapelorganisation und Funktionsaufrufe


Stapel

Ein **Stapel** (engl. *stack*) ist eine Datenstruktur, die


- ullet wächst, wenn man neue Daten "darauf" abgelegt (o push) und
- **schrumpft**, wenn man Daten "von oben" wegnimmt (\rightarrow *pop*).

Bei der Realisierung im **Speicher** definieren zwei **Zeiger** (engl. *pointer*) die aktuellen Grenzen des Stapels:

- Base Pointer (BP) zeigt auf den "Boden".
- Stack Pointer (SP) zeigt auf die "Spitze".



Varianten der Stapelorganisation



Realisierung mit dem Block Data Transfer

STM/LDM-Mnemonics können direkt um die Suffixe FA, EA, FD und ED ergänzt werden, um das gewünschte Verhalten zu erreichen.

Nützlich für verschachtelte und rekursive **Unterprogramme:**

```
proc:
        STMFD sp!, {r0-r12, lr}; alle Register
                                     ; einschl. Rücksprungadresse
                                     ; auf den Stapel legen
        LDMFD
               sp!, {r0-r12, pc}; wiederherstellen
                                       und Rücksprung
```

Beispiel für Aufruf:

BL. proc

Alternative Suffixe für STM und LDM

Suffix	Bedeutung	verwendet bei
IA	increment after	STMEA LDMFD
IB	increment before	STMFA LDMED
DA	decrement after	STMED LDMFA
DB	<mark>d</mark> ecrement <mark>b</mark> efore	STMFD LDMEA

Anwendung: Skizze einer sehr effizienten Kopierschleife (vgl. Folie 9)

blockloop:

```
LDMIA r12!, {r0-r11}; 48 Bytes laden

STMIA r13!, {r0-r11}; speichern

SUBS r14, r14, #1; Vielfache von 48

BNE blockloop

; vor Rücksprung sp und lr wiederherstellen
```

Allgemeiner Ablauf eines Funktionsaufrufs

- Parameter (Argumente) werden an vereinbarter Stelle (Speicher oder Register) abgelegt
- 2. Übergabe der Ablaufsteuerung an das Unterprogramm
- 3. Bereitstellung von Speicher für lokale Variablen
- 4. Vollständige Ausführung der Unterprogramms
- **5. Ergebnis** (Wert) wird an Stelle abgelegt, auf welche das aufrufende Programm zugreifen kann
- **6.** Rückgabe der Ablaufsteuerung an das aufrufende Programm; Fortführung an Position unmittelbar nach dem Aufruf

Aufrufkonventionen definieren diese Schnittstelle.

ARM-Aufrufkonventionen

(extrem vereinfacht; Annahme: alle Werte passen in 32 Bit)

Parameter

- Die ersten vier Argumente werden in den Registern r0, ..., r3 übergeben.
- Alle weiteren kommen auf einen full descending Stapel.

Lokale Variablen

Liegen auf dem Stapel.

Ergebnis

Rückgabe im Register r0.

Das Unterprogramm erhält die Werte aller Register ab r4.

Aufruf einer Funktion in der C-Standard-Library

```
.global _start
start:
          T.DR
                 r0, =msg1; 1. Argument (Zeiger auf Zeichenkette)
         BI.
                 printf : Aufruf in Bibliothek (→ Linker)
         MOV
                 r1, r0; Rückgabewert als 2. Argument
          T.DR
                 r0, =msg2; Format-String als 1. Argument
         BI.
                 printf ; Ausgabe
                 r0, #0 : Programm beenden
         MOV
          MUA
                 r7, #1
          SWI
                 #0
                           : Null-terminierte Zeichenketten
          .asciz "I love assembler.\n"
msg1:
          .asciz "Printed %i characters.\n"
msg2:
```

Zum Debuggen der C-Schnittstelle: Compiler mit der Option -S aufrufen.

Syllabus – Wintersemester 2021/22

```
06.10.21
              1. Einführung
13.10.21
              2. Kombinatorische Logik I
20.10.21
              3. Kombinatorische Logik II
27.10.21
              4. Sequenzielle Logik I
03.11.21
              5. Sequenzielle Logik II
              6 Arithmetik I
10 11 21
17 11 21
              7 Arithmetik II
24.11.21
              8. Befehlssatzarchitektur (ARM) I
01 12 21
              9. Befehlssatzarchitektur (ARM) II
 15.12.21
             10. Ein-/Ausgabe
             11. Prozessorarchitekturen
12.01.22
 19.01.22
             12. Speicher
26.01.22
             13. Leistung
02.02.22
                  Klausur (1. Termin)
```