



#### Rechnerarchitektur

Ein-/Ausgabe

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Böhme

Wintersemester 2021/22 · 15. Dezember 2021

# Gliederung heute

- 1. Touch-Eingabetechnologien
- 2. Ansteuerung von E/A-Bausteinen
- 3. Unterbrechungsanforderungen
- 4. Praxisbeispiel zur Ausgabe

# Technologien zur Berührungsmessung

Berührung wird immer indirekt gemessen.


- Lichtintensität Infrarotgitter, Kamera-basiert
- Spannung Resistive Verfahren
- Strom Oberflächen-kapazitive Verfahren
- Kapazitätsänderung Projiziert-kapazitive Verfahren
- Zeitverzögerung Akustische Oberflächenwelle
- Kraft

#### Vergleichskriterien

- Haltbarkeit
- Durchsichtigkeit
- Flexibilität der Eingabe (Stift, Finger)
- Multitouch-Fähigkeit
- Kalibrierungsstabilität
- Energiebedarf
- Bauform
- Kosten

Viele verschiedene Technologien mit spezifischen Vor- und Nachteilen

# Optische Berührungsmessung



#### Resistive Berührungsmessung

#### 1D-Modell





# Schaltung von Widerständen $r = r_1 + r_2$


# Resistive Berührungsmessung 2D-Realisierung b X-Achse Spannung an Glas anlegen ... d ...an Membran Y-Achse

Alternierende Messung von X- und Y-Koordinate


messen.

# Kapazitive Berührungsmessung

Kapazität beeinflusst Frequenz einer Wechselstromschaltung



# Projiziert-kapazitive Berührungsmessung






- Finger "stehlen" Ladung von der X-Elektrode. Dadurch ändert sich die Kapazität zwischen den Elektroden.
- Bei Berührung werden die Feldlinien über die berührungsempfindliche Oberfläche hinaus **projiziert**.

# Ausleseverfahren bei "Pro-Cap"-Touchscreens


#### Variante 1: Perimeter Scan



- Messwerte  $(x_0, \dots, x_7, y_0, \dots, y_7)$ sequenziell an A/D-Wandler
- "Geisterpunkte" bei zwei Fingern

#### Variante 2: Imaging

Steuerleitungen: Spaltenauswahl




- Smartphones z. B.  $9 \times 16$ , 20–200 Hz
- Interpolierte Auflösung:  $1024 \times 1024$ , ca. 16 Punkte

# Gliederung heute

- 1. Touch-Eingabetechnologien
- 2. Ansteuerung von E/A-Bausteinen
- 3. Unterbrechungsanforderungen
- 4. Praxisbeispiel zur Ausgabe

#### Systembus


Kommunikationskanal der CPU mit anderen Systemkomponenten



Nicht dargestellt: Takt- und Steuerleitungen  $(w/\bar{r})$ , Speicherverwaltungslogik (MMU)

#### Ansteuerung von E/A-Bausteinen


E/A-Bausteine (engl. I/O controller) steuern physikalische Schnittstellen.



**Variante 1 Ports** an einem separatem E/A-Bus werden mitspeziellen Instruktionen (z. B. in, out bei x86) angesprochen.

#### Ansteuerung von E/A-Bausteinen

E/A-Bausteine (engl. I/O controller) steuern physikalische Schnittstellen.



Variante 2 Einblenden der Register von E/A-Bausteinen in den (Daten-)Adressraum der CPU. Zugriff wie auf Speicher.

#### Typen von E/A-Registern

- 1. Kontrollregister zur Initialisierung und Funktionswahl
  - Auswahl ob Leitung als Eingang oder Ausgang arbeitet
  - Aktivierung von Unterbrechungsanforderungen
- 2. Datenregister zum Puffern von ein- oder ausgehenden Daten
  - E/A-Geräte verarbeiten Daten langsamer und asynchron zur CPU.
  - Oft als FIFO-Puffer (first in, first out) realisert
- 3. **Statusregister** zum Austausch von Zustandsinformationen
  - Verfügbarkeit neuer Eingabewerte an Datenregister
  - Abschluss des Sendevorgangs aus Datenregister
  - Timer

Statusregister werden bei **programmierter Ein-/Ausgabe** regelmäßig vom Hauptprogramm abgefragt (polling).

Viele E/A-Register sind nur lesbar oder nur schreibbar.

#### Beispiel: Zugriff auf System-Timer


Dieser Timer ist wie ein E/A-Baustein im BCM 2835 des Raspberry Pi Zero integriert.

```
: warte r0 Mikrosekunden (r0 · 10<sup>-6</sup> Sekunden)
wait:
        STMFD
                sp!, {r0-r12,lr}; Register auf Stapel sichern (Push)
        T.DR
                r3, =0x20003000 ; Basisadresse des System-Timers
                r2. [r3. #4] : 32-Bit-Mikrosekundenzähler holen
        LDR.
sleep:
        L.DR.
                r1. [r3, #4] : Aktuellen Zählerstand
        SUB
                r1, r1, r2; um Startwert verringern
        CMP
                r1, r0 ; und mit Wartezeit vergleichen.
                                 : Wiederhole, wenn nicht abgelaufen
        BLS.
                sleep
                sp!, {r0-r12,pc}; Register wiederherstellen (Pop)
        I.DMFD
                                  ; und Rücksprung
```

Vorsicht, dieses Beispiel funktioniert nur fast immer. Warum?

# Speicherdirektzugriff

(engl. direct memory access, DMA)




- Effizientere Übertragung großer Datenmengen
- Gleichzeitige Nutzung der CPU für "anspruchsvollere" Aufgaben

#### Gliederung heute

- 1. Touch-Eingabetechnologien
- 2. Ansteuerung von E/A-Bausteinen
- 3. Unterbrechungsanforderungen
- 4. Praxisbeispiel zur Ausgabe

# Unterbrechungsanforderungen

(engl. interrupt request, IRQ)



#### **Alternative zum Polling**

- E/A-Bausteine melden Statusänderung über spezielle Leitung.
- CPU verändert Kontrollfluss i. d. R. beim nächsten Fetch-Zyklus.

#### ARM Exception Vector Table (EVT)

# Adresse Ausnahme (exception) Kommentar 0xffff0000 Reset (und Systemstart) 0xffff0004 Undefined instruction 0xffff0008 Software interrupt SWI-Instruktion 0xffff000c Prefetch abort pc enthält unzulässige Adresse 0xffff0010 Data abort unzulässiger Speicherzugriff 0xffff0018 Interrupt request (IRQ) 0xffff001c Fast IRQ (FIQ) höhere Priorität

- EVT-Einträge enthalten in der Regel eine Sprunganweisung (B) an die Speicheradresse des **Handlers**. Zum Beispiel steht an Adresse 0xffff0008 ein Sprung zum Linux-Syscall-Handler.
- Die höchstwertigen 16 Bit der Speicheradresse des EVT werden durch ein Statusbit festgelegt (z. B. 1 bei Linux, 0 beim CPUlator).

Bei x86: Interrupt Descriptor Table (IDT), abhängig vom Betriebsmodus

#### Aufbau eines Interrupt-Handlers

#### Minimalbeispiel für eine Quelle

```
irq:
```

```
sp!, {r0-r12,lr}; Register auf Stapel sichern (Push)
STMFD
BI.
        do something
                          : Interrupt-Logik
LDR.
       r0. =timerbase
                          : Interrupt-Ouelle zurücksetzen
STR.
       r0. [r0+0x0c]
                          : hier z. B. ARM SP804 Timer
I.DMFD
        sp!, {r0-r12,lr}; Register wiederherstellen (Pop)
SUBS
       pc, lr, #4
                          : Sprung an korr. Rücksprungadresse
                          : und Statusregister wiederherstellen
```

#### **Interrupt-Multiplexing**

Wenn mehrere Quellen IRQs auslösen, findet der Interrupt-Handler die Quelle heraus (durch Auslesen aller infrage kommenden *interrupt pending-*Bits) und verzweigt in das dazugehörige Unterprogramm.


# Registersatz mit Bänken

Abhängig vom **Modus** trennt ARM einige Registerinhalte nach Bänken:

	User	Undef	SVC	Abort	IRQ	FIQ
	r0					
	r1					
	:					
	r8					r8
	:					:
	r12					r12
SP	r13		r13	r13	r13	r13
LR	r14		r14	r14	r14	r14
PC	r15					
Status	cpsr					
(gesichert)		spsr	spsr	spsr	spsr	spsr

# Einsatz zum Mehrprozessbetrieb auf einem Kern

(engl.: multitasking, time sharing)




#### **Taskwechsel**

- Register sichern
- Stack-Rahmen anpassen (pro Prozess ein Stapel)
- Zugriffsrechte (Kontext) anpassen
- Register des nächsten Prozesses wiederherstellen
- "Rücksprung"

Vertiefung in Betriebssysteme, Pflichtmodul, 2. Semester

# Einsatz zum Mehrprozessbetrieb auf einem Kern

(engl.: multitasking, time sharing)



- E/A-Baustein, z. B.
  - Mausbewegung
  - Datenpaket vom Netz

Vertiefung in Betriebssysteme, Pflichtmodul, 2. Semester


# Gliederung heute

- 1. Touch-Eingabetechnologien
- 2. Ansteuerung von E/A-Bausteinen
- 3. Unterbrechungsanforderungen
- 4. Praxisbeispiel zur Ausgabe

#### Hardware


Der Raspberry Pi Zero V1.3 basiert auf einem System-on-a-Chip (SoC) mit 1 GHz ARM-CPU und *general purpose I/O* (GPIO)-Pins.





# Ansteuerung einer Leuchtdiode

#### Leuchtdiode (LED)



Р	in	
Ci	$a_i$	LED
L	L	aus
L	Н	an
Н	L	aus
Н	Н	aus

#### Software

#### **Drei Schritte zur Initialisierung (LEDs aus)**

1. Pins im Kontrollregister als Ausgänge schalten

```
LDR r9, =0x20200000 ; Basisadresse der GPIO-Komponente
MOV r0, #1 ; Bit-Kodierung 001 für "Ausgang" nach r0
STR r0, [r9, #0] ; setze Funktion in GPFSEL-Register
... ; wiederholen für weitere Pins
```


2. Kathoden auf H schalten (über Set-Datenregister)

```
; r1 enthält gesetztes Bits pro Kathoden-Pin
STR r1, [r9, #28] ; Bits in GPSET0-Register (Basis+28) setzen
```

3. Anoden auf L schalten (über Clear-Datenregister)


```
; r2 enthält gesetztes Bit pro Anoden-Pin
STR r2, [r9, #40] ; Bits in GPCLR0-Register setzen
```

# Schaltung für 25 LEDs



#### Erste Umsetzung

für eine Ansteuerung mit 10 Pins



#### Bits im GPIO-Datenregister

Kathoden	2, 3, 4, 17, 27
Anoden	14, 15, 18, 23, 24

 $\rightarrow$  Ansteuerung unter Nutzung menschlicher Wahrnehmungsschwächen

# Registerbelegung

#### Register Funktion

r0	Hilfsregister, temporäre Belegung
r1 r2	Kathoden-Maske: $GPIO_0$ clear für LED an; in Spalten Anoden-Maske: $GPIO_0$ set für LED an; in Zeilen
r3 r4 r5	Laufvariable für Kathoden-Pins (stets nur ein Bit gesetzt) Laufvariable für Anoden-Pins (stets nur ein Bit gesetzt) Laufvariable für LED $0,\ldots,24$
r6 r7	LED-Bild in Bits 0–24 (Bit gesetzt $\Rightarrow$ LED an) Spaltenbild: Einsen für alle Zeilen-Pins, wo LEDs leuchten
r8 r9	Schleifenzähler der Bildwiederholung Basisadresse der GPIO-Register

#### Steuerung der Laufvariablen für Pins

**Idee:** Ein Bit "läuft" durch Rotation alle Pins ab. Masken-Register zeigen gültige Bit-Positionen an.

```
LDR.
        r1. =0x0802001c : Kathoden-Maske
I.DR
       r2, =0x0184c000 ; Anoden-Maske
L.DR
       r3. = 0x00000004 : Laufvariable für Kathoden-Pins
       r4. =0x00004000 : Laufvariable für Anoden-Pins
LDR.
TST
       r2, r4 : testen, ob die Eins richtig steht
MOVEO
       r4, r4, ROR #31; falls nicht, eins nach links rotieren
BEO
        shift Anod
TST
       r1.r3
                         : analog für Kathoden
```

shiftAnod:

shiftCath:

. . .

#### Ablaufskizze

r5	r3	r4	_)
0	0x00000004	0x00004000	Bitweise OR-Verknüpfung aller
1	0x00000004	0x000080000	
2	0x00000004	0x00040000	Belegungen von r4, bei denen
3	0x00000004	0x00800000	LED an $\Leftrightarrow$ r6 $_{(r5)}=1.$
4	0x00000004	0x01000000	
5	0x00000008	0x00004000	LED-Spalte ein, warten, aus
:	:	:	nächste Spalte
9	0x00000008	0x01000000	
			← usw.
:	:	:	
24	0x08000000	0x01000000	
Masken	r1	r2	
- 1031(011			-
	0x0802001c	0x0184c000	

#### Spaltensteuerung

#### LED-Bild befindet sich in Bits 0–24 von r6.

```
MUA
                  r5, #0
                                   : LED-Zähler initialisieren
           . . .
rowloop:
           MOV
                                   : Spaltenbild leeren
                  r7, #0
shiftAnod:
                  r0, r6, LSR r5; Bitmaske nach rechts schieben
           MOV
           TST
                  r0, #1
                                   : testen, ob diese LED leuchten soll
           ORRNE
                  r7, r7, r4
                                   ; falls ja, OR-verknüpfen
           \Delta DD
                  r5, r5, #1; 25 LED Zähler inkrementieren
                  r4, r4, ROR #31; Anoden-Maske verschieben
           MOV
           CMP
                  r4. r2
                                   : Spalte fertig?
           BT.O
                                   : wiederhole, falls nicht
                  shift.Anod
```

#### Ansteuerung des GPIO-Bausteins

Programmierte Ein-/Ausgabe über Datenregister


#### (LED-Spalte ein, warten, aus)

```
STR r7, [r9, #28]; gesammelte Anoden auf H STR r3, [r9, #40]; entsprechende Kathoden auf L LDR r0, =50; Wartezeit 50 \mus BL wait; aktives Warten über Timer (Folie 16) STR r3, [r9, #28]; Kathoden wieder H STR r7, [r9, #40]; Anoden wieder L MOV r7, #0; Spaltenbild zurücksetzen
```

Wir ersparen uns (und Ihnen) den Rest der Schleifenlogik.

# Leiterplatte


(engl. printed circuit board, PCB)



Vorderseite

Rückseite

#### Von der Matrix zum Baum



**Beispielanimation:** Rotation eines Bits in  ${\tt r6}_{(24)},\ldots,{\tt r6}_{(0)}.$ 

#### Hoh, Hoh, Hörsaalfrage



24 82 94 16

Welche Ausgabe erhalten Sie, wenn Sie das gezeigte Programm mit dem Wert 0x00262a6f in Register r6 aufrufen?



Antwort A



Antwort B




Antwort C



Antwort D

Zugang: https://arsnova.uibk.ac.at mit Zugangsschlüssel 24 82 94 16. Oder scannen Sie den QR-Kode.

#### Frohes Fest



#### Syllabus – Wintersemester 2021/22

```
06.10.21
              1. Einführung
13.10.21
              2. Kombinatorische Logik I
20.10.21
              3. Kombinatorische Logik II
27.10.21
              4. Sequenzielle Logik I
03.11.21
              5. Sequenzielle Logik II
              6 Arithmetik I
10 11 21
17 11 21
              7 Arithmetik II
24.11.21
              8. Befehlssatzarchitektur (ARM) I
01 12 21
              9. Befehlssatzarchitektur (ARM) II
 15.12.21
             10. Ein-/Ausgabe
             11. Prozessorarchitekturen
12.01.22
 19.01.22
             12. Speicher
26.01.22
             13. Leistung
02.02.22
                  Klausur (1. Termin)
```