



Rechnerarchitektur

Prozessorarchitekturen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Böhme

Wintersemester 2021/22 · 12. Jänner 2022

Erinnerung

Nicht vergessen!

Melden Sie sich online bis spätestens 19.01.2022 zum ersten Klausurtermin an.

Nachmeldungen per E-Mail können wir **nicht** berücksichtigen.

Vorbemerkung

Das heutige Thema ist eine Erweiterung Ihres Horizonts.

Behalten Sie den Überblick!

Kein Beispiel lässt sich direkt mit Ihren Kenntnissen der ARM-Architektur kombinieren oder umsetzen.


Im Proseminar und in der kommenden Vorlesung zur Ein- und Ausgabe nutzen und vertiefen wir weiterhin die ARM-Assemblerprogrammierung.

Gliederung heute


- 1. Klassifikation von Prozessorarchitekturen
- 2. Intel x86-Architektur
- 3. Datenparallele Architekturen

Klassifikation nach Anbindung des Speichers

Von-Neumann-Architektur



Harvard-Architektur




nach dem Relaisrechner Mark I von Aiken (Harvard Universität) und IBM (1943/44)

Klassifikation nach Anbindung der ALU

Einteilung von Mikroarchitekturen nach möglichen Quellen und Zielen von arithmetisch-logischen Operationen:

- Register/Register-basiert
- Register/Speicher-basiert

- Akkumulator-basiert
- Stapel-basiert



Register/Register-basierte Architekturen

Werte aus zwei Registern werden miteinander verknüpft. Speicherzugriffe erfolgen separat (Load-Store-Architekturen).

Register


Op. 1: Register Op. 2: Register

Ergebnis: Register

Beispiele: ARM, MIPS,

DLX, RISC-V,

SPARC, AVR



Register/Speicher-basierte Architekturen

Ein Wert aus einem der Register wird mit einem Wert aus einem Register oder dem Speicher verknüpft.

Op. 1: Register

Op. 2: Register o. Speicher

ореленен


Ergebnis: Register o.

Speicher

Beispiele: Intel x86,

Motorola 68K,

PowerPC



Akkumulator-basierte Architekturen

Der Wert aus <u>einem</u> Spezialregister (**Akkumulator**) wird mit einem Wert aus dem Speicher verknüpft. Das Ergebnis kommt immer in den Akkumulator.

Op. 1: Akkumulator Op. 2: Speicher


Erachnic Akkumulator

Ergebnis: Akkumulator

Beispiele: Intel 4040,

MOS 6502,

Zilog Z80



Stapel-basierte Architekturen

Alle Register werden als Stapel organisiert. Die **obersten beiden** Werte auf dem Stapel werden miteinander verknüpft und das Ergebnis wieder oben auf dem Stapel abgelegt.

Register

Op. 1: Wert unter

Stapelspitze
Op. 2: Stapelspitze


Ergebnis: (neue)

Stapelspitze

Beispiele: x87 FPU,

Java VM, WASM,

Ethereum VM



Klassifikation nach Komplexität des Befehlssatzes

RISC: Reduced Instruction Set Computer


- wenige elementare Maschinenbefehle
- ermöglichen schlanke Pipelines: Richtwert ist ein Taktzyklus pro Stufe
- kompakte Instruktionskodierung, oft orthogonal
 (→ Einschränkungen bei Immediate-Werten und Addressierungsarten)
- Load-Store-Architekturen

CISC: Complex Instruction Set Computer

- viele mächtige Spezialbefehle, z.T. in Mikroprogrammen realisiert
- Optimierung schwierig
- organisches Wachstum der Befehlssätze und Instruktionskodierung
- Compiler nutzen oft nur eine Untermenge der verfügbaren Befehle.


Kompromisse: RISC und CISC existieren heute selten in Reinform.

Anzahl der Instruktionen von CISC-Prozessoren



Datenquelle: Wikipedia 2016

Anzahl der Transistoren in Mikroprozessoren



Datenquelle: Wikipedia 2020

Klassifikation nach Art der Parallelverarbeitung

		Anzahl der Befehlsströme		
Anzahl der Datenströme		1	> 1	
		single instruction	multiple instruction	
1	single data	SISD	MISD	
> 1	multiple data	SIMD	MIMD	

Gliederung heute

- 1. Klassifikation von Prozessorarchitekturen
- 2. Intel x86-Architektur
- 3. Datenparallele Architekturen


Entwicklung der x86-CISC-Architektur

1978 Intel 8086 erscheint (**16-Bit**-Architektur) 1980 Intel 8087 FPU (Koprozessor für Gleitkommazahlen) **1982** Intel 80286, 24 Bit Adressraum, neue Instruktionen 1985 Intel 80386 (32-Bit-Architektur), neue Adressierung 1989 Intel 80486 (weniger Mikrokode, Integration der FPU ab 486 DX) **1993** Intel **Pentium**: Integration von **RISC**-Prinzipien (1995: Pentium Pro) 1997 Pentium II mit 57 neuen MMX-Instruktionen (Ganzzahl-SIMD für Multimedia) 1999 Pentium III mit 70 neuen SSE-Instruktionen (Gleitkomma-SIMD) 2001 Pentium 4 mit 144 neuen SSE2-Instruktionen (später: SSE3, SSE4, ..., AVX-512) 2003 64-Bit-Architektur von AMD, seit 2004 von Intel unterstützt 2006 Hardwareunterstützte Virtualisierung (AMD-V bzw. Intel VT-x) **2015** Vertrauenswürdige Laufzeitumgebung (TEE) – "Enklave"

Fett gedruckte Begriffe sollte jede InformatikerIn kennen und sind prüfungsrelevant.


Problemfeld Abwärtskompatibilität


am Beispiel der Betriebsmodi <u>aller</u> modernen x86-Prozessoren



Alternative: Kontinuität; sonst neu kompilieren, nach einiger Zeit emulieren

Registersatz





Segmentregister

Im 16-Bit-Modus steuern **Segmente** die höchstwertigen Adressbits.

(vereinfacht: 32-Bit-Modus; ohne Koprozessor, Kontrollregister, 128-Bit-Media-Register)

ALU-Anbindung

ALU-Befehle haben in der Regel zwei Operanden:

Der erste Operand ist gleichzeitig Quelle und Ziel.

```
ADD
     AX, BX; a = a + b (Gleichheitszeichen ist Zuweisung)
ADD DX, 13 ; d = d + 13
```

Maximal ein Operand darf ein Speicherwort sein.

```
ADD
     AX. mem16 : a = a + m_{16}
ADD
    mem16, AX; m_{16} = m_{16} + a
ADD mem16, 42; m_{16} = m_{16} + 42
```

Kürzere Spezialbefehle:

```
INC
    ESI : i = i + 1
DEC mem8 : m_8 = m_8 - 1
```


Achtung: Einige Befehle sind fest mit definierten Registern verknüpft (z. B. MUL und DIV für Ganzzahl-Punktoperationen mit AX und DX)

Adressierungsarten


```
Absolut
   MOV
         EAX, adr
                       ; Register mit Inhalt an Speicheradresse adr laden
Indirekt
         EAX, [EBX]; Register EBX zeigt auf Speicheradresse
   MOV
Basis mit Index (nur {EBP | EBX} plus {ESI | EDI})
         EAX. [EBX + ESI] : Adresse aus EBX und ESI berechnen
   VOM
... sowie Displacement (8, 16, 32 Bit) und Skalierung (Faktor 2, 4, 8)
   MOV
         EAX. [EBX + ESI * 4 + 2] ; nützlich für Zugriff auf Felder
Seamentüberschreibung (kombinierbar mit allen Adressierungsarten)
   MOV
         EAX, ES: [EBX]
                                  : abweichend vom Datensegment DS
```

Die Art der Speichersegmentierung ist abhängig vom Betriebsmodus.

Berechnung der physischen Adresse



Mehrstufiges Paging im 64-Bit-Modus




Instruktionskodierung

CISC-Instruktionen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen:

1. Optionale Präfixe

0 oder 1 Byte	0 oder 1 Byte	0 oder 1 Byte	0 oder 1 Byte
Instruktions-	Adressgrößen-	Operandgrößen-	Segment-
Präfix	Präfix	Präfix	überschreibung

2. Allgemeines Instruktionsformat



Die Länge von x86-Instruktionen variiert zwischen 1 und 16 Bytes.

Stapelorganisation

Ein full descending Stapel wird vom Prozessor über das Registerpaar SS:ESP (stack segment: extended stack pointer) organisiert.

Spezialbefehle (trifft man oft beim Disassemblieren an)

Mnemonic	Kommentar
PUSH	Legt Register, Speicherinhalt oder Konstante auf Stapel.
POP	Holt Wert vom Stapel in Register oder Speicherinhalt.
CALL	Aufruf eines Unterprogramms
RETN	Rücksprung von Unterprogramm
ENTER	Platz aus dem Stapel für lokale Variablen reservieren
LEAVE	Platz für lokale Variablen freigeben


Gleitkommaeinheit

(engl. floating point unit, FPU)

Realisierung einer Stapel-basierten Befehlssatzarchitektur

8 Datenregister (je 80 Bit)

Statusregister (16 Bit)



Ausgewählte FPU-Befehle zum Datentransfer

Mnemonic			Kommentar
Gleitkomma-, Ganzzahl, BCD*-Zahl			
FLD FST FSTP	FILD FIST FISTP	FBLD FBSTP	aus dem Speicher nach ST_0 laden aus ST_0 in den Speicher schreiben – " – und vom Stapel löschen (pop)

- Die FPU konvertiert automatisch zwischen Zahlendarstellungen.
- Die FPU unterstützt keine Immediate-Werte.
- Wichtige mathematische Konstanten liegen im ROM vor (z. B. FLDPI lädt die Kreiszahl π nach ST_0).

^{*:} Die BCD-Kodierung speichert zwei Dezimalstellen pro Byte. Werte, deren Hex-Darstellung Buchstaben erfordert, sind unzulässig.

Ausgewählte Arithmetik-Befehle der FPU

Mnemonics		Kommentar
FADD FADDE FSUB FSUBE FMUL FMULE FDIV FDIVE FSQRT FABS FRNDINT	FISUB FIMUL	Gleitkomma-Addition Gleitkomma-Subtraktion Gleitkomma-Multiplikation Gleitkomma-Division Gleitkomma-Quadratwurzel Absolutbetrag auf Ganzzahl runden

- Alle Gleitkomma-Operationen erfolgen nach IEEE 754.
- Varianten mit I erlauben Ganzzahl (Integer) als ersten Operand.
- Für Subtraktion und Division existieren "reverse"-Varianten mit vertauschten Operanden, z. B. FSUBP → FSUBRP, FIDIV → FIDIVR.

Beispiel für FPU-Programmierung

Berechnung eines Skalarprodukts $v = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$

Assembler-Befehlsfolge


sprod:

FLD adr1 FMIII. adr3 FLD adr2 FMIII. adr4 FADDP

Belegungsbeispiel

Variable	Wert	Label (Speicheradresse)
a_1	5.6	adr1
a_2	3.8	adr2
b_1	2.4	adr3
b_2	10.3	adr4

Ablauf





13.44	ST ₁
3.8	ST ₀

13.44	ST ₁
39.14	ST ₀



Hörsaalfrage

24 82 94 16

Wie viele freie Speicherplätze benötigen Sie auf dem Stapel, um folgenden Ausdruck mit der FPU effizient zu berechnen (ohne dabei Zwischenergebnisse in den Speicher zu schreiben)?

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

a. 1

e. 8


- **b.** 2 **f.** 12
- c. 3 g. 13
- d. 4

Zugang: https://arsnova.uibk.ac.at mit Zugangsschlüssel 24 82 94 16. Oder scannen Sie den QR-Kode.

Gliederung heute

- 1. Klassifikation von Prozessorarchitekturen
- 2. Intel x86-Architektur
- 3. Datenparallele Architekturen


Entwicklung der Leistung von x86-Prozessoren




Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Intel_processors

Datenparallele Architekturen am Beispiel von GPUs


Nutzung der Chipfläche von CPUs und Grafikprozessoren (GPUs)






- Datenparallelität: Sehr effiziente, da gleichzeitige
 Bearbeitung vieler gleichartiger Daten auf die gleiche Weise.
- Voraussetzung: geringe Datenabhängigkeit; der Kontrollfluss ist weitgehend unabhängig von Zwischenergebnissen.
- Früher: **Vektorprozessoren** in Supercomputern, z. B. Cray

Grafik-Pipeline mit Hardwareunterstützung



Aufbau moderner GPUs



- Ca. 10² Kerne sind in einer Matrix-Struktur organisiert.
- SIMD-Prinzip: In jedem Kern teilen sich 10¹ ALUs ein Steuerwerk.
- Hardware-Threads: Die ALUs erledigen andere anstehende Aufgaben um die Speicherlatenz (10²–10³ Taktzyklen!) zu überbrücken.


General Purpose GPU: Schnittstelle für **beliebige** Rechenaufgaben

Vertiefung in Parallele Programmierung, Pflichtmodul, 4. Semester BSc Informatik

Optimierung für Datenparallelität

(am Beispiel der Nvidia-CUDA-Architektur)

- SIMD-Breite 32: mind. 32 Threads müssen das Gleiche tun – bis auf Bedingungen
- Globaler Speicher ohne Cache: Alignment nötig, um 16-fache (!) Verzögerung zu vermeiden




Grundsatz: Besser in Datenlayouts statt in Algorithmen denken!

Beispiel: Parallele Reduktion

Summe der Elemente eines Vektors $x_1 \leftarrow \sum_{i=1}^{|\mathbf{x}|} x_i$

Entwicklungswerkzeuge am Beispiel Nvidia CUDA



Spezial- versus Universalhardware

On the Design of Display Processors

```
T. H. MYER
Bolt Beranek and Newman Inc, Cambridge, Mass.
I. E. SUTHERLAND*
Harvard University, Cambridge, Mass,
```

"We have built up the display channel until it is itself a general purpose processor with a display.

[...]

In short, we have come exactly once around the wheel of reincarnation."

Fortschritt passiert oft in Kreisläufen mit Wiederentdeckungen.

Myer & Sutherland, Communications of the ACM, 11 (6), 1968, S. 412

Erinnerung

Nicht vergessen!

Melden Sie sich online bis spätestens 19.01.2022 zum ersten Klausurtermin an.

Nachmeldungen per E-Mail können wir **nicht** berücksichtigen.

Syllabus – Wintersemester 2021/22

```
06.10.21
              1. Einführung
13.10.21
              2. Kombinatorische Logik I
20.10.21
              3. Kombinatorische Logik II
27.10.21
              4. Sequenzielle Logik I
03.11.21
              5. Sequenzielle Logik II
              6 Arithmetik I
10 11 21
17 11 21
              7 Arithmetik II
24.11.21
              8. Befehlssatzarchitektur (ARM) I
01 12 21
              9. Befehlssatzarchitektur (ARM) II
 15.12.21
             10. Ein-/Ausgabe
             11. Prozessorarchitekturen
12.01.22
 19.01.22
             12. Speicher
26.01.22
             13. Leistung
02.02.22
                  Klausur (1. Termin)
```