# IADL v1.0 規格文件

### Industrial Asset Definition Language (IADL) v1.0 Specification

版本: 1.0

日期: 2025-10-22

作者: Michael Lin 林志錚

組織: HTFA/Digital Twins Alliance

# 1. 概述

Industrial Asset Definition Language (IADL) 是一種用於定義工業資產的標準化語言。IADL v1.0 提供了完整的資產定義規範,包括幾何模型、座標系統、標籤(Tags)附著策略和元數據管理。

### 1.1 設計目標

IADL v1.0 的設計目標包括:

- 唯一識別: 使用 UUIDv7 確保資產的全域唯一性和時間排序性。
- 模型引用: 支援 USD 模型的靈活引用機制 (路徑或 Reference)。
- 單位制統一: 明確定義長度單位,確保跨系統一致性。
- **靈活的 Tag 附著**: 支援基於位置(by-pos)和基於原語(by-prim)兩種 Tag 附著策略。
- 版本化友好: 基於原語的 Tag 附著對模型版本變更具有更好的耐受性。
- 元數據管理: 記錄作者、版本等元數據,支援資產生命週期管理。

# 2. IADL v1.0 Schema

### 2.1 頂層結構

```
asset_id: string (UUIDv7)
                                   # 資產唯一識別碼
name: string
                                   # 資產名稱
                                   # 資產描述 (可選)
description: string
                                   # USD 模型引用 (路徑或 Reference)
model_ref: string
                                   # 單位制定義
units:
 length: string
                                   # 長度單位 (m, cm, mm)
default_xform:
                                   # 預設變換矩陣
 translation: [float, float, float] # 平移 (x, y, z)
 rotation: [float, float, float] # 旋轉 (歐拉角,度) scale: [float, float, float] # 縮放 (x, y, z)
                                   # 標籤列表
tags: []
metadata:
                                   # 元數據
 author: string
                                   # 作者
                                  # 版本號 (語義化版本)
 version: string
 created_at: string
                                  # 創建時間 (ISO 8601)
                                  # 更新時間 (ISO 8601)
 updated_at: string
```

### 2.2 Tag 結構

```
taq_id: string (UUIDv7) # Taq 唯一識別碼
name: string # Tag 名稱
kind: string # Tag 類型 (sensor, actuator, indicator,
etc.)
eu_unit: string # 工程單位 (m³/h, °C, bar, etc.)
worldSpace: boolean # 是否使用世界座標系 (預設 false)
# Tag 附著策略 (二選一)
localPosition: [float, float, float] # 基於位置 (by-pos) : 相對於資產原點的局部座標
attachPrimPath: string # 基於原語 (by-prim) : USD Prim 路徑
```

# 3. 詳細欄位說明

# 3.1 asset\_id (UUIDv7)

類型: string 格式: UUIDv7 必填: 是

說明:

資產的全域唯一識別碼,使用 UUIDv7 格式。UUIDv7 相較於 UUIDv4 的優勢:

• 時間排序性: UUIDv7 包含時間戳,可按生成時間排序,便於資產管理和查詢。

• 全域唯一性:確保在分散式系統中不會產生衝突。

#### 範例:

asset\_id: "018c3f7e-8a2b-7c3d-9e4f-5a6b7c8d9e0f"

## 3.2 model\_ref (USD 模型引用)

類型: string

必填:是

#### 說明:

指向 USD 模型的引用,支援兩種格式:

- 1. 絕對路徑:指向本地或網路上的 USD 文件。 yaml model\_ref: "/assets/pump/pump\_model.usd"
- 2. **USD Reference**: 使用 USD 的 Reference 語法。 yaml model\_ref: "@/assets/pump/pump\_model.usd@</Pump>"

#### 最佳實踐:

- 使用相對路徑或 Asset Resolver, 提高可移植性。
- 確保 USD 文件遵循 Z-up、米制、右手座標系規範。

# 3.3 units (單位制定義)

類型: object

必填: 是

### 說明:

定義資產使用的單位制,確保跨系統一致性。

#### 欄位:

• length (string,必填):長度單位,支援 m (米)、cm (厘米)、mm (毫米)。

#### 範例:

units:
length: "m"

### 約束:

- 必須與 USD 模型的 metersPerUnit 元數據一致。
- 建議統一使用 **米 (m)** 作為標準單位。

# 3.4 default\_xform (預設變換矩陣)

類型: object

**必填**: 否

#### 說明:

定義資產的預設變換矩陣,包括平移、旋轉和縮放。此變換在 FDL 中實例化資產時可被覆蓋。

#### 欄位:

- **translation**([float, float, float]): 平移向量(x,y,z),單位為 units.length。
- rotation ([float, float, float]): 旋轉向量(歐拉角,度),順序為 XYZ。
- scale ([float, float, float]): 縮放向量(x, y, z)。

#### 節例:

```
default_xform:
  translation: [0.0, 0.0, 0.0]
  rotation: [0.0, 0.0, 0.0]
  scale: [1.0, 1.0, 1.0]
```

#### 約束:

- **縮放限制**: 製造業資產通常要求等比縮放,建議限制 scale 為 [s, s, s] ,其中 0.5 <= s <= 2.0。
- 禁止非均勻縮放: 非均勻縮放可能導致碰撞檢測和物理模擬錯誤。

## 3.5 tags (標籤列表)

類型: array

**必填**: 否

#### 說明:

定義資產上的標籤(Tags),用於關聯感測器、執行器、指示器等數位孿生元素。

### Tag 欄位:

- tag\_id (string, UUIDv7, 必填): Tag 的全域唯一識別碼。
- name (string, 必填): Tag 的名稱。
- **kind** (string,必填): Tag 的類型,支援 sensor、 actuator、 indicator、 control\_point 等。
- eu\_unit (string,可選): 工程單位,例如 m³/h 、 °C 、 bar 、 kw 等。
- worldSpace (boolean,可選,預設 false):是否使用世界座標系。若為 true, Tag 位置為世界座標;若為 false, Tag 位置為相對於資產原點的局部座標。
- 附著策略(二選一):
- **localPosition** ([float, float, float]): 基於位置 (by-pos), 相對於資產原點的 局部座標。
- attachPrimPath (string): 基於原語(by-prim), USD Prim 的路徑。

#### 節例:

```
tags:
    tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1a"
    name: "Flow Sensor"
    kind: "sensor"
    eu unit: "m³/h"
    worldSpace: false
    attachPrimPath: "/Pump/Outlet"

- tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1b"
    name: "Temperature Indicator"
    kind: "indicator"
    eu_unit: "°C"
    worldSpace: false
    localPosition: [0.5, 0.0, 1.2]
```

## 3.6 Tag 附著策略

### 3.6.1 基於位置(by-pos): localPosition

#### 適用場景:

- Tag 位置固定,不隨模型幾何變化而變化。
- 簡單的資產,Tag 數量少。

#### 優點:

- 簡單直觀,易於理解和實作。
- 不依賴 USD Prim 結構。

#### 缺點:

- 對模型版本變更敏感:如果模型幾何發生變化,Tag 位置可能不再準確。
- 無法自動跟隨模型的局部變換。

#### 範例:

```
tags:
- taq_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1b"
name: "Pressure Sensor"
kind: "sensor"
eu unit: "bar"
worldSpace: false
localPosition: [1.0, 0.0, 0.5] # 相對於資產原點的局部座標
```

### 3.6.2 基於原語(by-prim): attachPrimPath

#### 適用場景:

- Tag 需要附著在特定的幾何元素上(如閥門的出口、泵的入口)。
- 模型可能會進行版本更新,但 Prim 結構保持穩定。

#### 優點:

- 版本化友好: 只要 Prim 路徑保持不變,Tag 位置會自動跟隨模型的局部變換。
- 精確附著: Tag 可以精確附著在特定的幾何元素上。

#### 缺點:

- 需要 USD 模型具有清晰的 Prim 結構。
- 如果 Prim 路徑變更,Tag 附著會失效。

#### 範例:

```
tags:
- tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1a"
name: "Flow Sensor"
kind: "sensor"
eu_unit: "m³/h"
worldSpace: false
attachPrimPath: "/Pump/Outlet" # 附著在 Pump 的 Outlet Prim 上
```

#### 最佳實踐:

- **優先使用 by-prim**: 對於需要長期維護的資產,優先使用 attachPrimPath ,以提高 對模型版本變更的耐受性。
- **命名規範**: USD Prim 應遵循清晰的命名規範,例如 /Asset/Component/SubComponent。
- 文件化: 在 USD 模型中添加註釋, 說明關鍵 Prim 的用途和穩定性。

## 3.7 metadata (元數據)

類型: object

必填: 否

#### 說明:

記錄資產的元數據,支援資產生命週期管理。

#### 欄位:

- author (string,可選): 資產的創建者。
- **version** (string,可選): 資產的版本號,建議使用語義化版本(Semantic Versioning),例如 1.0.0。
- **created\_at** (string,可選): 資產的創建時間,使用 ISO 8601 格式,例如 2025-10-22T10:30:00Z。
- updated\_at (string,可選): 資產的最後更新時間,使用 ISO 8601 格式。

### 範例:

```
metadata:

author: "Michael Lin"

version: "1.0.0"

created_at: "2025-10-22T10:30:00Z"

updated_at: "2025-10-22T15:45:00Z"
```

# 4. 完整範例

## 4.1 範例 1: 泵(Pump)- 使用 by-prim

```
asset_id: "018c3f7e-8a2b-7c3d-9e4f-5a6b7c8d9e0f"
name: "Centrifugal Pump Model A"
description: "High-efficiency centrifugal pump for water circulation"
model_ref: "@/assets/pumps/centrifugal_pump_a.usd@</Pump>"
  length: "m"
default_xform:
  translation: [0.0, 0.0, 0.0]
  rotation: [0.0, 0.0, 0.0]
  scale: [1.0, 1.0, 1.0]
tags:
  - tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1a"
    name: "Inlet Flow Sensor"
    kind: "sensor"
    eu_unit: "m3/h"
    worldSpace: false
    attachPrimPath: "/Pump/Inlet"
  - tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1b"
    name: "Outlet Pressure Sensor"
    kind: "sensor"
    eu_unit: "bar"
    worldSpace: false
    attachPrimPath: "/Pump/Outlet"
  - tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1c"
    name: "Motor Temperature Indicator"
    kind: "indicator"
    eu_unit: "°C"
    worldSpace: false
    attachPrimPath: "/Pump/Motor"
metadata:
  author: "Michael Lin"
  version: "1.0.0"
  created_at: "2025-10-22T10:30:00Z"
  updated_at: "2025-10-22T10:30:00Z"
```

# 4.2 範例 2: 閥門(Valve)- 使用 by-pos

```
asset_id: "018c3f7e-8a2b-7c3d-9e4f-5a6b7c8d9e10"
name: "Ball Valve DN50"
description: "Manual ball valve, DN50, PN16"
model_ref: "/assets/valves/ball_valve_dn50.usd"
units:
  length: "m"
default_xform:
  translation: [0.0, 0.0, 0.0]
  rotation: [0.0, 0.0, 0.0]
  scale: [1.0, 1.0, 1.0]
tags:
  - tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f2a"
    name: "Valve Position Indicator"
    kind: "indicator"
    eu_unit: "%"
    worldSpace: false
    localPosition: [0.0, 0.0, 0.15] # 閥門中心上方 15cm
  - taq_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f2b"
    name: "Inlet Pressure Sensor"
    kind: "sensor"
    eu_unit: "bar"
    worldSpace: false
    localPosition: [-0.1, 0.0, 0.0] # 閥門入口側
metadata:
  author: "Michael Lin"
  version: "1.0.0"
  created_at: "2025-10-22T11:00:00Z"
  updated_at: "2025-10-22T11:00:00Z"
```

# 5. 驗證規則

## 5.1 必填欄位驗證

- asset id:必須為有效的 UUIDv7 格式。
- name:不能為空字串。
- model ref:必須為有效的 USD 路徑或 Reference。
- units.length:必須為 m、 cm 或 mm。

# 5.2 Tag 驗證

- tag\_id:必須為有效的 UUIDv7 格式,且在資產內唯一。
- kind:必須為預定義的類型 (sensor、actuator、indicator、control\_point等)。

- 附著策略: 必須且僅能指定 localPosition 或 attachPrimPath 之一。
- attachPrimPath:如果指定,必須為有效的USD Prim 路徑。

### 5.3 縮放約束

- default\_xform.scale:建議為等比縮放 [s, s, s],其中 0.5 <= s <= 2.0。
- 如果需要非均勻縮放,必須在 FDL 中明確聲明並通過驗證。

### 5.4 單位一致性

- units.length 必須與 USD 模型的 metersPerUnit 元數據一致。
- 如果不一致,應在載入時進行單位轉換。

# 6. 與 FDL v0.1 的整合

IADL v1.0 定義單個資產,FDL v0.1 定義工廠佈局。兩者的整合方式:

- 1. 資產引用: FDL 中的 AssetInstance 透過 asset\_id 引用 IADL 定義的資產。
- 2. 變換覆蓋: FDL 中的 transform 會覆蓋 IADL 中的 default\_xform 。
- 3. **Tag 覆蓋**: FDL 中的 tag\_overrides 可以覆蓋 IADL 中的 Tag 屬性(如 eu\_unit 、 localPosition)。

#### 範例:

```
# FDL v0.1
assets:
- asset_id: "018c3f7e-8a2b-7c3d-9e4f-5a6b7c8d9e0f" # 引用 IADL 定義的泵
instance id: "pump_001"
transform:
    translation: [10.0, 5.0, 0.0] # 覆蓋 IADL 中的 default_xform
    rotation: [0.0, 0.0, 90.0]
    scale: [1.0, 1.0, 1.0]
taq overrides:
- tag_id: "018c3f7e-9b3c-7d4e-8f5a-6b7c8d9e0f1a"
    eu_unit: "L/min" # 覆蓋 IADL 中的 eu_unit
```

# 7. 最佳實踐

### 7.1 使用 UUIDv7

- 時間排序性: UUIDv7 包含時間戳,便於按創建時間排序和查詢。
- **分散式友好**: 在分散式系統中生成 UUIDv7 不會產生衝突。

## 7.2 優先使用 by-prim

- 版本化友好: attachPrimPath 對模型版本變更具有更好的耐受性。
- 清晰的 Prim 結構: 確保 USD 模型具有清晰、穩定的 Prim 命名規範。

### 7.3 限制縮放

- 等比縮放: 製造業資產通常要求等比縮放, 避免非均匀縮放導致的問題。
- 縮放範圍: 限制縮放範圍在 0.5 到 2.0 之間, 避免過度縮放導致的視覺和物理問題。

### 7.4 單位統一

- 統一使用米 (m):建議所有資產統一使用米作為長度單位,簡化跨系統整合。
- 元數據一致性: 確保 IADL 中的 units.length 與 USD 模型的 metersPerUnit 致。

## 7.5 元數據管理

- 語義化版本: 使用語義化版本號(如 1.0.0)管理資產版本。
- **時間戳**: 記錄創建和更新時間,便於追蹤資產生命週期。

# 8. 參考文件

- FDL v0.1 規格文件
- 軟體設計文件 v2.1
- 幾何座標系統與 Tag 對齊設計

- <u>UUIDv7 規範</u>
- OpenUSD 官方文件