

GUÍA PRÁCTICA

PARÁMETROS

de aplicación **D.T.F**

según el tipo de tela



CHECHENA
SHIRTS

Guía Práctica:

PARÁMETROS DE APLICACIÓN DTF POR TIPO DE TELA

INTRODUCCIÓN:

Esta guía proporciona recomendaciones sobre temperatura, tiempo y presión para la aplicación de transferencias DTF en diversas telas, ayudando a evitar errores comunes y mejorar la calidad del estampado.

Parámetros por Tipo de Tela:

Tipo de Tela	Temperatura (°C)	Tiempo (segundos)	Presión	Notas
Algodón / Lona	160–165	15–20	Alta	Requiere suficiente presión y temperatura precisa para asegurar la adhesión adecuada.
Poliéster	150–155	10–12	Alta	Evita temperaturas altas para prevenir daños en la tela.
Mezclas (Algodón/Poliéster)	150–155	12–15	Alta	Ajusta la configuración para asegurar compatibilidad con ambas fibras.
Nylon	150–155	5–10	Baja	Tela delicada; aplicar calor con precaución para evitar daños.
Lona	160–165	15–20	Alta	Necesita mayor presión y temperatura para una adhesión adecuada.
Seda o Telas Delicadas	135–140	5–8	Baja	Utiliza una hoja protectora como papel pergamino para evitar daños.

💡 CONSEJOS ADICIONALES:

PRE-PLANCHA: Antes de aplicar el transfer, pre-calienta la prenda durante 2–3 segundos para eliminar humedad y arrugas.

DESPRENDIMIENTO DEL FILM: Puede ser en caliente (esperar 3 segundos) o en frío (esperar a que se enfríe totalmente), dependiendo del tipo de film utilizado.

SEGUNDO PLANCHADO: Realiza un planchado adicional de 5 segundos para mejorar la fijación y suavidad del estampado

Recuerda que estos parametros pueden variar según el fabricante del film DTF y las características específicas de cada tela. Siempre es recomendable realizar pruebas antes de una producción en serie

