

多旋翼飞行器设计与控制

第六讲 动态模型和参数测量

全权 副教授 qq_buaa@buaa.edu.cn 自动化科学与电气工程学院 北京航空航天大学





东方智慧



八卦图



核心问题

怎样建立多旋翼的动态模型以及模型参数的何测量?




大纲

- 1. 多旋翼控制模型
- 2. 多旋翼气动阻力模型
- 3. 多旋翼模型参数测量
- 4. 本讲小结



□总体描述



- (1) <u>刚体运动学模型</u>。跟质量与受力 无关,只研究位置、速度、姿态、角速 度等参量,常以质点为模型。
- (2) <u>刚体动力学模型</u>。它与一般刚体动力学模型最大的不同是, 拉力方向始终与机体轴z_b轴的负方向一致。
- (3) 控制效率模型。六旋翼和四旋翼的区别,就在这个控制效率模型上。
- (4) <u>动力单元模型</u>。以无刷直流电机、 电调和螺旋桨为一组的整个动力机构。 输入是0~1的电机油门指令,输出是螺 旋桨转速。



□多旋翼飞行控制刚体模型

(1) 假设和符号定义

假设1. 多旋翼是刚体;

假设2. 质量和转动惯量是不变的;

假设3. 多旋翼几何中心与重心一致;

假设4. 多旋翼只受重力和螺旋桨


拉力,其中螺旋桨拉力沿zb轴负方

向, 而重力沿ze轴正方向;



假设5. 奇数标号的螺旋桨逆时针转动,偶数标号的螺旋桨顺时针转动。







□多旋翼飞行控制刚体模型

- (2) 刚体运动学模型
 - 1) 基于欧拉角模型

$$\overset{e}{\mathbf{p}} = \overset{e}{\mathbf{v}}$$

$$\overset{\cdot}{\mathbf{\Theta}} = \mathbf{W} \cdot {}^{b}\mathbf{\omega}$$

2) 基于旋转矩阵模型

$$\mathbf{\dot{p}} = \mathbf{\dot{p}} = \mathbf{\dot{v}}$$

$$\mathbf{\dot{R}} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} \mathbf{\dot{b}} \mathbf{\omega} \end{bmatrix}$$

3) 基于四元数模型


$$\dot{\mathbf{q}}_{0} = \frac{\mathbf{e}}{2} \mathbf{v}$$

$$\dot{\mathbf{q}}_{0} = -\frac{1}{2} \mathbf{q}_{v}^{T} \cdot {}^{b} \mathbf{\omega}$$

$$\dot{\mathbf{q}}_{v} = \frac{1}{2} (q_{0} \mathbf{I}_{3} + [\mathbf{q}_{v}]_{\times})^{b} \mathbf{\omega}$$

姿态表示见上一讲第五讲!







□多旋翼飞行控制刚体模型

- (3) 动力学模型
 - 地球系下的位置动力学模型

$$e \dot{\mathbf{v}} = g \mathbf{e}_3 - \frac{f}{m} e \mathbf{b}_3$$

• 机体系下的位置动力学模型

$$^{e}\mathbf{v}=\mathbf{R}\cdot ^{b}\mathbf{v}$$

所以两边求导可得

$$\mathbf{\dot{v}} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{\dot{v}} + \mathbf{\dot{R}} \cdot \mathbf{\dot{v}} \mathbf{v}
= \mathbf{R} \cdot \mathbf{\dot{v}} + \mathbf{R} \left[\mathbf{\dot{b}} \mathbf{\omega} \right]_{\times} \mathbf{\dot{v}} \mathbf{v}$$

$$\mathbf{R} \cdot {}^{b}\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{R} \left[{}^{b}\boldsymbol{\omega} \right]_{\times} {}^{b}\mathbf{v}$$

$$= g\mathbf{e}_{2} - \frac{f}{\mathbf{R}}\mathbf{e}_{2}$$

$$= \mathbf{R} \cdot {}^{b}\dot{\mathbf{v}} + \dot{\mathbf{R}} \cdot {}^{b}\mathbf{v}$$

$$= \mathbf{R} \cdot {}^{b}\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{R} \left[{}^{b}\boldsymbol{\omega} \right]_{\times} {}^{b}\mathbf{v} + \mathbf{R} \left[{}^{b}\boldsymbol{\omega} \right]_{\times} {}^{b}\mathbf{v} + \mathbf{R} \left[{}^{b}\boldsymbol{\omega} \right]_{\times} {}^{b}\mathbf{v} + g\mathbf{R}^{T}\mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m}\mathbf{e}_{3}$$

$$= g\mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m}\mathbf{e}_{3}$$

假设4. 多旋翼只受重力和螺旋

桨拉力,其中螺旋桨拉力沿z。轴

负方向,而重力沿z。轴正方向




□多旋翼飞行控制刚体模型

- (3) 动力学模型
 - 姿态动力学模型

基于假设1-3, 在机体坐标系建立多旋翼姿态动力学方程如下

其中 $\tau \triangleq \begin{bmatrix} \tau_x & \tau_y & \tau_z \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^3$ 表示螺旋桨在机体轴上产生的力矩, $J \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 表示多旋翼的转动惯量。







□多旋翼飞行控制刚体模型

(4) 综合多旋翼飞行控制刚体模型

模型1

$$\begin{cases}
\mathbf{e} \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{e} \mathbf{v} \\
\mathbf{e} \dot{\mathbf{v}} = g \mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m} \mathbf{R} \mathbf{e}_{3}
\end{cases}$$

$$\begin{vmatrix}
\dot{\mathbf{e}} \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{e} \mathbf{v} \\
\dot{\mathbf{e}} \dot{\mathbf{v}} = g \mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m} \mathbf{R} \mathbf{e}_{3}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
\dot{\mathbf{e}} \dot{\mathbf{v}} = g \mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m} \mathbf{R} \mathbf{e}_{3}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
\dot{\mathbf{e}} \dot{\mathbf{v}} = g \mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m} \mathbf{R} \mathbf{e}_{3}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
\dot{\mathbf{o}} = \mathbf{W} \cdot \mathbf{b} \mathbf{\omega} \\
\mathbf{J} \cdot \mathbf{b} \dot{\mathbf{\omega}} = -\mathbf{b} \mathbf{\omega} \times (\mathbf{J} \cdot \mathbf{b} \mathbf{\omega}) + \mathbf{G}_{a} + \mathbf{\tau}
\end{vmatrix}$$


模型2

$$\begin{cases}
\mathbf{p} = \mathbf{v} \\
\mathbf{e} \dot{\mathbf{v}} = g\mathbf{e}_3 - \frac{f}{m} \mathbf{R}\mathbf{e}_3 \\
\dot{\mathbf{\Theta}} = \mathbf{W} \cdot {}^{b}\mathbf{\omega} \\
\mathbf{J} \cdot {}^{b}\dot{\mathbf{\omega}} = -{}^{b}\mathbf{\omega} \times (\mathbf{J} \cdot {}^{b}\mathbf{\omega}) + \mathbf{G}_a + \mathbf{v}
\end{cases}$$

模型3


$$\begin{cases}
e^{\dot{\mathbf{p}}} = e^{\mathbf{v}} \\
e^{\dot{\mathbf{v}}} = g\mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m}\mathbf{R}\mathbf{e}_{3} \\
\dot{q}_{0} = -\frac{1}{2}\mathbf{q}_{v}^{T} \cdot {}^{b}\mathbf{\omega} \\
\dot{\mathbf{q}}_{v} = \frac{1}{2}(q_{0}\mathbf{I}_{3} + [\mathbf{q}_{v}]_{\times})^{b}\mathbf{\omega} \\
\mathbf{J} \cdot {}^{b}\dot{\mathbf{\omega}} = -{}^{b}\mathbf{\omega} \times (\mathbf{J} \cdot {}^{b}\mathbf{\omega}) + \mathbf{G}_{a} + \mathbf{\tau}
\end{cases}$$







□控制效率模型



多旋翼悬停时单个螺旋桨拉力可表示为

(b) X字型

$$T_i = c_{\mathrm{T}} \boldsymbol{\varpi}_i^2$$

图6.2 四旋翼螺旋桨旋转方向示意图

其中 $c_{\mathrm{T}} = \frac{1}{4\pi^2} \rho D_{\mathrm{p}}^4 C_{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^+$ 为常数且可通过实验测得。

多旋翼悬停时单个螺旋桨在机身上产生的反扭矩可表示为

$$M_i = c_{\rm M} \varpi_i^2$$

其中 $c_{\mathrm{M}} = \frac{1}{4\pi^2} \rho D_{\mathrm{p}}^5 C_{\mathrm{M}} \in \mathbb{R}^+$ 为常数且可通过实验测得。



□控制效率模型

(1) 标准四旋翼

作用在机体上的总拉力为

$$f = \sum_{i=1}^{4} T_i = c_T \left(\varpi_1^2 + \varpi_2^2 + \varpi_3^2 + \varpi_4^2 \right)$$

对于+字型四旋翼, 螺旋桨产生力矩为

$$\tau_{x} = dc_{\mathrm{T}} \left(-\boldsymbol{\varpi}_{2}^{2} + \boldsymbol{\varpi}_{4}^{2} \right)$$

$$\tau_{v} = dc_{T} \left(\boldsymbol{\varpi}_{1}^{2} - \boldsymbol{\varpi}_{3}^{2} \right)$$

$$\tau_z = c_{\rm M} \left(\boldsymbol{\omega}_1^2 - \boldsymbol{\omega}_2^2 + \boldsymbol{\omega}_3^2 - \boldsymbol{\omega}_4^2 \right)$$

其中
$$c_{\rm T} = \frac{1}{4\pi^2} \rho D_{\rm p}^4 C_{\rm T}, c_{\rm M} = \frac{1}{4\pi^2} \rho D_{\rm p}^5 C_{\rm M}$$





图6.2 四旋翼螺旋桨旋转方向示意图



(见第四讲)



□控制效率模型

(1) 标准四旋翼

作用在机体上的总拉力为

$$f = \sum_{i=1}^{4} T_i = c_T \left(\varpi_1^2 + \varpi_2^2 + \varpi_3^2 + \varpi_4^2 \right)$$

对于X字型四旋翼, 螺旋桨产生力矩为

$$\tau_{x} = dc_{T} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_{1}^{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_{2}^{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_{3}^{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_{4}^{2} \right)$$

$$\tau_{y} = dc_{T} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \boldsymbol{\varpi}_{1}^{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \boldsymbol{\varpi}_{2}^{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \boldsymbol{\varpi}_{3}^{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \boldsymbol{\varpi}_{4}^{2} \right)$$

$$\tau_z = c_{\rm M} \left(\boldsymbol{\varpi}_1^2 - \boldsymbol{\varpi}_2^2 + \boldsymbol{\varpi}_3^2 - \boldsymbol{\varpi}_4^2 \right)$$




图6.2 四旋翼螺旋桨旋转方向示意图

对于X字型四旋翼,螺旋桨产生力矩为
$$\tau_x = dc_{\mathrm{T}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_1^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_2^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_3^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_4^2 \right)$$

$$\tau_x = dc_{\mathrm{T}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_1^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_2^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_3^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_4^2 \right)$$

$$\tau_y = dc_{\mathrm{T}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_1^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_2^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_3^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_4^2 \right)$$

$$\tau_y = dc_{\mathrm{T}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_1^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_2^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_3^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \varpi_4^2 \right)$$



□控制效率模型

(2) 多旋翼

模型

$$\begin{bmatrix} f \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{\mathrm{T}} & c_{\mathrm{T}} & \cdots & c_{\mathrm{T}} \\ -d_1 c_{\mathrm{T}} \sin \varphi_1 & -d_2 c_{\mathrm{T}} \sin \varphi_2 & \cdots & -d_{n_r} c_{\mathrm{T}} \sin \varphi_{n_r} \\ d_1 c_{\mathrm{T}} \cos \varphi_1 & d_2 c_{\mathrm{T}} \cos \varphi_2 & \cdots & d_{n_r} c_{\mathrm{T}} \cos \varphi_{n_r} \\ c_{\mathrm{M}} \delta_1 & c_{\mathrm{M}} \delta_2 & \cdots & c_{\mathrm{M}} \delta_{n_r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\varpi}_1^2 \\ \boldsymbol{\varpi}_2^2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varpi}_{n_r}^2 \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{M}_{n_{\mathrm{r}}} \in \mathbb{R}^{4 \times n_{\mathrm{r}}}, \delta_{i} = (-1)^{i+1}, i = 1, \dots, n_{\mathrm{r}}$





图 6.3 多旋翼系统几何定义

假设5. 奇数标号的螺旋桨逆时针转动, 偶数标号的螺旋桨顺时针转动。







□动力单元模型





图 6.4 动力系统信号传递图

其中电机油门 σ 为输入,电机转速 ϖ 为输出, T_m 为电机的动态响应时间常数。



□桨叶挥舞



(a) 螺旋桨剖面图 (b) 无风时螺旋桨角速度与迎角 (c) 螺旋桨相对风的角速度与迎角 图 6.5 螺旋桨速度与攻角变化关系

桨叶挥舞是桨叶的上下运动。如上图 (a) 所示, 前行桨叶逆风前进, 因此获得更大的相对速度。这时作用在螺旋桨的拉力增大, 产生向上挥舞速度。如上图 (c), 螺旋桨的向上挥舞速度会减小迎角, 进而减小拉力。



□桨叶挥舞




图 6.6 螺旋桨挥舞速度与偏移位置示意图

如左图(a)所示,多旋翼向右 飞行, 螺旋桨逆时针旋转。在 A点处产生最大的相对速度。 然而, 螺旋桨最大的上偏位置 出现在B点,其中A点比B点滞 后π/2。这个道理如同正弦曲线 运动规律一般(如图(b))。 因此,如图(c)所示,螺旋桨 桨盘下方是前行螺旋桨 (Advancing blade) 区,上方 是后行螺旋桨(Retreating blade)区。因为位置滞后速度 $\pi/2$, 因此, 前面半区是桨叶上 偏区, 而后面半区是桨叶下偏 区。



□桨叶挥舞




图 6.7 多旋翼飞行时的升力阻力示意图

由于螺旋桨的挥舞, 改变了桨 盘的方向, 从而进一步改变了 拉力的方向。从左图可以看出, 拉力不再与多旋翼的机体轴 Zh轴平行, 而是在Xh轴负方向 上产生分量,即诱导阻力。该 阻力是多旋翼阻力的主要组成 部分,不容忽视。多旋翼气动 阻力模型将以此为依据。



□ 多旋翼气动阻力模型

回顾p. 12"机体系下的位置动力学模型"

$$\dot{\mathbf{v}} = -\left[\mathbf{w} \right]_{\times} \mathbf{v} + g \mathbf{R}^{\mathrm{T}} \mathbf{e}_{3} - \frac{f}{m} \mathbf{e}_{3}$$

多旋翼在机体轴x_b, y_b上的速度为

$$\dot{v}_{x_b} = v_{y_b} \omega_{z_b} - v_{z_b} \omega_{y_b} - g \sin \theta$$

$$\dot{v}_{y_b} = v_{z_b} \omega_{x_b} - v_{x_b} \omega_{z_b} + g \cos \theta \sin \phi$$

阻力表示如下

$$\begin{split} f_{x_{b}} &= -k_{\text{drag}} v_{x_{b}} \\ f_{y_{b}} &= -k_{\text{drag}} v_{y_{b}} \end{split}$$

其中 $f_{x_b}, f_{y_b} \in \mathbb{R}$ 分别表示在机体轴 x_b, y_b 上的阻力,而 $k_{drag} \in \mathbb{R}_+$ 表示阻力系数。



□ 多旋翼气动阻力模型

多旋翼气动阻力模型如下

$$\dot{v}_{x_{b}} = v_{y_{b}} \omega_{z_{b}} - v_{z_{b}} \omega_{y_{b}} - g \sin \theta - \frac{k_{\text{drag}}}{m} v_{x_{b}}$$

$$\dot{v}_{y_{b}} = v_{z_{b}} \omega_{x_{b}} - v_{x_{b}} \omega_{z_{b}} + g \cos \theta \sin \phi - \frac{k_{\text{drag}}}{m} v_{y_{b}}$$

或者

$$\dot{v}_{x_b} = v_{y_b} \omega_{z_b} - v_{z_b} \omega_{y_b} - g \sin \theta - \frac{k_{\text{drag}}}{m} v_{x_b}$$

$$\dot{v}_{y_b} = v_{z_b} \omega_{x_b} - v_{x_b} \omega_{z_b} + g \cos \theta \sin \phi - \frac{k_{\text{drag}}}{m} v_{y_b}$$

$$\dot{k}_{\text{drag}} = 0$$






图 6.8 多旋翼质心的确定方式

步骤如下:

- (1) 取一根细绳,末端绑上重物,将多旋翼某机臂的一头绑在细绳中间,然后提起细绳的另一头。记录悬线在多旋翼上的位置(图
 - (a) 中实线, (b) 中虚线所示)。
- (2) 同样的,将接触点放在另一个地方,提起多旋翼并记录悬线位置(图(b)中实线所示)。
- (3) 如图(b)所示,取两次记录 悬线的交点位置就是多旋翼重心 所在位置。
- (4) 通过多次同样的测量,可提高重心测量精度。



□ 转动惯量

(1) 中心主转动惯量





图 6.9 双线摆测量转动惯量示意图



(a) 测量 J_{xx} (b) 测量 J_{yy} (c) 测量 J_{zz} 图 **6.10** 多旋翼主轴转动惯量测量

原理: 以z轴为例, 双线摆动的周期满足下

列公式

从而有

$$T_{0} = 4\pi \sqrt{\frac{J_{zz}L}{m_{0}gd^{2}}}$$
 问题: 惯性积 J_{xy}, J_{yz}, J_{xz} 如何求?

$$J_{zz} = \frac{m_0 g d^2}{16\pi^2 L} T_0^2$$



(2) 惯性积




图 6.11 惯性积测量侧视图

$$J_{xz} = \frac{J_V - J_{xx} \cos^2 \alpha - J_{zz} \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha}$$

其中 $J_V \in \mathbb{R}_+$ 为多旋翼沿竖直旋转轴V的转动惯量。

步骤如下:

- (1) 测量得到主轴转动惯量 J_{xx}, J_{yy}, J_{zz} ;
- (2) 记录角度 α , 测量得到转动惯量 J_{ν} ;
- (3) 根据上式计算得到 J_{xz} 。

步骤详情见"全权,戴训华,魏子博,等.一种测量小型飞行器转动惯量与惯性积的方法: CN, CN 103487211 A[P]. 2014."



□动力单元模型参数测量








图 6.12 动力系统信号传递图







□动力单元模型参数测量

(2) 测量装置



图 6.14 网友DIY动力系统测量装置¹



图 6.15 专业动力系统测量装置RCbenchmark-1580²

- 1. http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=871144
- 2. https://www.rcbenchmark.com/?from=singlemessage&isappinstalled=0



□动力单元模型参数测量

(2) 测量装置




图 6.16 动力单元参数测量的装置示意图

如左图所示, 桨的拉力通过测力计直接测量得到, 转速通过非接触式的转速计直接测量得到, 油门指令通过遥控器直接读取或通过万用表测量得到。力矩的具体测量步骤如下:


- (1) 在控制信号为0,螺旋桨静止时,调节配重与砝码的位置,使细杆保持水平平衡。记下此时砝码的初始位置 p_1 ;
- (2) 输入指定的油门指令使电机转动, 转动平稳时电机的反扭矩会使细杆发生 倾斜,细调砝码的位置使细杆再次水平, 记下此时砝码的位置 P_2 ;
- (3) 假定砝码的质量为 m_f , 那么动力单元产生的力矩可以用下面公式计算

$$M = (p_2 - p_1) m_{\rm f} g$$



□动力单元模型参数测量

(2) 测量装置



之所以选用直线轴承,是因为它可以沿着导轨方向(测桨的拉力)和旋转方向(测转矩)光滑地移动与转动,同时产生的阻力与力矩非常小,可以忽略不计。实验证明该方案可以高精度地检测出微小力矩的变化。

测试所用的具体配件如下:

- 新西达2212电机, KV值为1000RPM/V
- 3S1P格氏电池
 - 遥控器接收机系统为华科尔DEVO-10套件
- APC1047螺旋桨
- 好盈30A电调,已做好油门行程校准



□动力单元模型参数测量

(3) 测量结果(稳态参数)




图 6.17 油门指令-稳态转速曲线

在多旋翼正常工作的区间 0.2<σ<0.8 内,油门指令-稳态转速曲线呈近似线性, 对该曲线进行线性拟合可以 得到:


$$\varpi_{ss} = 6342\sigma + 1779$$



□ 动力单元模型参数测量^{□标:} □ =

 $\varpi = \frac{1}{T_{\rm m} s + 1} (C_{\rm R} \sigma + \varpi_{\rm b})$

(3) 测量结果



动态参数


将电调信号线接到遥控器的三段 开关上(输出值在0,0.5,1之间 跳变),然后快速改变开关位置, 并用测力计记录拉力变化曲线。

将电机假设为一阶惯性环节,而一阶惯性环节的时间常数*T*,决定了电机的阶跃响应,其值为电机转速从0增加到0.632倍稳态转速值所消耗的时间,即为拉力从0增加到0.632² ~ 0.4倍稳态拉力值所消耗的时间。


$$T_{\rm m} = \Delta t = t_{\rm e} - t_{\rm s} = 0.098 s$$



□动力单元模型参数测量



(3) 测量结果



目标:

图 6.20 转速-转矩实验数据与拟合

 $T = 0.1984 (\varpi_{ss}/1000)^2$ $C_T = 1.984 \times 10^{-7} \text{ N/RPM}^2$

 $M = 0.003733 (\varpi_{ss}/1000)^2$ $c_{M} = 3.733 \times 10^{-9} \,\mathrm{N \cdot m/RPM^2}$



4. 本讲小结

- 详细推导了多旋翼飞行控制刚体模型、控制效率模型以及 动力单元模型。这三者合起来便是多旋翼控制模型。
- 解释了桨叶挥舞,建立了多旋翼气动阻力模型。
- 介绍了如何获取模型参数。
- 对于非常高精度的控制来说,需要更高精度的模型,比如
 风干扰或者地效作用下的动力学模型等。



资源

(1)可靠飞行控制研究组主页课程中心(全部课件下载)

http://rfly.buaa.edu.cn/course

- (2) 关注可靠飞行控制研究组公众号 buaarfly(文章、资讯等)
- (3) 多旋翼设计与控制交流QQ群:183613048
- (4) 视频课程(MOOC)同步发布, 网易云课堂搜索 "多旋翼"

http://study.163.com/course/introduction/1003715005.htm

- (5) 同名中文书本教材《多旋翼飞行器设计与控制》即将在电子工业出版社出版,敬请期待
- (6) 有疑问可联系课程总助教戴训华,邮箱: dai@buaa.edu.cn



致谢


感谢控制组同学



蔡阳光



任锦瑞



戴训华

为本节课程准备作出的贡献。



谢谢

更详细的内容可以参考我们的教材:《多旋翼飞行器设计与控制》,电子工业出版社。

中文版目前在亚马逊、当当、京东、天猫(电子工业出版社旗舰店)等网站有售。

英文版本Introduction to Multicopter Design and Control, 在Springer出版,在亚马逊有售。