BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 03 · MÉLANGE

SPIRAL EVO TH/TL

Pétrir et transférer la pâte : le pétrin à spirale autobasculant.



SPIRAL EVO — position de travail et basculement de la cuve



SPIRAL EVO TL



SPIRAL EVO TL — transfert de la pâte vers le plan de travail



Pâte en cuve, vue de dessus

1 · Ce que c'est

SPIRAL EVO TH/TL est un **pétrin à spirale autobasculant** : un pétrin à cuve fixe Spiral EvO accroché à une colonne de levage hydraulique. Il combine *pétrissage* et *transfert de la pâte*, pour limiter l'extraction manuelle de la cuve et mieux alimenter la suite de la production.

2 · Fonctionnement simple

La spirale, la cuve et la barre de contre-pétrissage travaillent ensemble : **vitesse lente** pour l'incorporation, **vitesse rapide** pour développer la pâte. À la fin, la colonne hydraulique lève la cuve et la déverse en une fois, à droite ou à gauche selon le modèle. Le pétrin est tout de suite disponible pour la pétrissée suivante.

Trois modes de pétrissage : manuel simple, automatique, et manuel spécial « Paneotrad » qui intègre des temps de repos entre les phases.

4 · Caractéristiques essentielles

MODÈLE	PLAGE DE PÂTE ANNONCÉE	SENS DU NOMBRE
110	3,5 à 80 kg	Le nombre désigne le **volume nominal de cuve en litres**. 150 ne signifie pas 150 kg de pâte.
150	4 à 100 kg	
200	4 à 130 kg	
300	4,5 à 200 kg	

Capacités historiques (2018) et brochure du Drive concordantes. Vérifier farine, hydratation et application ; le dimensionnement dépend du poids par pétrissée.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	PREUVE TECHNIQUE	BÉNÉFICE CLIENT
Moins de manutention	Basculement vers table ou trémie.	Limiter les extractions répétées et les efforts associés (TMS).

ARGUMENT	PREUVE TECHNIQUE	BÉNÉFICE CLIENT
Disponibilité du pétrin	Vidage de la cuve par transfert.	Libérer la machine pour la pétrissée suivante, si la suite du flux peut absorber la pâte.
Souplesse	Plages de quantités par modèle.	Adapter les pétrissées au mix produit, pas seulement à un gros lot.
Répétition des réglages	Commande électronique, programmes.	Reproduire les temps définis par le boulanger.
Suivi de température	Sonde infrarouge en option.	Surveiller l'échauffement et piloter le pétrissage.
Transfert encadré	Commande maintenue à deux mains pour le basculement.	Position de commande définie : l'opérateur n'est pas sous la cuve.

8 · Bénéfices concrets

- Moins d'efforts répétitifs, moins de risques de troubles musculo-squelettiques.
- Un pétrin qui ne fait plus attendre la pétrissée suivante.
- Un transfert propre vers la table ou la diviseuse.

Un gain chiffré exige ses conditions de mesure chez le client.

10 · Questions de découverte

- Poids minimum et maximum des lots ? Familles de pâtes et hydratations ?
- Combien de pétrissées, sur quels créneaux ? Capacité du four ?
- Table ou trémie à alimenter ? Hauteur, sens de transfert, place disponible ?
- Méthode actuelle de vidage, effectif, difficultés de manutention ?

11 · Objections et réponses

« Mon pétrin pétrit déjà très bien. »

Le point à examiner est aussi le transfert : voyons combien de pâte votre équipe extrait chaque jour, le temps que cela prend, et comment le basculement s'intégrerait à votre méthode.

« Plus la cuve est grande, mieux c'est. »

Une grande pétrissée peut attendre trop longtemps avant division ou mise au froid. Acheter plus grand n'améliore pas automatiquement qualité ou productivité.

12 · Limites et vérifications avant préconisation

- Capacité par pétrissée, marge de fonctionnement, petits lots, évolutions prévues.
- Dimensions de transfert, hauteur de table ou de trémie, place en mouvement.
- Cohérence avec le froid, la division et le four.
- Alimentation électrique et fréquence locale.

Exemple de raisonnement. Un client travaille 100 kg de pâte par lot et vide sa cuve à la main sur table. Le 150 figure à 100 kg maximum, mais le choix ne s'arrête pas là : recette, marge, petits lots, évolution, dimensions de transfert. Un essai conforte la recommandation.

13 · À retenir

- TL = déversement bas sur table ; TH = déversement haut vers trémie.

- Le nombre est un volume de cuve en litres, pas un poids de pâte.
- La sonde infrarouge mesure la surface, pas le cœur.
- Choisir la capacité par pétrissée et la destination du transfert, puis vérifier froid, division, four.

PITCH D'UNE MINUTE

« SPIRAL EVO TH/TL associe pétrissage à spirale et basculement de cuve. TL alimente une table ; TH transfère en hauteur vers une trémie. Son intérêt est de réduire les manutentions et de fluidifier la production, avec une taille de pétrissée adaptée à votre organisation. »

Mémo

- TL : table ; TH : trémie.
- Nombre = litres de cuve.
- Sonde IR en option : température de surface.
- Taille adaptée à la pétrissée, pas la plus grosse.

Points à confirmer

- La brochure du Drive ne propose le TH qu'en 200 et 300 ; le TL existe en 110, 150, 200 et 300. Le modèle 150 est donc un TL : à vérifier avant de proposer un TH 150.
- Puissance et poids : brochure du Drive (4,55 kW / 6,8 kW / 8,4 kW ; 830 à 1 270 kg selon modèle) à confirmer sur la fiche du modèle commandé. Dimensions non reprises ici.
- Fréquence 60 Hz : des vitesses 60 Hz sont indiquées dans la brochure ; compatibilité du modèle proposé en Arabie saoudite à confirmer.

Sources : ARGUMAT SPIRAL TH/TL 05/2018 (S03) ; brochure « SPIRAL EvO TH/TL » du Drive (non datée, consultée). · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.