Open Platform of Transparent Analysis Tools for fNIRS

解析ツール作成のためのステップガイド

2011.11.22

Version 1.03

Copyright(c) 2019,

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

本書は Platform for Optical Topography Analysis Tools(以下 POTATo と略す)における解析ツールの作成手順を簡単な例を用いて説明します。 3 つの例を通して、解析ツール作成に必要な概要を理解することが目的です。このマニュかルは、Matlab®による関数作成の経験のある方を対象に作成しています。

・解析ツールとは 実際の解析処理を行うプログラムを「解析ツール」と呼びます。 POTATo のプラグロン形式に対応した解析ツールは、フゔロルを特定のフォルダにコピーするだけで POTATo に認識され利用可能となります。

・解析ツールを作成する利点

POTATO のプラグ□ン形式に対応した解析ツールを作成することにより、既に POTATO 上にある他の解析ツールと簡単に組み合わせた解析処理を簡単に行うこと が可能となります。WEB などを通して公開することにより、他の研究者が簡便に利用することも可能となります。

MATLAB®は The Mathworks 社の登録商標です。

ı

概要 1.

解析ツール作成の手順は大きく2つの Step からなります。

Step1:メイン処理関数の作成

Step2: POTATo への登録用関数の作成 メロン処理関数を POTATo 上で動作させるための関数です。これは後述する「Plugin Wizard」によりほぼ自動的に簡単に作成することができます。

メロン関数の実装ロメージを図 1 に示します。実際の POTATo の実行時には解析ツールは POTATo の一つの機能として利用できます。図 2 に概念図を示します。



図 1. 解析ツールの POTATo への実装口メージ



図 2. POTATo 実行時の解析ツールの口メージ

が□ドでは3つの例を説明します。1つ目は「Hello world!」で えありませんが、解析ツール作成の枠組みを用いて、Matlab コ Hello world という文字を表示させます。2つ目は「平均値の算 ラデータから平均値を算出し、Matlab コマンドラ□ンに出力し 「データの追加」です。Oxy-Hb と Deoxy-Hb のデータから、両 新たにOxy-Deoxyというデータを追加します。

2. Hello World!

最初の例として Hello World と出力するプログラムを作成し、POTATo に組込みます。

Step1: メ□ン関数の作成

メロン関数は以下に示すコードになります。

```
function P3P_HelloWorld

% Sample Program 1 for Filter Plug-in : Hello World!

disp('-----');
disp(' Hello Filter Plug-in World! ');
disp('----');
```

1 行目は関数の宣言です。POTATo での命名規則は特にありません。後述の登録関数作成時に関数名を利用します。今回作成するメロン関数では引数は用いないので、関数名のみを記述します。2行目にはコメントがあります。任意で設定してください。HTML 版のヘルプが存在しない場合には、この部分のコメントがヘルプメッセージとして表示されます。4行目以降がメロン部分です。ここでは disp 命令を用い,Matlab コマンドラロンにメッセージを表示させます。リ上のコードを作成し、フゔロル名: P3P_HelloWorld.m として保存します。保存先は POTATo フォルダ内の「PluginDir」フォルダの直下,またはその中に作成した任意のフォルダとします。POTATo では起動時に PluginDir 内をスキャンし,解析ツールを準備します。

Step2:登録用関数の作成

作成したメ□ン関数を POTATo に登録するための関数を作成します。登録関数の詳細は多くの事項があるため別のドキュメントで説明しますが,メ□ン関数を登録するためには詳細な情報は必要ありません。登録関数の作成は,「Plugin wizard」機能を利用して自動的に作成します。まず、POTATo の「ツール」メニューから「Plugin Wizard」を選択し,ウけザード機能を立ち上げます。 次のページにウけザードの流れを示します。ウけザードは全7ステップです。入力の必要があるのはステップ1、2、3、7の4つの画面です。以下の赤枠で示した部分が入力部分です。(画面サ□ズは適宜縮小しています)



まず、①では解析ツールの表示名を入力します。次に②の Data Type では Continuous, Block の両方にチェックを入れます。③ではメロン関数の呼び出し命令を入力します。ここでは、メロン関数フゔロル名、

P3P_HelloWorld

入力します。④,⑤,⑥は何もせずに Next を押します。最後に⑦では作成される登録関数のフゔロル保存先を指定します。先ほどのメロン関数と同じ場所を指定してください。フゔロル名はデフォルトのままにします。(POTATo ではフゔロル名の先頭が「PlugInWrap」であるものを登録関数フゔロルとして識別します。)

以上で作成作業は完了です。POTATo を再起動し、作成した解析ツールを認識させます。メロン画面右側の FilterList 内に、作成した解析ツールが登録されていることを確認し、Recipe に追加します。次に Recipe を実行し、作成した解析ツールの動作を確認します。Recipe を実行する方法はいくつかありますが、ここではDraw ボタンを押し、Recipe を実行させます。正しく動作した場合は、通常通りのFigure が描画され、Matlab コマンドラロンには「Hello World!」の文字が表示されます。

3. 平均値の算出

2つめの例では実際のデータを用い、平均値を算出します。この例を通し、解析フゖルタで扱うデータについて理解します。

Step1: メロン関数の作成

メロン関数は以下に示すコードになります。

```
function P3P_Calc_Average(data)
% Sample Program: Calculate average

timePeriod = 10:100;
channel = [2 4 10];
dataType = 1;
res = mean(mean(mean(data(timePerido, channel, dataType))));
disp('-----');
disp(sprintf('average = %f', res));
disp('-----');
```

1 行目は関数の宣言です。今回作成するメ□ン関数では実際のデータを計算に利用します。この場合は、「data」を入力引数とします。解析ツールの作成では「data」という変数名は特別な意味を持ちます。すなわち、POTAToのRecipe 実行時に処理されているデータの変数名が「data」となっています。ですので、ここでの入力引数名はほかの名前に変更してはいけません。2行目にはコメントがあります。任意で設定してください。HTML版のヘルプが存在しない場合には、この部分のコメントがヘルプメッセージとして表示されます。4行目以降がメ□ン部分です。この解析ツールではContinuous データのみを対象とすることにします。Continuous データの配列は、

[time point, channel, kind(data type)]

の 3 次元行列(Double)です。time point は時系列のサンプリング点数,channelは計測チャンネル,kind(data type)は Oxy-Hb, Deoxy-Hb, Total-Hb の 3 つに対応します。例えば,10Hz で 1 分間,24 チャンネルの装置で計測したデータの行列サロズは,[600, 24, 3]となります。

上記のコードでは、サンプリング点 $10\sim100$ の期間を、チャンネル番号 2、4、10 の Oxy-Hb(kind == 1)のデータを平均し一つの値として res を算出しています。 以上のコードを作成し、フゔロル名:P3P_Calc_Average.m として保存します。 保存先は POTATo フォルダ内の「PluginDir」フォルダの直下、またはその中に作成した任意のフォルダとします。POTATo では起動時に PluginDir 内をスキャンし、解析ツールを準備します。

Step2:登録用関数の作成

作成したメロン関数を POTATo に登録するための関数を作成します。

登録関数の作成は、「Plugin wizard」機能を利用して自動的に作成します。 まず、POTATo の「ツール」メニューから「Plugin Wizard」を選択し、ウゖザー ド機能を立ち上げます。ウゖザードの流れを示す図は Hello World!と同様ですの で省略します。

まず、①では解析ツールの表示名を入力します。次に②の Data Type では、今回の解析ツールでは Continuous のみを対象とすることとしましたので、Continuous のみにチェックを入れます。③ではメロン関数の呼び出し命令を入力します。ここでは、メロン関数名と入力引数を含む、

P3P_Calc_Average(data)

を入力します。④,⑤,⑥は何もせずに Next を押します。最後に⑦では作成される登録関数のフゔロル保存先を指定します。先ほどのメロン関数と同じ場所を指定してください。フゔロル名はデフォルトのままにします。(POTATo ではフゔロル名の先頭が「PlugInWrap」であるものを登録関数フゔロルとして識別します。)

以上で作成作業は完了です。POTATo を再起動し、作成した解析ツールを認識させます。メロン画面右側の FilterList 内に、作成した解析ツールが登録されていることを確認し、Recipe に追加します。次に Recipe を実行し、作成した解析ツールの動作を確認します。Matlab コマンドラロンには算出された平均値が表示されましたか?

4. データの追加

最後の例では実際のデータを用い、新しいデータを作成し追加します。この例を通し、解析フゖルタで扱うデータおよびヘッダデータの一部について理解します。

Step1:メロン関数の作成

メロン関数は以下に示すコードになります。

```
function [data, hdata]=P3P_Add_NewDataType(data,hdata)
% Sample Program: Add new data type

d_Oxy = data(:, :, 1);
d_Deoxy = data(:, :, 2);
d_OmD = d_Oxy - d_Deoxy;

data(:, :, end+1) = d_OmD;
hdata.TAGs.DataTag{end+1} = 'Oxy - Deoxy';
```

1行目は関数の宣言です。今回作成するメロン関数では実際のデータを計算に利用し、結果をデータとして返します。また、実際のデータ以外にもヘッダ情報も利用するので、出力を[data, hdata]と指定し、人力引数を「data, hdata」とします。解析ツールの作成では「data」および「hdata」という変数名は特別な意味を持ちます。すなわち、POTATOの Recipe 実行時に処理されているデータの変数名が「data」となっており、付随する情報全てが「hdata」(構造体)となっています。でのここでの人力引数名はほかの名前に変更してはいけません。2行目にはコメントがあります。任意で設定してください。HTML版のヘルプ・ファントがあります。のコメントがヘルブメッセージとして表で自じない場合には、この部分のコメントがヘルブメッセージとして表れます。4行目以降がメロン部分です。この解析ツールでは Oxy-Hb のデータと Deoxy-Hb のデータの差分を算出し、新たに Oxy-Deoxy というデータを追加します。Oxy-Hb データは d Deoxy という変数に代入されます(4、5行目)。そして、d OmD に Oxy-Hb を Deoxy-Hb の差分が代入されます(6行目)。そして、d OmD に Oxy-Hb を Deoxy-Hb の差分が代入されます(6行目)。

今回の解析ツールで Continuous のみを対象とすることとします。したがって、d_Oxy, d_Deoxy, d_OmD の配列サロズは同一で

[time point, channel]

となります。次に、得られた結果を元の data 配列に追加します。入力時の data の配列サロズは

[time point, channel, 3]

です。これに対し、ここでは「end+1」という指定方法で3次元目にデータを追加します(8行目)。この結果、data の配列サロズは、

[time point, channel, 4]

になります。これで data の変更は完了しました。しかし、このままでは Draw ボタンで描画しても結果は反映されません。それは、Draw ボタンでの描画時に、data のほかに、hdata から情報を読み込み利用しているからです。Hdata 内にはdata に関連する全ての情報が含まれていますが、この解析ツールのデータ追加に関連して変更しなければならない項目は1つだけです。data に含まれるdata type (kind)の名前を保存している、

hdata.TAGs.DataTag

です。初期状態ではこの変数の内容は

{'Oxy', 'Deoxy', 'Total'}

となっています。この名前を利用して Draw ボタンでは描画が行われます。そこで、今回追加した4番目のデータの名前を追加する必要があります。サンプルコードの10行目では、先ほどと同様に end+1 によって、

'Oxy-Deoxy'

という名前を追加しています。

以上でメロン関数の作成は完了です。関数内で変更された data, hdata はそのままでは破棄されてしまいますが、この関数では戻り値(出力)として[data, hdata]を指定しましたので、変更内容は Recipe 処理に引き継がれていきます。

Step2:登録用関数の作成

作成したメロン関数を POTATo に登録するための関数を作成します。登録関数の作成は、「Plugin wizard」機能を利用して自動的に作成します。POTATo の「ツール」メニューから「Plugin Wizard」を選択し、ウゖザード機能を立ち上げます。ウゖザードの流れを示す図は Hello World! と同様ですので省略します。

まず、①では解析ツールの表示名を入力します。次に②の Data Type では、今回の解析ツールでは Continuous のみを対象とすることとしましたので、Continuous のみにチェックを入れます。③ではメロン関数の呼び出し命令を入力します。ここでは、

[data, hdata]=P3P_Add_NewDataType(data, hdata)

を入力します。④,⑤,⑥は何もせずに Next を押します。最後に⑦では作成される登録関数のフゔロル保存先を指定します。先ほどのメロン関数と同じ場所を指定してください。フゔロル名はデフォルトのままにします。(POTATo ではフゔロル名の先頭が「PlugInWrap」であるものを登録関数フゔロルとして識別します。)

以上で作成作業は完了です。POTATo を再起動し,作成した解析ツールを認識させます。メロン画面右側の FilterList 内に,作成した解析ツールが登録されていることを確認し,Recipe に追加します。次に Recipe を実行し,作成した解析ツールの動作を確認します。Layout から Line plot を選択し,Draw ボタンを押してみてください。DataType(kind)リストに新しいデータが追加されていますか?そのリストから新しいデータを選択すると,Oxy – Deoxy の波形が表示されましたか?