POTENTIOMÈTRE


Montage

Sortez votre matériel et câblez le circuit suivant :

Matériel nécessaire:

- Arduino
- Plaque d'essai
- 1 potentiomètre (linéaire 10 kΩ)
- 1 LED
- 1 résistance de 220 Ω (ou 330 Ω)
- 6 câbles

Du matériel supplémentaire sera nécessaire pour les applications.



Le potentiomètre

Un potentiomètre est une résistance variable: elle peut prendre toute les valeurs entre 0Ω et un maximum qui dépend de ses spécifications. Celle que nous utilisons a un maximum de $10 \text{ k}\Omega$.

La tension prélevée entre la broche centrale et une autre de ses bornes (reliée au 0 V ou au 5 V) est comprise entre 0 V et 5 V.

CODE ARDUINO

Programme

Nous allons encore utiliser le *moniteur série* pour lire sur l'ordinateur la valeur renvoyée par l'Arduino. C'est la fonction analogRead qui permet de la lire. Cette valeur est mise dans la variable valPot.

Branchez l'Arduino au câble USB et *téléversez* le *croquis* ci-contre.

Appuyez sur l'icône permettant d'afficher le *moniteur série* (en haut à droite).

Quelles valeurs arrivez vous à obtenir?

```
// Croquis P5-Pot.ino
//---- CONSTANTES -----
// POTENTIOMETRE sur la ligne analogique 0 (A0)
#define Pot 0
#define Led 5 // LED sur la ligne E/S 5
//---- VARIABLE -----
int valPot; // Variable du POTENTIOMETRE
//---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Vitesse communication
  pinMode(Led, OUTPUT); // Ligne en sortie
//---- BOUCLE PRINCIPALE ----
void loop(){
  valPot = analogRead(Pot); // Lecture du POT.
  // Affichage sur le moniteur série
  Serial.print("Valeur du potentiomètre : ");
  Serial.print(valPot);
}
```



💂 Analogique contre numérique...

Les composants vus jusqu'à présent (LEDs, boutons poussoirs) n'ont que deux états possibles : allumé ou éteint, HIGH (5 V) ou LOW (0 V).

Il y a bien sûr beaucoup d'autres situations où nous avons besoin d'autre chose que « allumé ou éteint » : capteur de luminosité, capteur de température, ... ont besoin de valeurs continues entre LOW ou HIGH. Les six entrées analogiques (A0 à A5) convertissent une tension en un nombre compris entre 0 (0 V) et 1023 (5 V). (Ces 1024 valeurs correspondent à un nombre écrit sur 10 bits.)

Numérique

0V5 V OU LOW HIGH

ANALOGIQUE

0 V	À	5 V
0		1023

💂 Applications

- 1. Compléter le programme précédent pour que la LED clignote avec un temps de clignotement égal à valPot millisecondes. Enregistrez le sous le nom P5-Pot_Q1.
- 2. Écrire un programme qui n'allume la LED que si le potentiomètre est tourné à plus de $\frac{3}{4}$ de sa capacité (P5-Pot Q2).
- 3. Rajoutez un bouton poussoir sur la plaque d'essai (avec la résistance de « pullup » de $10 \text{ k}\Omega$) relié à l'entrée numérique 7 de l'Arduino.

Vous allez réaliser un **temporisateur** : LED allumée, un appui sur le bouton doit provoquer l'extinction de la LED au bout d'une durée comprise entre 0 et 3 secondes, donnée par le potentiomètre. La valeur analogique comprise entre 0 et 1023 doit être transformée en un nombre compris entre 0 et 3000 (millisecondes!).

Trouvez la formule permettant de changer la valeur analogique valPot en un nombre compris entre 0 et 3000 (elle sera appelée valCalc dans le programme). Aide : c'est un problème de proportionnalité...

💂 « Changement de plage de valeurs » : la fonction map

Une fonction du langage de l'Arduino permet de faire cela. Il s'agit de la fonction map().

Elle s'utilise comme cela: valMap = map(valPot, 0, 1023, 0, 3000);

💂 Applications... suite!

- 3. a) Déclarez les variables de type int : valCalc et valMap, puis faites afficher ces deux variables dans le moniteur (mettre une pause de 1 seconde) (P5-Pot_Q3a). Que remarquez vous? Et oui, ce ne sont pas les mêmes... il faut faire très attention avec les calculs dans l'Arduino. valPot est un entier (int), la division est donc une division entière. Il faut « convertir » valPot en un nombre décimal par : float (valPot) dans la formule.
 - b) Faites la modification et téléversez le programme. Comparez les deux valeurs.
 - c) Maintenant à vous d'écrire le programme de temporisation! (P5-Pot Q3c.)

🔒 Dans le monde réel...

Les boutons de volumes de certains appareils audios, de luminosité, etc. sont des potentiomètres!

