## **POTENTIOMÈTRE**

```
CODE ARDUINO
// Croquis P5-Pot.ino
//---- CONSTANTES -----
#define Pot 0 // POTENTIOMETRE sur la ligne analogique 0 (A0)
#define Led 5 // LED sur la ligne E/S 5
//---- VARIABLE ----
int valPot; // Variable du POTENTIOMETRE
//---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Vitesse communication
  pinMode(Led, OUTPUT); // Ligne en sortie
//---- BOUCLE PRINCIPALE ----
void loop(){
  valPot = analogRead(Pot); // Lecture du POT.
  // Affichage sur le moniteur série
  Serial.print("Valeur du potentiomètre : ");
  Serial.println(valPot);
  }
```



```
CODE ARDUINO
 // Croquis P5-Pot_Q1.ino
 //---- CONSTANTES -----
 #define Pot 0 // POTENTIOMETRE sur la ligne analogique 0 (A0)
 #define Led 5 // LED sur la ligne E/S 5
 //---- VARIABLE ----
 int valPot; // Variable du POTENTIOMETRE
 //---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
 void setup() {
   Serial.begin(9600); // Vitesse communication
   pinMode(Led, OUTPUT); // Ligne en sortie
 //---- BOUCLE PRINCIPALE -----
 void loop(){
   valPot = analogRead(Pot); // Lecture du POT.
   // Affichage sur le moniteur série
   Serial.print("Valeur du potentiomètre : ");
   Serial.println(valPot);
   digitalWrite(Led, HIGH);
   delay(valPot);
   digitalWrite(Led, LOW);
   delay(valPot);
```



```
CODE ARDUINO
```

```
// Croquis P5-Pot_Q2.ino
//---- CONSTANTES -----
#define Pot 0 // POTENTIOMETRE sur la ligne analogique 0 (A0)
#define Led 5 // LED sur la ligne E/S 5
//---- VARIABLE ----
int valPot; // Variable du POTENTIOMETRE
//---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Vitesse communication
  pinMode(Led, OUTPUT); // Ligne de la LED en sortie
//---- BOUCLE PRINCIPALE -----
void loop(){
  valPot = analogRead(Pot); // Lecture du POT.
  // Affichage sur le moniteur série
  Serial.print("Valeur du potentiomètre : ");
  Serial.println(valPot);
  if (valPot >= 767) { // Si la valeur est supérieure ou égale à 767 (3/4 de 1023)
  digitalWrite(Led, HIGH); // LED allumée
  }
  else { // Sinon
  digitalWrite(Led, LOW); // LED éteinte
  }
 }
```



```
CODE ARDUINO
```

```
// Croquis P5-Pot_Q3a.ino
//---- CONSTANTES -----
#define Pot 0 // POTENTIOMETRE sur la ligne analogique 0 (A0)
#define Led 5 // LED sur la ligne E/S 5
//---- VARIABLE ----
int valPot; // Variable du POTENTIOMETRE
int valCalc; // Valeur calculée
int valMap; // Valeur donnée par map
//---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Vitesse communication
  pinMode(Led, OUTPUT); // Ligne en sortie
}
//---- BOUCLE PRINCIPALE ----
void loop(){
  valPot = analogRead(Pot); // Lecture du POT.
  valCalc = valPot * 3000 / 1023; //conversion
  valMap = map(valPot, 0, 1023, 0, 3000);
  // Affichage sur le moniteur série
  Serial.print("Valeur du potentiomètre : ");
  Serial.println(valPot);
  Serial.print("calcul et map : ");
  Serial.print(valCalc);
  Serial.print("\t\t"); // 2 tabulations
  Serial.println(valMap);
  delay(1000);
 }
```



```
CODE ARDUINO
 // Croquis P5-Pot_Q3b.ino
 //---- CONSTANTES -----
 #define Pot 0 // POTENTIOMETRE sur la ligne analogique 0 (A0)
 #define Led 5 // LED sur la ligne E/S 5
 //---- VARIABLE ----
 int valPot; // Variable du POTENTIOMETRE
 int valCalc; // Valeur calculée
 int valMap; // Valeur donnée par map
 //---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
 void setup() {
   Serial.begin(9600); // Vitesse communication
   pinMode(Led, OUTPUT); // Ligne en sortie
 }
 //---- BOUCLE PRINCIPALE ----
 void loop(){
   valPot = analogRead(Pot); // Lecture du POT.
   valCalc = float(valPot) * 3000 / 1023; //conversion
   valMap = map(valPot, 0, 1023, 0, 3000);
   // Affichage sur le moniteur série
   Serial.print("Valeur du potentiomètre : ");
   Serial.println(valPot);
   Serial.print("calcul et map : ");
   Serial.print(valCalc);
   Serial.print("\t\t"); // 2 tabulations
   Serial.println(valMap);
   delay(1000);
  }
```



```
CODE ARDUINO
```

```
// Croquis P5-Pot_Q3c.ino
//---- CONSTANTES -----
#define Pot 0 // POTENTIOMETRE sur la ligne analogique 0 (A0)
#define Led 5 // LED sur la ligne E/S 5
#define Bouton 7 // BOUTON sur la ligne E/S 7
//---- VARIABLE ----
int valPot; // Variable du POTENTIOMETRE
int valTemp; // Durée de temporisation
int Etat = 0; // Etat du BOUTON
//---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Vitesse communication
 pinMode(Led, OUTPUT); // Ligne de la LED en sortie
 pinMode(Bouton, INPUT); // Ligne du BOUTON en entrée
 digitalWrite(Led, HIGH); // LED allumée
//---- BOUCLE PRINCIPALE ----
// APPUYER SUR LE BOUTON RESET POUR REINITIALISER
void loop(){
  valPot = analogRead(Pot); // Lecture du POT.
 valTemp = map(valPot, 0, 1023, 0, 3000); // durée de temporisation
 // Affichage sur le moniteur série
// Serial.print("Valeur du potentiomètre : ");
// Serial.println(valPot);
  Serial.print("Temps de temporisation : ");
  Serial.print(valTemp);
 Serial.println(" millisecondes");
 Etat = digitalRead(Bouton);
 if (Etat == LOW) { // Si le bouton est appuyé
   delay(valTemp); // On attend...
   digitalWrite(Led, LOW); // LED éteinte au bout de la durée voulue
 }
 }
```

