AutoCAD

Actividad_01

Dibujar polígonos

Realice el dibujo de un polígono utilizando coordenadas absolutas utilizando la planilla de referencia de un terreno real.

Procedimiento:

- 1. Ejecute el comando línea
- 2. Ingrese la coordenada 0,0 como punto inicial <u>luego presione enter</u>
- 3. Ingrese la distancia del punto observado al que deseamos desplazarnos. Ejemplo: (distancia<ángulo) (249d40'00") <u>luego presione enter.</u>
- 4. Siempre dentro del comando línea repita el paso 3 para ingresar los datos de los puntos que continúan según la planilla topográfica adjunta.

5.

Al finalizar esta práctica, el participante entregará el dibujo asignado con 90 % de exactitud, con base en los objetos y modificadores.



