实验 8 载波传输实验

1. 实验目的

- 1. 通过 Simulink 模块的搭建,理解频带传输的方法。
- 2. 通过实验,对比不同的复电平映射方式及其抗噪声性能。
- 3. 通过 Simulink 模块的搭建,理解一个完整的通信系统的组成部分。


2. 实验内容

- 1. 利用多进制相位偏移调制 (M-PSK) 实现载波传输系统。
- 2. 在复电平信道抽象中. 对比 M-PSK 和 M-OAM 两种星座映射的误比特率和星座图。
- 3. 搭建一个包括信道编码、基带调制/解调、频带调制/解调的完整通信系统


3. 实验原理

1. 载波传输

由于通信信道往往是带通的,基带信号需要乘以 $\cos(2\pi f_c t)$ 搬移到频带上再进行传输,其中 f_c 为高频载波,过程如下:



由于正交性,可以采用两个正交基 $\cos(2\pi f_c t)$ 和 $\sin(2\pi f_c t)$ 同时传输 \mid 路、Q 路两路信息,如下图。两路信息用复数表示。




其中用于频带解调的低通滤波器可以忽略,因为基带解调的匹配滤波已包含其作用。

2. 等效复电平信道

对于理想的载波传输和基带调制,载波传输过程可等效为复电平信道,等效于发送复数电平,信道为复高斯噪声 $CN(0,n_0)$ 。

3. 两种典型载波传输方式

- a) 相位偏移调制 (PSK: Phase Shift Keying), 星座图如左下图, 通过改变载波的相位调制信息。
- b) 正交幅度调制 (QAM: Quadrature Amplitude Modulation), 星座图如右下图, 通过改变载波的相位和幅度调制信息。



4. 实验环境

Simulink 是 The MathWorks 公司开发的用于动态系统和嵌入式系统的多领域模拟和基于模型的设计工具,常集成于 MathWorks 公司的另一产品 MATLAB 中与之配合使用。

操作方法请参阅 Simulink 预习实验指导书。

5. 实验流程

5.1 多进制相位偏移调制 (M-PSK)

在本节中,我们搭建一个最基本的多进制相位偏移调制的载波传输系统。采用M元符号表示k个比特的信息,即 $M=2^k$ 。基带信号采用理想方波脉冲,然后将复基带波形调制到载波的相位,实现方法为分别将实部(L路)和虚部(Q路)乘以余弦和正弦载波。

a) 搭建模型

需要使用的模块:

Communications Toolbox-Comm Sources-Random Data Sources-Bernoulli Binary Generator DSP System Toolbox-Signal Management-Buffers-Buffer

Communications Toolbox-Modulation-Digital Baseband Modulation-PSK-M-PSK Modulator Baseband

Communications Toolbox-Comm Filters-Ideal Rectangular Pulse Filter

Simulink-Math Operations-Complex to Real-Imag

Simulink-Sources-Sine Wave

Simulink-Commonly Used Blocks-Product

Simulink-Math Operations-Add

Communications Toolbox-Channels-AWGN Channel

Simulink-Math Operations-Real-Imag to Complex

DSP System Toolbox-Statistics-Moving Average

Simulink-Sources-Pulse Generator

DSP System Toolbox-Signal Operations-Sample and Hold

Simulink-Signal Attributes-Rate Transition

Communications Toolbox-Modulation-Digital Baseband Modulation-PSK-M-PSK Demodulator Baseband

DSP System Toolbox-Signal Management-Buffers-Unbuffer

Communications Toolbox-Comm Sinks-Error Rate Calculation (设置 Output Data 为 Port)

Simulink-Sinks-Display


Simulink-Sinks-Scope

Simulink-Math Operations-Complex to Magnitude-Angle

DSP System Toolbox-Sinks-Spectrum Analyzer

Communications Toolbox-Comm Sinks-Constellation Diagram

<mark>请参考模块设计图搭建模型</mark>:(在左侧一列按钮中可以选择添加区域及标注)



在模型中:

- **信源**: 采用 Bernoulli 二元随机信号,等概率产生比特流,设置 Sample Time (采样时间) 为 1e-3,即比特率为 1kHz。
- 符号映射: 利用 Buffer(缓冲)模块进行串-并转换,设置 Output Buffer Size 为变量k。 然后通过 M-PSK Modulator Baseband(M-PSK 基带调制)模块将k个比特转换为一个复电平,设置 M-ary number 为变量M,Input Type 为 Bit,Constellation Ordering(星座顺序)为 Gray(格雷映射),Phase offset 为 pi/M。
- **基带调制:** 基带成型滤波器采用理想矩形脉冲(Ideal Rectangular Pulse Filter), 设置 Pulse Length (脉冲长度)为*k**1000, Rate Options (速率选项)为 Allow multirate processing (允许跨速率处理)。这里调制滤波器将信号的采样率从(1/*k*)kHz 的符号率提高到 1MHz。
- **频带调制**: 用 Complex to Real-Imag 模块将实部虚部分开。设置上面的 Sine Wave 模块振幅为 sqrt(2), 相位为 pi/2, 频率为 2*pi*(10e3), 采样时间为 1e-6, 即载波频率为 10kHz 的余弦波; 下面的 Sine Wave 模块设置相同振幅、频率、采样时间,相位为 pi, 即载波频率为 10kHz 的正弦波。然后叠加作为发送信号。
- **信道**: 采用 AWGN (加性高斯白噪声) 信道, 设置其 Mode 为 Signal-to-Noise Ratio($\frac{E_b/N_0}{N_0}$), 设置 E_b/N_0 (dB) 为 10, Number of bits per symbol (每符号比特数) 为k, 输入信号功率为 1 (请用 Power Meter 验证, 实际上我们的频带调制不改变信号功率), Symbol Period (符号周期) 设置为k*1e-3。
- **频带解调:** 采用与调制相同的余弦波和正弦波模块(可复制), 利用 Real-Imag to Complex 模块将实部虚部合并为复数。
- **基带解调:** 采用匹配滤波+采样。匹配滤波器的冲激响应也应为矩形脉冲。这里采用 Moving Average(移动平均)模块,设置 Window Length 为k*1e3(采样数)。匹配滤波 后应在脉冲长度处采样,采样值相当于对一整个符号区间的接收信号进行平均。采用 Pulse Generator (脉冲发生器)模块生成采样脉冲,Pulse Generator 模块设置"脉冲类型" 为"基于采样","周期"为k*1e3,脉冲宽度为 1,采样时间为 1e-6,相位延迟为 0。该脉冲信号的上升沿用于 Sample and Hold(采样保持)模块的采样。然后用 Rate Transition(速率转换)模块,设置输出端口采样时间为k*1e-3,将信号降采样到(1/k)kHz(即符号率)。
- 符号判决: 采用 M-PSK Demodulator Baseband 模块,设置 M-ary number 为变量M, Output Type 为 Bit, Decision Type (判决类型)为 Hard (硬判决,即直接判决结果), Constellation Ordering (星座顺序)为 Gray (格雷映射), Phase offset 为 pi/M。再通过 Unbuffer 模块进行并-串转换。
- **信宿**:添加 Error Rate Calculation 以计算误比特率。 在 Matlab 基础工作区<mark>给变量赋值k = 2, M = 4, 即 QPSK 调制</mark>。

b) 观察频带调制与解调信号

将 AWGN <mark>信道模块注释直通</mark>,对信号线进行适当标注,在上方仿真栏设置停止时间(s) 为 10, 运行仿真:

- 将发送基带信号(TX Baseband)、发送频带调制信号(TX Waveform)、频带解调过程信号 (Passband Demodulating)、基带解调过程信号(Baseband Demodulating)一同送入 Scope。
 观察并截图一段较短时间,请解释载波调制解调的过程。
- 将发送基带信号输入 Complex to Magnitude-Angle 模块,并设置只输出角度 Angle,然后和频带调制信号共同送入另一个示波器,同时<mark>观察记录待调制的复电平与载波相位(以符号起始处计)的对应关系</mark>。根据载波信号的数学形式 $y(t) = \cos(f_c t + \theta)$,<mark>请写出</mark>

f_c 和 θ 的数值。

● 另外单独观察并记录**发送比特流与判决比特流的延时**, 在错误率模块的 Receive Delay 补偿(按采样数计)。

c) 观察频带调制与解调功率谱

打开 Spectrum Analyzer (频谱分析器),点击左上角的按钮弹出设置菜单。

设置 Main Options 的 Type 为 Power Density(功率谱),反选"Full frequency Span"按钮,缩小 Span(范围)为 60e3([-30kHz, 30kHz])提高分辨率。Trace Options 中,Units 为 dBm/Hz,即采用对数坐标。为增加观测窗长,设置的 Forgetting Factor(遗忘因子)为 0.99。在设置按钮的下拉菜单中点击图例按钮以显示图例。

保持 AWGN 信道模块注释直通,运行仿真,从频域分析四个信号:


● <mark>观察基带信号、频带调制信号、频带解调过程、基带解调过程的功率谱,并截图分析 (从频谱搬移角度解释)</mark>。

d) 观察 MPSK 接收星座图

打开 Constellation Diagram(星座图)模块,在 PLOT 选项卡中首先点击 Settings 设置 Symbols to display 为 100,点击 Reference Constellation(参考星座点)并设置为 QPSK,在 背景中显示发送星座图。取消注释 AWGN 信道模块,<mark>运行仿真,观察 $E_b/N_0=10$,0时接收星座点分布。</mark>

e) 对比复电平等效信道并记录误符号率

复制 AWGN 信道模块、M-PSK Demodulator Baseband 模块、Unbuffer 模块和一套 Error Rate Calculation,构成复电平信道抽象仿真。如下图:



设置仿真停止时间为 10。(可注释/删除示波器以加快仿真速度)

修改 AWGN 信道的 E_h/n_0 ,<mark>运行仿真并记录误比特率</mark>:


E_b/n_0 (dB)	-5	0	5
误比特率 P_b		0.0780	
复电平等效 P_b		0.0771	
理论值P _b		0.0786	

请写出 QPSK 的误比特率与信噪比 E_b/n_0 的理论关系,并对比实验测量值进行验证。该结果可以得出什么结论?

5.2 复电平映射方式对比

a) 搭建模型

首先复制 5.1 节复电平等效信道的部分到新创建的模型中,复制两遍,然后对应替换 M-QAM 的调制与解调模块,如下图:



需要新使用的模块:

Communications Toolbox-Modulation-Digital Baseband Modulation-PAM/QAM-Rectangular QAM Modulator Baseband Communications Toolbox-Modulation-Digital Baseband Modulation-PAM/QAM-Rectangular QAM Demodulator Baseband 并设置:

- Rectangular QAM Modulator Baseband(矩形 M-QAM 调制)模块的 M-ary number 为变量M, Input Type 为 Bit, Constellation Ordering(星座顺序)为 Gray(格雷映射),Normalization Method(归一化方法)为 Average Power(平均功率)并设置其为 1, Phase offset 为 0。
- Rectangular QAM Demodulator Baseband (矩形 M-QAM 解调) 模块的 M-ary number 为变量M, Output Type 为 Bit, Decision Type (判决类型) 为 Hard decision, Constellation Ordering (星座顺序) 为 Gray (格雷映射), Normalization Method 为 Average Power (平均功率) 并设置其为 1, Phase offset 为 0。
- 两个信道 E_h/n_0 设为变量 SNR, 其余与 5.1 相同无需修改。
- 两个 Error Rate Calculation 的 Receive Delay 为变量k,添加 To Workspace 模块,设置变量名称分别为 ber_psk 和 ber_qam, "保存格式"为"数组", "将数据点限制为最后"为 1。

b) 观察不同符号映射的接收星座图

首先在 Matlab 基础工作区<mark>给变量赋值k = 4, M = 16, 即采用 16-PSK 和 16-QAM 映射</mark>。 打开 Constellation Diagram(星座图)模块,首先点击 Settings 设置 Symbols to display 为 1000,在 Reference Constellation(参考星座点)中反选关闭显示发送星座图。

● $\frac{\text{观察}E_b/N_0}{\text{q}} = 20,10$ (在命令行给 SNR 赋值)时的接收星座图,直观上哪种方案抗噪声性能看起来更好?为什么?

c) 运行脚本绘制误符号率曲线

在这一小节我们编写 Matlab 代码调用 Simulink 进行批量仿真,注释星座图模块,设置运行时间为 100。打开 Matlab 脚本 **exp8.m**,修改模型文件名称,<mark>填写 MPSK 和 MQAM 理</mark>

<mark>论误符号率</mark>,在k = 2,4,6(M = 4,16,64)时分别仿真 PSK 和 QAM 误符号率-信噪比曲线, 观察理论值与实际曲线是否符合,出现误差的位置是什么原因?

提示:

$$P_b^{\mathrm{QAM}} = \tfrac{4}{\log_2 M} \left(1 - \tfrac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\tfrac{3 \log_2 M}{M-1} \cdot \tfrac{E_b}{n_0}} \right) \qquad P_b^{\mathrm{PSK}} = \tfrac{2}{\log_2 M} Q \left(\sin \tfrac{\pi}{M} \sqrt{2 \log_2 M \tfrac{E_b}{n_0}} \right)$$

5.3 综合实验: 完整通信系统搭建

作为实验部分的总结,我们设计搭建一个完整的通信系统。

a) 设计要求:

比特率不低于2.5kbps,且满足 $E_s/n_0 \ge 7dB$ 时,误比特率不超过0.01。

- **信道编码**: 选用实验 5.3 中的重复码或 Hamming 码进行信道编码,参数可自选。
- 符号映射:选用 M-QAM 或 M-PSK 作为映射方式, M的值可自选,功率归一化为 1。
- **基带**: 采用实验 7.3 的根号升余弦滤波器进行发送和匹配接收,余弦滚降参数 $\alpha = 0.5$,

符号率为 $R_s=1$ kHz (与本次实验 5.1 节不同),带宽 $W=\frac{(1+\alpha)}{2}R_s=0.75R_s=0.75$ kHz。 输出信号的采样率应为1MHz。

- **频带**: 分成 | 路和 \bigcirc 路调制到 $f_c = 10kHz$ 的载波上,占用频段[9.25kHz, 10.75kHz]。
- **信道:** AWGN 信道模块设定SNR为 E_s/n_0 模式,假设发射机处限定平均功率不超过 $P=E_sR_s\leq 1W$,有用信号平均功率设置为 1。

b) 提示:

- 为了达到最大发送功率 1W,设置发送滤波器的 Linear Amplitude filter gain (滤波器增益)为 sqrt(1000),设置接收滤波器的 Linear Amplitude filter gain 为 1/sqrt(1000)。
- 由于信道编码是(n,k)分组码,需要在解码前测量延时,然后用 Delay 模块增加延时使延时为 n 的倍数,从而使解码按照相同的分组进行解码。
- Bernoulli 信源的周期设置为 $10^{-3}/\eta \log_2 M$,其中 $\eta = k/n$ 为信道编码效率。
- 可以通过模型左侧的按钮显示"采样时间"-"全部",辅助调试,检查信号线采样时间正确。
- 可以用 Find Delay 模块测量两个信号之间的延时。 请为你设计的模型截图,并记录其 $E_s/n_0 = 7dB$ 时的误比特率。

c) 观察记录波形、功率谱

<mark>请截图记录</mark>信源比特流、信道编码后、基带调制后、频带调制后的波形。 <mark>请截图记录</mark>基带调制后、频带调制后、经过信道后、频带解调后的功率谱。

6. 思考题

- 1. 将频带传输等效为复电平信道需要哪些理想假设?请尽可能多列举。
- 2. 在完成了通信部分的实验后, 你有什么收获和建议?