hcrtos uart upgrade user guide

海奇一代芯片可以通过串口进行升级。


一代芯片包括: A210、A110、B100、B200等H15xx系列的芯片

1.1 烧录前硬件准备:

- 1. 待烧录的板子, 必须保证 T10 脚硬件拉低。
- 2. 待烧录板子有 hdmi口 或者 sd 卡槽。
- 3. 如有HDMI口,则不需要使用3.hdmi转sd卡小板,否则需要用上。
- 4. 串口转HDMI的烧录器,我们分为一代和二代。 其中Axxx系列使用一代烧录器,不需要单独上电。 Bxxx系列使用二代烧录器,**且需要单独上电**。区别如下:




所需硬件如下图所示:




1.2 连接硬件环境

以A210为例,因为A210有HDMI口,所以不需要用到hdmi转sd小板,直接按如下图所示连接上硬件。 安卓线另一端连接PC。




1.3 查看目前所使用的COM脚

连接好硬件后,可以通过PC的设备管理器查看所用的COM脚:




1.4 打开烧录软件

软件编译完成后,可以在下图路径中找到待烧录软件,双击打开HCProgram_bridge.exe.



1.5 选择COM口

如下图所示, 本例中, 作者的COM口为COM6:




1.6 复位烧录器

选择好COM口后,按一下烧录器上的复位按钮:




1.7 连接成功

可以看到如下图的绿色图标,表示PC和板子建立了连接。 右边红框中可以选择需要烧录的part, 默认全部选择烧录。 选择好后,点击Start Burn按键。




1.8 烧录

正常烧录过程, 会显示如下进度条。



1.9 烧录成功



1.A HDMI转sd的使用

如果你的板子没有HDMI口,你需要将烧录器与 HDMI转sd小板连接后,再连接上板子的SD卡槽。 其余步骤与1.1~1.9一致。

