

ItekFirmwareUpdateTool

使用说明书

(V1.3.6 2021.09.11)



合肥埃科光电科技股份有限公司

<http://www.i-tek.cn/>

警告

版权所有 © 2021 合肥埃科光电科技股份有限公司

本使用说明书由合肥埃科光电科技股份有限公司编印。版权所有，翻印必究。

声明

本使用说明书适用于更新 CameraLink、CoaxPress 系列采集卡固件。在更新 CameraLink、CoaxPress 系列采集卡固件之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以便备用。合肥埃科光电科技股份有限公司保留对本使用说明书中的印刷错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行更新的权利。这些更新恕不另行通知，将直接编入新版用户使用说明书中。

历史版本

日期	版本	更新内容描述
2019.03.08	1.0	初始版本
2019.03.25	1.2.4	添加安装自启动、开机自启动和版本匹配功能
2020.08.14	1.3.5	修改有些采集卡无法识别问题
2021.09.11	1.3.6	更新软件界面

目 录

1 ItekFirmwareUpdateTool 软件概述.....	4
2 ItekFirmwareUpdateTool 用户界面.....	5
3 固件更新.....	6

1 ItekFirmwareUpdateTool 软件概述

ItekFirmwareUpdateTool 软件是合肥埃科光电科技股份有限公司开发的一款用于更新采集卡固件的工具，目前支持对 CamraLink、CoaxPress 采集卡固件的更新。

ItekFirmwareUpdateTool 软件运行环境及系统要求如下：

操作系统：Windows 7 / Windows10 32bit or 64bit

2 ItekFirmwareUpdateTool 用户界面

启动 ItekFirmwareUpdateTool 工具时, 软件会自动加载当前 PC 上连接的所有 CameraLink 和 CoaxPress 采集卡信息。如图 1 所示, 主界面包含固件选择区、设备列表区和固件更新区。




图 1 图形界面

固件选择区：用于选择当前采集卡所要更新的固件版本

设备列表区：用于罗列所有 CameraLink 和 CoaxPress 采集卡 and 选择所要更新固件的采集卡

固件更新区：更新固件和显示当前固件更新进度

3 固件更新

首先在固件选择区选择所要更新的固件版本；其次在设备列表区选择所要更新固件的采集卡；采集卡选中后则“Update”按钮使能，最后点击“Update”按钮即可进行采集卡固件更新。若选中采集卡后“Update”按钮未使能，则表示选择的的固件与当前采集卡类型不匹配，其中固件为 Full 采集卡固件文件而选中的采集卡则为 Base 采集卡。如下图 2 所示：




图 2 “Update” 未使能

固件更新过程包含三个步骤，分别是上传固件、擦除固件和更新固件。分别如下图所示：




图 3 上传固件




图 4 擦除固件




图 5 更新固件

更新固件完成后，则弹出如下图 5 所示对话框。若还需更新其他采集卡固件则选择“否”，直到更新完所有固件后，再选择“是”。计算机关机后，重启计算机即可完成固件更新。




图 6 关机重启

注：固件更新过程后请勿关闭软件。