

错误和日志消息

注释

各日志消息，有时同时输出日志消息详细 "[Ch(n):XXX]"。

问题解决不了时，请连同日志消息以及日志消息详细，向我公司联系。

错误号码	日志消息	含义与处理方法
E-0E02	超出了可以打开的文件数	可同时打开的文件数至多为 60 个。
E-0E03	检索的文件正在运行中	无法同时执行多个文件搜索。 文件搜索中，有可能试图在结束文件搜索之前开始别的文件搜索。
E-0E04	没找到检索的文件	在指定的全路径的文件夹内，没有找到指定搜索的文件/文件夹。
E-0E05	指定的驱动器名不正确	无法指定 A 驱动器以外的。
E-0E06	不能使用 FORFANUC	在全路径指定中，像“A:\FORFANUC(任意文字)\···”那样，无法对根文件夹内的开头 8 个字符指定"FORFANUC"。
E-0E07	超出了可以指定的文件夹层数	可以识别的文件夹层数最多为 6 层。可能是因为下列原因所致。 → 在文件夹创建、文件夹删除、或者文件一览取得中，在全路径中指定了第 7 层的文件夹。 譬如，不可进行像 "A:\DIR1\DIR2\DIR3\DIR4\DIR5\DIR6\DIR7" 那样的全路径指定。 → 在文件删除、文件夹名/文件名变更、文件打开、文件搜索、或者文件输入输出中，全路径中指定了第 7 层内的文件。 譬如，不可进行像 "A:\DIR1\DIR2\DIR3\DIR4\DIR5\DIR6\DIR7\ABC" 那样的全路径指定。
E-0E08 E-0E09 E-0E0A	USB 设备正在使用中	无法执行格式化处理。可能是因为下列原因所致。 → 存在打开中的文件。 [E-0E08] → 正在进行文件搜索。 [E-0E09] → 上述以外，正在向 USB 设备进行存取。 [E-0E0A]
E-0E0E E-0E0F E-0E13 E-0E14	正在使用的 USB 设备被拔出了	可能是因为下列原因所致。 → 文件打开中，暂时拔出 USB 设备，进行再连接后，执行了文件操作（文件写入、文件关闭等）。这种情况下，文件的信赖性将得不到保证。 [E-0E0E, E-0E13] → 文件搜索中暂时拔出 USB 设备，进行再连接后，继续进行文件搜索，或者文件搜索已结束。 [E-0E0F, E-0E14]
E-0E12	(没有日志消息)	文件一览获取中，排序失败。 有可能在文件一览获取中，别的应用程序（C 语言执行器等）进行了文件夹/文件的追加、或者删除。 请在显示文件一览的画面上进行再显示。
E-0E40	没有插入 USB 设备	尚未识别 USB 设备。可能是因为下列原因所致。 → 尚未插入 USB 设备，或者在识别 USB 设备前试图进行存取。 → USB 设备存取中拔出了 USB 设备。
E-0E41	USB 设备正在格式化	试图在 USB 设备的格式化处理过程中对 USB 设备执行其他操作。请在格式化处理结束后进行操作。