二维有线条码阅读器

《使用说明书》 W22-1.0

尊敬的客户:

您好！首先感谢您使用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望能为您日后的顺利使用做好基础。如有疑问请与我们联系，谢谢！

感谢你使用本公司产品！

功能部分设置

一：恢复出厂设置


*开启设置码


恢复出厂设置

二：通讯接口设置


关闭设置码


串口


*USB


USB虚拟串口

三：多国语言设置


*美国


法国


意大利


德国


西班牙


土耳其Q


英国


比利时


葡萄牙


葡萄牙-巴西


匈牙利


土耳其F


希腊


瑞典


芬兰


丹麦


捷克


奥地利(德国)


意大利(142)


俄语


俄语(Typewriter)


阿拉伯语


爱尔兰语


波兰214


波兰语Programm


荷兰语


日本


泰国


克罗地亚


罗马尼亚


保加利亚


斯洛伐克


朝鲜

四：字母大小写转换


不转换


大小写相反


大写


小写

五:读码模式


手动模式


感应模式


连续模式

六:相同读码延时


不延时


延时1000ms


*延时1500ms


延时3000ms


延时5000ms


自定义修改相同读码延时时长

注：识读间隔时长设置范围为 0~65535ms，默认时长为 1500ms。

示例：设置相同读码时间延时时长为8000ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”.

2.识读“自定义修改相同读码延时时长”.　　3.识读数据码“8”,“0”,“0”,“0”

4.识读数据码“保存”.　5.识读“关闭设置码”。

七：读码声音　示



*开机　示音



不输出开机　示音



识读成功　示音



不输出识读成功　示音

八：添加前后缀　A:添加前缀　　B:修改前缀



允许添加前缀



*不允许添加前缀

读取“修改前缀内容”设置码，并组合读取数据码可以对前缀内容进行修改。对每个前缀字符使用 2 个 16进制值表示，前缀最多允许 16 个字符。字符值的 16 进制转换表请参考附录表。



添加前缀内容

示例：设置自定义前缀为“CODE”：

1.查字符表得到“CODE”4 个字符对应的16 进制值为：43、4F、44、45；

2.读“开启设置码”(如果已经开启，可忽略)；3.读“修改前缀内容”设置码；

4.读以下数据码：“4”“3”“4”“F”“4”“4”“4”“5”；

5.读“保存”设置码；

C:添加前缀



允许添加后缀



*不允许添加后缀



修改后缀内容

（注：示列参考前缀内容）

九：结束符设置



不回车



回车



回车换行



换行



TAB



结束符ETX

十：编码格式设置

为了让设备按照指定的编码格式打印中文数据，可以设置“输出数据编码格式”。包括GBK、UNICODE。默认GBK 格式。



输出编码GBK（用于记事本/Excel）



输出编码UNICODE（用于word输出）

另外，也有某些应用场景，需要模组输出以下编码方式。如果使用其他国家键盘布局，输出格式需要设置为。原数据输出。串口输出时，可能需要将编码转换为UTF8输出



原数据输出



输出编码UTF8（串口

十：发票模式



*允许发票模式



禁止发票模式

条码内容部分设置

一：一维反色码设置



允许识读一维反色码



*禁止识读一维反色码

二：二维码反色码设置



识读PDF417 反色码



*禁止PDF417 反色码



识读DM反色码



*禁止DM反色码



识读QR 反色码



*禁止QR 反色码



识读Micro PDF417
反色码



*禁止Micro PDF417
反色码



识读Aztec 反色码



*禁止Aztec 反色码

三：一维附加码设置



*禁止2位附加码



允许2位附加码



*禁止5位附加码



允许5位附加码

四：一维码其他内容设置

1：EAN13设置



*禁止EAN13转ISBN



允许EAN13转ISBN



*禁止EAN13转ISSN



允许EAN13转ISSN

2：UPC-E0设置



*输出校验



不输出校验



*输出系统字符



不输出系统字符

3：UPCE1设置



*输出校验



不输出校验



*输出系统字符



不输出系统字符

4：UPCA设置



*UPCA转EAN13禁止



UPCA转EAN13允许



输出校验



不输出校验



*输出系统字符



不输出系统字符

5:Code32设置



*禁止Code32



使能Code32



输出Code32前缀



禁止Code32前缀



Code32传输校验位



禁止Code32传输校验位

五：数据码


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


保存

附录：1.1 ASCII对应数字表

参数条码	代表数字	参数条码	代表数字	参数条码	代表数字	参数条码	代表数字	参数条码	代表数字
00	0	05	5	0A	10	0F	15	14	20
01	1	06	6	0B	11	10	16	15	21
02	2	07	7	0C	12	11	17	16	22
03	3	08	8	0D	13	12	18	17	23
04	4	09	9	0E	14	13	19	.....	.....

1.2 ASCII对应图形符号表

参数条码	图形符号	参数条码	图形符号	参数条码	图形符号	参数条码	图形符号	参数条码	图形符号
2 d	-	4 4	D	5 b	[	7 2	r	2 b	+
2 e	.	4 5	E	5 c	\	7 3	s	2 c	,
2 f	/	4 6	F	5 d	]	7 4	t		
3 0	0	4 7	G	5 e	^	7 5	u		
3 1	1	4 8	H	5 f	_	7 6	v		
3 2	2	4 9	I	6 0	'	7 7	w		
3 3	3	4 a	J	6 1	a	7 8	x		
3 4	4	4 b	K	6 2	b	7 9	y		
3 5	5	4 c	L	6 3	c	7 a	z		
3 6	6	4 d	M	6 4	d	7 b	{		
3 7	7	4 e	N	6 5	e	7 c	|		
3 8	8	4 f	O	6 6	f	7 d	}		
3 9	9	5 0	P	6 7	g	7 e	~		
3 a	:	5 1	Q	6 8	h	2 1	!		
3 b	;	5 2	R	6 9	i	2 2	"		
3 c	<	5 3	S	6 a	j	2 3	#		
3 d	=	5 4	T	6 b	k	2 4	$		
3 e	>	5 5	U	6 c	l	2 5	%		
3 f	?	5 6	V	6 d	m	2 6	&		
4 0	@	5 7	W	6 e	n	2 7	·		
4 1	A	5 8	X	6 f	o	2 8	(		
4 2	B	5 9	Y	7 0	p	2 9	)		
4 3	C	5 a	Z	7 1	q	2 a	*		