为 RASPBERRY PI 准备 MICROSD 卡

为使用 Raspberry Pi,您需要在 microSD 卡上安装操作系统 (OS)。 操作系统就是让您的计算机可以运行的一套基本程序和实用工具; 例如 PC 上的 Windows,或 Mac 上的 OSX。

以下说明将指导您在 microSD 卡上安装恢复程序,以便轻松安装不同的操作系统,或者在 microSD 卡损坏时予以恢复。

- 1. 将 4GB 或更大容量的 microSD 卡插入计算机。 (可能需要使用 SD 卡适配器。)
- 2. 格式化 microSD 卡、保证 Pi 可以读取它。
 - a. Windows
 - i. 通过以下网址下载 SD 联盟的 Formatting Tool:
 - https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
 - ii. 在您的计算机上安装和运行 Formatting Tool。
 - iii. 在对应的"选项"菜单中将"格式化大小调整"选项设为"开"。
 - iv. 检查确认您插入的 microSD 卡与工具中选定的卡相符。
 - √ 单击"格式化"按钮。
 - b. Mac
 - i. 通过以下网址下载 SD 联盟的 Formatting Tool:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter 4/eula mac/

- ii. 在您的计算机上安装和运行 Formatting Tool。
- iii. 选择"覆盖格式"。
- iv. 检查确认您插入的 SD 卡与工具中选定的卡相符。
- v. 单击"格式化"按钮。
- c. Linux
 - i. 建议使用 aparted (或命令行版本 parted)。
- 3. 将整个磁盘格式化为 FAT 32 格式。 通过以下网址下载 New Out Of Box Software (NOOBS):
- downloads.raspberrypi.org/noobs
- 4. 解压缩下载的文件。
 - a. Windows
 - i. 右键单击文件并选择"全部提取"。
 - b. mac
 - i. 双击文件。
 - c. Linux
 - i. 运行 unzip [下载的文件名]。
- 5. 将提取出来的文件复制到您刚刚格式化的 microSD 卡上。
- 6. 将 microSD 卡插入 Pi, 接好电源。

在 Raspberry Pi 引导过程中按住"Shift"键,此时将显示一个可以选择安装的操作系统列表。 如果显示器未显示任何内容,请按键盘上的以下数字键,为显示器选择正确的输出模式:

- 1. HDMI 模式 默认显示模式。
- 2. HDMI 安全模式 如果您使用的是 HDMI 连接器,并且在 Pi 引导后屏幕上未显示任何内容,请选择此模式。
- 3. 复合 PAL 模式 如果您使用的是复合 RCA 视频连接器, 请选择此模式或复合 NTSC 模式。
- 4. 复合 NTSC 模式

注意: Windows 内置格式化工具仅格式化 Windows 可以读取的第一个分区,不会格式化整个磁盘。因此,我们建议使用 SD 卡联盟的官方工具 Formatting Tool。