登录 | 注册

物联网 IoT 经验分享小站

三傻大闹宝莱坞——追求卓越

个人资料



xukai871105 关注 发私信

1. 前言

最近认真学习了树莓派,从浅到深认真分析了wiringPi实现代码,借助树莓派学习1inux收获颇丰。深入学习1inux 一段时间后发现它非常有魅力,一个简单的IO口输出操作尽有那么多的"玩法"。wiringPi是一个简单易用的函数库, 通过wiringPi可以扩展SPI和I2C等芯片,关于wiringPi的介绍和安装请参考我的另一篇【博文】。

本篇博文将通过一个简单的例子呈现wiringPi的使用,虽然例子简单但会深入分析wiringPi内部实现代码。

【树莓派学习笔记——索引博文】

访问: 614267次 积分: 8454 等级: BLOG 6 排名: 第834名 原创: 180篇 转载: 2篇 译文: 4篇 评论: 889条

2.BCM2835 GPIO相关寄存器

(该部分表述可能有误,正在确认修改中)


树莓派平台的GPIO驱动,例如RPi.GPIO和WiringPi均采用直接操作GPIO寄存器的方式,树莓派的CPU采用博通的 BCM2835,想要更好的了解树莓派的GPIO驱动实现就必须阅读BCM2835的数据手册。在BCM2835数据手册中需要认真关注两 个内容:

E-mail: xukai19871105@126.com 所在地: 江苏无锡 TEL: 13812055074

外设寄存器物理地址和外设虚拟地址的映射关系。在1inux操作系统中,借助ARM内部的MMU,CPU外设物理地址映射 成了虚拟地址,外设的物理起始地址为0x7E00 0000,被MMU虚拟之后的起始地址为0x2000 0000。以此类推,GPIO外设物 理起始地址为0x7E20 0000 = 0x7E00 0000+0x0020 0000,被MMU虚拟之后的GPIO外设地址为0x2000 0000+0x0020 0000。 那么对于Linux系统而言,GPIO相关操作的起始地址为0x2020 0000。BCM2835的内部映射关系如下图所示。

寸竜搜索

联系方式



Q

图1 BCM2835 物理地址和虚拟地址映射关系

物联网学习笔记 (35) Contiki (11) Linux学习笔记 (22) PHP/Python/前端 (21) 嵌入式ARM (24) 单片机 (27) C/C++/C# (4) 个人计划/个人随笔 (5) opency (1) 文章存档

> 或输出;GPSETx为IO口输出寄存器,负责IO口输出逻辑高电平;GPCLRx寄存器同为IO口输出寄存器,不过和GPSETx相 反,负责输出逻辑低电平。GPLEVx为IO口输入寄存器,负责IO口输入状态。

2015年04月 (1)

2015年02月 (1)

2015年01月 (3) 2014年11月 (2)

2014年10月 (1)

GPFSELx、GPSETx、GPCLRx和GPLEVn寄存器。简单来说,GPFSELx为10口方向或复用寄存器,负责10口方向例如输入

展升

(亲爱的网友们,如果您不理解这些寄存器也不理解MMU机制,也不会影响您使用wiringPi。请放心大胆地使用 wiringPi,它已经帮你完成了很多基础性的工作)

阅读排行

树莓派学习笔记——GP10功能… (26475) 树莓派学习笔记——wiringPi··· (13124) 树莓派学习笔记--wiringPi... (12612)

1 of 9

```
Instant Contiki 安装笔记---- (11159)
FreeRTOS STM32移植笔记
                    (10565)
CC2530 RF部分使用 ——实现… (10229)
树莓派学前班——设置屏幕分… (8581)
树莓派学习笔记——索引博文
                      (8280)
Yeelink Http请求格式分析
                      (8034)
CoAP协议学习——CoAP基础
```

最新评论

```
AVR Studio 6设置技巧
уу53334497 : 真贄!
树莓派学习笔记——webiopi安装与入门
```

xukai871105 : @qq369251823:这两个东西 应该不是一个层面的东西! 树莓派学习笔记——webiopi安装与入门 qq369251823 : 楼主,webiopi可以和zigbe e配合使用吗?我想搭建一个物联网

STM32NET学习笔记——TCP部分 xukai871105 : @u013164357:当然是买块开 发板要方便的多了!

STM32NET学习笔记——TCP部分 u013164357 : 楼主是通过开发板学习的吗

树莓派学习笔记——获取树莓派CPU温度 xukai871105 : @keygle:好像是写错了,我 删除这行吧!

树莓派学习笔记——获取树莓派CPU温度

keygle : python 代码段的首行 !#/usr/bi n/python 写错了 应该是 #!/usr/b... uIP学习笔记

xukai871105: @lionwes:其实可以用网卡 直接接到PC机,但是要使用另外一种网线。 我建议还是连接到路由器上,这... uIP学习笔记

lionwes:楼主,在做ping动作的时候,ST M32 需要连接到路由器吗?还是STM32直接连 接PC的网口,就可...

contiki STM32移結 lionwes : @xukai871105:0K谢谢

3. 简单测试代码

下面通过一个简单的代码实现树莓派流水灯,在树莓派(树莓派版本2)中可以直接利用的IO口共有8个,在wiringPi中的编号为 GPI00到GPI07,对于BCM2835而言编号分别为17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 4。具体对应关系见下图。

	P1	I: The Ma	in GP	O con	nector		
WiringPi Pin	BCM GPIO	Name	Header		Name	BCM GPIO	WiringPi Pin
		3.3v	1	2	5v		
8	Rv1:0 - Rv2:2	SDA	3	4	5v		
9	Rv1:1 - Rv2:3	SCL	5	6	0v		
7	4	GPI07	7	8	TxD	14	15
		0v	9	10	RxD	15	16
0	17	GPI00	11	12	GPIO1	18	1
2	Rv1:21 - Rv2:27	GPIO2	13	14	0v		
3	22	GPIO3	15	16	GPIO4	23	4
		3.3v	17	18	GPIO5	24	5
12	10	MOSI	19	20	0v		
13	9	MISO	21	22	GPIO6	25	6
14	11	SCLK	23	24	CE0	8	10
		0v	25	26	CE1	7	11
WiringPi Pin	BCM GPIO	Name	Header		Name	BCM GPIO	WiringPi Pin

图2 wiringPi GPIO 和 BCM2835 GPIO映射关系

```
CV
     [cpp]
     #include <wiringPi.h>
02.
     int main( )
03.
     {
         // 初始化wiringPi
05.
         wiringPiSetup();
06.
07.
         int i = 0;
         // 设置IO口全部为输出状态
08.
         for( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
10.
             pinMode(i, OUTPUT);
11.
         for (;;)
13.
14.
             for( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
15.
                 // 点亮500ms 熄灭500ms
16.
17.
                 digitalWrite(i, HIGH); delay(500);
18.
                 digitalWrite(i, LOW); delay(500);
19.
21.
         return 0;
22.
```

为了方便生成可执行文件,可编写以下makefile文件,CD进入该目录之后直接make即可。

```
CP
     blink:blink.o
02.
     gcc blink.c -o blink -lwiringPi
03.
     clean:
     rm -f blink blink.o
```

图3 代码运行结果

4.代码详解

上面的代码非常简单,可以分为四个部分——wiringPiSetupi初始化、pinMode设置IO为输出方向、digitalWrite输出高电平或低 电平和delay系统延时函数。

4.1 wiringPiSetup

```
CY
     [cpp]
     int wiringPiSetup (void)
02.
03.
04.
         int boardRev;
// 第一步,获得树莓派的版本编号,并根据版本编号映射IO口
05.
         boardRev = piBoardRev () ;
07.
         if (boardRev == 1)
08.
             pinToGpio = pinToGpioR1 ;
10.
             physToGpio = physToGpioR1 ;
11.
```

```
13.
             pinToGpio = pinToGpioR2 ;
14.
15.
             physToGpio = physToGpioR2 ;
16.
17.
18.
         // 第二步,打开/dev/mem设备,使得在用户空间可以直接操作内存地址
         if ((fd = open ("/dev/mem", 0 RDWR | 0 SYNC | 0 CLOEXEC) ) < 0)</pre>
19.
             return wiringPiFailure (WPI_ALMOST, "wiringPiSetup: Unable to open /dev/mem: %s\n", strerror (errno));
20.
21.
         gpio = (uint32_t *)mmap(0, BLOCK_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, GPIO_BASE);
22.
24.
             return wiringPiFailure (WPI_ALMOST, "wiringPiSetup: mmap (GPIO) failed: %s\n", strerror (errno));
25.
         // 第三步,设定wiringPi GPIO外设的操作模式
         wiringPiMode = WPI_MODE_PINS ;
27.
28.
         return 0 ;
29.
```

该部分代码的实现可以分为三步(注意该部分并不是wiringPiSetup的完整代码,为了说明问题对代码进行简化)

第一步,获得树莓派的版本编号,并根据版本编号映射IO口。 pinToGpioR2为树莓派版本2的GP10映射关系,不但包括(括SPI、I2C和UART等。此处physToGpioRx存在疑问。

第二步,打开/dev/mem设备,使得在用户空间可以直接操作内存地址。/dev/mem是物理内存的全映像,可以用来访问物理内存 (能够访问物理内存当然也包括MCU外设),一般用法是open("/dev/mem",O_RDWR|O_SYNC),接着可以用mmap的地址来访问物理内存 (此处为GPIO BASE),这是实现用户空间驱动的一种方法【参考博文】。(该部分需要深入,请关注后期博文)

第三步,设定wiringPi GPIO外设的操作模式。此处也存在若干疑惑,默认情况便是使用WPI_MODE_PINS 模式,wiringPi的IO管脚编号和BCM IO管脚编号存在一个固定映射关系,但是wiringPi其他代码中还存在wiringPiSetupSys函数,该函数操作GPIO端口时通过/sys/class/gpio中的驱动文件实现,这也是实现树莓添GPIO操作的另一个途径。这种方法便是应用Sysfs——Sysfs 是 Linux 2.6 所提供的一种虚拟文件系统,这个文件系统不仅可以把设备(devices)和驱动程序(drivers)的信息从内核输出到 用户空间,也可以用来对设备和驱动程序做设置【wiki百科】。(该部分需要深入,请关注后期博文)。

```
01.
     int wiringPiSetupSys (void)
03.
         int boardRev :
         int pin ;
04.
         char fName [128] ;
06.
         // 获得树基派版本编号,版本1或者版本2
         boardRev = piBoardRev () ;
07.
08.
         if (boardRev == 1)
09.
             pinToGpio = pinToGpioR1 ;
10.
11.
             physToGpio = physToGpioR1 ;
12.
         else
14.
15.
             pinToGpio = pinToGpioR2 ;
             physToGpio = physToGpioR2 ;
17.
         // 查找/sys/class/gpio,并记录GPIOx操作文件fd
18.
19.
         for (pin = 0 ; pin < 64 ; ++pin)</pre>
20.
              sprintf (fName, "/sys/class/gpio/gpio%d/value", pin);
22.
             sysFds [pin] = open (fName, O_RDWR) ;
23.
24.
         // 设置操作模式为 sysfs模式 文件方式驱动GPIO而非寄存器方式
25
         wiringPiMode = WPI_MODE_GPIO_SYS ;
26.
         return 0 ;
27.
```

4.2 pinMode

```
CY
      void pinMode (int pin, int mode)
02.
         int fSel, shift, alt;
03.
         struct wiringPiNodeStruct *node = wiringPiNodes ;
05.
         // 树莓派 板载GPIO设置,板载GPIO的管脚编号必须小于64
06.
07.
         if ((pin & PI_GPIO_MASK) == 0)
08.
             // 第一步 确定BCM GPIO引脚编号
09.
10.
             if (wiringPiMode == WPI_MODE_PINS)
             pin = pinToGpio [pin] ;
// 第二步,确定该管脚对应的fsel寄存器
11.
12.
13.
             fSel = gpioToGPFSEL [pin] ;
14.
             shift = gpioToShift [pin] ;
             // 第三步,根据输入和输出状态设置fsel寄存器
16.
             if (mode == INPUT)
17.
```

2015年04月12日 18:22

```
18.
19.
               *(gpio + fSel) = (*(gpio + fSel) & \sim(7 << shift)) ; else if (mode == OUTPUT)
                   *(gpio + fSel) = (*(gpio + fSel) & \sim(7 << shift)) | (1 << shift) ;
21.
22.
23.
          // 树基派 外扩GPTO设置
24.
          else
25.
          {
26.
              if ((node = wiringPiFindNode (pin)) != NULL)
27.
               node->pinMode (node, pin, mode);
29.
          }
30.
```

该部分代码的实现可以分为三步 (注意该部分并不是pinMode 的完整代码,为了说明问题对代码进行简化)

【注意】在wiringPi中,pin编号小于64认为是板载GP10,如果编号大于64则认为是外扩GP10,例如使用外扩的MCP23017或者PCF8574, 同时外扩的AD和DA芯片的相应pin也应该大于64。

第一步,确定BCM GPIO引脚編号。如果是树莓派2版本,那么映射关系由数组pinToGpioR2决定

```
CY
         static int pinToGpioR2 [64] =
02.
               17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 4, // GPIO 0 through 7: wpi 0 - 7
03.
               17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 4, // GPI0 0 through

2, 3, // IZC - SDA0, SCL0 wpi 8 - 9

8, 7, // SPI - CEI, CEO wpi 10 - 11

10, 9, 11, // SPI - MOSI, MISO, SCLK wpi 12 - 14

14, 15, // UART - TX, RX wpi 15 - 16
05.
              28, 29, 30, 31, // New GPIOs 8 though 11 wpi 17 - 20
08.
```

第二步,根据输入和输出状态设置fsel寄存器 。作者采用简单明了的查表法,在一个FSEL寄存器中共可设置10个GPIO管脚。具体 的含义可查看数据手册和gpioToGPFSEL、gpioToShift的具体定义

```
[cpp]
      static uint8_t gpioToGPFSEL [] =
          0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
04.
           1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
           2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
06.
           3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
07.
           4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
          5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
09.
      static uint8_t gpioToShift [] =
10.
11.
12.
          0.3.6.9.12.15.18.21.24.27.
13.
           0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,
14.
           0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,
15.
           0.3.6.9.12.15.18.21.24.27.
           0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,
17. } :
```

第三步,根据输入和输出状态设置FSEL寄存器。结合第二步便可发现其中的设置技巧。例如操作wringPi的GP100对应BCM GP1017; 那么查找gpioToGPFSEL表,应操作第1个(从0开始计数)FSEL1寄存器;*(gpio + fSe1)中gpio指GPIO外设的虚拟起始地址,此处为 0x2200000,第二个FSEL寄存器在此基础上地址偏移1。 shift决定置1或者置0的具体位,例如此时的GPI017,对应该fsel寄存器的21 位;如果是输入状态21-23位全部为0,如果是输出状态21位为1,具体代码如下:

```
*(gpio + fSel) = (*(gpio + fSel) & ~(7 << shift));
*(gpio + fSel) = (*(gpio + fSel) & ~(7 << shift)) | (1 << shift); ——设置为输出IO
```

4 of 9 2015年04月12日 18:22

Bit(s)	Field Name	Description	Туре	Reset
31-30		Reserved	R	0
29-27	FSEL19	FSEL19 - Function Select 19 000 = GPIO Pin 19 is an input 001 = GPIO Pin 19 is an output 100 = GPIO Pin 19 takes alternate function 0 101 = GPIO Pin 19 takes alternate function 1 110 = GPIO Pin 19 takes alternate function 2 111 = GPIO Pin 19 takes alternate function 3 011 = GPIO Pin 19 takes alternate function 4 010 = GPIO Pin 19 takes alternate function 5	R/W	0
26-24	FSEL18	FSEL18 - Function Select 18	R/W	0
23-21	FSEL17	FSEL17 - Function Select 17	R/W	0
20-18	FSEL16	FSEL16 - Function Select 16 http://blog.csdn.net/	XIR/Wi87	1165

图4 BCM2835 FSEL寄存器含义

4.3 digitalWrite

```
CY
     [cpp]
     void digitalWrite (int pin, int value)
02.
         struct wiringPiNodeStruct *node = wiringPiNodes ;
03.
04.
         // 树莓派 板载GPIO设置,板载GPIO的管脚编号必须小于64
05.
         if ((pin & PI_GPIO_MASK) == 0)
             // 第一步 确定BCM GPIO引脚编号
07.
             if (wiringPiMode == WPI_MODE_PINS)
08.
                pin = pinToGpio [pin] ;
10.
             // 第二步 设置高电平和低电平
11.
             *(gpio + gpioToGPCLR [pin]) = 1 << (pin & 31) ;
13.
14.
             else
15.
             *(gpio + gpioToGPSET [pin]) = 1 << (pin & 31) ;
16.
17.
18.
19.
             if ((node = wiringPiFindNode (pin)) != NULL)
20.
             node->digitalWrite (node, pin, value) ;
21.
22.
```

该部分代码的实现可以分为两步 (注意该部分并不是digitalWrite 的完整代码,为了说明问题对代码进行简化)

第一步,确定BCM GPIO引脚编号。

第二步,设置高电平和低电平。该步骤用于设置GPCLR寄存器和GPSET寄存器。BCM GPI00到GPI031 位于GPI0 Output Set Register 0 ,相对于GPIO_BASE的偏移量为7,而BCM GPIO32到GPIO53 位于GPIO Output Set Register 1,相对于GPIO_BASE的偏移量为8。例如 操作wringPi的GPI00,对应BCM GPI017;查找gpioToGPSET表可获得GPI017位于GPI0 Output Set Register 0寄存器,该寄存器的偏移 量 (相对于GPIO_BASE) 为7。通过*(gpio + gpioToGPSET [pin]) = 1 << (pin & 31) ,便可设置GPI017为输出高电平。

R/W	0
n	
0	
Туре	Reset
R	0
n.	0
	Type R RW

图5 BCM2835 SET寄存器含义

4.4 delay

```
C P
01.
      void delay (unsigned int howLong)
           struct timespec sleeper, dummy ;
03.
           sleeper.tv_sec = (time_t)(howLong / 1000) ;
04.
          sleeper.tv_nsec = (long)(howLong % 1000) * 1000000 ;
nanosleep (&sleeper, &dummy) ;
06.
```

2015年04月12日 18:22

07. }

delay是wiringPi提供的一个毫秒级别的延时函数,该函数通过nanosleep实现。nanosleep的声明如下:

```
[cpp]
           CP
#include <time.h>
int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem);
```

调用nanosleep使得进程挂起,直到req所设定的时间耗尽。在该函数中,req至进程最终休眠的时间而rem只剩余的休眠时 间,struct timespec结构体的定义如下,

```
C Y
     [cpp]
     struct timespec {
02.
        time_t tv_sec;
                           1 * 44 */
                          /* 纳秒 */
03.
        long tv_nsec;
```

从结构体的成员来说,nanosleep似乎可以实现纳秒级别的延时,但是受到linux时钟精度的影响无法实现纳秒级别的延时,但是微 妙级别的延时也可以让人接受。

深入分析wiringPi之后收获颇丰。wiringPi可通过两种方式实现GP10的驱动——第一,在用户空间直接操作寄存器 (RAM) ,在用 户空间操作寄存器 (RAM) 需要借助 /dev/mem; 第二,利用/sys/class/gpio,通过操作文件的方式控制GPIO。在wiringPi中pin編号小 于64为板裁设备,例如GPI00到GPI07为板裁设备,pin编号大于64为扩展设备,例如扩展的AD和DA芯片。最后可以使用nanosleep实现定 时休眠。

未来将利用wiringPi实现SPI和I2C设备。

6.参考资料和博文链接

- 6.1 【elinux 树莓派外设驱动开发指南】
- 6.2 【树莓派 GPIO入门指南】
 - 上一篇 CoAP学习笔记——服务器端繁忙时的处理请求流程
 - 下一篇 树莓派学习笔记——wiringPi I2C设备使用详解

踩 顶

主题推荐 文件系统 驱动开发 操作系统 内存 扩展

猜你在找

```
【精品课程】C语言基础视频教程
【精品课程】Apple Watch开发入门
【精品课程】VRP系统使用、维护…
【精品课程】iOS即时通讯(IM)开··
【精品课程】Cocos2d-Lua进阶篇…
```

查看评论



13楼 2015-03-20 10:58发表

博主,非常喜欢你叙述事情的方式,清晰有条理。请问你有没有更详细的关于WiringPi SPI的详解呢 ?我试图用Raspberry Pi连接Timing Controller,但是不成功,只能接收到一连串的0. 另外,我用的pi用BCM2708。 这个和上文提到的有什么区别,在运用是需要注意些什么吗? 谢谢。



回复tianruogiwo:后面还会持续跟进树莓派!

xukai871105 5楼 2014-01-06 08:59发表 这个肯定不是裸奔,至少我用了nanosleep,这个是内核提供的定时函数。树莓派并不存在裸奔的概 念,只是wiringPi的作者为了实现GPIO驱动,使用了在用户空间操作寄存器的方法;如果使用wiring PiSetupSys , 那么就是操作文件的方式控制GPIO , 而这个GPIO驱动是树莓派操作系统自带的。 cortex1990 4楼 2014-01-05 23:57发表 看完了,这是在裸奔? cortex1990 3楼 2014-01-05 23:48发表 被你搞晕了 xukai871105 Re: 2014-01-06 09:00发表 回复cortex1990:哪里被搞糊涂了,如果内容不合适或者章节有问题,我很愿意修 改。要写就好好写,写的大家都明白,如果看了不明白,我想一定是我的问题! cortex1990 2楼 2014-01-05 23:48发表 博主,第一张图片上的地址标错了吧 xukai871105 Re: 2014-01-07 20:17发表 回复cortex1990:图片中的错误已修改 xukai871105 Re: 2014-01-06 08:56发表 回复cortex1990:的确,我少写了一个零,这个要到今天晚上才可以修好了!有问 題,我立刻更正。 cortex1990 Re: 2014-01-07 23:19发表 回复xukai871105:0x20000000 图片上的也错了吧 嘿嘿 Re: 2014-01-08 00:52发表 回复cortex1990: 博主 我怎么觉得 GPIO相关操作的起始地址应该是0xF2200000啊,最右边的那个灰色的映射 图才是 Linux 使用的虚拟地址吧,上面IO外设的基址是0xF2000000。 有点 迷糊。 xukai871105 Re: 2014-01-08 08:52发表 回复cortex1990:外设的物理起始地址为0x7E000000,被MMU虚拟之 后的起始地址为0x20000000。这里的外设包括很多,例如SPI UART G PIO等等,GPIO的物理起始地址在这个基础上(0x7E000000)偏移0x2 00000,物理地址映射到虚拟地址,GPIO外设在这个基础上(0x20000 000)偏移0x200000。偏移量是不变的。 Re: 2014-11-19 17:09发表 回复xukai871105: Software directly accessing peripherals must tra nslate these addresses into physical or virtual addresses, as descri bed above. Software accessing peripherals using the DMA engines must use bus address 外设的物理起始地址为0x20000000, 而0x7E000000是VideoCore的 MMU映射后的Bus地址 哪林村 Re: 2014-11-19 16:59发表 Physical addresses range from 0x20000000 to 0x20FFFFFF for per ipherals. The bus addresses for peripherals are set up to map onto the peripheral bus address range starting at 0x7E000000. Thus a p eripheral advertised here at bus address 0x7Ennnnnn is available a t physical address 0x20nnnnn cortex1990 1楼 2014-01-05 18:48发表 博主,阿莫论坛有我给你留的消息,请务必指点一下我哈。多谢

Re: 2014-01-05 20:39发表

回复cortex1990:树莓派主板+转接板,初次之外还可以购买 USB wifi设备,如果你 需要一些扩展设备的话,可以在这家淘宝店里面找找——http://dblsm.tmall.com/。

我在这家店里面购买了,PCF8574 IO扩展板,但是MC23017 MCP3208我都自己制

您还没有登录,请[登录]或[注册]

* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoon AWS 移动游戏 Android iOS Swift 智能硬件 Docker JavaScript 数据库 Ubuntu OPhone CouchBase 云计算 Web App aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP Pure Solr Angular Cloud Foundry

公司简介 | 招賢纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版板所有 | 江茶乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved 🦁

2015年04月12日 18:22