## CZ201C\_V2. 0管脚分配对应表

注: "一不夫心 管脚模式: AF\_PP = 映射上拉,OUTPUT\_PP = 输出推挽上拉,OUTPUT\_OD = 输出开漏,INPUT = 输入,ANALOG = AD模拟,IT\_RISING = 上升沿中断,IT\_FALLING = 下降沿中断 管脚拉态: NOPULL = 没有上拉,PULLUP = 上拉,PULLDOWN = 下拉 管脚速度: HIGH = 高速,FAST = 快速(中等),LOW = 低速 管脚初态: HIGH = 高电平,LOW = 低电平 管脚标识: 对于使用普遍GPIO管胸的在程序中定义标识符以此为准

序号	功能模块	管脚功能	管脚网络标识	管脚号	管脚标识	管脚模式	管脚映射	管脚拉态	管脚速度	管脚初态	管脚使用
1	USART1	串口1发送	USART1_TX	PIN8	PA2	AF_PP	-	NOPULL	HIGH	-	-
2		串口1接收	USART1_RX	PIN9	PA3	AF_PP	-	NOPULL	HIGH	-	-
3	LED	运行指示灯	LED_RUN	PIN10	PA4	OUTPUT_PP	-	PULLDOWN	LOW		LOW = OFF HIGH = ON
4	门禁按键	开锁按键	LOCK_KEY	PIN11	PA5	INPUT	-	PULLDOWN	LOW		LOW = 按下 HIGH = 无动作
5	ADC	ADC_IN1	BAT_VOL	PIN7	PA1	AF_PP	-	NOPULL	HIGH	-	-
6	电源状态	市电状态检测	PWR_STATE	PIN12	PA6	INPUT		PULLDOWN	LOW	-	LOW = NO HIGH = YES
7	开锁控制	外置门禁开锁	LOCK_CTR	PIN17	PA9	OUTPUT_PP	-	PULLDOWN	LOW		LOW = OFF HIGH = ON
8	报警灯控制	报警灯闪烁控制	LIGHT_CTR	PIN13	PA7	OUTPUT_PP	-	PULLDOWN	LOW		LOW = OFF HIGH = ON